




Ruční práčka

Baseus Minipeng

Použivatelský manuál

Dovozce
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz

Pred použitím tohoto produktu si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho.

Popis produktu

Produkt: Ručná práčka Baseus Minipeng

Princíp fungovania: automatický infračervený senzor zabezpečí penenie v ručnej práčke

Základné funkcie: presné snímanie, rýchle napenenie a jemná pena

Možná miesta na použitie: kuchyne, kúpeľne, umývárne a ďalšie miesta na ručné umývanie

Vlastnosti produktu

1. Vzhľad je jednoduchý a hladký.
2. Infračervené automatické snímanie dosiahne napenenie bez nutnosti stlačenia.
3. Dotykové nastavenie s dvomi rýchlosťami, 0,6 s/1,0 s, duálne penenie, vhodné pre deti i dospelých.
4. Rýchle napenenie za 0,25 s, pena je hustá a jemná.
5. Dezinfekčný prostriedok je balený samostatne, kvapalina je vhodná na výmenu.
6. Dezinfekčný prostriedok je účinne antibakteriálny, osviežujúci a voňavý.
7. 4 dvojité alkalické batérie, ktoré môžete používať až 8 mesiacov.


Parametre produktu

1. Základný materiál: ABS
2. Veľkosť: 209,8 mm × 93,3 mm
3. Pracovné napätie: 6 V
4. Pracovní prúd: 240 mA
5. Menovitý výkon: 1,4 W
6. Režim napájania: 4× AA alkalické batérie
7. Snímacia vzdialenosť: 4 – 5 cm
8. Čistá hmotnosť produktu: 220 g
9. Kapacita: 300 ml

Výkonné štandardy produktu


GB4706.1-2005

Diely produktu




1. Spínač/kontrolka
2. Penový výstup
3. Snímacia oblasť
4. Telo produktu
5. Dezinfekčná pumpička
6. Nádobu na dezinfekciu
7. Konektor batérie
8. Šrapnel batérie A
9. Šrapnel batérie B


Návod na inštaláciu




1. Otvorte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.



2. Vložte správne batérie podľa polaritu (+/-) vyznačenej na konektore batérie.




3. Zarovnajete značku odomykania na kryte batérie s valcovým otvorom na bočnej strane produktu; otočením krytu batérie v smere hodinových ručičiek ju zabezpečíte a zarovnáte s valcovým otvorom.



4. Vyberte dezinfekčnú pumpičku z príslušenstva, vložte sací otvor práčky.



5. Do nádoby nalejte dezinfekčný prostriedok.



6. Zarovnajte nádobu na dezinfekciu so spodnou časťou produktu a otáčajte ňou proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude pevne držať.

Pokyny k produktu

1. Dotknite sa spínača prvý raz: dotknite sa spínača po dobu 0,5 s, biela kontrolka sa rozsvieti na dobu 1,5 s; prejdete do stavu snímania, po jeho dosiahnutí prejdete do pracovného stavu, čas napenenia je asi 0,6 s.
2. Dotknite sa spínača druhý raz: biela kontrolka dvakrát zabliká, následne snímajte, doba napenenia je približne 1 s.
3. Dotknite sa spínača tretí raz: červená kontrolka dvakrát zabliká a produkt sa vypne.
4. Režim slabej batérie: červená kontrolka bliká po dobu 3 sekúnd a potom prejde do pracovného režimu.
5. Režim bez batérie: červená kontrolka bliká po dobu 3 sekúnd, ale neprepne sa do pracovného režimu.
6. Režim zahrievania: budík sa aktivuje, ak sú ruky dlhšiu dobu v blízkosti senzora. Ak chcete pokračovať v činnosti, dajte ruky preč od snímača a potom ich vráťte späť.

Opatrenia

1. Odporúča sa používať originálny dezinfekčný prostriedok.
2. Odporúča sa používať kvalifikované 4 dvojité alkalické batérie.
3. **Nepoužívajte nepenivý dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili zlyhaniu produktu.**
4. Neponárajte produkt do vody ani ho vodou neumývajte, aby nedošlo ku skratu.
5. Pri inštalácii, alebo výmene dezinfekčného prostriedku nádobu nenakláňajte. Ak vytečie malé množstvo kvapaliny, je to v poriadku, nádoba sa dá po utretí stále normálne použiť.
6. Produkt skladujte na chladnom mieste mimo priame slnečné svetlo, či tepelné zdroje.
7. Nevyhadzujte tento produkt, aby ste zabránili vniknutiu dezinfekčného prostriedku do poškodených častí vnútri produktu.
8. Ak produkt potrebujete vyčistiť, odporúča sa povrch produktu po vypnutí jemne utrieť vlhkou handričkou.
9. Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte suchú batériu, aby nedošlo k jej navlhnutiu a vytečeniu.
10. Prosím, nedávajte opakovane ruky príliš blízko senzora, alebo ich tam príliš dlho nenechávajte, spôsobí to blikanie červenej kontrolky a nasledovný vstup do výstražného režimu.

Otázky a odpovědi

Otázka 1: Po inštalácii batérie nemôžem produkt zapnúť.

1. Skontrolujte, či je batéria vložená správne. Postupujte podľa správnych pokynov.
2. Skontrolujte, či je kryt batérie pevne utiahnutý.

Otázka 2: Po chvíli používania produkt nereaguje na dotyk.

1. Vymeňte znovu suchú batériu.
2. Skontrolujte navlhnutie batérie, ktoré môže viesť k prerušeniu obvodu.

Otázka 3: Dotyková funkcia je v poriadku, ale produkt nepení.

1. Skontrolujte, či je dezinfekčný prostriedok penivý.
2. Skontrolujte, či nebol dezinfekčný prostriedok vyčerpaný.

Otázka 4: Kontrolka nesvieti.

1. Produkt nie je zapnutý.
2. Batéria je nesprávne nainštalovaná.

Otázka 5: Červená kontrolka stále bliká.

1. Vyčistite okienko infračerveného senzora a odstráňte škvrnky.
2. Nedávajte ruky príliš blízko senzora.