



GameSir GK300

Bezdrátová mechanická herní klávesnice

Návod k použití

Dodavatel

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53

Holešovice 170 00 Praha 7

www.alza.cz

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku: 255 340 111.

www.alza.cz/kontakt

Důležité: Před prvním použitím plně nabijte bezdrátovou mechanickou herní klávesnici GameSir GK300.

OBSAH BALENÍ

- GameSir GK300 bezdrátová mechanická herní klávesnice
- Agility X 2.4 GHz bezdrátový adaptér
- Micro-USB kabel (1 m)
- Návod k použití

POŽADAVKY NA VÝROBEK

- Windows 7 (nebo vyšší) / macOS / Linux
- Android 4.0 (nebo vyšší) / iOS 7.0 (nebo vyšší)
- * PC s USB portem


REGISTRACE

Zaregistrujte si své GameSir ID online na <https://gamesir.hk/> a získejte informace o stavu záruky vašeho výrobku v reálném čase a řadu exkluzivních výhod od GameSir.

VAŠE VÝHODY

- 12měsíční omezená záruka výrobce
- Bezplatná technická podpora online na adrese <https://gamesir.hk/> (podporuje angličtinu a japonštinu)

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ



- A. Zapínání & LED indikátor
- B. Nucené párování
- C. Windows / macOS přepínání
- D. Oblast ovládání médií
- E. Oblast ovládání hlasitosti
- F. Oblast ovládání světelných efektů
- G. Micro-USB napájecí port
- H. 2.4 GHz box adaptéru
- I. Odnímatelná opěrka rukou
- J. Agility X 2.4 GHz bezdrátový adaptér
- K. Kontrolka adaptéru
- L. Micro-USB kabel (1 m)

Připojení

Připojit k PC pomocí 2.4 GHz bezdrátového adaptéru

- a. Stáhněte přepínač dolů, LED kontrolka bude blikat zeleně, bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 je připravena k připojení.
- b. Připojte 2,4 GHz bezdrátový adaptér do USB portu počítače se systémem Windows, kontrolky bezdrátové mechanické herní klávesnice GameSir GK300 a Agility X 2.4 GHz bezdrátového adaptéru zůstanou zelené.
- c. Počkejte, dokud LED indikátor bezdrátové mechanické herní klávesnice GameSir GK300 nezačne blikat zeleně. LED indikátor bezdrátového adaptéru 2.4 GHz zhasne po 1 minutě. Připojení je dokončeno.

Poznámka: Pokud se bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 nepřipojí automaticky, stiskněte najednou na 3 sekundy FN + Reset pro opětovné připojení.

Připojit k PC pomocí Bluetooth 4.2

- a. Posuňte přepínač nahoru, kontrolka LED bude blikat modře, bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 je připravena k připojení.
- b. Zapněte Bluetooth v počítači se systémem Windows, vyhledejte bezdrátovou mechanickou herní klávesnici GameSir GK300 a proveďte párování a připojení.
- c. Počkejte, až začne LED indikátor bezdrátové mechanické herní klávesnice GameSir GK300 blikat modře. Připojení je dokončeno. Bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 se automaticky znovu připojí ke stejnému počítači.

Poznámka: Pokud se bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 nepřipojí automaticky, stiskněte najednou na 3 sekundy FN + Reset pro opětovné připojení.

Připojit k Android / iOS zařízení pomocí Bluetooth 4.2

- a. Posuňte přepínač nahoru, kontrolka LED bude blikat modře, bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 je připravena k připojení.
- b. Zapněte Bluetooth ve svém mobilním telefonu, vyhledejte bezdrátovou mechanickou herní klávesnici GameSir GK300 a proveďte párování a připojení.
- c. Počkejte, až začne LED indikátor bezdrátové mechanické herní klávesnice GameSir GK300 blikat modře. Připojení je dokončeno. GameSir Bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 se automaticky znovu připojí ke stejnému Android / iOS zařízení.

Poznámka: Pokud se bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 nepřipojí automaticky, stiskněte najednou na 3 sekundy FN + Reset pro opětovné připojení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ / OSVĚTLENÍ

2.4 GHz bezdrátový režim

- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 odpojena v bezdrátovém režimu 2.4 GHz, její podsvícení se automaticky vypne do 60 sekund bez jakékoli činnosti a během 120 sekund bude v režimu spánku. Zapněte a znovu připojte.
- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 připojena v bezdrátovém režimu 2.4 GHz, její podsvícení se automaticky ztlumí do 60 sekund bez jakékoli operace a během 20 minut bude v režimu spánku. Stisknutím libovolné klávesy probudíte klávesnici.

Bluetooth režim

- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 odpojena v režimu Bluetooth, její podsvícení se automaticky vypne do 60 sekund bez jakékoli operace a během 120 sekund bude v režimu spánku. Zapněte a znovu připojte.
- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 připojena v režimu Bluetooth, její podsvícení se automaticky ztlumí do 60 sekund bez jakékoli operace a během 20 minut bude v režimu spánku. Stisknutím libovolné klávesy probudíte klávesnici.

INSTRUKCE K NAPÁJENÍ

Stav nízké baterie

- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 ve stavu nízké baterie (15 % a méně), LED indikátor bude rychle blikat červeně.
- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 ve stavu nízké baterie (5 % a méně), automaticky se vypne kvůli ochraně napájení.

Prohlášení o napájení

- Když se bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 nabíjí, indikátor LED zůstane červený.
- Když je bezdrátová mechanická herní klávesnice GameSir GK300 plně nabitá, LED indikátor přestane svítit.

* Světelné efekty indikátoru nabíjení a indikátoru režimu nemají žádný konflikt.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

Tento produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými v příslušných směrniciích. Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách alza.cz.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

