



Návod na použití


Wireless expander/Repeater M0304351

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití.

Dovozce:

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53
170 00 Prague 7
www.alza.cz


1. Popis produktu




2. Instalace produktu

- Ve výchozím stavu je nastaven režim repeateru. Nepřipojujte Ethernet port s routerem přímo.
- Připojte Wi-Fi signál přes mobilní aplikaci anebo připojte zařízení k počítači přes kabel.
- Otevřete prohlížeč a napište „192.168.10.1“, což vás zavede na přihlašovací stránku. Při prvním přihlášení nastavíte heslo.
- Po nastavení hesla se automaticky najdou dostupné sítě. Chcete-li změnit režim, počkejte, dokud nebude hledání dokončeno, a následně klikněte na ikonu domečku. Zvolte SSID, jež chcete opakovat, a napište heslo routeru pro dokončení nastavování repeateru.

Poznámka: Výchozí síťový segment je 192.168.10.1. Pokud je nadřazená síť rovněž 192.168.10.1, prosíme, upravte síťový segment na zařízení anebo nadřazenou síť před připojením pod bridge módem v rozšířeném nastavení.




- Na výchozí obrazovce jsou na výběr tři režimy: Režim repeater, AP režim a režim router (PPPoE, Static IP a DHCP). Pokud je třeba režim bridge, prosíme, přejděte do rozšiřujících nastavení (ikonka ozubeného kolečka).



- f. Klikněte na režim repeateru, dostupný Wi-Fi signál bude prohledán. Po 10-15 sekundách se zobrazí seznam dostupných Wi-Fi sítí. Vyberte si síť, jež chcete opakovat, vložte heslo routeru a tím se nastavení zakončí.

Poznámka: Výchozí síťový segment je 192.168.10.1. Pokud je nadřazená síť rovněž 192.168.10.1, prosíme, upravte síťový segment na zařízení anebo nadřazenou síť před připojením pod bridge módem v rozšířeném nastavení.



3. Často kladené dotazy

Q: Po úspěšném nastavení nelze projíždět internet.

A: Pokud kontrolka připojení zařízení nesvítí, zařízení není správně zapojeno. Prosíme, zkontrolujte heslo, zdali je správně nastaveno. Pokud ne, prosíme, vložte heslo.

Q: Rychlost internetu je pomalá.

A: Prosíme, zkontrolujte status na zařízení. Pokud svítí pouze první a druhé světlo, značí to, že zdroj je příliš daleko od repateru. Přiblížte repeater blíže zdroji.

Jak zkontrolovat stav zařízení: Po připojení Wi-Fi napište IP adresu 192.168.10.1 do internetového prohlížeče. Pro více informací navštivte náš web: en.comfast.com.cn.

4. Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

5. EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Wi-Fi repeater

Model/Typ: CR-WR754AC

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.8.2020



6. WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

