

CF-WR754AC COMFAST Manual

A termék felhasználói útmutatója tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és a kezelési eljárást. Gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy a lehető legjobb tapasztalatokat szerezze és elkerülje a felesleges károkat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

IMPORTŐR: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Telepítési útmutató

Wireless Expander/Repeater – Wifi lefedettség-növelő/jelismétlő

Product Description – Termékleírás

1.1. Structure description – A készülék bemutatása

Repeater and bridge mode WiFi signal light - Jelismétlő és bridge mód wifi jelzőfény

Power light + WPS button - Üzemjelző + WPS gomb

Three mode switch buttons - Üzemmódváltó gombok

Reset Button - Reset gomb

Power switch button - Bekapcsoló gomb

2.1. Alapértelmezett a Repeater Mode (ismétlő mód). (Ne csatlakoztassa az Ethernet portot közvetlenül a routerhez.)

2.2. A készüléket a WiFi-hez mobiltelefonnal csatlakoztathatja, vagy csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez kábelen keresztül.

2.3. Nyissa meg a böngészőt, és írja be a 192.168.10.1 címet, majd nyomja meg az entert a bejelentkezési oldal eléréséhez. Jelszót csak az első bejelentkezéskor kell beállítani. Az English ikon a nyelv beállítására szolgál.

2.4. A jelszó beállítása után a készülék autoamatikusan megkeresi az elérhető WiFi jeleket. (Ha módosítani akarja az üzemmódot, várja meg, amíg a készülék végez a jelkereséssel, majd kattintson a HOME ikonra a kezdőoldalra való visszatéréshez). Válassza ki a hálózatot, amelynek a jelét erősíteni akarja, majd írja be a jelszót a beállítások megerősítéséhez. Ha a WiFi hálózatnak is 192.168.10.1 a címe, akkor módosítsa a hálózat vagy a jelismétlő címét, vagy csatlakoztassa bridge módban az Advanced Settings (Haladó beállítások) alatt.

2.5. A kezdőlapon három mód közül választhat: a Repeater Mode (ismétlő mód), az AP mód és a router mód (PPPoE, static IP, DHCP). Ha bridge módra van szüksége, kérjük, lépjen az Advanced Settings (Haladó beállítások) menübe.

2.6. Kattintson az ismétlő módra (Repeater Mode). A készülék ekkor megkeresi az elérhető WiFi hálózatokat. 10-15 mp után megjeleníti az elérhető hálózatok listáját.

Válassza ki azt, amelyiket erősíteni akar, majd írja be a router jelszót a beállítások megerősítéséhez.

(Megjegyzés: Ha a WiFi hálózathoz is 192.168.10.1 a címe, akkor módosítsa a hálózat vagy a jelisméltő címét, vagy csatlakoztassa bridge módban az Advanced Settings (Haladó beállítások) alatt.)

Gyakori kérdések

K: Nem működik az Internet sikeres telepítés után?

V: Ha készülék állapotjelző fényei nem világítanak, akkor a készülék nem működik megfelelően. Ellenőrizze a jelszót. Ha a jelszó nem helyes, írja be a helyes jelszót.

K: Sikeres telepítés ellenére lassú a hálózat.

V: Ellenőrizze a készülék állapotjelző fényeit. Ha csak egy vagy két fény világít, akkor a készülék túl messze van a routertől. Helyezze a jelisméltőt közelebb a routerhez.

A készülék állapotának ellenőrzése: miután sikeresen csatlakoztatta az eszközt a WiFi hálózathoz, írja be a 192.168.10.1 címet a mobiltelefonja vagy a számítógép böngészőjébe.

A jelszó beírása után itt ellenőrizheti a jelisméltő állapotát.

Ha további kérdése van, látogassa meg a weboldalunkat: en.comfast.com.cn

Karbantartási előírások

Kedves Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy COMFAST terméket és szolgáltatásokat vásárolt. Jogainak védelme érdekében, kérjük, olvassa el a következő karbantartási előírásokat.

A következők nem ingyenes karbantartásra vonatkoznak, mivel cégünk fizetett szolgáltatást nyújt. Kérjük vegye figyelembe:

- A termék nem a telepítési útmutatónak megfelelő telepítése, a termék nem megfelelő használata, karbantartása vagy tárolása a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
- A termék illetéktelen módosítása vagy a termék vonalkódjának elvesztése vagy megsemmisítése érvényteleníti a jótállást.
- A beállítási- vagy rendszerfájlok illetéktelen módosítása vagy a készülék engedély nélküli szétszerelése a jótállás elvesztését vonja maga után.
- Váratlan tényezők vagy emberi tevékenységek a termék károsodását okozhatják, például nem megfelelő bemeneti feszültség alkalmazása, nem megfelelő

üzemeltetési hőmérséklet, víz vagy nedvesség által okozott károsodás, törés, rozsdás vagy a termék súlyos oxidációja, stb.

- A fenti és egyéb hibák komoly minőségi károsodáshoz és problémákhoz vezethetnek.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékre 2 év garancia van. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ekkor az eredeti vásárlási igazolást az eredeti vásárlás dátumával együtt meg kell adnia. A termék vásárlási igazolásának másolata, kiegészítései, az eredeti adatok nélkül vagy a termék megvásárlásának egyéb módon sérült igazolása nem minősül az igényelt termék vásárlási igazolásának.

Az alábbi körülmények ütköznek a jótállási feltételekkel, ezek esetében a reklamált követelés nem ismerhető el:

A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.

Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő mechanikus hibájából (pl. a szállítás, nem megfelelő tisztítás stb. során).

A fogyóeszközök vagy alkatrészek (pl. akkumulátorok stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.

Kedvezőtlen külső hatásoknak, például nap- és egyéb sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettség, folyadék bejutása, tárgyak behatolása, túlfeszültség a hálózatban, elektrosztatikus kisülés által generált feszültség (beleértve a villámlást is), helytelen táp- vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a használt tápegységek nem megfelelő polaritása stb.

Ha bárki által módosításokat, változtatásokat, tervezési változtatásokat vagy módosításokat hajtottak végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében, nem eredeti alkatrészek vásárlása vagy használata során.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Importőr azonosítási adatai:

Alza.cz a.s.

Regisztrált telephely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Adószám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Wi-Fi Repeater

Modell/Típus: CR-WR754AC

**A fent említett terméket az igazoláshoz használt szabvány(ok)nak megfelelően
teszteltük az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményekkel
összhangban:**

2014/53/EU sz. irányelv

2011/65/EU sz. irányelv a 2015/863/EU irányelv szerint módosítva

Prága, 2020.8.27.



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni (WEEE – 2012/19/EU). Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi



egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.