




Návod na použitie

Wireless expander/Repeater M0304351

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte na ďalšie použitie.

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


1. Popis produktu




2. Inštalácia produktu

- Vo vychádzajúcom stave je nastavený režim repeatera. Nepripájajte Ethernet port s routerom priamo.
- Pripojte Wi-Fi signál cez mobilnú aplikáciu alebo pripojte zariadenie k počítaču cez kábel.
- Otvorte prehliadač a napíšte „192.168.10.1“, čo vás zavedie na prihlasovaciu stránku. Pri prvom prihlásení nastavíte heslo.
- Po nastavení hesla sa automaticky nájdu dostupné siete. Ak chcete zmeniť režim, počkajte, pokiaľ nebude hľadanie dokončené, a následne kliknite na ikonku domčeka. Zvoľte SSID, ktoré chcete opakovať a napíšte heslo routera pre dokončenie nastavovania repeatera.

Poznámka: Vychádzajúci sieťový segment je 192.168.10.1. Pokiaľ je nadradená sieť takisto 192.168.10.1, prosíme, upravte sieťový segment na zariadení alebo nadradenú sieť pred pripojením pod bridge módom v rozšírenom nastavení.




- Na vychádzajúcej obrazovke sú na výber tri režimy: Režim repeater, AP režim a režim router (PPPoE, Static IP a DHCP). Pokiaľ je potrebný režim bridge, prosíme, prejdite do rozširujúcich nastavení (ikonka ozubeného kolieska).



- f. Kliknite na režim repeatera, dostupný Wi-Fi signál bude prehľadany. Po 10 – 15 sekundách sa zobrazí zoznam dostupných Wi-Fi sietí. Vyberte si sieť, ktorú chcete opakovať, vložte heslo routera a tým sa nastavenie zakončí.

Poznámka: Vychádzajúci sieťový segment je 192.168.10.1. Pokiaľ je nadradená sieť takisto 192.168.10.1, prosíme, upravte sieťový segment na zariadení alebo nadradenú sieť pred pripojením pod bridge módom v rozšírenom nastavení.



3. Často kladené otázky

Q: Po úspešnom nastavení nemožno prehliadať internet.

A: Pokiaľ kontrolka pripojenia zariadenia nesvieti, zariadenie nie je správne zapojené. Prosíme, skontrolujte heslo, či je správne nastavené. Pokiaľ nie, prosíme, vložte heslo.

Q: Rýchlosť internetu je pomalá.

A: Prosíme, skontrolujte status na zariadení. Pokiaľ svieti len prvé a druhé svetlo, značí to, že zdroj je príliš ďaleko od repeatera. Priblížte repeater bližšie k zdroju.

Ako skontrolovať stav zariadenia: Po pripojení Wi-Fi napíšte IP adresu 192.168.10.1 do internetového prehliadača. Pre viac informácií navštívte náš web: en.comfast.com.cn.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami apod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, preťaženie v sieti, napätie vzniknuté pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, vplyv chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje o dovozcovi:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: WiFi Repeater

Model/Typ: WR754AC

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernice č. 2014/53/EU

Smernice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.8.2020



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

