




Baseus F40 streamer

Használati útmutató

A termék bemutatása

A termék egy multifunkciós, vezeték nélküli, autós MP3 lejátszó, amely FM adáson keresztül csatlakozik az autórádióhoz. Segítségével az autóban egy eszköztől vagy mobiltelefonról (első használat előtt a mobiltelefont a készülékhez vezetékmentesen csatlakoztatni szükséges) hallgathat zenét.

Termékjellemzők

1. Újszerű megjelenés: A divatos design, a magasfényű kivitel és a galvanizált kapcsológomb különlegesen ízléses.
2. FM adás: A zeneátvitelt az autós lejátszó rendszerébe FM adás biztosítja. Az átvitel frekvenciája 76-108 MHz, hatótávolsága pedig ≤ 5 m.
3. Kijelző képernyő: Digitális, fehér fényű LED kijelző, amely olyan adatokat mutat, mint az adás frekvenciája, az autós akkumulátor feszültsége, a zeneszámok mennyisége, stb
4. Zene visszajátszás: Támogatja a zeneszámok plug-and-play lejátszását flash lemezeiről, tökéletesen kompatibilis olyan formátumokkal, mint például MP3, WMA, WAV és a minőségi APE, FLAC veszteségmentes tömörítési formátumok, hogy a zeneletöltést megkötöttségek nélkül élvezhesse.
5. Vezeték mentes modul: Vezetékmentes kommunikációs modul 5.0 verziója.
6. Kikapcsolt állapot memória: A zenelejátszó felvételrögzítőjének köszönhetően bekapcsolást követően egyetlen gombnyomással a legutóbb lejátszott zeneszámot hallgathatja, keresés nélkül.
7. Telefonhívások kezelése: Párosítsa a streamer-t a mobiltelefonjával, így egyetlen gomb segítségével felveheti és elutasíthatja a hívásokat, vagy visszahívhatja a nem fogadottakat. A funkciónak köszönhetően biztonságosabbá válik a vezetés.
8. Mobilalkalmazás: Online zeneszámokat játszhat le, számos tetszése szerinti zene forrást élvezhet.
9. Töltő kimenet: A kimeneti feszültség akár DCSV-3A lehet. A készülék egy standard töltő porttal és egy multifunkciós, flash disc-kel kompatibilis töltő porttal felszerelt.
10. USB töltő port: Mobiltelefon, power bank, tablet PC gyors töltésére használható. Automatikus túlterheltség-, és túláram elleni védelemmel ellátott.

Műszaki adatok

Alapanyag: ABS+PC

Méret: 95 mm × 48 mm × 45 mm

Tömeg: Hozzávetőlegesen 43 g (vezetékkel)

Bemeneti feszültség: DC 12-24V

USB töltő port kimenet: DC 5V 2A

Multifunkciós port kimenet: DC 5V 1A

Teljes kimeneti teljesítmény: 15W (MAX)

FM adás frekvencia: 76-108MHz

FM adás hatótávolság: ≤ 5m

Vezetékmentes változat: 5.O változat, kompatibilis: 4.1/4.0/2.1+edr

Vezetékmentes távolság: ≤ 10m

Aux audio kimenet: 3,5mm / Stereo 2.0


Külső tárhely kapacitás: U disk (64GB MAX)

Zene formátum: MP3 / APE / FLAC / WAV

Audio dekódolás: 16BI1 /8K/12K/11.025/16K/22.05K/24K/32K/44.1K/48KHZ

Tartozékok: AUX audio kábel

A termék részei



1. Mikrofon
2. Kijelző

3. Multifunkciós gomb kombinációk: Visszajátszás/Szünet/Előző/Következő/Mód változtatás
4. USB kimenet töltő interfész
5. Flash disk/töltő integrált interfész
6. AUX audio kimenet interfész

A termék kezelése

Elindítás

Csatlakoztassa az autós lejátszót a szivargyújtó porthoz. A készülék automatikusan elindul. A kijelzőn megjelenik az autó akkumulátorának aktuális feszültsége két másodpercre, majd a készülék helyi-, vagy vezetékmentes zenelejátszás módba lép.

FM adás frekvencia moduláció

Így működtesse a terméket, ha transzmitterként használja.

A termék FM adás funkciójának használatához lejátszhatja a mobiltelefonján elérhető zeneszámokat a kiterjesztett tárhelyen (flash disc) tárolt zenefájl csatlakoztatásával, vagy a mobiltelefonon keresztül, vezetékmentesen, valamint az autó FM rádiójáról FM adással. A lejátszás másik módja, hogy audio vezetéket csatlakoztat az autós lejátszóhoz és az autó AUX jack dugójához.

A működtetés módja a következő:

1. Csatlakoztassa a terméket a szivargyújtó porthoz, és kapcsolja be az FM rádiót.
2. Tartsa lenyomva a "Mode Switching" gombot, amíg az FM rádió jel villogni kezd. Az FM rádió frekvencia jelmegszakítás nélküli növeléséhez/csökkentéséhez és csatornaváltatáshoz kapcsolja a "Mode Switching" gombot fel és le. A kijelző megjeleníti a választott csatornát. Ezt követően pontosan hangolja be az autórádiót, hogy bebizonyosodjon a frekvenciasávok azonosságáról.

Vezeték mentes csatlakozás

1. Mobiltelefonja vezetékmentes kapcsolata segítségével keresse meg az "F40" elnevezésű készüléket az "egyéb készülékek, párosítandó készülékek" listában, koppintson rá a csatlakoztatáshoz. A mobiltelefon így kapcsolódik az autólejátszóhoz. Sikeres párosítás után "csatlakoztatva" jelet fog látni a mobiltelefon "készülékek" listájában.
2. Térjen vissza a mobiltelefon fő interfészéhez, nyissa meg a mobiltelefon lejátszóját, vagy egy zenelejátszó alkalmazást és játssza le a dalokat az autólejátszón.

3. Az első sikeres csatlakoztatás után az autólejátszó megjegyzi a mobiltelefont, a következő alkalmakkor automatikusan csatlakozik hozzá. (Az autós lejátszó ismételt csatlakoztatása szükséges abban az esetben, ha a felhasználó vezetékmentes kapcsolódási távolságon belül kikapcsolja vagy kitörli a készüléket a listából).

Telefonhívások kezelése

A sikeres vezetékmentes csatlakoztatás után a bejövő hívások elsőbbséget élveznek. Bejövő hívás esetén a csengőhang automatikusan megszólal minden lejátszási módban, flash disc és AUX módban egyaránt. Bejövő hívás fogadásához röviden nyomja meg a "Play" gombot. Hívás elutasításához hosszan nyomja le a "Play" gombot. A legutóbbi telefonszám visszahívásához pedig kétszer nyomja meg gyorsan a "Play" gombot.

Zenelejátszás

Röviden nyomja le a "Play" gombot az éppen lejátszott dal szüneteltetéséhez. Lejátszás módban kapcsolja a "Play" gombot fel és le a zeneszámok átkapcsolásához, és kapcsolja a "Play" gombot hosszan fel és le a hangerő szabályzásához.

Üzem mód változtatás

Bármilyen üzemmódban - különféle FM módok, vezetékmentes és flash disc - átválthat egy következőre a "Play" gomb két másodpercen át tartó lenyomásával.

AUX audio kimenet

Az autós lejátszóba a zeneszámok megszakítás nélkül átvihetők a mobiltetefonról az audio kábel AUX bemeneti nyílásba csatlakoztatásával.

Fontos figyelmeztetések

- Gyermekek nem játszhatnak felügyelet nélkül a készülékkel.
- Kérjük ne használja szélsőségesen hideg-, meleg-, poros-, vagy párás környezetben, és ügyeljen arra, hogy a termékre folyadék ne fröccsenjen.
- Ne dobálja a készüléket és ne dörzsöljön hozzá egyéb terméket amikor használatban van, mivel ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.
- Próbálja elkerülni a készülék használatát különösen száraz környezetben, a statikus elektromosság megelőzése érdekében.
- Kérjük a lejátszóban tárolt személyes adatokról időben készítsen biztonsági mentést.
- Amennyiben kérdései vannak, változást észlel a termék teljesítményét vagy funkcióit illetően, illetve változások lépnek fel a termék firmware frissítése után, látogasson el a gyártó hivatalos internetes oldalára, vagy hívja az információs vonalat.
- A használati útmutatóban szereplő képek tájékoztató jellegűek, a vásárolt termék típusától függően eltérések fordulhatnak elő.

GYIK

Q: A kijelző üres.

A: Bizonyosodjon meg róla, hogy a terméket helyesen csatlakoztatta a szivargyújtóhoz, és a szivargyújtó tápellátása DC 12-24V közötti tartományon belül van.

Q: A készülék nem játssza le a zenét.

A: Ellenőrizze, hogy az autós MP3 lejátszó hangereje nincs-e minimumra állítva, illetve hogy a flash disc nem sérült-e, formátumozza a flash disc-et a dalok újramásolásához. Ellenőrizze, hogy a telefon vezetékmentes csatlakozása megfelelő-e, illetve csatlakozik-e a hálózathoz. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, frissítse a szoftvert (a gyártó által biztosított).

Q: Zajos a rádió.

A: Ellenőrizze, hogy a rádiófrekvencia összhangban van-e a zenelejátszó frekvenciájával, illetve a választott frekvencia működőképes-e. A problémát a választott dal is okozhatja, kérjük próbáljon lejátszani egy másikat. A hangerő növelése megszüntetheti a zajt. Csökkentse a hangerőt, ha a hangzás eltorzul. Kerülje a helyi adások frekvenciáit.

Q: A bejövő hívás nem hallható.

A: Túl hangosan szól a rádió, vagy idegen anyagok blokkolják a mikrofon nyílását.

Q: A készülék nem töltődik/lassan töltődik.

A: Ellenőrizze le, hogy minden USB kábel megfelelő-e, és a mobiltelefonhoz megfelelően csatlakoztatott. Az USB kábel feszültsége legalább 1A legyen.

Minden jog fenntartva. © 2020 Alza.cz a.s.