


CI-203 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMERĚ DO AUTA

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující manuál před prvním použitím.

Pojmenování jednotlivých částí:



1. Slot pro SD/MMC karty
2. Kontrolní indikátor (v provozu zelený / nabíjení červený)
3. Mikrofon
4. Tlačítko REC/SNAP (nahrávání/zachycení snímku)
5. Tlačítko MENU pro vstup do nastavení
6. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
7. Tlačítko DOWN (dolu)
8. Tlačítko UP (nahoru)
9. Tlačítko MODE
10. USB slot
11. TV OUT (TV výstup)
12. Objektiv
13. Diody pro noční vidění
14. Reproduktor
15. Tlačítko RESET
16. Závít pro držák/stativ
17. 2.36 palcový RGB displej

Obsah balení:

1. Palubní kamera do auta
2. Uživatelský manuál
3. Držák na přední sklo
4. USB kabel
5. Auto adaptér 12V/24V
6. Výstupní kabel AV

OBSLUHA:

Možnosti napájení:

- A. Užití zabudované Lithium baterie:
Baterii nabijete: 1) propojením s auto adaptérem, 2) propojením pomocí USB kabelu s počítačem.
Červený indikátor se rozsvítí při dobíjení a zhasne při úplném nabití.
- B. Propojení pomocí napájecího kabelu do autozapalovače:
Kameru zapnete po umístění do vozidla stisknutím tlačítka pro zapnutí ⑥ po dobu jedné vteřiny a vypnete ji opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Kamera začne automaticky nahrávat, jakmile je auto nastartováno a ukončí nahrávání a uloží poslední záznam, jakmile bude auto zastaveno.

Funkce:

- A. Nahrávání
1. Připojte kameru do autozapalovače. Při nastartování auta zahájí kamera video mode a začne automaticky nahrávat (upozornění: nezapomeňte vložit SD nebo MMC kartu před použitím), modrý indikátor začne blikat. Po vypnutí motoru automobilu se nahrávání automaticky zastaví a nahraný záznam bude uložen na SD/MMC kartu.
 2. Stiskněte tlačítka pro zapnutí (ON/OFF) ⑥ a začněte nahrávat stisknutím tlačítka REC. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka REC.
Poznámka: Doporučujeme nastavit nahrávání časových cyklů. V případě zaplnění kapacity bude nejstarší záznam automaticky přepsán novým. V případě nahrávání jednoho dlouhého záznamu bude nahrávání po zaplnění kapacity SD karty přerušeno.
- B. Zachycení snímku
1. Zapněte kameru a stiskněte tlačítka MODE ⑨ pro vstup do módu Zachycení snímku. Stisknutím tlačítka REC/SNAP ④ pořídíte fotografii.
 2. Po vstoupení do módu Zachycení snímku stiskněte tlačítka MENU, kde budete moci nastavit resolution (rozlišení), white balance (vyvážení bílé), exposure compensation (korekce expozice), ISO, rozpoznání obličejů, mód Zachycení snímku.
- C. Preview
- Stiskněte dvakrát tlačítka MODE ⑨ pro vstoupení do preview módu. Pomocí tlačítek UP a DOWN můžete vybírat nahrané záznamy. Stisknutím tlačítka REC/SNAP ④ spustíte záznam na celou plochu displeje.
- D. Odstranění záznamu
- Pokud stisknete při preview módu tlačítka MENU ⑤, dojde k nabídce odstranění záznamu. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte z nabídky DELETE PRESENT/ALL a tlačítkem REC vymazání potvrdíte nebo odmítnete. V módu odstranění můžete také formátovat SD kartu.

Nastavení funkcí v menu:

Zapněte kameru a stisknutím tlačítka MENU ⑤ upravte nastavení zařízení. Nabídkou nastavení procházíte pomocí tlačítek UP/ DOWN a změnu nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka REC.

1. Resolution / Video rozlišení: 1440x1080p; 1280x720p; 720x480 pixelů
2. Exposure compensation / Korekce expozice: +2.2, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1,3 (nastavení podle prostředí)
3. White balance/vyvážení bílé: automatically/automatické, white light/denní světlo, cloudy/zataženo, tungsten lamp/žárovka

4. Cycling record video/nahrávání časových cyklů: CLOSE/2/5/10 minut.
5. Motion Detect / Detekce pohybu: výběr on/off (zapnuto/vypnuto)

Pokud v režimu Nastavení stisknete tlačítko MENU, dostanete se na další výběr nastavení. Nabídkou nastavení procházíte pomocí tlačítek UP/DOWN a změnu nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka REC.

Další nastavení:

Pro další možnosti nastavení stiskněte dvakrát tlačítko MENU, poté nastavujete pomocí tlačítek UP a DOWN a nastavení potvrdíte tlačítkem REC.

1. Date and time/Datum a čas: ROK/MĚSÍC/DEN HODINA/MINUTA/VTEŘINA – stiskněte 2x tlačítko MENU, tlačítkem DOWN vyberete nastavení a tlačítkem REC potvrdíte. Tlačítka UP a DOWN provedete nastavení, tlačítkem MODE a MENU vyberete předchozí/následující volbu. Tlačítkem REC nastavení potvrdíte.
2. Power off automatically/Automatické vypnutí: VYPNUTO/2/5/10 minut
3. Button volume/Hlasitost tlačítek: ZAPNUTO/VYPNUTO
4. Language/Jazyk: anglicky / čínsky / japonsky / rusky / francouzsky / německy / italsky / španělsky / portugalsky
5. Light Freq./Frekvence světla: 50HZ/60HZ.
6. Format/Vymazání záznamů: Cancel/Execute (zrušit/provést)
7. Default setting/Původní nastavení: ANO/NE
8. Infrared light/Infračervené světlo: Při spuštění nočního módu se objeví v levém horním rohu displeje ikona měsíce.
9. Image overturn/Přetočení obrazu: Pokud zapnuto, nahrávaný záznam se otočí o 180°
10. Date/Datum: Pokud je tato volba zapnuta, každý nahraný záznam nebo zachycená fotografie bude obsahovat datum a čas pořízení.
11. Version/Verze: zobrazí aktuální verzi softwaru

Stažení dat do počítače:

1. Propojte kameru s vaším PC pomocí USB kabelu.
2. “Vyměnitelný disk” se objeví v nabídce “můj počítač”.
3. Nahraná data můžete kopírovat do počítače nebo je přímo prohlížet z SD karty.

Propojení s obrazovkou:

Kameru propojíte s obrazovkou pomocí přiloženého AV kabelu, poté stisknete tlačítko MODE pro vybrání módu Přehrání záznamu (záznam vyberete pomocí tlačítek UP a DOWN) a tlačítkem REC záznam spustíte.

Upozornění:

1. Vložte SD/MMC kartu před použitím zařízení.
2. Kamera pořizuje záznamy v cyklech, je-li nastavena na dobu nahrávání 2/5/10/ minut. Pokud se obsah paměti zaplní, kamera začne automaticky přepisovat starší uložené záznamy.
3. Jestliže je baterie v zařízení vybitá, ”low power” se objeví na displeji. Kamera bude nahrávat dalších 20 vteřin a poté se automaticky vypne (nahraný záznam bude uložen).
4. Pokud kamera přestane reagovat na stisknutí tlačítek, stiskněte tlačítko RESET po dobu cca 2 vteřin.

Technické specifikace:

1. Komprimovaný formát videa: H.264
2. Délka nahrávání: 2/5/10 minut dle výběru
3. Video formát: AVI
4. Napájení: zabudovaná dobíjecí baterie/napájecí auto adaptér 12V/24V
5. Podpora SD/MMC karet (1GB-32GB)
6. Funkce nahrávání
7. Funkce RESET
8. Výstup: USB/TV
9. Foto formát: JPG
10. Rozlišení videa: 1080p (15 FPS) / 720p / WVGA
11. Počet snímků za vteřinu: 30 FPS
12. Aspect ratio: 4:3
13. Kapacita baterie: 3,7V / 400MA / H
14. Provozní doba baterie: 70 minut
15. Napájení: DC-5V
16. Doba nabíjení: 2 hodiny
17. Provozní teplota: 0 – 45 °C
18. Provozní vlhkost: 15 – 85% RH