



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Popis produktu

Display

Dotykové tlačítko

Senzor tepu

Operační systém



Android 4.4+



iOS 9.0+



Bluetooth 4.0+

Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím náramek plně nabijte. Vždy nabijte max. 2 hodiny a během nabíjení s náramkem nemanipulujte.
2. Vylopujete opatrně tělo náramek z páska a zasuňte do nabíječky. (obr.1)
3. Koncovku kabelu nabíječky zasuňte do USB portu počítače, notebooku nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5 V).
4. Po nabití vložte tělo náramek zpět do páska.
5. Pokud se displej náramek sám nerozsvítí, dlouze podržte dotykové tlačítko.



obr.1

Jak náramek spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení náramek a jeho správné fungování je nutné náramek spárovat s doporučenou aplikací FitPro. Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v App Store/ Obchodu play.



iOS




Android


1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění o která budete požádáni.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS.
4. Otevřete aplikaci. Můžete pokračovat bez přihlášení tlačítkem „Přeskočit“ anebo se zaregistrovat a vytvořit si vlastní účet.
5. Profil - Pro přesnější výsledky měření doporučujeme vyplnit údaje osobě. Zde nastavte i měrné jednotky.
6. V aplikaci klikněte v dolní liště na „Nastavit“ a pak výše na „Spojte zařízení...“ (obr.2)
7. V nabídce naskenovaných přístrojů vyberte váš náramek a klikněte na něj. (obr.3)
8. Při párování doporučujeme položit náramek těsně k telefonu.
9. Po spárování nastavte požadované funkce náramek v aplikaci v menu „Nastavit“ (obr.4)

10. Pokud chcete náramek ručně synchronizovat, klikněte v aplikaci na „Krok“ a na kolečko vpravo nahore.


11. Po každé změně nastavení náramek synchronizujete.



obr.2



obr.3



obr.4

Obrázky uvedeny pro OS Android. Pro iOS se vzhled aplikace může lišit.

Ovládání náramek

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka náramek zapnete a také aktivujete funkce.

Krátkým stiskem dotykového tlačítka přepínáte mezi funkcemi.

Přehled funkcí



Ciferník


Dlouhým stiskem dotykového tlačítka nastavíte 24 hodinový nebo naopak 12 hodinový režim zobrazování času.

9. Náramek nabíjete vždy max. 2 hodiny. Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud náramek nepoužíváte, nenechávejte ho dlouhodobě vybitý a občas ho dobijte.

10. Chraňte náramek před pádem nebo nárazem. Mohou způsobit nesprávné fungování náramek nebo mohou vést k jeho úplné nefunkčnosti.


11. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

Poznámka: Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace.



State/Přehled

Zobrazí denní přehled kroků a také vzdálenost a spálené kalorie. Tyto hodnoty jsou propočítány na základě ušlých kroků.



BPM

Změří srdeční tep, tlak a hladinu kyslíku v krvi. Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření. Pokud je náramek spárován s aplikací přes bluetooth, můžete měření zahájit i v aplikaci. Pokud náramek nebyl spárován, tak po opětovném spárování se data měření přenesou do aplikace.

Sports/Sporty

Zobrazí čas a spálené kalorie.



Běh



Svíhadlo



Sedy lehy



Message /Zprávy
Zobrazí přijaté SMS a zprávy ze sociálních sítí.




More/Další funkce



Camera/Vzdálená spoušť fotoaparátu

V aplikaci klikněte na „Vzdálené fotografování“ a několikrát zatřese rukou s náramkem pro vyfotografování.



Theme /Ciferníky

Krátkým stiskem přepínáte mezi ciferníky. Dlouhým stiskem nastavíte zvolený ciferník.

Úkládky ciferníků – mohou se lišit dle aktuální verze firmware.




Reset/Reset náramek



Download app

QR kód pro stažení aplikace přímo z náramek.



Vypnutí

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka náramek vypnete. Opětovným dlouhým stiskem náramek zapnete.

Další možné funkce je nutné nastavit v aplikaci v záložce „Nastavit“ a jejich fungování závisí jak na nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi náramek. Upozornění na příchozí volání, sms a zprávy ze sociálních sítí nastavíte ve „Zpráva Push“. Vibrace aktivujete v „Jiné“. V horní liště nastavíte rozsvícení displeje otočením zápěstí, režim nerušit (DND), budíky a upozornění na dlouhé sezení.

Výrobce:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 02 Liberec, Česká republika