




SMARTOMAT

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Használat előtt kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást.
A gyártó nem felel a termék helytelen használata által okozott károkért.

Termékleírás

Kijelző

Érintőgomb



Operációs rendszer



Android 4.4+



IOS 9.0+



Bluetooth 4.0+

Töltés és bekapcsolás

1. Az első használatbavétel megelőzően a karkötőt teljesen tölts fel. Mindig legfeljebb 2 órán át töltsd és töltes közben a karkötőtől ne manipula
2. Óvatosan emeld ki a karkötő testét a szíjból és helyezd be a töltőbe. (Kép 1.)
3. Csatlakoztassa a töltőkábel végét a számítógép, laptop vagy a hagyományos mobiltelefon hálózati adapterének (feszültség 5 V) USB portjához.
4. Töltés után helyezze vissza a karkötő testét a szíjba.
5. Ha a karkötő kijelzője nem világít fel, hosszán nyomja le az érintőgombot.



kép 1.



Hogyan párosítsuk a karkötőt mobiltelefonnal

A karkötő párosításához a annak megfelelő működéséhez össze kell párosítani a karkötőt az ajánlott FitPro alkalmazással. Töltsd le az alkalmazást a következő QR kód segítségével, vagy keresse meg az AppStore/Play Áruházban.




iOS



Android

1. A telepítés során javasoljuk engedélyezni az alkalmazás által kért összes jogosultságot.
2. Ezt követően a használt telefonponton függően javasoljuk ellenőrizni az engedélyezett beállításokat a telefonalkalmazásban és különösen a helyzet/pozíció beállításának engedélyezését.
3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefon bluetooth funkcióját (ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a láthatóság minden eszköz számára határozatlan időre) és a GPS-t.
4. Nyissa meg az alkalmazást. Folytathatja bejelentkezése nélkül a „Skip” gombbal, vagy regisztrálhat és létrehozhat saját fiókot.
5. User Profile - A pontosabb mérési eredmények eléréséhez javasoljuk kitölteni személyes adatait. Itt állítsa be a mértekegyeségeket is.
6. Az alkalmazásban kattintson az alsó léc „Set” elemére, majd kattintson a fenti „Bind devices...” elemre. (Kép 2.)
7. Válassza ki karkötőjét a beszennek berendezések kínálatában, majd kattintson rá. (Kép 3.)
8. Párosításor javasoljuk a karkötőt közvetlenül a telefonhoz helyezni.
9. Párosítás után állítsa be a karkötő kívánt funkcióit az alkalmazásban a „Set” menüben. (Kép 4.)

10. Ha a karkötő manuálisan szeretné szinkronizálni, kattintson az alkalmazásban a „Step” elemre és a jobb felő sarkában levő kőre.
11. A beállítások változtatását követően mindig szinkronizálja a karkötőt.



kép 3.

A képek az OS Android-ra érvényesek. Az alkalmazás kinézte iOS esetén eltérő lehet.

kép 2.

kép 4.

A karkötő kezelése

Hosszan lenyomva az érintőgombot a karkötőt bekapcsolja, és ugyancsak aktiválja a funkciókat.

Röviden lenyomva az érintőgombot válthat a funkciók között.

Órászij

Az óra testét mindig felülről helyezze a szíjba. Ha az órát szlikon órászíjból szeretné kivenni, akkor a szílikon szíjat kicsit húzza szét és alulról nyomja meg az óratestet, majd vegye ki. Fém órászij esetében nyomjon meg egyet a rugók közül az órászij hátoldalán, majd alulról megnyomja az óratestet vegye azt ki.

Funkciók áttekintése

Számlap

Hosszan lenyomva az érintőgombot beállíthat 24 órás vagy ellenkezőleg 12 órás időmegjelenítési módot.



State/Áttekintés

Megjeleníti a napi áttekintést a megtett lépésekről, távolságról és elégetett kalóriákról. Ezek az értékek átszámoltak a megtett lépések alapján.

BPM

Méri a pulzusszámot, vérnyomást és a vér oxigénszintjét.

Temp/Hőmérő

Hosszú gombnyomással aktiválja a funkciót. Váltás után várja meg a mérés kezdetét. A karkötő méri a testhőmérsékletet Body módban, Hosszú gombnyomással válthat a felületi hőmérséklet mérésére Surface módban. A mérések csak tájékoztató jellegűek.

Sports/Spportok

Mutatja az időt és az elégetett kalóriát.

Futás

Ugrókötél

Felülések

Message /Üzenetek

Megjeleníti a kapott SMS-eket és az üzeneteket a kiválasztott közösségi hálózatról.

More/További funkciók

Camera/fényképezőgép távoli vezérlése

Az alkalmazásban kattintson a „Távoli fényképezés” elemre, majd néhányszor rázza meg a karkötés kezét fényképezéshez.

Looking for/ Találd meg a telefon

Megkeresi a telefon, ha párosítva van és bluetooth hatótávolságon belül.

Theme /Számlapok

Rövid gombnyomással válthat a számlapok között. Hosszú gombnyomással beállítja a kiválasztott számlapot.

Reset/ A karkötő alaphelyzet beállítása

Download app

QR kód az alkalmazás letöltéséhez közvetlenül a karkötőből.

Kikapcsolás
Hosszan lenyomva az érintőgombot a karkötőt kikapcsolja. Ismételt hosszú gombnyomással a karkötőt bekapcsolja.

Egyéb lehetséges funkciókat szükséges beállítani az alkalmazás „Set” könyvtárában és ezek működése függ mind a telefon beállításaitól, mind a karkötő konkrét változataitól. Figyelmeztetés: bejövő hívásokra, sms és üzenetek a közösségi hálózatról beállítók a „MessagePush” elem alatt. Reagálás aktiválása az „Others”-ben. A felső lécen beállíthatja a kijelző világításának aktiválását csúszómozdallal, ne zavarjanak mód (DND), ébresztőóra és figyelmeztetés a hosszú idejű ülsére.

FAQ - A fitness karkötő lecsatlakozik a telefonról

1. A karkötő mindig lecsatlakozik, amikor eltávolodik a telefontól és nincs bluetooth kapcsolat. Hogy automatikusan újra csatlakozzék-e, ez függ a telefon konkrét típusától.
2. A lehető legjobb működés érdekében tegye a következőket (különböztet telefonfajtától függően):
3. Az alkalmazást erősítse meg és engedélyezze az összes jogosultságot, melyet a telepítés és üzembe helyezés során kérmezt.
4. Lépjen a Beállításokba -> az Alkalmazásokhoz elemre és válassza a FitPro alkalmazást.
5. Engedélyezze az alkalmazásnak az Auto, indítást, és az „Alkalmazás engedélyezése”, valamint az „Egyéb engedélyek” elemekben ellenőrizze, hogy az alkalmazás rendelkezik minden jogosultsággal.
6. az „Akumulátorkioldás” elemben állítsa be a „Nincs korlátozás” módot /Az Akumulátorkioldás állítsa be a „Háttértevékenység engedélyezése” és az alábbiakhoz /és az alábbiakhoz a „Védet alkalmazásokhoz” (a konkrét eljárás a telefon típusától függ).
7. Zárja le az alkalmazást a futo alkalmazások áttekintésében (különösen a Xiaomi telefonokra érvényes). Indítsa el az alkalmazást, lépjen a kezdőképernyőre és a telefon bal alsó gombjának megnyomásával hívja elő a futo alkalmazások kínálatát. Újrat a FitPro alkalmazásán tartva hívja elő a funkciók kínálatát. Kattintson a zárra az alkalmazás lezárásához -> úgy, hogy a háttérben mindig fusson.
8. Ha a karkötő lecsatlakozott az alkalmazásról, próbálja megkeresni az alkalmazásban a „Beállítás” és „Megtalálás” gombra kattintva.
9. Ha a karkötő újra nem csatlakozhat, akkor törölje az alkalmazás összes adatait (Beállítások -> Alkalmazásokhoz elemre -> FitPro -> Adatok törlése). Ezután az alkalmazást távolítsa el.
8. Állítsa alaphelyzetre a karkötőt (a More-Reset tartásával).
9. Törölje a mobiltelefon Bluetooth és hálózati beállításait (Beállítások -> Alkalmazás -> Visszaállítás -> Hálózati beállítások visszaállítása) / Beállítások -> Alkalmazásokhoz -> Bluetooth -> Adatok törlése.
10. Kapcsolja ki és be a mobiltelefont. Töltsd le a mobilalkalmazás aktuális verzióját, és próbálja a karkötőt újra csatlakoztatni.

Figyelmeztetések és ajánlások

1. A mért értékek megtartása érdekében mindennap szinkronizálja a karkötőt a telefon alkalmazásával. A mért értékek a karkötőben és északa folyamán lenulókódolnak.
2. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek és a karkötő rögzítésétől valamint a mérés módjától függően eltérhetnek a hitelesített orvostechnikai berendezéseken mért értékektől. A karkötő hátoldalán levő értekelőnek a kézhez kell tapadnia és a szíjat optikailag kell behúzni. Ha az órászij tag, akkor a mérések pontatlanok lesznek.

3. A helyes dátum és idő beállításához a karkötőt párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. A karkötő védettsége IP67. A karkötő nem úszáshoz és vízbemérleléshez rendeltetett. Vigyázzon forró (meleg) vízzel, párával, stb. Víz való érintkezés után a karkötőt azonnal alaposan szárítsa meg.
5. Nem érkeznek bejövő hívás és SMS értesítések - ellenőrizze, hogy a karkötő csatlakoztatva van-e a telefonhoz és engedélyeztetke-e az értesítések mind az alkalmazásban mind a telefon beállításaiban.
6. A karkötő nem párosítható a telefonnal - lehetséges megoldások:
 - ellenőrizze, hogy a karkötő és a telefon is megfelelően fel van-e töltve
 - ellenőrizze, hogy a telefonon a bluetooth és a GPS is be van-e kapcsolva és hogy az alkalmazásnak a telefon beállításaiban engedélyezett a helyzet/pozíció meghatározása
 - helyezze a karkötőt közvetlenül a telefonhoz
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - távolítsa el, majd telepítse újra az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, majd kapcsolja ki és újból kapcsolja be a karkötőt
 - Válassza ki a karkötőt a karkötők listájából
7. Az értekelő jól jelezhető villog - mérés vagy adatátvitel folyamatban.
8. A helyes működés érdekében javasoljuk a karkötő időnkénti újraindítását. Ugyanúgy minden frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.
9. A karkötőt mindig maximum 2 órán át töltsd. A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét elsősorban a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása az akkumulátor néhány órára belül lemerüléshez vezet, követve az akkumulátor kapacitása természetes úton csökken. Ha nem használja a karkötőt, ne hagyja hosszú időre lemerülni és alkalanként töltsd fel.
10. Védje a karkötőt leestől és ütéstől. Ezek a karkötő hibás működéséhez vagy teljes működésképtelenségéhez vezethetnek.
11. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés: Az összes kép és funkció leírása a termék és alkalmazás konkrét verziójától függően változhat.

Gyártó:

SMARTOMAT s.r.o., 1.májé 97, 460 02 Liberec, Cseh Köztársaság