


L50

USER MANUAL



Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction. This will prevent it from being misused or damaged. Avoid unprofessional handling of this device and always follow the principles of use of electrical appliances. Keep the operating instructions in a safe place.

Warnings

- Please read the user manual carefully before using the product.
- This product generates heat while working, please be cautious to avoid any possible harm.
- Please don't shine the product directly into eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the light or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product or battery into fire.
- This is not a product intended for diving, please do not use it underwater.

Package List


Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.

1. L50 × 1 	2. 18650 Li-ion Battery × 1 
3. Micro-USB Charging Cable × 1 	4. Lanyard × 1 
5. Spare O-ring × 2 	6. User Manual/Quality Certificate 

Product Operation


1. About Product

The L50 is a multifunctional flashlight for use in outdoors and camping activities. It utilizes 1 × OSRAM P9 LED, powered by 1 × high drain 18650 Li-ion battery, with which the product can emit as much as 1200 lumen at max output. The built-in charging design makes it more convenient to use.



2. Installation

Please remove the insulation plate before using.



3. Operation

1. ON/OFF: Press the button once to turn the light on/off.

2. Default Output Selection: When the light is on, press the switch once to cycle through Eco-Low-Med-High outputs. Press the button again to turn it off. The product has a memory function, and therefore it will remember the last output level used when being turned off.

3. SOS: When the light is on, press the button twice to activate SOS, press again to exit.

4. Low Battery Indication

When the remaining runtime is less than 30 minutes no matter in which output, the flashlight will flash 3 times every 5 minutes until it is powered off.

5. Charging

When the light is off, open the rubber cap to expose the Micro-USB charging port, plug the charging cable according to the correct direction, and connect to power source to charge. It takes about 4 hours to fully charge the device (5V/1A).

Red light on	Charging
Green light on	Charging finished
Red light and green light alternating	Poor contact
Red light flashes	Battery damaged
Green light flashes	Light is on or wrong battery installation



Only use batteries with protection circuits.



Make sure the rubber cap is covered well after the charging is finished to not compromise the IP68 waterproof level.

Parameters

FL1 Standard	High	Med	Low	Eco	SOS
	1200LM	400LM	75LM	5LM	200LM
	1.5h	2.5h	8.5h	143h	/
	200m			1.5m	
	10008cd			IP68 (2m underwater for 1h)	
	90g / 3.17oz (without battery) 138g / 4.87oz (with battery)				
	138.6mm × 26mm 5.46in × 1.02in (L × D)				



All data is derived from experiments of WUBEN lab according to the ANSI/NEMA FL1 standard, results may vary because of different experimental equipment, experimental environment or other factors. The experiments are based on WUBEN 18650 Li-ion battery (2600mAh).

Accessory Recommendations

Holster, ABE3400 battery, ABE3100C battery.

Maintenance

- The O-Ring may be damaged after long time use. Please replace the O-Ring in time to ensure the waterproofness of the product.
- Please use WUBEN batteries or WUBEN recommended batteries.
- When the flashlight indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please use alcohol and a rag to clean the conductive parts of the flashlight.
- When not in use for a long time, please remove the battery to prevent the battery from leaking or exploding. Store the flashlight in a dry and ventilated place.
- Never use concentrated or abrasive cleaners on the lamp housing.

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly.	Turn on the switch
	Check if the product is assembled correctly.	Tighten the assembly parts.
	Check if the battery is not reversed.	Remove the battery and reassemble the product correctly.
	Check if the battery is not low on power.	Try the battery on other products
	Check the conductive position for dirt or any grime.	Clean the surface with alcohol.
Abnormal noise	Check whether there isn't any foreign matter in the tube.	Pour out possible foreign matter.
	Damage to parts.	Contact your seller.

If your problems still aren't solved, please contact WUBEN headquarters for after-sales service.

Warranty Policy

A new product purchased in the Alza.cz sales network is warranted for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide proof of purchase with the original date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the warranty claim may not be recognized:

- Use of the product for a purpose other than that for which the product is intended or failure to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product due to a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (eg during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, eg sunlight and other radiation or electromagnetic fields, ingress of fluid or object, mains overvoltage, voltage generated by electrostatic discharge (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes, e.g. used power supplies, etc.
- If modifications, alterations, design changes, or alterations have been made by anyone to change or extend the product's features over the purchase or use of non-genuine components.
- Copies of proof of purchase of the product, altered, supplemented, without the original data or otherwise damaged documents on the purchase of the product will not be considered as documents proving the purchase of the claimed product.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Rechargeable LED flashlight

Model : L50

The above product has been tested in accordance with the standard (s) used for demonstration in accordance with the essential requirements laid down in the Directive (s):

Directive No. 2014/30 / EU

Directive No. 2011/65 / EU as amended by 2015/863 / EU

Prague, 7/23/2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Manufacturer

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China

Importer

Alza.cz a.s.


Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz

L50

Návod k použití



Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a dodržujte je, abyste se ujistili, že vám produkt slouží bezpečně a k vaší plné spokojenosti. Zabráníte tak jeho zneužití nebo poškození. Vyvarujte se neodbornému zacházení s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrických spotřebičů. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě.

Varování

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
- Tento produkt při práci generuje teplo, proto buďte opatrní, abyste předešli možnému poškození.
- Nesvíťte přímo do očí.
- Udržujte svítilnu mimo dosah dětí.
- Používejte baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Nerozebírejte světlo, jinak se na něj nebude vztahovat záruka WUBEN.
- Produkt nebo baterii nevhazujte do ohně.
- Nejedná se o výrobek určený k potápění, nepoužívejte jej prosím pod vodou.

Obsah balení


Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda je obsah balení úplný.

1. L50 × 1 	2. 18650 Li-ion Baterie × 1 
3. Micro-USB nabíjecí kabel × 1 	4. Popruh × 1 
5. Náhradní kroužek × 2 	6. Manuál, záruční list, certifikát kvality 

Zacházení se zařízením


1. O zařízení

L50 je multifunkční svítilna pro použití ve venkovních prostorách a při kempových aktivitách. Využívá 1 × OSRAM P9 LED, napájené 1 × vysokokapacitní 18650 Li-ion baterií, pomocí které může produkt emitovat až 1 200 lumenů při maximálním výkonu. Díky vestavěné konstrukci nabíjení je použití pohodlnější.



2. Instalace

Před použitím odstraňte izolační desku.



3. Zacházení

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí nebo vypnutí.

2. Výchozí výběr výstupu: Když svítilna svítí, jedním stisknutím tlačítka přepnete mezi výstupy Eko-Nízký-Střední-Vysoký. Opětovným stisknutím tlačítka ji vypnete. Zařízení má paměťovou funkci, a proto si bude pamatovat poslední výstupní úroveň použitou před vypnutím.

3. SOS: Když svítí, třikrát stiskněte zadní vypínač pro aktivaci SOS, opětovným stisknutím se SOS deaktivuje.

4. Ukazatel nízké baterie

Je-li zbývající doba provozu kratší než 30 minut, bez ohledu na to, v jakém výstupu, bude svítlna blikat 3krát každých 5 minut, dokud se nevypne.

5. Nabíjení

Když světlo nesvítí, otevřete gumovou krytku, abyste odkryli nabíjecí port Micro-USB, připojte nabíjecí kabel správným směrem a nabíjejte připojením ke zdroji napájení. Plné nabití zařízení (5 V/1 A) trvá přibližně 4 hodiny.

Červené světlo	Nabíjení
Zelené světlo	Nabíjení dokončeno
Problikává mezi červeným a zeleným světlem	Špatný kontakt
Bliká červeně	Poškozená baterie
Bliká zeleně	Světlo svítí nebo je špatně vložená baterie



Používejte pouze baterie s ochrannými obvody.



Po ukončení nabíjení se ujistěte, že je gumová krytka dobře umístěna, aby nedošlo ke snížení vodotěsnosti IP68.

Parametry

FL1 Standard	Vysoký	Střední	Nízký	Eko	SOS		
	1200 LM	400 LM	75 LM	5 LM	200 LM		
	1,5 h	2,5 h	8,5 h	143 h	/		
	200 m			1,5 m			
	10 008 cd			IP68 (2 m pod vodou na 1 h)			
	90 g / 3,17oz (bez baterie) 138 g / 4,87oz (s baterií)						
	138,6 mm × 26 mm 5,46 in × 1,02 in (L × D)						



Všechna data jsou odvozena z experimentů laboratoře WUBEN podle standardu ANSI / NEMA FL1, výsledky se mohou lišit z důsledku různých experimentálních zařízení, experimentálního prostředí nebo jiných faktorů. Experimenty jsou založeny na Li-iontové baterii WUBEN 18650 (2 600 mAh).

Doporučené příslušenství

Držák, ABE3400 baterie, ABE3100C baterie.

Údržba

- Kroužek může být po dlouhodobém používání poškozen. Vyměňte jej včas, abyste zajistili vodotěsnost výrobku.
- Používejte prosím WUBEN baterie nebo WUBEN doporučené baterie.
- Pokud svítidla indikuje nízký výkon, nabijte nebo vyměňte baterii včas, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K čištění vodivých částí svítidla použijte lín a hadr.
- Pokud je nepoužívána delší dobu, vyjměte baterii, abyste zabránili vytečení nebo explozi baterie. Svítidlo skladujte na suchém a větraném místě.
- Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky na pouzdru lampy.

Často kladené otázky

Problémy	Příčiny	Řešení
Neobvykle svítí, nelze zapnout	Zkontrolujte, zda je svítidlo zamčená.	Odemkněte ji.
	Zapínací tlačítko je špatně zapnuto.	Zapněte tlačítko.
	Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.	Utáhněte součástky.
	Zkontrolujte, zda je baterie vybitá.	Vyzkoušejte baterii v jiných výrobcích.
	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.	Vytáhněte baterii a znovu složte správně.
	Zkontrolujte vodivou plochu, zda neobsahuje nečistoty nebo špínu.	Otřete povrch línem.
Neobvyklé zvuky	Zkontrolujte, zda v tubě nejsou objekty.	Vyjměte objekty.
	Poškozené součástky.	Kontaktujte prodejce.

Pokud vaše problémy stále přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko WUBEN a požádejte o poprodejní servis.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz se poskytuje záruka na 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, musíte poskytnout doklad o koupi s původním datem nákupu.

Následující příklady jsou považovány za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození výrobku v důsledku přírodní katastrofy, zásahu neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. během přepravy, čištěním nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (například baterií atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu záření a jiným zářením nebo elektromagnetickým polím, vniknutí tekutiny nebo předmětu, přepětí v síti, napětí generované elektrostatickým výbojem (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy nebo změny v designu, aby změnil nebo rozšířil funkce produktu při nákupu nebo použití neoriginálních komponentů.
- Jestliže kopie dokladu o koupi produktu byla pozměněna, doplněna, nemá původní údaje nebo byly doklady o koupi výrobku jinak poškozeny, nebudou považovány za doklady prokazující nákup produktu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce / dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Dobíjecí LED svítidla

Model: L50

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 7/23/2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Výrobce

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China

Dovozce

Alza.cz a.s.


Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz

L50

Návod na použitie



Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby ste sa uistili, že vám produkt slúži bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráňte tak jeho zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.

Varovanie

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod.
- Tento produkt pri práci generuje teplo, preto buďte opatrní, aby ste predišli možnému poškodeniu.
- Nesviette priamo do očí.
- Udržujte svietidlo mimo dosahu detí.
- Používajte batérie WUBEN alebo batérie odporúčané spoločnosťou WUBEN.
- Nerozoberajte svetlo, inak sa na neho nebude vzťahovať záruka WUBEN.
- Produkt alebo batériu nevhadzujte do ohňa.
- Výrobok nie je určený na potápanie, nepoužívajte ho prosím pod vodou.

Obsah balenia


Pred použitím tohto produktu skontrolujte, či je obsah balenia úplný.

1. L50 × 1 	2. 18650 Li-ion Batéria × 1 
3. Micro-USB nabíjací kábel × 1 	4. Popruh × 1 
5. Náhradný krúžok × 2 	6. Manuál, záručný list, certifikát kvality 

Zaobchádzanie so zariadením


1. O zariadení

L50 je multifunkčné svetidlo na použitie vo vonkajších priestoroch a pri kempových aktivitách. Využíva 1× OSRAM P9 LED, napájané 1× vysokokapacitnou 18650 Li-ion batériou, pomocou ktorej môže produkt emitovať až 1 200 lúmenov pri maximálnom výkone. Vďaka vstavanej konštrukcii nabíjania je použitie pohodlnejšie.



2. Inštalácia

Pred použitím odstráňte izolačnú dosku.



3. Zaobchádzanie

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Stlačte tlačidlo raz pre zapnutie alebo vypnutie.

2. Výhodiskový výber výstupu: Keď svetidlo svieti, jedným stlačením tlačidla prepnete medzi výstupmi Eko-Nízky-Stredný-Vysoký. Opätovným stlačením tlačidla ho vypnete. Zariadenie má pamäťovú funkciu, a preto si bude pamätať poslednú výstupnú úroveň použitú pred vypnutím.

3. SOS: Keď svieti, trikrát stlačte zadný vypínač pre aktiváciu SOS, opätovným stlačením sa SOS deaktivuje.

4. Ukazovateľ nízkej batérie

Ak je zvyšná doba prevádzky kratšia ako 30 minút, bez ohľadu na to, v akom výstupe, bude svetidlo blikať 3-krát každých 5 minút, kým sa nevypne.

5. Nabíjanie

Keď svetlo nesvieti, otvorte gumovú krytku, aby ste odkryli nabíjací port Micro-USB, pripojte nabíjací kábel správnym smerom a nabíjajte pripojením k zdroju napájania. Plné nabitie zariadenia (5 V/1 A) trvá približne 4 hodiny.

Červené svetlo	Nabíjanie
Zelené svetlo	Nabíjanie dokončené
Preblikáva medzi červeným a zeleným svetlom	Zlý kontakt
Bliká na červeno	Poškodená batéria
Bliká na zeleno	Svetlo svieti alebo je zle vložená batéria



Používajte iba batérie s ochrannými obvodmi.



Po ukončení nabíjania sa uistite, že je gumová kryтка dobre umiestnená, aby nedošlo k zníženiu vodoodolnosti IP68.

Parametre

FL1 Štandard	Vysoký	Stredný	Nízky	Eko	SOS
	1 200 LM	400 LM	75 LM	5 LM	200 LM
	1,5 hod	2,5 hod	8,5 hod	143 hod	/
	200 m			1,5 m	
	10 008 cd			IP68 (2 m pod vodou na 1 hod)	
	90 g/3,17oz (bez batérie) 138 g/4,87oz (s batériou)				
	138,6 mm × 26 mm 5,46 in × 1,02 in (L × D)				



Všetky dáta sú odvodené z experimentov laboratória WUBEN podľa štandardu ANSI/NEMA FL1, výsledky sa môžu líšiť z dôvodu rôznych experimentálnych zariadení, experimentálneho prostredia alebo iných faktorov. Experimenty sú založené na Li-iónovej batérii WUBEN 18650 (2 600 mAh).

Odporúčané príslušenstvo

Držiak, ABE3400 batéria, ABE3100C batéria.

Údržba

- Krúžok môže byť po dlhodobom používaní poškodený. Vymeňte ho včas, aby ste zabezpečili vodoodolnosť výrobku.
- Používajte prosím WUBEN batérie alebo WUBEN odporúčané batérie.
- Ak svetidlo indikuje nízky výkon, nabite alebo vymeňte batériu včas, aby nedošlo k ovplyvneniu životnosti batérie.
- Na čistenie vodivých častí svetidla použite lieh a handru.
- Ak je nepoužívané dlhšiu dobu, vyberte batériu, aby ste zabránili vytečeniu alebo explózii batérie. Svetidlo skladujte na suchom a vetranom mieste.
- Nikdy nepoužívajte koncentrované alebo abrazívne čistiace prostriedky na puzdro lampy.

Často kladené otázky

Problémy	Príčiny	Riešenie
Neobvykle svieti, nemožno ho zapnúť	Skontrolujte, či je svetidlo zamknuté.	Odomknite ho.
	Zapínacie tlačidlo je zle zapnuté.	Zapnite tlačidlo.
	Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.	Utiahnite súčiastky.
	Skontrolujte, či je batéria vybitá.	Vyskúšajte batériu v iných výrobkoch.
	Skontrolujte, či je batéria vložená správne.	Vytiahnite batériu a znova zložte správne.
	Skontrolujte vodivú plochu, či neobsahuje nečistoty alebo špinu.	Utrite povrch liehom.
Neobvyklé zvuky	Skontrolujte, či v tube nie sú objekty.	Vyberte objekty.
	Poškodené súčiastky.	Kontaktujte predajcu.

Ak vaše problémy stále pretrvávajú, kontaktujte prosím servisné stredisko WUBEN a požiadajte o popredajný servis.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa poskytuje záruka na 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu, musíte poskytnúť doklad o kúpe s pôvodným dátumom nákupu.

Nasledujúce príklady sú považované za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie výrobku v dôsledku prírodnej katastrofy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanickým zavinením kupujúceho (napr. počas prepravy, čistením nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napríklad batérií atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému žiareniu a iným žiareniam alebo elektromagnetickým poliam, vniknutiu tekutiny alebo predmetu, preťaženej sieti, napätia generovanému elektrostatickým výbojom (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, chemickým procesom, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy alebo zmeny v dizajne, aby zmenil alebo rozšíril funkcie produktu pri nákupe alebo použití neoriginálnych komponentov.
- Ak kópia dokladu o kúpe produktu bola pozmenená, doplnená, nemá pôvodné údaje alebo boli doklady o kúpe výrobku inak poškodené, nebudú považované za doklady preukazujúce nákup produktu.

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o splnomocnenom zástupcovi výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Dobíjacie LED svietidlo

Model: L50

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. 2014/30/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 7/23/2020



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Výrobca

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Dovozca

Alza.cz a.s.


Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz

L50

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat és tartsa be azokat annak érdekében, hogy a termék biztonságosan és teljes mértékben az Ön megalégedésére szolgáljon. Ezzel megakadályozza a termék nem rendeltetésszerű használatát vagy sérülését. Kérjük, tartózkodjon a termék nem professzionális módon történő használatától és mindig kövesse az elektromos készülékek használatára vonatkozó alapelveket. Tartsa a használati útmutatót biztonságos helyen.

Figyelmeztetések

- Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A működés során a termék hőt termel, kérjük, a lehetséges sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos.
- Kérjük, ne világítson a termékkel közvetlenül a szemébe.
- Kérjük, gyermekektől tartsa távol a zseblámpát.
- Kérjük, használjon WUBEN vagy a WUBEN által ajánlott akkumulátort.
- Kérjük, ne szerelje szét a zseblámpát, különben a WUBEN jótállása érvényét veszti.
- Kérjük, ne dobja tűzbe a terméket vagy az akkumulátort.
- Ez a termék nem alkalmas bűvárkodáshoz, kérjük, ne használja víz alatt.

A csomag tartalma


Kérjük, a termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e.

1. L50 × 1 	2. 18650 Li-ion Akkumulátor × 1 
3. Micro-USB Töltőkábel × 1 	4. Csuklópánt × 1 
5. Tartalék O-gyűrű × 2 	6. Használati útmutató/Minőségi tanúsítvány 

A termék működése


1. A termékről

Az L50 egy multifunkciós zseblámpa kültéri tevékenységekhez és kempingezéshez. 1 × OSRAM P9 LED-et alkalmaz, 1 × 18650 Li-ion akkumulátor üzemelteti, amelynek köszönhetően a termék maximális teljesítménynél is 1200 lumen kibocsátására képes. A beépített töltési kialakítás kényelmesebb használatot biztosít.



2. Összeszerelés

Kérjük, használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.



3. Működés

1. BE/KI: Nyomja meg egyszer a gombot a lámpa be/kikapcsolásához.

2. Alapértelmezett beállítás: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, nyomja meg a gombot egyszer, hogy az Öko-Alacsony-Közepes-Magas beállítások ciklusa körbeérjen. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a gombot. A termék memória funkcióval rendelkezik, így a kikapcsolás előtt megjegyzi az utolsó beállítást.

3. SOS: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, nyomja meg a gombot kétszer az SOS funkció aktiválásához, a kilépéshez pedig nyomja meg ismét a gombot.

4. Alacsony töltöttségi szint jelzése

Ha a fennmaradó üzemidő kevesebb, mint 30 perc, függetlenül attól, melyik beállításnál, a zseblámpa 5 percenként háromszor felvillan, mielőtt kikapcsol.

5. Töltés

Ha a zseblámpa ki van kapcsolva, nyissa fel a gumisapkát a Micro-USB töltőcsatlakozó feltáráshoz, csatlakoztassa a töltőkábelt a megfelelő irányban, majd csatlakoztassa a töltőt áramforráshoz. A készülék teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe (5V/1A).

A piros fény világít	Töltés
A zöld fény világít	A töltés befejeződött
A piros és a zöld fény váltakozik	Gyenge kapcsolat
A piros fény villog	Sérült akkumulátor
A zöld fény villog	A zseblámpa be van kapcsolva, vagy az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve



Csak védelmi áramkörrel ellátott akkumulátort használjon.



Ügyeljen rá, hogy a gumisapka a töltés befejezése után megfelelően fedjen, hogy ne veszélyeztesse az IP68 vízállósági szintet.

Jellemzők

FL1 Standard	Magas	Közepes	Alacsony	Öko	SOS		
	1200LM	400LM	75LM	5LM	200LM		
	1.5 óra	2.5 óra	8.5 óra	143 óra	/		
	200m			1.5m			
	10008cd			IP68 (2m víz alatt 1 órán át)			
	90g / 3.17oz (akkumulátor nélkül) 138g / 4.87oz (akkumulátorral)						
	138.6mm × 26mm 5.46in × 1.02in (Ho × Mé)						



Minden adat a WUBEN laboratóriumának az ANSI / NEMA FL1 szabvány szerinti kísérleteiből származik, az eredmények eltérőek lehetnek a különböző kísérleti felszerelések, kísérleti környezet vagy egyéb tényezők miatt. A kísérletek a WUBEN 18650 Li-ion akkumulátoron (2600mAh) alapulnak.

Tartozék javaslatok

Hordtáska, ABE3400 akkumulátor, ABE3100C akkumulátor.

Karbantartás

- Az O-gyűrű hosszú ideig történő használat után megsérülhet. Kérjük, a termék vízállóságának biztosítása érdekében időben cserélje ki az O-gyűrűt.
- Kérjük, használjon WUBEN akkumulátort vagy a WUBEN által ajánlott akkumulátort.
- Ha a zseblámpa alacsony töltöttségi szintet jelez, kérjük, töltsse fel vagy cserélje ki időben az akkumulátort, hogy ne befolyásolja annak tartósságát.
- Kérjük, a termék vezetőképes részeinek tisztításához használjon alkoholt és rongyot.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, az akkumulátor szivárgásának vagy felrobbanásának elkerülése érdekében távolítsa el az akkumulátort. Tárolja a zseblámpát száraz és jól szellőző helyen.
- Soha ne használjon koncentrált vagy súroló tisztítószereket a lámpa burkolatán.

GYIK

Probléma	Ok	Megoldás
Rendellenes villogás, vagy a zseblámpa nem kapcsolható be	Ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően lett bekapcsolva.	Kapcsolja be a kapcsolót.
	Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően lett összeszerelve.	Húzza meg az alkatrészeket.
	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e fordítva.	Távolítsa el az akkumulátort és rakja össze újra a terméket helyesen.
	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nem alacsony-e.	Próbálja ki az akkumulátort más termékekben.
	Ellenőrizze, hogy a vezető pozíció nem szennyezett-e.	Tisztítsa meg a felületet alkohollal.
Rendellenes zaj	Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen anyag a csőben.	Öntse ki az esetleges idegen anyagot.
	Sérült alkatrészek.	Forduljon a forgalmazóhoz.

Amennyiben a probléma még mindig fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a WUBEN központ vevőszolgálatával.

Garanciaszabályzat

Az Alza.hu értékesítési hálózatán keresztül vásárolt új termékre 2 év garancia jár. Amennyiben javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a garanciális időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék forgalmazójával, és mutassa be a vásárlás eredeti dátumával ellátott, a vásárlást igazoló nyugtát.

A következő tevékenységek ütköznek a garanciális feltételekkel, így azokra vonatkozóan a garancia nem ismerhető el:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, működtetésére és javíttatására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék sérülését természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibája okozta (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel végzett tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközöknek vagy alkatrészeknek a használat során bekövetkező természetes kopása és öregedése (mint pl. akkumulátorok stb.).
- A termék kitétele káros külső hatásoknak, pl. napsugárzásnak és egyéb sugárzásoknak vagy elektromágneses mezőknek, folyadékok vagy tárgyak behatolásának, túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülés által generált feszültségnek (beleértve a villámlást), hibás tápellátásnak vagy bemeneti feszültségnek és a feszültség nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, pl. használ tápegységek stb.
- Amennyiben a terméken módosítást, átalakítást, külső változtatást hajtottak végre a termék funkcióinak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében, vagy nem eredeti alkatrészt használtak.
- A termék megvásárlását igazoló, megváltoztatott, kiegészített példányok, az eredeti adatok vagy a termék megvásárlására vonatkozó egyéb módon megsérült dokumentumok nélkül nem tekintendők a megreklamált termék megvásárlását igazoló okmányoknak.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó / importőr hivatalos képviselőjének azonosítási adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Regisztrált iroda: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Cégjegyzékszám: 27082440

Nyilatkozat tárgya:

Cím: Újratölthető LED zseblámpa

Modell: L50

A fent említett terméket a demonstrációhoz használt szabványokkal összhangban tesztelték, az irányelv (ek) ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

2014/30 / EU számú irányelv

2011/65 / EU számú irányelv és annak 2015/863 / EU számú módosításával

Budapest, 2020/7/23



WEEE

Ez a termék az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló (WEEE - 2012/19 / EU) európai uniós irányelv alapján nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Termelő

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Importőr

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz