



SP211

**User Manual • Užívateľský manuál • Užívateľský
manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch**

The product user guide contains product features, instructions on how to use the product, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

www.alza.co.uk/kontakt

+44 (0)203 514 4411

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Package



1. Socket Panel
2. Power Plug
3. ON/OFF Buttons (one in the front, one in the back)
4. Flame Resistant Material

Note: The ON/OFF button can be used as a restore button, pressing and holding the button changes flashing speed and will restore your smart socket to factory settings. Only do this if you are sure that you wish to erase all your settings.

Parameters

Model Number: SP211

Rated Voltage: 230V

Rated Current: 16A (Max)

AC Frequency: 50/60Hz

Working Temperature: -20~45°C

WiFi Frequency: 2.4GHz

Maximum Total Power Output: 3680W

Download the Gosund App

1. Search “Gosund” and download the Gosund App on the App Store or Google Play, or scan the QR code below and install.
2. Enter the register/log in interface, input the phone number for getting the verification code to register an account.

The free app “Gosund” is compatible with mobile devices that support iOS 8.0 and above or Android 4.4 and above.



Connecting the Socket with App

A. Easy Mode (Recommended)

1. Please make sure the mini socket has connected with electricity at the beginning, then open the Gosund app, tap the "ADD DEVICES" or the "+" on the upper right corner of the page and select "Socket outlet".
2. Press and hold the on/off button of the device for 5 seconds until the indicator light starts to flash quickly, the interface page has already switched to "Add Device" page.
3. Make sure the indicator light is now rapidly flashing and confirm this in the app.
4. Choose the local WiFi, enter the correct password and confirm.
5. Wait for successful configuration, then tap "Done".

B. AP Mode

1. Please switch to “AP Mode” if the connection fails in “Easy Mode”.
2. Press and hold the on/off button until the indicator light flashes slowly.
3. Make sure the indicator light is flashing slowly, confirm in the app.
4. Choose your 2.4G WiFi, enter your password and confirm in the app.
5. Tap “Connect now” and choose the WiFi hotspot named “Smartlife-XXX”, then go back to the SmartLife application.
6. Finally, wait for the product to successfully configure and tap “Completed”.

Note: If the connection fails in “AP Mode”, please check if your router utilizes dual-band WiFi. If it does, please enter the router management interface to split 2.4G and 5G with WiFi, and then connect 2.4G WiFi.

Getting to Know the Gosund App

A. Devices

You can add listed devices by tapping the “+” at the top of the page.

1. *Switches*

Switches allow you to turn your device on/off anywhere. As long as you have an internet connection, you can control the device in your home. Tap the icon at the upper right of the page, you are able to modify the device name or even create a group (if you have several devices), which means you can turn multiple devices on or off at the same time.

2. *Timer*


Schedule the device “lights” to turn on when you wake up or to automatically turn on when you get home. Turn devices on and off at different times to let people know that someone is home while you are away.

3. *Countdown*

You can set the device to turn on or off at specific times with this function.


4. *Statistics*

You can check the real-time and historical power consumption here if your device has a built in energy monitoring function.



B. Scenes

1. Touch the top right icon to adjust the characteristics of the device to your liking.
2. You can change the name of the device, and choose to control the device by third-party devices, such as Amazon Alexa, or Google Home.
3. You can share the device to your family or create a group to help you control your devices at home.
4. Using the scenes, you can choose to remove the device or to restore the factory settings.



Safety Information

The device is recommended for use indoors and in a dry location only, the power outlet shall be used within its published outlet rating on the instructions.

Please contact the seller for replacement if there is any damage caused by transportation.

Please plug in the socket in proper condition and away from children.

Please plug in the socket fully while in use for safety concerns.

Please do not disassemble or install the socket, as product damage or security risks may occur.

Using Amazon Echo

What You'll Need


- Amazon Alexa App & Account
- Gosund App & Account (Users need to register your own account, select region as "United States").
- Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice operated devices
- Mini Smart Socket

Tip: Rename the device after configuring successfully, the name of the device is recommended to use easily pronounceable words from the English language.

Set Up Your Echo Speaker in Alexa APP

1. Sign in with your Alexa account & password (if not registered, sign up first). After logging in, click the menu at the top left, then click “Settings”, and choose “Set up a new device”.
2. Choose a device (for example, Echo). When the right page appears, press and hold the small dot on your Echo device until the light turns yellow. Afterwards, press “Continue” on app.



Note: at this time, the mobile phone cannot open on a variety of VPN software.



3. Choose users' WiFi and wait for a few minutes.
4. After an introduction video, click next step, you will be redirected to the Home Page automatically. The Echo is now connected to the Alexa app through WiFi.

Enable Our Skill in Alexa App

1. Click "Skills" in the options bar, and then search for "Gosund" in the search bar. Select "Gosund" in the search results, and then press "Enable".
2. Input the username and password that you have registered with. When you see the right page, it means that the Alexa account has been successfully linked with your Smart Life account.



Control Smart Socket by Voice

After completing the previous operation has been completed, you can control the light strip via Echo.

1. To discover the device, simply say “Echo (or Alexa), discover my device.”

Echo will start to search for the device that is added in the Gosund app. It will take approximately 20 seconds to show the result. Or you may click “Discover Device” on the Alexa app, it will show available devices.

Note: “Echo” is one of the wake-up names, the other two names are “Alexa” and “Amazon”.

2. Support Skill List

You can control devices by instructions, as shown below:

“Alexa, turn on the [fridge socket].”

“Alexa, turn off the [fridge socket].”

Attention: The name of the device must be consistent with its name in the Gosund app.

< Smart Home

Gosund



[Disable](#)

Your Devices

Devices that Alexa has discovered
and can control

Alexa found 2 Smart
Home devices.

[Discover Devices](#)

Sort by Newest

Mini Smart plug-bdfb(Offline)
Smart Plug


[Forget](#)

Mini(Offline)
Smart Plug

[Forget all devices and groups](#)

How to Connect with Google Home

You can do this by linking the Gosund app with the Google Home app. In the Google Home app, go to “Works with Google” → Search for “Gosund” → Enter your Gosund account credentials → Authorize. The Google Home app will now guide you through the rest of the steps.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (eg during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Importer identification data:

Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Name: Gosund Smart Plug

Model: SP211

The above product has been tested in accordance with the standard (s) used for demonstration in accordance with the essential requirements laid down in the Directive (s):

Directive No. 2014/53 / EU

Directive No. 2011/65 / EU as amended by 2015/863 / EU

Prague, 27.11.2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt

+420 225 340 120

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7,
www.alza.cz

Popis produktu



1. Panel zásuvky
2. Napájecí zástrčka
3. Tlačítko ZAP/VYP (jedna vepředu, jedna vzadu)
4. Ohnivzdorný materiál

Poznámka: Tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO lze použít jako tlačítko obnovení; stisknutím a podržením tlačítka změníte rychlost blikání a obnovíte tovární nastavení vaší inteligentní zásuvky. Udělejte to, pouze pokud jste si jisti, že chcete smazat všechna svá nastavení.

Parametry

Model č.: SP211

Jmenovité napětí: 230V

Jmenovitý proud: 16A (Max)

AC Frekvence: 50/60Hz

Provozní teplota: -20~45°C

WiFi Frekvence: 2.4GHz

Maximální celkový výstupní výkon: 3680W

Stažení aplikace Gosund

1. Vyhledejte „Gosund“ a stáhněte si aplikaci Gosund z App Store nebo Google Play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a proveďte instalaci.

2. Vstupte do rozhraní registrace / přihlášení, zadejte telefonní číslo pro získání ověřovacího kódu pro registraci účtu.

Bezplatná aplikace „Gosund“ je kompatibilní s mobilními zařízeními, která podporují iOS 8.0 a vyšší nebo Android 4.4 a vyšší.



Propojení zásuvky s aplikací

A. Snadný režim (Doporučen)

1. Ujistěte se, že je mini zásuvka na začátku připojena k elektřině, poté otevřete aplikaci Gosund, klepněte na „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ nebo „+“ v pravém horním rohu stránky a vyberte „zásuvka“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí zařízení po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat kontrolka, stránka rozhraní se již přepnula na stránku „Přidat zařízení“.
3. Ujistěte se, že kontrolka nyní rychle bliká, a potvrďte to v aplikaci.
4. Vyberte místní WiFi, zadejte správné heslo a potvrďte.
5. Počkejte na úspěšnou konfiguraci a potom klepněte na „Hotovo“.

B. Režim AP

1. Přepněte na „Režim AP“, pokud připojení selže v „Snadném režimu“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí, dokud kontrolka pomalu neblíká.
3. Ujistěte se, že kontrolka pomalu bliká, potvrďte v aplikaci.
4. Vyberte si 2,4G WiFi, zadejte heslo a potvrďte v aplikaci.
5. Klepněte na „Připojit nyní“ a vyberte hotspot WiFi s názvem „Smartlife-XXX“, poté se vraťte zpět do aplikace SmartLife.
6. Nakonec počkejte, až se produkt úspěšně nakonfiguruje, a klepněte na „Dokončeno“.

Poznámka: Pokud připojení selže v „režimu AP“, zkontrolujte, zda váš router využívá dvoupásmové WiFi. Pokud ano, zadejte rozhraní pro správu směrovače, rozdělte 2,4G a 5G pomocí WiFi a poté připojte 2,4G WiFi.

Seznámení s aplikací Gosund

A. Zařízení

Uvedená zařízení můžete přidat klepnutím na „+“ v horní části stránky.

1. Přepínače

Přepínače umožňují zapnout / vypnout zařízení kdekoli. Pokud máte připojení k internetu, můžete zařízení ovládat doma. Klepněte na ikonu v pravém horním rohu stránky, můžete upravit název zařízení nebo dokonce vytvořit skupinu (pokud máte několik zařízení), což znamená, že můžete zapnout nebo vypnout více zařízení současně.

2. Časovač


Naplánujte, aby se zařízení „rozsvítila“, když se probudíte, nebo aby se automaticky rozsvítila, když se vrátíte domů. Zapínejte a vypínejte zařízení v různých časech, aby lidé věděli, že někdo je doma, zatímco vy jste pryč.

3. Odpočítávání

Pomocí této funkce můžete nastavit, aby se zařízení zapínalo nebo vypínalo v určitou dobu.

4. Statistiky

Pokud má vaše zařízení zabudovanou funkci monitorování energie, můžete zde zkontrolovat spotřebu energie v reálném čase a historii.




*socket is on=zásuvka je zapnutá

Switch=přepnout,
Timer=časovač,
Countdown=odpočítávání,
Schedule=plán

Back=zpět

B. Scény

1. Stisknutím ikony vpravo nahoře upravíte vlastnosti zařízení podle svých představ.
2. Můžete změnit název zařízení a zvolit ovládání zařízení pomocí zařízení třetích stran, například Amazon Alexa nebo Google Home.
3. Zařízení můžete sdílet se svou rodinou nebo vytvořit skupinu, která vám pomůže ovládat zařízení doma.
4. Pomocí scén můžete zvolit odebrání zařízení nebo obnovení továrního nastavení.



Detail of device=detaily zařízení
Device name=název zařízení
Device location=umístění zařízení
Check device network=zkontrolovat síť zařízení
Check now=zkontrolovat nyní
Others=další
Share device=sdílet zařízení
Create group=vytvořit skupinu
Device information=informace o zařízení
Feedback=zpětná vazba
Check for firmware upgrades=zkontrolovat aktualizace firmwaru
Remove device=odstranit zařízení
Restore factory setting=obnovit tovární nastavení

Bezpečnostní opatření

Zařízení se doporučuje používat v interiéru a pouze na suchém místě, elektrická zásuvka by měla být používána v rámci publikované jmenovité hodnoty zásuvky uvedené v pokynech.

Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu.

Připojte zástrčku do zásuvky ve správném stavu a mimo dosah dětí.

Z bezpečnostních důvodů během používání zásuvku plně zapojte.

Nerozebírejte ani neinstalujte zásuvku, mohlo by dojít k poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům.

Použití Amazon Echo


Co potřebujete

- Aplikaci Amazon Alexa a účet
- Aplikaci Gosund a účet (Uživatelé si musí zaregistrovat svůj vlastní účet, vyberte region jako „Spojené státy“).
- Echo, Echo Dot, Tap nebo další Amazon hlasová zařízení
- Mini Chytrou Zásuvku

Tip: Po úspěšné konfiguraci přejmenujte zařízení, název zařízení se doporučuje používat snadno vyslovitelná slova z anglického jazyka.

Nastavení vašeho Echo reproduktoru v aplikaci Alexa

1. Přihlaste se pomocí svého účtu Alexa a hesla (pokud nejste zaregistrováni, zaregistrujte se jako první). Po přihlášení klikněte na nabídku vlevo nahoře, poté klikněte na „Nastavení“ a zvolte „Nastavit nové zařízení“.
2. Vyberte zařízení (například Echo). Když se zobrazí pravá stránka, stiskněte a podržte malou tečku na zařízení Echo, dokud světlo nezezelená. Poté stiskněte „Pokračovat“ v aplikaci.
Poznámka: v tuto chvíli nelze mobilní telefon otevřít na různých softwarech VPN.





Nastavení ECHO
Počkejte na oranžové světlo

Zapojte vaše Echo do zásuvky. Po zhruba minutě, kdy se modré světlo změní na oranžové klikněte na pokračovat
Nevidíte oranžový světelný prsten?
Continue=pokračovat
Zavřít nastavení
Nevidíte oranžový světelný orsten?

3. Vyberte uživatelskou WiFi a počkejte pár vteřin.
4. Po úvodním videu klikněte na další krok, budete automaticky přesměrováni na domovskou stránku. Echo je nyní připojeno k aplikaci Alexa prostřednictvím WiFi.

Povolení naší dovednosti v aplikaci Alexa

1. Na panelu možností klikněte na „Dovednosti“ a poté na vyhledávacím panelu vyhledejte „Gosund“. Ve výsledcích hledání vyberte „Gosund“ a poté stiskněte „Povolit“.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo, se kterým jste se zaregistrovali. Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že účet Alexa byl úspěšně propojen s vaším účtem Smart Life.



*Enable=aktivovat

Account linking required=vyžadováno připojení účtu

Ovládání chytré zástrčky hlasem

Po dokončení předchozí operace můžete světelný pás ovládat pomocí Echo.

1. Chcete-li objevit zařízení, jednoduše řekněte "Echo (nebo Alexa), discover my device."

Echo začne hledat zařízení, které je přidáno v aplikaci Gosund.

Bude to trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na

„Objevit zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se dostupná zařízení.

Poznámka: „Echo“ je jedno ze jmen probuzení, další dvě jména jsou „Alexa“ a „Amazon“.

Seznam podpůrných dovedností

Zařízení můžete ovládat podle pokynů, jak je uvedeno níže:

"Alexa, turn on the [fridge socket]." (Zapni zásuvku lednice)

"Alexa, turn off the [fridge socket]." (Vypni zásuvku lednice)

Upozornění: Název zařízení musí odpovídat jeho názvu v aplikaci Gosund.

< Smart Home

Gosund



Deaktivova

Vaše zařízení

Zařízení, která Alexa objevila a může ovládat

Alexa našla 2 chytrá
domácí zařízení

[Objevit zařízení](#)

Sort by Newest

Mini Smart plug-bdfb(Offline)
Smart Plug


[Zapomenout](#)

Mini(Offline)
Smart Plug

[Zapomenout všechna zařízení a](#)

Jak připojit ke Google Home

Můžete to provést propojením aplikace Gosund s aplikací Google Home. V aplikaci Google Home přejděte na „Funguje s Google“ → Vyhledat „Gosund“ → Zadejte přihlašovací údaje k účtu Gosund → Autorizovat. Dalšími kroky vás nyní provede aplikace Google Home.



Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny,

vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o dovozci:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Gosund Chytrá zástrčka

Model: SP211

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53 / EU

Směrnice č. 2011/65 / EU ve znění 2015/863 / EU

Praha, 27.11.2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte pre ďalšie použitie. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.

www.alza.sk/kontakt

+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz

Popis produktu



1. Panel zásuvky
2. Napájacia zásuvka
3. Tlačidlo ZAP/VYP (jedna vpredu, jedna vzadu)
4. Ohňovzdorný materiál

Poznámka: Tlačidlo ON/OFF možno použiť ako tlačidlo obnovenia; stlačením a podržaním tlačidla zmeníte rýchlosť blikania a obnovíte továrenské nastavenia vašej inteligentnej zásuvky. Urobte to, iba ak ste si istí, že chcete zmazať všetky svoje nastavenia.

Parametre

Model č.: SP211

Menovité napätie: 230 V

Menovitý prúd: 16 A (max.)

AC Frekvencia: 50/60Hz

Prevádzková teplota: -20 ~ 45 °C

WiFi frekvencia: 2,4 GHz

Maximálny celkový výstupný výkon: 3 680 W

Stiahnutie aplikácie Gosund

1. Vyhládajte „Gosund“ a stiahnite si aplikáciu Gosund z App Store alebo Google Play, alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a vykonajte inštaláciu.

2. Vstúpte do rozhrania registrácia/prihlásenie, zadajte telefónne číslo na získanie verifikačného kódu pre registráciu účtu.

Bezplatná aplikácia „Gosund“ je kompatibilná s mobilnými zariadeniami, ktoré podporujú iOS 8.0 a vyšší alebo Android 4.4 a vyšší.



Prepojenie zásuvky s aplikáciou

A. Jednoduchý režim (Odporučený)

1. Uistite sa, že je mini zásuvka na začiatku pripojená k elektrine, potom otvorte aplikáciu Gosund, kliknite na „PRIDAŤ ZARIADENIE“ alebo „+“ v pravom hornom rohu stránky a vyberte „zásuvka“.
2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia zariadenia na dobu 5 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikáť kontrolka, stránka rozhrania sa už prepla na stránku „Pridať zariadenie“.
3. Uistite sa, že kontrolka teraz rýchlo bliká, a potvrdte to v aplikácii.
4. Vyberte miestnu WiFi, zadajte správne heslo a potvrdte.
5. Počkajte na úspešnú konfiguráciu a potom kliknite na „Hotovo“.

B. Režim AP

1. Prepnete na "Režim AP", ak pripojenie zlyhá v "Jednoduchom režime".
2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým indikátor pomaly neblinká.
3. Uistite sa, že kontrolka pomaly blinká, potvrdte v aplikácii.
4. Vyberte si 2,4G WiFi, zadajte heslo a potvrdte v aplikácii.
5. Kliknite na „Pripojiť teraz“ a vyberte hotspot WiFi s názvom „Smartlife-XXX“, potom sa vráťte späť do aplikácie SmartLife.
6. Nakoniec počkajte, kým sa produkt úspešne nakonfiguruje, a kliknite na „Dokončené“.

Poznámka: Ak pripojenie zlyhá v „režime AP“, skontrolujte, či váš router využíva dvojpásmovú WiFi. Ak áno, zadajte rozhranie pre správu smerovača, rozdeľte 2,4G a 5G pomocou WiFi a potom pripojte 2,4G WiFi.

Zoznámenie s aplikáciou Gosund

A. Zariadenie

Uvedené zariadenie môžete pridať kliknutím na „+“ v hornej časti stránky.

1. Prepínače

Prepínače umožňujú zapnúť/vypnúť zariadenie kdekoľvek. Ak máte pripojenie k internetu, môžete zariadenie ovládať doma. Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu stránky, môžete upraviť názov zariadenia alebo dokonca vytvoriť skupinu (ak máte niekoľko zariadení), čo znamená, že môžete zapnúť alebo vypnúť viac zariadení súčasne.

2. Časovač


Naplánujte, aby sa zariadenie „rozsvietilo“, keď sa prebudíte, alebo aby sa automaticky rozsvietilo, keď sa vrátite domov. Zapínajte a vypínajte zariadenia v rôznych časoch, aby ľudia vedeli, že je niekto doma, zatiaľ čo vy ste preč.

3. *Odpočítavanie*

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, aby sa zariadenie zapínalo alebo vypínalo v určitej dobe.

4. *Spotreba elektrickej energie*

Pokiaľ má vaše zariadenie zabudovanú funkciu monitorovania energie, môžete tu skontrolovať spotrebu energie v reálnom čase a histórii.



*socket is on=zásuvka je zapnutá


Switch=prepnúť,
Timer=časovač,
Countdown=odpočítavanie,
Schedule=plán

Back=späť

B. Scény

1. Stlačením ikony vpravo hore upravíte vlastnosti zariadenia podľa svojich predstáv.

2. Môžete zmeniť názov zariadenia a zvoliť ovládanie zariadenia pomocou zariadenia tretích strán, napríklad Amazon Alexa alebo Google Home.
3. Zariadenie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo vytvoriť skupinu, ktorá vám pomôže ovládať zariadenie doma.
4. Pomocou scén môžete zvoliť odstránenie zariadenia alebo obnovenie továrenského nastavenia.



Detail of device=detaily zariadenia

Device name=názov zariadenia

Device location=umiestnenie zariadenia

Check device network=skontrolovať sieť zariadení

Check now= skontrolovať teraz

Others=ďalší

Share device=zdieľať zariadenia

Create group=vytvoriť skupinu

Device information=informácie o zariadení

Feedback=spätná väzba

Check for firmware upgrades=

skontrolovať aktualizácie firmwaru

Remove device=odstrániť zariadenie

Restore factory setting=obnoviť továrenské nastavenie

Bezpečnostné opatrenia

Zariadenie sa odporúča používať v interiéri a len na suchom mieste, elektrická zásuvka by sa mala používať v rámci publikovanej menovitej hodnoty zásuvky uvedenej v usmerneniach.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu spôsobenému prepravou, kontaktujte

predajcu so žiadosťou o výmenu.

Pripojte zástrčku do zásuvky v bezpečnom stave a mimo dosahu detí.

Z bezpečnostných dôvodov počas používania zásuvku plne zapojte.

Nerozoberajte ani neinštalujte zásuvku, mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu alebo bezpečnostným rizikám.

Použitie Amazon Echo

Čo potrebujete


- Aplikáciu Amazon Alexa a účet
- Aplikáciu Gosund a účet (používatelia si musia zaregistrovať svoj vlastný účet, vyberte región ako „Spojené štáty“).
- Echo, Echo Dot, Tap alebo ďalšie Amazon hlasové zariadenia
- Mini Inteligentnú Zásuvku

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie, ako názov zariadenia sa odporúča používať ľahko vysloviteľné slová z anglického jazyka.

Nastavenie vášho Echo reproduktora v aplikácii Alexa

1. Prihláste sa pomocou svojho účtu Alexa a hesla (ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte). Po prihlásení kliknite na

- ponuku vľavo hore, potom kliknite na „Nastavenia“ a zvolíte „Nastaviť nové zariadenie“.
2. Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď sa zobrazí pravá strana, podržte malú bodku na zariadení Echo, kým svetlo nezmení farbu na zelenú. Potom stlačte „Pokračovať“ v aplikácii.
- Poznámka: v tejto chvíli nemožno mobilný telefón otvoriť na rôznych softvéroch VPN.





Nastavenie ECHO
Počkajte na oranžové svetlo

Zapojte vaše Echo do zásuvky. Približne po minúte, keď sa modré svetlo zmení na oranžové kliknite na pokračovať
Nevidíte oranžový svetelný prsteň?
Continue=pokračovať
Zatvoriť nastavenia
Nevidíte oranžový svetelný orsteň?

3. Vyberte používateľskú WiFi a počkajte pár sekúnd.
4. Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, budete automaticky presmerovaní na domovskú stránku. Echo je teraz pripojené k aplikácii Alexa prostredníctvom WiFi.

Povolenie schopností v aplikácii Alexa

1. Na paneli možností kliknite na „Schopnosti“ a potom na vyhľadávacom paneli vyhľadajte „Gosund“. Vo výsledkoch vyhľadávania zvolte "Gosund" a potom stlačte „Povoliť“.
2. Zadajte používateľské meno a heslo, pod ktorým ste sa zaregistrovali. Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa bola úspešne prepojená s vaším účtom Smart Life.



Ovládanie inteligentnej zásuvky hlasom

Po dokončení predchádzajúcej operácie môžete svetelný pás ovládať pomocou Echo.

3. Ak chcete nájsť zariadenie, jednoducho povedzte „Echo (alebo Alexa), discover my device“.
4. Echo začne hľadať zariadenie, ktoré je pridané v aplikácii Gosund. Bude to trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Nájsť zariadenie“ v aplikácii Alexa, zobrazia sa dostupné zariadenia.

Poznámka: „Echo“ je jedno z mien prebudenia, ďalšie dve mená sú „Alexa“ a „Amazon“.

Zoznam podporných schopností

Zariadenie môžete ovládať podľa pokynov, ako je uvedené nižšie:

„Alexa, turn on the [fridge socket].“ (Zapni zásuvku chladničky)

„Alexa, turn off the [fridge socket].“ (Vypni zásuvku chladničky)

Upozornenie: Názov zariadenia musí zodpovedať jeho názvu v aplikácii Gosund.

< Smart Home

Gosund



Deaktivova

Vaše zariadenia

Zariadenia, ktoré Alexa objavila a môže
ovládať

Alexa našla 2
inteligentné domáce

[Objaviť zariadenie](#)

Sort by Newest

Mini Smart plug-bdfb(Offline)
Smart Plug


[Zapomenout](#)

Mini(Offline)
Smart Plug

[Zabudnúť všetky zariadenia a](#)

Ako pripojiť k Google Home

Môžete to urobiť prepojením aplikácie Gosund s aplikáciou Google Home. V aplikácii Google Home prejdite na „Funguje s Google,“ → Vyhľadať „Gosund“ → Zadaťte prihlasovacie údaje k účtu Gosund → Autorizovať. Ďalšími krokmi vás teraz prevedie aplikácia Google Home.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než pre ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku),

chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje dovozcu:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Gosund Inteligentná zásuvka

Model: SP211

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ a v znení 2015/863/EÚ

Praha, 27.11.2020



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenie alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



A termék használati utasítása tartalmazza a termék jellemzőit, a termék használatára és az üzemeltetés módjára vonatkozó utasításokat. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a lehető legjobb felhasználói élmény elérése, valamint a felesleges károk elkerülése érdekében. Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Ha kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

www.alza.hu/kapcsolat

+36-1-701-1111

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma



1. Dugalj panel
2. Tápcsatlakozó
3. BE-/KIKAPCSOLÓ gombok (egy az elején, egy a hátulján)
4. Tűzálló anyag

Megjegyzés: A BE-/KIKAPCSOLÓ gomb visszaállító gombként is használható, a gomb megnyomása és lenyomva tartása megváltoztatja a villogás sebességét, és visszaállítja az okos dugaljt a gyári beállításokra. Csak akkor tegye ezt, ha biztos benne, hogy törölni szeretné az összes eddigi beállítást.

Jellemzők

Modellszám: SP211

Névleges feszültség: 230V

Névleges áramerősség: 16A (Max)

AC frekvencia: 50/60Hz

Üzemi hőmérséklet: -20~45°C

WiFi frekvencia: 2.4GHz

Maximális teljes teljesítmény kimenet: 3680W

A Gosund alkalmazás letöltése

1. Keressen rá a “Gosund” kifejezésre és töltsse le a Gosund alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR kódot és telepítse az alkalmazást.
2. Lépjen be a regisztráció/bejelentkezés felületre, adja meg a telefonszámot, amelyre az ellenőrző kódot kéri a fiók regisztrálásához.

Az ingyenes “Gosund” alkalmazás az olyan mobil eszközökkel kompatibilis, amelyek támogatják az iOS 8.0-t és az annál újabb verziókat vagy az Android 4.4-et és az annál újabb verziókat.



A dugalj csatlakoztatása az alkalmazáshoz

A. Egyszerű mód (Ajánlott)

1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mini dugalj már az elején csatlakoztatva legyen az áramhoz, ezután nyissa meg a Gosund alkalmazást, kattintson az **“ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA”** lehetőségre vagy a **“+”** gombra az oldal jobb felső sarkában és válassza az **“Dugalj kimenet”** lehetőséget.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék be-/kikapcsoló gombját, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd, az interfész oldal már átváltott az **“Eszköz hozzáadása”** oldalra.
3. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény most gyorsan villog-e, és erősítse ezt meg az alkalmazásban.
4. Válassza ki a helyi WiFi-t, írja be a helyes jelszót és erősítse meg.
5. Várja meg a sikeres konfigurálást, majd kattintson a **“Kész”** gombra.

B. AP mód

1. Kapcsoljon **“AP módra”**, ha nem sikerül a csatlakoztatás az **“Egyszerű módban”**.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a jelzőfény lassan nem villog.
3. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény lassan villog-e, és erősítse ezt meg az alkalmazásban.

4. Válassza a 2.4G WiFi-t, írja be a jelszót és erősítse meg az alkalmazásban.
5. Kattintson a "Csatlakoztatás most" gombra és válassza a "Smartlife-XXX" nevű WiFi hotspotot, majd lépjen vissza a SmartLife alkalmazásba.
6. Végül várja meg a termék sikeres konfigurálását, majd kattintson a "Befejezve" gombra.

Megjegyzés: Ha a csatlakoztatás nem sikerül „AP módban”, ellenőrizze, hogy a router kétsávós WiFi-t használ-e. Ha igen, kérjük, lépjen be a router kezelőfelületére a WiFi 2.4G-re és 5G-re osztásához, majd csatlakoztassa a 2.4G WiFi-t.

A Gosund alkalmazás bemutatása

A. Eszközök

Hozzáadhatja a felsorolt eszközöket az oldal tetején lévő “+” gombra kattintva.

1. Kapcsolók

A kapcsolók segítségével bárhol be- és kikapcsolhatja az eszközt. Mindaddig, amíg internetkapcsolata van, vezérelheti az otthonában lévő készüléket. Koppintson az oldal jobb felső sarkában lévő ikonra, így módosíthatja az eszköz nevét, vagy akár egy csoportot is létrehozhat (ha több eszköze van), ami azt jelenti, hogy több eszközt tud be- vagy kikapcsolni egyszerre.

2. Időzítő


Ütemezze a “világítás” eszköz bekapcsolását akkorra, amikor felébred vagy automatikusan kapcsoljon be, amikor hazaér. Kapcsolja be és ki az eszközöket különböző időpontokban, hogy az emberek azt higgyék, hogy valaki otthon van, míg Ön távol van.

3. Countdown

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a készülék meghatározott időpontokban be- vagy kikapcsoljon.

4. Statisztikák


Itt ellenőrizheti a valós idejű és a korábbi energiafogyasztást, ha a készülék rendelkezik beépített energiafigyelő funkcióval.



B. Részletek

1. Érintse meg a jobb felső ikont az eszköz jellemzőinek tetszés szerinti beállításához.
2. Megváltoztathatja az eszköz nevét, és választhatja azt a lehetőséget, hogy külső készülékekkel vezérli az eszközt, úgymint Amazon Alexa, vagy Google Home.

3. Megoszthatja az eszközt a családjával, vagy létrehozhat egy csoportot, amely az otthoni eszközeinek a vezérlését segíti.
4. A Részletekben kiválaszthatja az eszköz eltávolítása vagy a gyári beállítások visszaállítása lehetőséget.



Biztonsági információk

A készüléket csak beltéren és száraz helyen ajánlott használni, a hálózati csatlakozót a használati utasításban közzétett kimeneti besoroláson belül kell használni.

Kérjük, hogy csere termékért forduljon az eladóhoz, ha a szállítás miatt bármilyen kár keletkezett.

Kérjük, megfelelő állapotban és gyermekektől távol csatlakoztassa a dugaljt.

Használat közben biztonsági okokból teljesen dugja be a dugaljt.

Kérjük, ne szerelje szét és ne szerelje be az aljzatot, mert a termék károsodhat, vagy biztonsági kockázatot jelenthet.

Az Amazon Echo használata

Mire van szükség


- Amazon Alexa alkalmazás & fiók
- Gosund alkalmazás & fiók (A felhasználóknak regisztrálniuk kell a saját fiókjukat, ki kell választani a régiót, úgymint "Egyesült Államok").
- Echo, Echo Dot, Tap vagy más Amazon hangvezérelt eszközök
- Mini okos dugalj

Tipp: A sikeres konfigurálás után nevezze át az eszközt, az eszköz nevéhez ajánlott könnyen kiejthető, angol nyelvű szavakat használni.

Az Echo hangszóró beállítása az Alexa alkalmazásban

1. Jelentkezzen be az Alexa fiókjával & jelszavával (ha még nem regisztrált, először regisztráljon). Bejelentkezés után, kattintson a menüre a bal felső sarokban, majd kattintson a “Beállítások” gombra, és válassza az “Új eszköz beállítása” lehetőséget.
2. Válasszon ki egy eszközt (például Echo). Amikor megjelenik a megfelelő oldal, nyomja meg és tartsa lenyomva a kis pontot az Ön Echo eszközén, amíg a fény sárgára nem vált. Ezután nyomja meg a “Folytatás” gombot az alkalmazásban.

Megjegyzés: ekkor a mobiltelefonon nem nyitható meg különféle VPN szoftvereken.





3. Válassza a felhasználói WiFi-t és várjon néhány percet.

4. A bevezető videó után kattintson a következő lépésre, ez automatikusan átirányítja Önt a kezdőlapra. Az Echo csatlakoztatva van az Alexa alkalmazáshoz WiFi-n keresztül.

Saját Skill funkciók engedélyezése az Alexa alkalmazásban

3. Kattintson a „Skills” lehetőségre a beállítások sávjában, majd keressen rá a „Gosund” kifejezésre a keresősávban. Válassza ki a „Gosund” lehetőséget a keresési eredmények közül, majd nyomja meg az „Engedélyezés ” gombot.
4. Írja be a felhasználónevet és a jelszót, amellyel regisztrált. Ha a megfelelő oldalt látja, ez azt jelenti, hogy az Alexa-fiókot sikeresen összekapcsolta az Ön Smart Life-fiókjával.



Az okos dugalj hangvezérlése

Az előző művelet befejezése után az Echo segítségével vezérelheti az eszközt.

1. Az eszköz megtalálásához egyszerűen mondja "Echo (vagy Alexa), találd meg az eszközümet."

Az Echo elkezd keresni a Gosund alkalmazásban hozzáadott eszközt. Körülbelül 20 másodpercbe telik, amíg az eredmény megjelenik. Vagy rákattinthat az "Eszköz megtalálása"

lehetőségre az Alexa alkalmazásban, ez megmutatja az elérhető eszközöket.

Megjegyzés: Az Echo az egyik ébresztő név, a másik két név az Alexa és az Amazon.

2. Támogatott Skill funkció

Az eszközöket az alábbi utasításokkal irányíthatja:

“Alexa, kapcsold be a [hűtő dugalj].”

“Alexa, kapcsold ki a [hűtő dugalj].”

Figyelem: Az eszköz nevének meg kell egyeznie a Gosund alkalmazásban szereplő névvel.

< Smart Home

Gosund



[Disable](#)

Your Devices

Devices that Alexa has discovered
and can control

Alexa found 2 Smart
Home devices.

[Discover Devices](#)

Sort by Newest

Mini Smart plug-bdfb(Offline)
Smart Plug


[Forget](#)

Mini(Offline)
Smart Plug

[Forget all devices and groups](#)

Csatlakoztatás Google Home-mal

Ezt úgy teheti meg, hogy összekapcsolja a Gosund alkalmazást a Google Home alkalmazással. A Google Home alkalmazásban kövesse az alábbi lépéseket: “Együttműködés a Google-lal” → “Gosund keresése” → Adja meg Gosund-fiókjának hitelesítő adatait → Engedélyezés. A Google Home alkalmazás innentől végigvezeti Önt a további lépéseken.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés jogossága nem ismerhető el:

- A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás miatt, stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és öregedése (mint például akkumulátorok, stb.).

- A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, például használt tápegységek miatt, stb.
- Bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az importőr azonosító adatai:

Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

Cégjegyzékszám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Gosund Okos dugalj

Modell: SP211

A fenti terméket az alábbi irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló szabvány(ok)nak megfelelően tesztelték:

2014/53 / EU sz. irányelv

2011/65 / EU sz. irányelv, módosítva 2015/863 / EU

Prága, 2020. 11. 27.



WEEE

Az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) értelmében a termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a természetre és az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a hulladék nem megfelelő kezelése okozna. További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása, a nemzeti előírásoknak megfelelően, akár bírságot is vonhat maga után.



Das Produktbenutzerhandbuch enthält Produktfunktionen, Anweisungen zur Verwendung des Produkts und die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

www.alza.de/kontakt - www.alza.at/kontakt

0800 181 45 44 - +43 720 815 999

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Lieferumfang



1. Steckerhülle
2. Kontakte
3. EIN/AUS-Taste (einer vorne, einer hinten)
4. Flammenwiderstandfähiges Material

Hinweis: Die EIN/AUS-Taste kann als Wiederherstellungstaste verwendet werden. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert sich die Blinkgeschwindigkeit und der Smart-Stecker wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Tun Sie dies nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Ihre Einstellungen löschen möchten.

Parameter

Modell Nummer: SP211

Nennspannung: 230V

Nennstrom: 16A (Max)

Wechselstromfrequenz: 50/60Hz

Arbeitstemperatur: -20~45°C

WLAN-Frequenz: 2.4GHz

Maximale Gesamtleistung: 3680W

Laden Sie die Gosund App herunter

1. Suchen Sie nach „Gosund“ und laden Sie die Gosund-App im App Store oder bei Google Play herunter oder scannen Sie den folgenden QR-Code und installieren Sie ihn.
2. Geben Sie die Registrierungs-/Anmeldeschnittstelle ein und geben Sie die Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode für die Registrierung des Kontos zu erhalten.

Die kostenlose App „Gosund“ ist mit Mobilgeräten kompatibel, die iOS 8.0 und höher oder Android 4.4 und höher unterstützen.



Stecdose mit App verbinden

A. Einfacher Modus (Empfohlen)

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mini-Steckdose zu Beginn mit Strom verbunden ist, öffnen Sie dann die Gosund-App, tippen Sie oben rechts auf der Seite auf „GERÄTE HINZUFÜGEN“ oder „+“ und wählen Sie „Steckdose“.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt. Die Schnittstellenseite wurde bereits auf die Seite „Gerät hinzufügen“ umgeschaltet.
3. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe jetzt schnell blinkt, und bestätigen Sie dies in der App.

4. Wählen Sie das lokale WLAN, geben Sie das richtige Passwort ein und bestätigen Sie.
5. Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration und tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

B. AP Modus

1. Wechseln Sie in den „AP-Modus“, wenn die Verbindung im „Easy-Modus“ fehlschlägt.
2. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeigelampe langsam blinkt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe langsam blinkt, und bestätigen Sie dies in der App.
4. Wählen Sie Ihr 2.4G WiFi, geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie in der App.
5. Tippen Sie auf "Jetzt verbinden" und wählen Sie den WLAN-Hotspot "Smartlife-XXX". Kehren Sie dann zur SmartLife-Anwendung zurück.
6. Warten Sie abschließend, bis das Produkt erfolgreich konfiguriert wurde, und tippen Sie auf „Abgeschlossen“.

Hinweis: Wenn die Verbindung im „AP-Modus“ fehlschlägt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router eine Dualband-WLAN verwendet. Wenn dies der Fall ist, geben Sie die Router-Verwaltungsoberfläche ein, um 2.4G und 5G mit WLAN zu trennen, und verbinden Sie sich dann mit 2.4G WLAN.

Lernen Sie die Gosund App kennen

A. Geräte

Sie können aufgelistete Geräte hinzufügen, indem Sie oben auf der Seite auf das „+“ tippen.

1. Schalter

Mit Schaltern können Sie Ihr Gerät zu Hause ein- und ausschalten. Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Sie können den Gerätenamen ändern oder eine Gruppe erstellen, wenn Sie mehrere Geräte haben. Dies bedeutet, dass Sie mehrere Geräte gleichzeitig einschalten können.

2. Zeitplan


Planen Sie, dass die Geräte „Lichter“ beim Aufwachen oder automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie nach Hause kommen. Schalten Sie Geräte zu unterschiedlichen Zeiten ein und aus, um die Leute wissen zu lassen, dass jemand zu Hause ist, während Sie nicht da sind.

3. Countdown

Mit der Countdown-Timer-Funktion können Sie Haushaltsgeräte automatisch ein- und ausschalten.

4. Statistiken


Hier können Sie den historischen oder den Stromverbrauch in Echtzeit überprüfen, wenn Ihr Gerät über eine integrierte Energieüberwachungsfunktion verfügt.



B. Szenen

5. Berühren Sie das Symbol oben rechts, um die Eigenschaften des Geräts nach Ihren Wünschen anzupassen.
6. Sie können den Namen des Geräts ändern und das Gerät über Geräte von Drittanbietern wie Amazon Alexa oder Google Home steuern.

7. Sie können das Gerät für Ihre Familie freigeben oder eine Gruppe erstellen, um Ihre Geräte zu Hause zu steuern.
8. Mithilfe der Szenen können Sie wählen, ob Sie das Gerät entfernen oder die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten.



Sicherheitshinweise

Das Gerät wird nur für den Innenbereich und für den Gebrauch an einem trockenen Ort empfohlen. Die Stecker muss innerhalb der in den Anweisungen angegebenen Nennleistung verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, um Ersatz zu erhalten, wenn Transportschäden auftreten.

Bitte verwenden Sie den Stecker nur im einwandfreiem Zustand und fern von Kindern ein.

Bitte schließen Sie den Stecker aus Sicherheitsgründen immer vollständig an.

Bitte zerlegen oder installieren Sie den Stecker nicht, da dies zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.

Verwenden von Amazon Echo

Was Sie wissen müssen

- Amazon Alexa App & Konto
- Gosund App & Account (Benutzer müssen Ihr eigenes Konto registrieren und die Region als „USA“ auswählen.)
- Echo, Echo Dot, Tap oder andere sprachgesteuerte Geräte von Amazon
- Mini-Smart-Buchse


Tipp: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Es wird empfohlen, den Namen des Geräts zu verwenden, um leicht aussprechbare Wörter zu verwenden.

Richten Sie Ihren Echo-Lautsprecher in der Alexa APP ein

Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an (falls Sie nicht registriert sind, erstellen Sie erst ein Konto). Klicken Sie nach dem Anmelden auf das Menü oben links, dann auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Neues Gerät einrichten“.

5. Wählen Sie ein Gerät (z. B. Echo). Wenn die richtige Seite angezeigt wird, halten Sie den kleinen Punkt auf Ihrem Echo-Gerät gedrückt, bis das Licht gelb wird. Drücken Sie anschließend in der App auf „Weiter“.

Hinweis: Derzeit kann das Mobiltelefon nicht mit einer Vielzahl von VPN-Software geöffnet werden.





6. Wählen Sie das benutzte WLAN und warten Sie einige Minuten.

7. Klicken Sie nach einem Einführungsvideo auf den nächsten Schritt. Sie werden automatisch zur Startseite weitergeleitet. Das Echo ist jetzt über WLAN mit der Alexa-App verbunden.

Aktivieren Sie Our Skill in der Alexa App

5. Klicken Sie in der Optionsleiste auf „Skills“ und suchen Sie in der Suchleiste nach „Gosund“. Wählen Sie "Gosund" in den Suchergebnissen und drücken Sie dann "Aktivieren".
6. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, mit denen Sie sich registriert haben. Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto erfolgreich mit Ihrem Smart Life-Konto verknüpft wurde.



Steuern Sie Smart Socket per Spracheingabe

Nach Abschluss des vorherigen Vorgangs können Sie die Steckdose über Echo steuern.

3. Um das Gerät zu entdecken, sagen Sie einfach "Echo (oder Alexa), entdecke mein Gerät."
4. Echo beginnt mit der Suche nach dem Gerät, das in der Gosund-App hinzugefügt wurde. Es dauert ungefähr 20 Sekunden, um

das Ergebnis anzuzeigen. Optional klicken Sie in der Alexa-App auf „Gerät entdecken“. Die verfügbaren Geräte werden angezeigt.

Hinweis: "Echo" ist eines der Aktivierungswörter, die anderen beiden Namen sind "Alexa" und "Amazon".

5. Sprachbefehle

Sie können Geräte anhand der folgenden Anweisungen steuern:

"Alexa, (Name des Smart Light Strips) ein/ausschalten."

"Alexa, mach den Lichtstreifen an."

"Alexa, mach den Lichtstreifen aus."

Hinweis: Der Name des Lichtstreifens muss mit dem Namen der Lampe in der Gosund-App übereinstimmen.

< Smart Home

Gosund



[Disable](#)

Your Devices

Devices that Alexa has discovered
and can control

Alexa found 2 Smart
Home devices.

[Discover Devices](#)

Sort by Newest

Mini Smart plug-bdfb(Offline)
Smart Plug


[Forget](#)

Mini(Offline)
Smart Plug

[Forget all devices and groups](#)

Das Verbinden mit Google Home

Sie können dies tun, indem Sie die Gosund-App mit der Google Home-App verknüpfen. Gehen Sie in der Google Home-App zu "Works with Google" → Suchen Sie nach "Gosund" → Geben Sie Ihre Gosund-Kontoanmeldeinformationen ein → Autorisieren. Die Google Home-App führt Sie nun durch die restlichen Schritte.



Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Das Folgende gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder das Nichtbefolgen der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung durch unangemessene Mittel usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).

- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemischen Prozessen wie z gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung nicht originaler Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Importeurs:

Alza.cz a.s.

Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

IČO: 27082440

Gegenstand:

Name: Gosund Smart Plug

Modell: SP211

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den zum Nachweis verwendeten Normen und gemäß den in der Richtlinie festgelegten grundlegenden Anforderungen geprüft:

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 27.11.2020



WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Geldstrafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

