


Baseus



Lovely Uniaxial Bluetooth Folding Stand Selfie Stabilizer

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Schematic display of product (appearance and port instruction)




Name:	Lovely Uniaxial Bluetooth Folding Stand Selfie Stabilizer
Model:	Baseus WS-19017-1
Battery:	Polymer Lithium-ion Battery
Gimbal battery capacity:	450 mAh / 3.7 V / 1,665 Wh
Remote control battery capacity:	65 mAh / 3.7 V / 0,24 Wh
Voltage:	5 V
Interface:	Micro USB
Charging time:	Remote control: 15 minutes (Use a 10 W charger) Gimbal: 30 minutes (Use a 10 W charger)
Working time:	Remote control: 8h Gimbal: 3h
Size:	Collapsed: 20,5±0,5 cm Stretch: 72±0,5 cm
Material:	Aluminium alloy + ABS + PC
Weight:	About 235 g
Wireless version:	Low power consumption wireless 4.2
Suitable for:	Mobile phones within 6,5 inches (less than 100 mm overall width)

The above data are measured by the Baseus laboratory, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.

User instructions

Wireless pairing

Press and hold the power button on the remote control for 3 seconds. Then open wireless interface in your phone and search for the device. Select "Baseus WS-19017-1" and you will see a blue light on the stabilizer once connected.



Usage instructions:

Remote control function

- Press and hold the "power button / front and rear camera toggle switch" for 3 seconds to turn on or off, and short press the front and rear camera switch.
- Short-press or long-press the "Enlarge Focus" button to zoom in on the object of the photo.
- Short-press or long-press the "Reduce focus" button to zoom out from the object of the photo.
- Press the "Shutter" button to take a photo or video (video mode must first be selected on phone before video can be taken).


Note: iPhone mobile phone front camera does not support zoom, so you cannot adjust the focus when using the iPhone mobile phone front camera.

Secure phone

Pull the spring-loaded handle to secure the phone inside the holder.

Silicone case

When the phone is secured in landscape (horizontal) position, it may accidentally press against the phone buttons, which may affect the selfie stand functionality. Please use this accessory to prevent this.




Extend the selfie stick

Hold the bottom of the stand and push the lever up to extend the selfie stick.




How to use the gimbal stand


After securing the phone and making sure the phone is naturally balanced, press and hold the power button for 3 seconds. The gimbal stand is powered on when the green light begins to flash slowly.



The gimbal automatically enters stabilizing mode when powered on and will keep the phone perfectly horizontal during use. (Try to keep the phone centred over the gimbal while in use. If it cannot be centred, vertical screen mode is recommended).




Press the power button on the gimbal bracket to rotate 90 degrees counterclockwise. Double press the power button on the gimbal bracket to rotate 90 degrees clockwise. Twist the extendable stand to set adjusted height for the perfect selfie angle.




Non-gimbal mode

When the gimbal is turned off or without power, turn on the dial clockwise to its home position to lock all gimbal functionality, and continue to use it as an ordinary tripod selfie stick. Turn the dial counter clockwise to restore gimbal mode.



Using the tripod


Open the bottom tripod and push the lever up, then place the tripod on a flat surface.



Charging method


Stand charging method

Connect to the micro-USB port of the gimbal for charging. The red indicator light will remain on during the charging process.



Remote control charging method

Connect to the micro-USB port of the gimbal for charging. The red indicator light will remain on during the charging process.



The remote control can be used while the gimbal stand is charging with the supplied dual-head micro-USB charger.

Powering Off

Remote control: Press and hold the camera button for 3 seconds. The blue light flashes 3 times and then goes out, indicating that it is turned off.

Gimbal: Press and hold the button for 3 seconds. The green light turns off, indicating the gimbal is turned off.

Package contents

Baseus lovely uniaxial Bluetooth folding stand selfie stabilizer

USB-to-2×Micro-USB charger cable × 1

User Manual × 1

Reminder before use:

If not in use for an extended period of time, please manually power off the stand to save power.

- If the wireless connection is not in use for 5 minutes, the remote control will automatically enter sleep mode. Press the camera button again to resume the connection.
- When the remote control battery of gimbal is low, the indicator light will flash red. Please charge it at this time.
- When shooting with the tripod, please pay attention to placing it stably to prevent the phone from falling.
- If the gimbal is off-balance at startup, please do as follows:
Manually power off the gimbal. Lay it flat on a level surface and turn it on as shown in the figure below. Press the gimbal power button five times in a row, and the stand will turn off automatically after three short beeps and one long beep. Power on again and the gimbal should resume normal function.



Important notice:

- This product is not a toy. Children must operate under adult supervision.
- Be careful not to pinch your hands when using.
- Do not disassemble or modify this product by yourself.
- Do not leave this product in a humid environment.
- Do not throw the product into a fire or leave near a heat source, otherwise it will cause the battery to ignite and explode.
- Do not allow water or other liquids to flow into the product, which may cause damage to the product.
- Improper use of the product may cause damage to it or may endanger personal and property safety.
- A customer shall be liable for all consequences for any personal and property damages resulted from any of his/her improper use of this product against the product user manual, and Baseus shall bear no legal liability.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.




www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu (vzhled a instrukce k portu)




Název:	Jednoosý skládací Bluetooth Selfie Stabilizátor
Model:	Baseus WS-19017-1
Baterie:	Polymerní lithium-iontová baterie
Kapacita baterie Gimbalu:	450 mAh / 3.7 V / 1,665 Wh
Kapacita baterie ovladače:	65 mAh / 3.7 V / 0,24 Wh
Napětí:	5 V
Rozhraní:	Micro USB
Doba napájení:	Ovladač: 15 minut (použijte 10 W nabíječku) Gimbal: 30 minut (použijte 10 W nabíječku)
Provozní doba:	Ovladač: 8h Gimbal: 3h
Velikost:	Složeno: 20,5±0,5 cm Rozloženo: 72±0,5 cm
Materiál:	Hliníková slitina + ABS + PC
Váha:	Okolo 235 g
Bezdrátová verze:	Bezdrátové připojení 4.2 s nízkou spotřebou energie
Vhodné pro:	Mobilní telefony do 6,5 palce (celková šířka menší než 100 mm)

Výše uvedená data jsou měřena laboratoří Baseus, skutečné použití se bude mírně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

Instrukce

Bezdrátové párování

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund. Poté otevřete bezdrátové rozhraní v telefonu a vyhledejte zařízení. Vyberte „Baseus WS-19017-1“ a po připojení uvidíte na stabilizátoru modré světlo.



Instrukce k použití:

Funkce ovladače

- Stisknutím a podržením „tlačítka napájení / přepínače přední a zadní kamery“ po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete a krátkým stisknutím přepnete mezi přední a zadní kamerou.
- Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka „Zvětšit zaostření“ přiblížíte objekt fotografie.
- Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka „Zmenšit zaostření“ oddálíte objekt fotografie.
- Stisknutím tlačítka „Spoušť“ pořídíte fotografii nebo video (před pořízením videa je nejprve nutné vybrat režim videa v telefonu).


Poznámka: Přední fotoaparát mobilního telefonu iPhone nepodporuje zoom, takže při použití předního fotoaparátu mobilního telefonu iPhone nemůžete zaostřit..

Zabezpečení telefonu

Zatažením za odpruženou rukojeť zajistíte telefon uvnitř držáku..

Silikonové pouzdro

Je-li telefon zajištěn v horizontální (vodorovné) poloze, může dojít k náhodnému stisknutí tlačítek telefonu, což může ovlivnit funkčnost stojanu na selfie. Abyste tomu zabránili, použijte toto příslušenství..




Vysunutí selfie tyče

Uchopte spodní část stojanu a zatlačte páčku nahoru pro vysunutí selfie tyče.




Jak používat Gimbal


Po zajištění telefonu a ujištění se, že je telefon přirozeně vyvážený, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Gimbal je zapnutý, když začne pomalu blikat zelené světlo.



Gimbal se po zapnutí automaticky přepne do stabilizačního režimu a udrží telefon během používání dokonale vodorovně. (Snažte se, aby byl telefon během používání vycentrovaný pomocí gimbalu. Pokud jej nelze vycentrovat, doporučuje se vertikální režim obrazovky).




Stisknutím tlačítka napájení na držáku gimbalu otočíte o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení na držáku gimbalu otočíte o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Otočením výsuvného stojanu nastavíte výšku pro dokonalý úhel selfie.




Režim bez gimbalu

Když je gimbal vypnutý nebo bez napájení, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček do jeho výchozí polohy uzamknete všechny funkce gimbalu a nadále budete používat jako běžnou stativovou selfie tyč. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček obnovíte režim gimbalu.



Použití stativu


Otevřete spodní stativ a zatlačte páčku nahoru, poté stativ položte na rovný povrch.



Metody napájení

Napájení stojanu

Připojte se k portu micro-USB na gimbalu pro nabíjení. Během procesu nabíjení zůstane červená kontrolka svítit.



Nabíjení ovladače

Připojte se k portu micro-USB na ovladači pro nabíjení. Během procesu nabíjení zůstane červená kontrolka svítit.



Dálkové ovládání lze použít, když se gimbal nabíjí pomocí dodávané nabíječky micro USB s dvěma hlavami.

Vypnutí

Dálkové ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu po dobu 3 sekund. Modré světlo třikrát zabliká a poté zhasne, což znamená, že je vypnuté.

Gimbal: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Zelené světlo zhasne, což znamená, že je gimbal vypnutý.

Obsah balení

Baseus Jednoosý skládací Bluetooth Selfie Stabilizátor

USB-do-2×Micro-USB napájecí kabel × 1

Uživatelská příručka × 1

Připomínka před použitím:

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, ručně jej prosím vypněte, abyste ušetřili energii.

- Pokud se bezdrátové připojení nepoužívá po dobu 5 minut, dálkový ovladač automaticky přejde do režimu spánku. Opětovným stisknutím tlačítka fotoaparátu obnovíte připojení.

- Pokud je baterie dálkového ovladače v gimbalu téměř vybitá, kontrolka bliká červeně. V tuto chvíli ji prosím nabijte.
- Při fotografování se stativem dbejte na jeho stabilní umístění, aby nedošlo k pádu telefonu.
- Pokud je gimbal při spuštění nevyvážený, postupujte následovně:
Ručně vypněte gimbal. Položte jej na rovný povrch a zapněte, jak je znázorněno na obrázku níže. Stiskněte tlačítko napájení gimbalu pětkrát za sebou a stojan se automaticky vypne po třech krátkých a jednom dlouhém pípnutí. Znovu zapněte a gimbal by měl obnovit normální funkci.



Důležité upozornění:

- Tento výrobek není hračka. Děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání dávejte pozor, abyste si neskřípli ruce.
- Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek sami.
- Nenechávejte tento výrobek ve vlhkém prostředí.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla, jinak by došlo k vznícení a výbuchu baterie.
- Dbejte na to, aby do produktu nevnikla voda ani jiné tekutiny, které by mohly produkt poškodit.
- Nesprávné použití výrobku může způsobit jeho poškození nebo ohrožení bezpečnosti osob a majetku.
- Zákazník nese odpovědnost za veškeré důsledky veškerých škod na zdraví osob a majetku vzniklých v důsledku nesprávného použití tohoto produktu proti uživatelské příručce k produktu a společnost Baseus nenese žádnou právní odpovědnost.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickém zavinění kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.)
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.




www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu (vzhled a instrukce k portu)




Název:	Jednoosý skládací Bluetooth Selfie Stabilizátor
Model:	Baseus WS-19017-1
Baterie:	Polymerní lithium-iontová baterie
Kapacita baterie Gimbalu:	450 mAh / 3.7 V / 1,665 Wh
Kapacita baterie ovladače:	65 mAh / 3.7 V / 0,24 Wh
Napětí:	5 V
Rozhraní:	Micro USB
Doba napájení:	Ovladač: 15 minut (použijte 10 W nabíječku) Gimbal: 30 minut (použijte 10 W nabíječku)
Provozní doba:	Ovladač: 8h Gimbal: 3h
Velikost:	Složeno: 20,5±0,5 cm Rozloženo: 72±0,5 cm
Materiál:	Hliníková slitina + ABS + PC
Váha:	Okolo 235 g
Bezdrátová verze:	Bezdrátové připojení 4.2 s nízkou spotřebou energie
Vhodné pro:	Mobilní telefony do 6,5 palce (celková šířka menší než 100 mm)

Výše uvedená data jsou měřena laboratoří Baseus, skutečné použití se bude mírně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

Instrukce

Bezdrátové párování

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund. Poté otevřete bezdrátové rozhraní v telefonu a vyhledejte zařízení. Vyberte „Baseus WS-19017-1“ a po připojení uvidíte na stabilizátoru modré světlo.



Instrukce k použití:

Funkce ovladače

- Stisknutím a podržením „tlačítka napájení / přepínače přední a zadní kamery“ po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete a krátkým stisknutím přepnete mezi přední a zadní kamerou.
- Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka „Zvětšit zaostření“ přiblížíte objekt fotografie.
- Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka „Zmenšit zaostření“ oddálíte objekt fotografie.
- Stisknutím tlačítka „Spoušť“ pořídíte fotografii nebo video (před pořízením videa je nejprve nutné vybrat režim videa v telefonu).


Poznámka: Přední fotoaparát mobilního telefonu iPhone nepodporuje zoom, takže při použití předního fotoaparátu mobilního telefonu iPhone nemůžete zaostřit..

Zabezpečení telefonu

Zatažením za odpruženou rukojeť zajistíte telefon uvnitř držáku..

Silikonové pouzdro

Je-li telefon zajištěn v horizontální (vodorovné) poloze, může dojít k náhodnému stisknutí tlačítek telefonu, což může ovlivnit funkčnost stojanu na selfie. Abyste tomu zabránili, použijte toto příslušenství..




Vysunutí selfie tyče

Uchopte spodní část stojanu a zatlačte páčku nahoru pro vysunutí selfie tyče.




Jak používat Gimbal


Po zajištění telefonu a ujištění se, že je telefon přirozeně vyvážený, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Gimbal je zapnutý, když začne pomalu blikat zelené světlo.



Gimbal se po zapnutí automaticky přepne do stabilizačního režimu a udrží telefon během používání dokonale vodorovně. (Snažte se, aby byl telefon během používání vycentrovaný pomocí gimbalu. Pokud jej nelze vycentrovat, doporučuje se vertikální režim obrazovky).




Stisknutím tlačítka napájení na držáku gimbalu otočíte o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení na držáku gimbalu otočíte o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Otočením výsuvného stojanu nastavíte výšku pro dokonalý úhel selfie.




Režim bez gimbalu

Když je gimbal vypnutý nebo bez napájení, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček do jeho výchozí polohy uzamknete všechny funkce gimbalu a nadále budete používat jako běžnou stativovou selfie tyč. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček obnovíte režim gimbalu.



Použití stativu


Otevřete spodní stativ a zatlačte páčku nahoru, poté stativ položte na rovný povrch.



Metody napájení

Napájení stojanu

Připojte se k portu micro-USB na gimbalu pro nabíjení. Během procesu nabíjení zůstane červená kontrolka svítit.



Nabíjení ovladače

Připojte se k portu micro-USB na ovladači pro nabíjení. Během procesu nabíjení zůstane červená kontrolka svítit.



Dálkové ovládání lze použít, když se gimbal nabíjí pomocí dodávané nabíječky micro USB s dvěma hlavami.

Vypnutí

Dálkové ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu po dobu 3 sekund. Modré světlo třikrát zabliká a poté zhasne, což znamená, že je vypnuté.

Gimbal: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Zelené světlo zhasne, což znamená, že je gimbal vypnutý.

Obsah balení

Baseus Jednoosý skládací Bluetooth Selfie Stabilizátor

USB-do-2×Micro-USB napájecí kabel × 1

Uživatelská příručka × 1

Připomínka před použitím:

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, ručně jej prosím vypněte, abyste ušetřili energii.

- Pokud se bezdrátové připojení nepoužívá po dobu 5 minut, dálkový ovladač automaticky přejde do režimu spánku. Opětovným stisknutím tlačítka fotoaparátu obnovíte připojení.

- Pokud je baterie dálkového ovladače v gimbalu téměř vybitá, kontrolka bliká červeně. V tuto chvíli ji prosím nabijte.
- Při fotografování se stativem dbejte na jeho stabilní umístění, aby nedošlo k pádu telefonu.
- Pokud je gimbal při spuštění nevyvážený, postupujte následovně:
Ručně vypněte gimbal. Položte jej na rovný povrch a zapněte, jak je znázorněno na obrázku níže. Stiskněte tlačítko napájení gimbalu pětkrát za sebou a stojan se automaticky vypne po třech krátkých a jednom dlouhém pípnutí. Znovu zapněte a gimbal by měl obnovit normální funkci.



Důležité upozornění:

- Tento výrobek není hračka. Děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání dávejte pozor, abyste si neskřípli ruce.
- Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek sami.
- Nenechávejte tento výrobek ve vlhkém prostředí.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla, jinak by došlo k vznícení a výbuchu baterie.
- Dbejte na to, aby do produktu nevnikla voda ani jiné tekutiny, které by mohly produkt poškodit.
- Nesprávné použití výrobku může způsobit jeho poškození nebo ohrožení bezpečnosti osob a majetku.
- Zákazník nese odpovědnost za veškeré důsledky veškerých škod na zdraví osob a majetku vzniklých v důsledku nesprávného použití tohoto produktu proti uživatelské příručce k produktu a společnost Baseus nenese žádnou právní odpovědnost.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickém zavinění kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.)
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte na budúce použitie. Venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky k produktu, kontaktujte prosím zákaznícku linku.




www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu (vzhľad a inštrukcie k portu)




Názov:	Jednoosový skladací Bluetooth Selfie Stabilizátor
Model:	Baseus WS-19017-1
Batéria:	Polymérová lítium-iónová batéria
Kapacita batérie gimbalu:	450 mAh/3,7 V/1,665 Wh
Kapacita batérie ovládača:	65 mAh/3,7 V/0,24 Wh
Napätie:	5 V
Rozhraní:	Micro USB
Doba napájania:	Ovládač: 15 minút (použite 10 W nabíjačku) Gimbal: 30 minút (použite 10 W nabíjačku)
Prevádzková doba:	Ovládač: 8 hodín Gimbal: 3 hodiny
Veľkosť:	Zložené: 20,5 ± 0,5 cm Rozložené: 72 ± 0,5 cm
Materiál:	Hliníková zliatina + ABS + PC
Hmotnosť:	Približne 235 g
Bezdrôtová verzia:	Bezdrôtové pripojenie 4.2 s nízkou spotrebou energie
Vhodné pre:	Mobilné telefóny do 6,5 palca (celková šírka menšia ako 100 mm)

Vyššie uvedené dáta sú merané laboratóriom Baseus, skutočné použitie sa bude mierne líšiť v závislosti na konkrétnych okolnostiach.

Inštrukcie

Bezdrôtové párovanie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači po dobu troch sekúnd. Potom otvorte bezdrôtové rozhranie v telefóne a vyhľadajte zariadenia. Vyberte „Baseus WS-19017-1“ a po pripojení uvidíte na stabilizátore modré svetlo.



Inštrukcie na použitie:

Funkcie ovládača

- Stlačením a podržaním „tlačidla napájania/prepínača prednej a zadnej kamery“ na 3 sekundy zapnete, alebo vypnete a krátkym stlačením prepnete medzi prednou a zadnou kamerou.
- Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla „Zväčšiť zaostrenie“ priblížite objekt fotografie.
- Krátkym, alebo dlhým stlačením tlačidla „Zmenšiť zaostrenie“ oddialite objekt fotografie.
- Stlačením tlačidla „Spúšť“ zhotovíte fotografiu, alebo video (pred vytváraním videa je najprv nutné vybrať režim videa v telefóne).


Poznámka: Predný fotoaparát mobilného telefónu iPhone nepodporuje zoom, takže pri použití predného fotoaparátu mobilného telefónu iPhone nemôžete zaostriť.

Zabezpečenie telefónu

Zatiahnutím za odpruženú rukoväť zaistíte telefón vnútri držiaka.

Silikónové puzdro

Ak je telefón zaistený v horizontálnej (vodorovnej) polohe, môže dôjsť k náhodnému stlačeniu tlačidiel telefónu, čo môže ovplyvniť funkčnosť stojana na selfie. Aby ste tomu zabránili, použite toto príslušenstvo.




Vysunutie selfie tyče

Uchopte spodnú časť stojana a zatlačte páčku nahor kvôli vysunutiu selfie tyče.




Ako používať Gimbal


Po zaistení telefónu a ubezpečení sa, že je telefón prirodzene vyvážený, stlačte a podržte tlačidlo napájania na tri sekundy. Gimbal je zapnutý, keď začne pomaly blikať zelené svetlo.



Gimbal sa po zapnutí automaticky prepne do stabilizačného režimu a udrží telefón počas používania dokonale vodorovne. (Snažte sa, aby bol telefón počas používania vycentrovaný pomocou gimbalu. Ak ho nie je možné vycentrovať, odporúča sa vertikálny režim obrazovky.)




Stlačením tlačidla napájania na držiaku gimbal otočíte o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Dvojitým stlačením tlačidla napájania na držiaku gimbal otočíte o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Otočením výsuvného stojana nastavíte výšku pre dokonalý uhol selfie.




Režim bez gimbalu

Keď je gimbal vypnutý, alebo bez napájania, otočením gombíka v smere hodinových ručičiek do jeho východiskovej polohy uzamknete všetky funkcie gimbalu a naďalej ho budete používať ako bežnú statívovú selfie tyč. Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek obnovíte režim gimbalu.



Použitie statívu


Otvorte spodný statív a zatlačte páčku hore, potom statív položte na rovný povrch.



Metódy napájania


Napájanie stojana

Pripojte sa k portu micro USB na gimbale kvôli nabíjaniu. Počas procesu nabíjania bude červený indikátor svietiť.



Nabíjanie ovládača

Pripojte sa k portu micro USB na ovládači kvôli nabíjaniu. Počas procesu nabíjania bude červený indikátor svietiť.



Dialkové ovládanie je možné použiť, keď sa gimbal nabíja pomocou dodávanej nabíjačky micro USB s dvoma hlavami.

Vypnutie

Dialkové ovládanie: Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na tri sekundy. Modré svetlo trikrát zabliká a potom zhasne, čo znamená, že je vypnuté.

Gimbal: Stlačte a podržte tlačidlo na tri sekundy. Zelené svetlo zhasne, čo znamená, že je gimbal vypnutý.

Obsah balenia

Baseus Jednoosový skladací Bluetooth Selfie Stabilizátor

USB-do-2×Micro-USB napájací kábel ×1

Používateľská príručka ×1

Inštrukcie pred použitím:

Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, manuálne ho prosím vypnite, aby ste ušetrili energiu.

- Ak sa bezdrôtové pripojenie nepoužíva po dobu 5 minút, diaľkový ovládač automaticky prejde do režimu spánku. Opätovným stlačením tlačidla fotoaparátu obnovíte pripojenie.
- Ak je batéria diaľkového ovládača v gimble takmer vybitá, indikátor bliká červeno. V tejto chvíli ju prosím nabite.
- Pri fotografovaní so statívom dbajte na jeho stabilné umiestnenie, aby nedošlo k pádu telefónu.
- Ak je gimbal pri spustení nevyvážený, postupujte nasledovne:
Ručne vypnite gimbal. Položte ho na rovný povrch a zapnite, ako je znázornené na obrázku nižšie. Stlačte tlačidlo napájania gimbalu päťkrát za sebou a stojan sa automaticky vypne po troch krátkych a jednom dlhom pípnutí. Znovu ho zapnite a gimbal by mal obnoviť normálne fungovanie.



Dôležité upozornenie:

- Tento výrobok nie je hračka. Deti ho môžu používať len pod dohľadom dospelých osoby.
- Pri používaní dávajte pozor, aby ste si nepřicvikli ruky.
- Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok sami.
- Nenechávajte tento výrobok vo vlhkom prostredí.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa ani ho nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, inak by mohlo dôjsť k vznieteniu a výbuchu batérie.
- Dbajte na to, aby do produktu nevnikli voda ani iné tekutiny, ktoré by mohli produkt poškodiť.
- Nesprávne použitie výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie, alebo ohrozenie bezpečnosti osôb a majetku.
- Zákazník nesie zodpovednosť za všetky dôsledky akejkoľvek škody na zdraví osôb a majetku vzniknutých v dôsledku nesprávneho použitia tohto produktu v rozpore s používateľskou príručkou k produktu a spoločnosť Baseus nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu, alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

Nasledujúce sa považuje za rozpory so záručnými podmienkami, kvôli ktorým nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na iný účel, než na aký je určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby, alebo mechanickým zavinením kupujúceho (napríklad pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a podobne).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu, alebo súčastí počas používania (ako sú batérie a podobne).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie, alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie zo siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), nesprávne napájacie, alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napríklad použité napájacie zdroje a podobne.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu, alebo úpravy za účelom zmeny, alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom, alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt




06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A termék sematikus megjelenítése (megjelenés és port utasítás)




Név:	Lovely egytengelyű Bluetooth összehajtható szelfi stabilizátor állvány
Modell:	Baseus WS-19017-1
Akkumulátor:	Polimer lítium-ion akkumulátor
Kardán akkumulátor kapacitása:	450 mAh / 3,7 V / 1665 Wh
Távírányító akkumulátor kapacitása:	65 mAh / 3,7 V / 0,24 Wh
Feszültség:	5 V
Interfész:	Mikro USB
Töltési idő:	Távírányító: 15 perc (Használjon 10 W-os töltőt) Kardán: 30 perc (Használjon 10 W-os töltőt)
Üzemidő:	Távírányító: 8h Kardán: 3h
Méret:	Összehajtva: 20,5±0,5 cm Kihajtva: 72±0,5 cm
Alapanyag:	Alumínium ötvözet + ABS + PC
Súly:	Kb. 235 g
Vezeték nélküli verzió:	Alacsony energiafogyasztás, vezeték nélküli 4,2
Alkalmas a következőkhöz:	Mobiltelefonok 6,5 hüvelyk alatt (teljes szélességük kevesebb, mint 100 mm)

A fenti adatokat a Baseus laboratórium méri, a tényleges felhasználás kissé eltérhet a konkrét körülményektől függően.

Felhasználói utasítások

Vezeték nélküli párosítás

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a távirányító bekapcsológombját. Ezután nyissa meg a vezeték nélküli interfészt a telefonjában, és keresse meg az eszközt. Válassza ki: "Baseus WS-19017-1" és kék fényt lát majd a stabilizátoron, amint csatlakozott.



Használati utasítás:

Távirányító funkciója

- A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a „bekapcsológombot / az első és hátsó kamera kapcsolót”, majd nyomja meg röviden az első és a hátsó kamera kapcsolót.
- Röviden nyomja meg vagy tartsa lenyomva az „Enlarge Focus” (=Fókusz növelése) gombot a fotó objektumának nagyításához.
- Röviden nyomja meg vagy tartsa lenyomva a „Reduce Focus” (=Fókusz csökkentéséhez) gombot a fotó objektumának kicsinyítéséhez.
- Nyomja meg a „Shutter” (=Exponáló) gombot fénykép vagy videó készítéséhez (a videó elkészítése előtt a videómódot a telefonon kell kiválasztani).


Megjegyzés: Az iPhone mobiltelefon elülső kamerája nem támogatja a zoomolást, ezért az iPhone mobiltelefon elülső kamerájának használata esetén nem tudja beállítani a fókuszt.

A telefon rögzítése

Húzza meg a rugós fogantyút a telefon rögzítéséhez a tartó belsejében.

Szilikon tok

Amikor a telefon fekvő (vízszintes) helyzetben van rögzítve, véletlenül lenyomhatja a telefon gombjait, ami befolyásolhatja a szelfi állvány működését. Ennek megakadályozásához használja ezt a tartozékot.




Húzza ki a szelfibotot

Tartsa az állvány alját, és nyomja fel a kart a szelfibot meghosszabbításához.




Hogy használjuk a kardánállványt

Miután rögzítette a telefont és megbizonyosodott arról, hogy a telefon kiegyensúlyozott helyzetben van, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A kardánállvány bekapcsol, amikor a zöld lámpa lassan villogni kezd.




A kardán bekapcsoláskor automatikusan stabilizáló üzemmódba lép, és használat közben a telefont tökéletesen vízszintesen tartja. (Használat közben próbálja a telefont középen tartani a kardán felett. Ha nem lehet középre állítani, akkor a függőleges képernyő mód ajánlott).




Nyomja meg a bekapcsológombot a kardántartón, hogy 90 fokkal elforduljon az óramutató járásával ellentétes irányban. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a

kardántartón, hogy 90 fokkal elforduljon az óramutató járásával ellentétes irányban. Csavarja el a kihúzható állványt a beállított magasság beállításához a szelfi tökéletes szöge érdekében.




Nem-kardán üzemmód

Ha a kardán ki van kapcsolva, vagy áram nélkül van, kapcsolja be a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban, kezdő helyzetéig mozdítva, hogy lezárja a kardán minden funkcióját, de továbbra is használja a közönséges állvány szelfibotjaként. Forgassa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba a kardán üzemmód visszaállításához.



Állvány használata


Nyissa ki az alsó állványt, és nyomja fel a kart, majd helyezze az állványt sima felületre.



Töltési módszer


Az állvány töltési módszere

Töltéshez csatlakoztassa a kardán mikro-USB portjához. A piros jelzőfény a töltés folyamán folyamatosan világít.



A távirányító töltési módszere

Töltéshez csatlakoztassa a kártyán mikro-USB portjához. A piros jelzőfény a töltés folyamán folyamatosan világít.



A távirányító akkor használható, amikor a kártyánálvány a mellékelt kétfejű micro-USB töltővel töltődik.

Kikapcsolás

Távirányító: Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kamera gombját. A kék fény háromszor felvillan, majd kialszik, jelezve, hogy ki van kapcsolva.

Kártyán: Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A zöld lámpa kialszik, jelezve, hogy a kártyán ki van kapcsolva.

A csomag tartalma

Baseus Lovely egytengelyű Bluetooth összecsatolható szelfi stabilizátor állvány

USB-to-2×Micro-USB töltőkábel × 1

Használati utasítás × 1

Emlékeztető használat előtt:

Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, manuálisan kapcsolja ki az állványt az energiatakarékosság érdekében.

- Ha a vezeték nélküli kapcsolatot 5 percig nem használják, a távirányító automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A csatlakozás folytatásához nyomja meg újra a kamera gombot.
- Amikor a kardán távirányító akkumulátorának töltöttsége alacsony, a jelzőfény piros színnel villog. Kérjük, ekkor töltsse fel.
- Ha állvánnyal használja a kamerát, kérjük, helyezze le stabilan, hogy elkerülje a mobiltelefon leesését;
- Ha az indításkor a kardán nincs egyensúlyban, kérjük, tegye a következőket: Manuálisan kapcsolja ki a kardánt. Fektesse lapos, sík felületre és kapcsolja be az alábbi ábra szerint. Nyomja meg egymás után ötször a kardán bekapcsológombját, és az állvány három rövid és egy hosszú sípolás után automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be újra, és a kardánnak vissza kell állnia a normál működésbe.



Fontos figyelmeztetés:

- A termék nem játék. A gyermekeknek felnőtt felügyelete mellett működtethetik.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne csípje be a kezét.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa ezt a terméket egyedül.
- Ne hagyja ezt a terméket nedves környezetben.
- Ne dobja a terméket tűzbe, és ne hagyja hőforrás közelében, mert az akkumulátor meggyulladhat és felrobbanhat.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék áramoljon a termékbe, mert ez károsíthatja a terméket.
- A termék nem megfelelő használata a termék károsodását okozhatja, vagy veszélyeztetheti a személyi és vagyoni biztonságot.
- A vásárló felelősséggel tartozik minden olyan személyi és vagyoni kárért, amely a termék nem megfelelő használatából ered, a termék felhasználói kézikönyvével ellentétben, és a Baseus ilyen esetekben nem vállal jogi felelősséget.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettség, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnra vagy a beszállításon annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsa a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.