


ELSŐ CSATLAKOZÁS ÉS HASZNÁLAT




①




15 min

②



10 cm / 4"

③




GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS



①




②



15 min

③



10 sec

- ⚡ ELŐ CSATLAKOZÁS ÉS HASZNÁLAT**
- 1 Tölts fel a fülhallgatót a használat előtt legalább 15 perccel.
 - 2 Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből. Tartsa 10 cm távolságra saját magától, amíg a LED dióda a bal fülhallgatót abbahagyja a villogást.
 - 3 Válassza az "AIR1 Go vagy "AIR1 PLUS" lehetőséget a telefonon/Bluetooth-t a párosításhoz.

- I A fülhallgató fülbe helyezésekor ne érjen hozzá a fülhallgató érintős vezérlőfelületéhez. Egy véletlenszerű öt másodperces érintés kikapcsolja a fejhallgatót!**

⌂ GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

- 1 Törölje ki az "AIR1 Go" vagy az "AIR1 PLUS" - t a Bluetooth eszköz jegyzékéből.
- 2 Bizonyosodjon meg arról, hogy a tok fel van töltve és helyezze be a fülhallgatót a feltöltött tokba.
- 3 Érintse meg és tartsa lenyomva mindkét fejhallgató érintőérzékelőjét 10 másodpercig, amíg a fejhallgató LED-je háromszor felvillan.

A fülhallgató visszaállítódik és készen áll az eszközével való párosításra. Kövesse az első indítás utasításait.

HÍVÁS

Telefonhívások esetén mindkét AIR1 Go/AIR1 PLUS fülhallgató aktív, de csak a jobb (R) fülhallgató rendelkezik beépített mikrofonnal a beszédhez.

SIRI VAGY GOOGLE ASSISTANT

- 🍏** Irányítsd a zenét vagy a hívásokat a Siri vagy a Google Voice segítségével. Lépjen az iPhone Beállításai>Touch ID&Zárkód, haladjon le és válassza ki a Siri hozzáférés Engedélyezését.

VEZÉRLŐELEMOK

L + R	2 s	Bekapcsolás
	5 s	Kikapcsolás
	10 s	Gyári visszaállítás (Amennyiben nem szükséges)
L	x 1	Hangerő növelése
	x 2	Hangerő csökkentése
R	x 1	Lejátszás / Szünet
	x 2	Következő zeneszám
	x 3	Előző zeneszám
	x 1	Hívásfogadás/Befejezés
	x 2	Hívás elutasítás
	2 s	Hívás átváltása
	2 s	Siri / Google Assistant

IMPORTŐR: CSEH KÖZTÁRSASÁG
 AZONOSÍTÓSZÁM: 26376377
 INFO@METROCOMPANY.CZ
 WWW.METROCOMPANY.CZ

GARANCIA ÉS BIZTONSÁG FELELŐSÉGEN HALLGASSON

A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgató csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a zenelejátszó hangereje minimálisan van állítva. A fülhallgató fülbe helyezése után fokozatosan növelje a hangerőt, amíg el nem éri a kényelmes hallgatási szintet. A zajszintet decibelben (dB) mérjük. A 85 dB feletti hangerő halláskárosodást okozhat. Ne használjon fülhallgatót, ha ez veszélyes lehet. Például: vezetés közben, kereszteződések és utcák átkelésekor, vagy bárhol és bármikor, mikor teljes figyelmet igényel a környezete. Fülhallgató viselése közben veszélyes vezetni, és sok helyen illegális is, mert csökkenti annak esélyét, hogy az autójó mentén hallhatók a sürgősségi hangok, mint például a kűrt vagy sürgősségi jármű szirénája.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTÉS

- A készüléket ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne merítse folyadékkal töltött edénybe.
- Robbanásveszély az akkumulátor helytelen cseréje esetén. Az akkumulátort csak azonos vagy azzal megegyező típusra lehet cserélni.
- Az akkumulátorokat (akkumulátor készlet vagy beszerelt elemeket) ne tegye ki túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK I Európai Közösség (Megsemmisítési és újrahasznosítási információk)

A terméket a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell megsemmisíteni. Amikor a termék eléri élettartamának végét, vegye fel a kapcsolatot az importőrrel vagy a helyi hatóságokkal az újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban.

Európai Unió – megsemmisítéssel kapcsolatos információk

A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a terméket és/vagy akkumulátorát a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól eltávolítva kell megsemmisíteni. Amikor ez a termék eléri élettartamának végét, vegye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása a megsemmisítés idején hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és biztosítja, hogy az újrahasznosítása az emberi egészségre vagy a környezetre nem káros.

FCC nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltétel tárgya: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia az összes interferencia következményeit, beleértve az olyan interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen a lakóterületeken. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az adott telepítés során nem jelentkezik interferencia. Ha ez a berendezés rádió- vagy televíziós interferenciát okoz, amelyet a készülék kikapcsolásával és újbóli bekapcsolásával lehet meghatározni, azt javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbiak közül egy vagy több alkalmazásával. - Fordítsa el vagy helyezze át az antennavévót. - Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot - Csatlakoztassa a készüléket más áramkörbe, mint amelybe a vevő csatlakoztatva van. - Segítséért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval/ TV-szerelővel. Módosítások, melyeket a Happy Plugs AB kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználói jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Újrahasznosítás

A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon a helyi újrahasznosítási központhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



® 204-B00055

EU - ELJÁRÁS

A Happy Plugs AB kijelenti, hogy a Happy Plugs Air 1 termék 2011/65 / EU irányelv Az EU a következő címen fogadta el ezt a rendeletet: www.bit.ly/DoC-AirGo