


1. Přehled



2. Instalace

V obchodě s aplikacemi hledejte a instalujte aplikaci nazvanou "Rollei Smart Gimbal 2". Aplikace je dostupná pro iOS 10.0 a vyšší, či Android 5.0 a vyšší.

3. Nabíjení gimbalu a telefonu

Při prvním použití je důležité baterii gimbalu nabít na 100%. První nabíjení může trvat až 4 hodiny. Použijte pouze kvalitní USB nabíječky, schopné dodávat alespoň 2A proud při 5V.

USB Port: Pro nabíjení připojeného telefonu / Micro USB Port: Pro nabíjení gimbalu

LED indikátor

L: LED svítí = stav baterie 0–3 %


L & M: LED svítí = stav 4–66 %

L, M & H: LED svítí = stav 67–100 %

Při nabíjení indikátor stavu baterie bliká. Po plném nabití zůstane trvale svítit.

4. Upevnění smartphonu


Ujistěte se, že je gimbal vypnutý. Vložte smartphone – zasuňte jej do držáku ze strany až k motoru gimbalu. Je-li telefon větší, můžete držák rozevřít (viz obrázek). Ujistěte se, že je telefon osazen pevně, nemůže vypadnout ani nemá vůli, která by způsobila třepání a nesprávnou funkci gimbalu.



POZNÁMKA: Tlačítko home na telefonu by mělo být na boční straně u naklápěcího motoru. Ujistěte se, že je chytrý telefon pevně připevněn, aby nedošlo k vibracím gimbalu.


Pokud se některá část gimbalu objeví v záznamu, jemně vysuňte tento telefon z naklápěcího motoru, dokud gimbal na obrázku již není viditelný.

Před připojením chytrého telefonu se ujistěte, že je gimbal vypnutý. Důrazně doporučujeme odstranit kryt telefonu. Chcete-li pořídít fotografie a videa ve svislém režimu, můžete ručně otáčet svorkou telefonu.




5. Vyvážení

Je-li gimbal zapnutý a smartphone správně vyrovnan, bude držen gimbal, aniž by se ozvaly zvuky nebo třesy. V takovém případě je smartphone správně umístěn.




Pro přesné nastavení středu telefonu při potížení s vyrovnaním použijte šroub na rameni gimbalu.

Gimbal můžete překlápět z horizontálního do vertikálního režimu i při zapnutém mobilním telefonu. Chcete-li to provést, pomalu naklopte rukojeť na stranu o 90°. Gimbal pak automaticky zarovná telefon. Chcete-li se vrátit do horizontálního režimu, pomalu vraťte rukojeť do svislé polohy.



6. Funkce



AF - Gimbal následuje pohyby otáčení, naklonění nahoru/dolů a do stran. Vyhlazuje všechny pohyby.
HF - Osy naklápění jsou uzamčené a vyrovnávají se. Gimbal sleduje pohyb otáčení.
LF - Všechny osy jsou uzamčené a vyrovnávají se.

7. Připojení gimbalu s mobilním telefonem

1. Ujistěte se, že je váš smartphone správně umístěn v držáku gimbalu pro tento telefon. Poté ve smartphone aktivujte funkci Bluetooth®. Pokud používáte iPhone, deaktivujte prosím „Orientaci na výšku“. Pokud používáte chytrý telefon Android, povolte prosím funkci „automatického otáčení“.

2. Spustěte aplikaci Rollei na svém smartphone a vyberte gimbal.

3. Zapněte gimbal stisknutím vypínače po dobu asi 3 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka.

4. Pozapnutí gimbalu postupujte podle pokynů zobrazených na displeji vašeho telefonu. Poté můžete gimbal používat včetně všech jeho funkcí díky aplikaci.

5. Pro vypnutí gimbalu opět stiskněte tlačítko po cca 3s.

Poznámka: Protože aplikace Rollei bude často aktualizována, nemusí být v této příručce popsány všechny funkce aplikace a některé funkce a jejich nastavení se mohou změnit. Dále upozorňujeme, že nastavení, jako je například rozlišení videa, závisí na používaném telefonu, který není ovládan aplikací Rollei nebo gimbal.

8. Kalibrace

Nutnost kalibrace ověřte tak, že gimbal postavíte na rovný stůl (či jiný vodorovně rovný povrch).

Pokud smartphone není ve všech osách vyrovnaný na vodorovně polohy, spustěte kalibraci.

1. Vložte mobilní telefon horizontálně, jak bylo popsáno dříve.
2. Ručně vyvažte telefon tak, aby se nenaklápěl do stran.
3. Gimbal upevněte k přiloženému stativu a postavte jej na pevnou rovnou podložku.
4. Zapněte gimbal a počkejte 3 sekundy.
5. Připojte gimbal k telefonu.
6. Spustěte aplikaci gimbalu na telefonu.
7. V aplikaci spustěte kalibrační proces.

Upozornění

1. Instalujte a používejte produkt podle návodu!
2. Před zapnutím přezkoumte, zda je telefon dobře vyvážen a pevně uchycen!
3. Baterii chraňte před ohněm a horkými místy!