



Haylou Smart Watch 2 Okos óra


Tanács

- 1) Olvassa el figyelmesen az intelligens óra használata előtt és tartsa meg későbbi felhasználás céljából.
- 2) Az első használat előtt hagyja az órát teljesen feltölteni.
- 3) Ha nem használja az órát, akkor kéthetente töltsse fel a lehető leghosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében.
- 4) Az óra töltéséhez csak a mellékelt tartozékokat használja: töltőkábel és jóváhagyott kiváló minőségű tápegység.

Figyelem

- 1) Soha ne szerelje szét, javítsa meg az órát a sérülések és sérülések elkerülése érdekében.
- 2) Ne tegye ki az órát szélsőséges hőmérsékleteknek (-20°C alatt és $+45^{\circ}\text{C}$ felett).
- 3) Ne használjon mosószert az óra tisztításához. Tisztítsa meg őket mikroszálas kendővel.

Termékleírás



Aktiválás

Első használatkor csatlakoztassa be az órát a töltő az alábbiak szerint. Tegye az órát a kezére, és állítsa be a hevedert úgy, hogy az óra szorosan illeszkedjen a csuklójára. Előfordulhat, hogy a pulzuszórák nem működik megfelelően, ha az órát túl lazán vagy túl szorosan viseli.

Párosítás az alkalmazással

- 1) Olvassa be az alábbi QR-kódot, és telepítse Haylou Fit alkalmazás. Az alkalmazásban is lehet keresni Google Play áruház vagy az Apple App Store




Futtassa a programot, hozzon létre egy fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS:

Győződjön meg arról, hogy a funkció be van kapcsolva a telefonján Bluetooth. Párosításkor tartsa az órát a telefon közelében.

Órák használata



- 1) A Gyors telepítéshez csúsztassa lefelé a kezdőképernyőn
- 2) Vezérlőpult esetén csúsztassa ujját felfelé a kezdőképernyőn
- 3) A többi képernyő közötti váltáshoz csúsztassa ujját balra vagy jobbra a főképernyőn
- 4) Lépjen ki a kezdőképernyőről, csúsztasson jobbra a visszalépéshez
- 5) A tárcsa megváltoztatásához tartsa az ujját 3 másodpercig a főképernyőn
- 6) A kikapcsoláshoz / bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 másodpercig
- 7) Nyomja meg röviden a vezérlőgombot a Fő képernyőre való visszatéréshez
- 8) A gyakorlat során röviden nyomja meg a vezérlőgombot a folytatáshoz

Hogyan töltsön fel egy órát

Amikor az óra figyelmeztet arra, hogy lemerült az akkumulátor, töltsse fel.



Menüfunkciók

	12 mód (futás, séta, kerékpározás, séta a hegyekben, szobakerékpár, jóga, futópálya, tornaterem, szabad mozgás, kosárlabda, futball, evezés)
	24 órás pulzuszórák
	Alvásfigyelés
	Időjárás-előrejelzés három napra
	Írányítsd a zenelejátszást a telefonodon
	Írányítsd a zenelejátszást a telefonodon
	Stopper, a stopper pontossága 2 tizedesjegyig
	Időzítő
	Ébresztőóra
	Tétfelhang riasztás

MEGJEGYZÉS:

- 1) Ne mozgassa az órát, miközben figyeli a pulzusát.
- 2) Az óra IP68 védelemmel rendelkezik. Használható úszásra vagy zuhanyozásra. Ne használja őket merüléskor vagy szaunában.
- 3) Sem a vezérlőgomb, sem az érintőképernyő nem használható víz alatt. A nedves órát puha ruhával szárítsa meg.
- 4) Ne viselje túl szorosan az órát. Tartsa tisztán és szárazon az óráját és a csuklóját. Rendszeresen öblítse le a hevedert tiszta vízzel. Ha allergia lép fel, állítsa le az órát azonnal használja és azonnal forduljon orvoshoz.

Paraméterek

Modell: Haylou-LS02
Akkumulátor típusa: Li-ion
Akkumulátor kapacitása: 260 mAh
Töltési feszültség: 5 V
Üzemi hőmérséklet: -20°C és $+45^{\circ}\text{C}$ között
Védelem: IP 68
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth v5.0
Támogatott rendszerek: Android 4.4 vagy iOS 8.0 és újabb
Súly: 34 g
Méret: $48 \times 36 \times 11,1$ mm
Szíj anyaga: TPU
Hevedertartomány: 155-216 mm