



Ultrahangos párásító

10029852 10029853

KLARSTEIN

Ultrahangos párasító

gratulálunk Klarstein készülékünk megvásárlásához. Kérjük figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót, hogy elkerülje a sérüléseket. Kezelési hiba vagy mechanikus sérülés esetén nem lehetséges a reklamáció, illetve jótállási jogosultságot nem fogadunk el.

Biztonsági utasítások

- A terméket óvja az esőtől.
- A termékre sose helyezzen folyadékkal teli edényt (például vázát).
- Csak az ajánlott tartozékokkal használja.
- Amennyiben a karbantartásról szeretne tájékozódni, kérjük forduljon az Ügyfélszolgálatához. A készüléket soha ne javítsa egyedül, szükséges javítás esetén forduljon a szakkszerviszhez.
- A termékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
- A készülékbe ne helyezzen fém tárgyakat.
- A készülék első használata előtt kérjük ellenőrizze, hogy a villamos csatlakozásnál a hálózati feszültség azonos legyen szabványossal.
- A készülék hálózati tápkábeljét ezután biztonságosan beszúrhatja a konnektorbá.
- A készülék hálózati tápkábeljét soha ne húzza és ne hajlítsa, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyakat melyektől megsérülhet.
- A konnektorhoz soha ne nyúljon vizes/ nedves kézzel.
- A hálózati kábel kihúzása során kezével fogja meg a konnektort.
- Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy konnektort.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy bármilyen felmerülő probléma után azonnal ki lehessen húzni a konnektorból.
- A készüléket helyezze száraz, egyenes, sima vízálló és hőálló felületre.
- A konnektornak, melybe ahálózati tápkábelt csatlakoztatja szabadon kell lennie, hogy bármilyen probléma esetén gyorsan meg tudja szakítani az áramkört.
- A készüléket ne helyezze könyvespolcra, ne állítsa be a beépített szekrénybe vagy más zárt étrbe. Ezáltal jó szellőzést biztosít.
- A készüléket ne helyezze más hőforrás közelébe, mert a hő a készülék károsodásához vezethet.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak és túlzott rázkódásnak.
- A készülék javítását csakis szakkszerviz végezheti. Otthon ne próbálja meg a készüléket saját kezűleg javítani. Sérülésveszély!
- A készüléket ne szerelje szét és ne próbáljon meg benne változtatni.
- A helytelen szerelés hibásodáshoz vezethet, annak pedig komoly következményei lehetnek.
- A készüléket soha ne szerelje szét. Kezelési hiba vagy mechanikus sérülés esetén nem lehetséges a reklamáció, illetve jótállási jogosultságot nem fogadunk el.

Kis tárgyak

A kis méretű tárgyakat (pl. csavar, szerelési kellékek, memóriakártyák stb.) és a csomagolást gyermekektől elzártan tárolja. Ne engedje, hogy gyermeke a csomagolóanyagokkal játszon. Fulladás veszély!

A készülék szállítása és áthelyezése

Javasoljuk a készülék eredeti csomagolásának megőrzését. Amennyiben szeretne elegendő védelmet biztosítani a készüléknek szállítás és áthelyezés közben, győződjön meg róla, hogy az gondosan becsomagolva visszakerült az eredeti csomagolásba.

KLARSTEIN

A készülék felületének tisztítása

Ne használjon vegyszereset, illó anyagokat. A tisztításra a legalkalmasabb a tiszta, száraz törülköző.

- A készülék nyílásaiba soha ne nyomja bele az ujját vagy más tárgyakat.
- A készüléket ne használja füstölő után (rovarirtó), vagy olyan helyeken ahol olajos vagy kémiai hulladékok jelenlétének következtében füst keletkezhet.
- Ne használja semmilyen gázkészülék vagy kandalló közelében.
- Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból.
- Amennyiben a készüléket nem használta és egy kisebb szünet után újra alkalmazni szeretné ellenőrizze, hogy a készülék nyílásaiban nem szaporodtak-e el a baktériumok és nem keletkezett-e penész. A felhasználás előtt ajánljuk lemosni.
- A készüléket ne mossa mosógépben sem mosogatógépben.
- Ez a készülék csakis otthoni használatra készült. A víztartályt és a fűvókat rendszeresen tisztítsa meg.
- Áthelyezés során először húzza ki a dugót a konnektorból, majd ürítse ki a víztartályt. A készüléket tartsa vízszintesen.


Rendeltetés

Ez a párasító készülék a szobák páratartalmát hivatott növelni. Kizárólag erre a célra szolgál és erre a célra lehet használni. Csakis olyan módon használható mint az az alábbiakban le van írva. Gyerekek, fizikai, érzékszervi vagy mentálisan sérült vagy tapasztalat nélkül rendelkező embereknek a használat nem ajánlott csakis olyan személy felügyelete mellett aki megfelelő tájékoztatást nyújt a használatról.

Műszaki adatok

A készülék száma		10029852, 10029853
Tápegység		220 - 240V AC 50/60Hz
Energia osztály		105W
Víztartály befogadása		5,6l
Párologatás		400ml/h
Alkalmazása		ajánljuk 100 m ³ belterekbe
A csomag tartalma		készülék és a használati útmutató

A termék leírása



- 1 fúvóka
- 2 fogantyú
- 3 víztartály
- 4 úszógolyó
- 5 illóolaj tartály
- 6 hálózati tápkábel
- 7 PTC fűtőelem
- 8 tartály borítása

Használati útmutatás

Távolítsa el a víztartály fedelét és vegye ki. Engedje tele vízzel majd helyezze vissza a víztartályt és fedje be.

- Ha szeretne vegye ki az illóolaj tartályt és csepegtessen tetszés szerinti illatot a szivacsra és helyezze vissza a tartályt.
- Győződjön meg arról hogy a fedél és a fűvókák jól illeszkednek.
- A készüléket a hálózati tápkábel segítségével csatlakoztassa a konnektorba.
- A párologtató készülék automatikusan megáll ha leveszi a víztartály fedelét és bekapcsol amint vissza helyezi.

Vezérlő panel



IBekapcsolva, készenléti helyzetben



Bekapcsolva, kikapcsolt ionizátor



Az AUTO gomb, segítségével aktiválja az automatikus párologtatást. A párasító készülék maga méri a páratartalmat és fenntartja azt.



Időzítő, ismételjen nyomja meg, hogy segítségével beállítsa az automatikus kikapcsolást. 1-12 óra között állítható (1x megnyomja- kikapcsol 1 óra múlva, 3x- 3 óra múlva...)



Éjszakai üzemmód- nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy be illetve kikapcsolja.



UV fény be vagy kikapcsolása



Gőz kibocsátás- Ismételt nyomással tud változtatni a párasítás mértékén (3 fokozat létezik)



Nedvesség mérő- Állítsa be a kívánt nedvességet 40-80%- ig. A készülék automatikusan kikapcsol amint elérte a kívánt nedvességet



Fűtési funkció- Kapcsolja be, hogy a víz felmelegedjen és a készülék gőzt tudjon kibocsátani.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábel dugóját a konnektorból.

- A külső borítást tiszta, nedves, enyhén szappanos törőlkendővel tisztítjuk. A tartály tisztítására kevés vizet és szappant ajánlunk. A fűvókákat olvatosan és gyengéden törölje meg.
- A készülék tisztítása során kerülje az agresszív tisztítószeresek valamint súrúlszerek alkalmazását.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi használni, akkor helyezze száraz helyre. Előtte kérjük ürítse ki a víztartályt, és szárítsa ki teljesen.

Környezetvédelmi tudnivalók



A terméken vagy a csomagoláson található áthúzott kerek kuka szimbóluma azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, eltávolítására a 2002/96/EG európai norma vonatkozik. A terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Tájékozódjon a helyi szelektív gyűjtésre vonatkozó szabályokról. Azzal hogy gondoskodik ezen termék helyek hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A tudatos újrahasznosítás támogatja a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást.

Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Ez a termék megfelel az alábbi európai normáknak:

2014/30/EU (EMC)

2011/65/EU (RoHS)

2014/35/EU (LVD)

