


UTASÍTÁS A LEDGER NANO S-hez

Áttekintés

A termék minden csomagja tartalmaz egy Ledger Nano S-t, egy USB-kábelt és egyéb kiegészítőket (karkötőket, szalagokat, tájékoztató kiadványokat stb.). A fém burkolat kíméletes forgatással könnyen eltávolítható, és így védi az AMOLED kijelzőt. A készülék felső oldalán található két gomb, amelyekkel navigálhat a készüléken, és a microUSB csatlakozó oldalán található a tápkábel csatlakoztatása. A microUSB tápkábel csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása után a jobb gombbal navigálhat felfelé, a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot a választás megerősítéséhez. Ha végzett, húzza ki a tápkábelt, és fedje le ismét a kijelzőt a fém kupakkal.

Első lépések - eszközkonfiguráció



BAL/JOBB GOMB

A jobb és bal gombbal navigálhat a listán további opciókkal, értékeket módosíthat vagy erősíthet meg.



MINDKÉT GOMB

Mindkét gomb egyidejű megnyomása szolgál a megerősítéshez / a következőhöz való továbblépéshez.

1. A LEDGER NANO S CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a Nano S készüléket USB-kábellel a számítógépéhez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Létrehozhat új pénztárcát, vagy importálhat egy Bitcoin/Ethereum számlát. Bármelyik lehetőséget választja, nézze meg a képernyőt és kövesse az utasításokat. Válassza ki és erősítse meg az opciókat a képernyő feletti két gombbal.

2. VÁlasszon PIN KÓDOT

Válassza ki és jegyezze meg 4 számjegyű PIN-kódját, amelyre a Nano csatlakoztatásakor minden alkalommal szükség lesz. Erősítse meg a PIN-kódot, és ne felejtse el, három hibásan beírt PIN-kód visszaállítja a Nano S-t.

3. JELSZAVASÍTSA A VISSZAÁLLÍTÁSI FRÁZISÁT

Írja át a 24 jegyű kódot a csomagban található papírlapra az ábrázolt sorrendben. Ez a lépés nagyon fontos, mivel garantálja, hogy elveszés vagy lopás esetén bármikor helyreállíthatja a pénztárcáját. Csak akkor folytathatja, ha megerősíti, hogy átírta a 24 jegyű kódot azáltal, hogy néhány karaktert igény szerint kiválasztott belőle. A lapot az átírt kóddal tartsa biztonságos helyen.

4. TELEPÍTSE A LEDGER ALKALMAZÁST

Amint megjelenik az információ „Your device is now ready” az Ön Nano S-e konfigurálva van. Most már csak a Ledger alkalmazást kell telepítenie a számítógépre a pénztárca használatához. Töltse le ingyen a Ledger Wallet Bitcoin vagy a Ledger Wallet Ethereum alkalmazást a Chrome vagy Chromium 50+ böngészőjéből. Az adminisztrációs felület az Alkalmazások (/apps) oldalon található. Ezek az alkalmazások másodpercek alatt települnek, és a frissítések ingyenesek.

5. A NANO-JA HASZNÁLATRA KÉSZ

Most már elkezdheti a Nano S használatát a Chrome böngésző alkalmazásainak használatával a fizetések küldésére és fogadására. Minden tranzakció ellenőrizve lesz a képernyőn és gombokkal meg lesz erősítve.

Videó oktatóanyagok

Az <http://start.ledgerwallet.com> oldalon válassza ki a Ledger Nano S terméket „Watch video tutorials” és járjon el ennek az útmutatónak megfelelően.

Új felhasználó beállítása

A Ledger termék bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a készülék felső részén található mindkét gombot. A jobb gombbal navigálhat a rendszerben felfelé, a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot a választás megerősítéséhez. Amikor megjelenik az információs üzenet, válassza ki a rendszerben a "Beállítás új eszközként" opciót, és erősítse meg a megerősítő ikon ("pipa") fölötti gombra kattintva. Most használja a gombokat 4, 5, 6, 7 vagy 8 számjegy kiválasztásához személyes PIN-kódként. Az egyes számjegyek megerősítéséhez meg kell erősíteni azokat mindkét gomb egyidejű megnyomásával. Ha minden jól ment, akkor most a kiválasztott PIN-kóddal csatlakozhat eszközéhez.

Másik pontként a Ledger 24 szót ajánl Önnek a PIN-kód visszaszerzésére abban az esetben, ha elveszíti vagy elfelejti. A tartozékok között van egy lap is, amelyet kifejezetten ezen információk rögzítésére terveztek. A szavakat pontosan abban a sorrendben kell rögzíteni, amelyben követik egymást. Ezek a szavak csak egyszer jelennek meg, ezért kérjük, gondosan jegyezze fel őket, mivel a PIN kód elvesztése esetén csak így lehet hozzáférni a Ledger termékéhez. A szavakat a gombokkal mozgathatja, és a sikeres feljegyzés után a folytatáshoz nyomja meg egyszerre mindkét gombot. A készülék most néhány szót kér, erősítse meg a kiválasztott szavakat, és hiba esetén ismételje meg a kiválasztási folyamatot. Ezeknek a szavaknak ugyanaz a számozása, mint az Ön által megjelölt szavaknak. Számozásukat véletlenszerűen generálják, ezért rögzítésük elengedhetetlen.

Miután mindent beállított, a beállítás megerősítése néhány másodpercet vesz igénybe. Mostantól biztonságosan feltöltheti az adatokat az eszközére, vagy áttekintheti az OS alkalmazása előzményeit.

A PIN kód visszaállítása

Először indítsa újra az eszközt, amelyet az üdvözlő üzenet megjelenítésével ellenőrizhet. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot. Válassza a "Ne állítson be új felhasználót" opciót, és erősítse meg a negatív ikon ("kereszt") feletti gomb megnyomásával. Most választhatja az eredeti beállításokhoz való visszatérést.

A gombok segítségével most használja a gombokat 4, 5, 6, 7 vagy 8 számjegy személyes PIN-kódként való kiválasztásához. Az egyes számjegyek megerősítéséhez meg kell erősíteni azokat mindkét gomb egyidejű megnyomásával. Ha minden jól ment, akkor most a kiválasztott PIN-kóddal csatlakozhat eszközéhez. Vegye elő az adatlapot, amelyen a 24 ellenőrző szót jelölte meg, és fokozatosan vigye be őket a készülékbe. Ennek megkönnyítése érdekében a rendszer felajánlja az első betűk beírásának lehetőségét, és ezáltal felgyorsítja az egyes szavak keresését.

Ha a szót helytelenül írta be, válassza a szó törlésének és újra megerősítésének lehetőségét. Ha helyesen cselekedtél, akkor a beállítások megtörténnek, és hozzáférhetsz a készüléked nyilvántartásához.

Navigáció

A készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot. A jobb gombbal navigálhat a rendszerben felfelé, a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot a választás megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik az összes alkalmazás. A gombokkal mozgathatja őket, és mindkét gomb egyidejű megnyomásával megnyithatja őket. A választás megerősítéséhez kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha hibázik, egyszerűen visszamehet.

A "Beállítások" opció kiválasztásával vezérelheti az eszköz egyedi paramétereit (fényerő, forgatás, szín stb.). A választás megerősítéséhez kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra.

Gyári beállítások

Ha vissza akarja állítani a Ledger-t a gyári beállításokra, írja be háromszor rosszul a PIN-kódot, és az eszköz visszaáll. Ez az opció azt jelenti, hogy minden adatot és beállítást, például fiókokat, háttérvilágítást, alkalmazást, jelszavakat eltávolít és csak az alapértelmezett gyári beállításokkal cseréli fel őket.

A készülék gyári beállításainak visszaállítása után nyomja meg mindkét gombot, és folytassa a kijelzőn látható információknak megfelelően. Információt nyújt mind az elveszett adatok helyreállításáról, mind pedig a Ledger cég segítségnyújtási osztályának megkeresésére vonatkozó eljárásokról.

Most beállíthatja a Ledger-jét a fenti eljárásoknak megfelelően.

Bitcoin műveletek

Kapcsolja be a Ledger-jét, miközben megnyitja a Ledger alkalmazást a számítógépén. Írja be PIN kódját a Nano S-re, és nyissa meg a Bitcoin alkalmazást. Amint a rendszer észleli az eszközt, hozzáférhet az összes fiókjához.

Válassza ki az egyik fiókját, és kattintson a "Küldés" gombra. A szükséges információk kitöltése után erősítse meg a tranzakciót. Fontos adatok, például az összeg, a címzett és a díjak megjelennek a Nano S készüléken az ellenőrzéshez. A következő lépés a kézi megerősítés. A tranzakció megerősítéséhez kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha minden jól megy, a tranzakciót regisztráljuk az alkalmazásában. Most újra megnyithatja és ellenőrizheti a beírt információkat.

A biztonságos kilépéshez először kapcsolja ki az alkalmazást a Nano S készüléken, majd válassza le az eszközt.

Műveletek az Ethereummal

Csatlakoztassa a Nano S készüléket mikro-USB-kábel segítségével, és indítsa el az Ethereum alkalmazást a számítógépén. Írja be PIN-kódját, és nyissa meg az Ethereum alkalmazást a Nano S készüléken. Miután a rendszer regisztrálta az eszközt, hozzáférhet a fiókjaihoz. Kattintson a "felfelé nyíl" ikonra a tranzakció megkezdéséhez. Ezután tölts ki az összes szükséges információt, és kattintson a "Küldés" gombra. Ezután a Nano S megjeleníti a fontos információkat, például az összeget, a címezettet és a díjat. A tranzakció megerősítéséhez kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha minden jól megy, a tranzakciót regisztráljuk az alkalmazásában. Most újra megnyithatja és ellenőrizheti a beírt információkat. A biztonságos kilépéshez először kapcsolja ki az alkalmazást a Nano S készüléken, majd válassza le az eszközt.

A termékre vonatkozó további információkhoz ld. <https://www.ledgerwallet.com/discover/ledger-nano-s>

Importőr: Ingredi Europa s.r.o., Formanská 257, 149 00 Praha 4

Figyelmeztetés: A gyártó, az importőr vagy az eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy teljes adatvesztésért, amelyet a termék a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő módon, különösen a helytelen használatával okozott.

A garancia nem vonatkozik a mechanikai sérülésekre.