



BEZPEČNOSTNÁ KAMERA Indoor Cam 2K Pan and Tilt

Návod na použitie


Čo je súčasťou balenia

- Kamera Indoor Cam 2K Pan & Tilt
- Montážna doštička
- USB kábel
- USB adaptér
- Balíček skrutiek pre montáž
- Návod k obsluhu

Popis

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

1. Šošovka kamery
2. Mikrofón
3. Slot pre SD kartu
4. Statusový LED indikátor
5. Reproduktor
6. Napájací vstup
7. Tlačidlo SYNC



Nastavenie systému

1. Stiahnite aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).
2. Vytvorte si účet eufy Security. Chodte na základnú stránku aplikácie. Kľúčovo: Add Device, potom pridajte IndoorCam Pan 2K k svojmu existujúcemu systému
3. Podľa pokynov na displeji dokončení nastavenia systému.





Statusový LED indikátor

Blikajúca modrá	Pripravené na nastavenie
Svietiace modrá	Zapnuté a pracuje správne
Blikajúca červená	Odpojené od internetu
Jedno bliknutie červené	Detekovaný pohyb alebo zvuk
Svietiace červená	Pracuje správne, niekto sleduje livestream alebo nahráva udalosť
Svietiace modrofialová	Systém sa inicializuje
Striedavo blikajúca modrá a červená	Upgrade firmvéru v procese

Montáž kamery


Voľba umiestnenia

Kameru môžete umiestniť na stôl či policu alebo ju môžete inštalovať na stenu či strop. Zvoľte také umiestnenie a výšku, kde dosiahnete požadovaný výhľad a súčasne bude ľahko dosiahnuteľná elektrická zásuvka.



Pred montážou odpojte kameru Indoor Cam od napájacej zásuvky.


Kameru Indoor Cam majte aspoň 20 cm od stien alebo čohokoľvek, čo by mohlo brániť výhľadu. Vďaka tomu nebude dochádzať k infračerveným odrazom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výkon nočného videnia.



Inštalácia kamery vo vonkajšom prostredí


Pre inštaláciu kamery Indoor Cam na strop postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Kartačku pre indikáciu umiestnenie kamery dajte na strop a vyznačte si body, kde bude treba vyvŕtať otvory.
2. Pomocou 8 mm (5/16 ") vyvŕtajte otvory.



3. Zarovnajte otvory na montážnej doske s tými, ktoré sú na stope. Zasuňte do otvorom hmoždinky - hmoždinky sú neznytné u múrov, ktoré sú robené z tvrdých materiálov ako je betón, tehla alebo sadra. Pomocou skrutkovača utiahnite skrutky tak, aby ste montážnu dosku pripevnili k stropu.

1. Vyrovnajte drážky s montážnou doskou a otáčajte kamerou Indoor Cam v smere hodinových ručičiek tak, aby zapadla na svoje miesto.




Pre montáž kamery Indoor Cam na stenu odporúčame použiť montážnu konzolu (nie je súčasťou príslušenstva) tak, ako je zobrazené nižšie.

Napájanie kamery IndoorCam

Kameru Indoor Cam pripojte k elektrickej zásuvke pomocou priloženého USB kábla a USB adaptéra. Po zapnutí sa kamera Indoor Cam pripojí k systému. Po úspešnom pripojení bude statusové LED indikátor svietiť neprerušovane namodro.

Otáčajte kamerou Indoor Cam tak, aby ste upravili jej výhľad a skontrolujte ho pomocou live streamu, ku ktorému máte prístup pomocou aplikácie eufy Security. Teraz je vaša kamera Indoor Cam pripravená na používanie.



Tip: Pre odstraňovanie problémov pozri časť Help v aplikácii eufy Security.

FCC Vyhlásenie

Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dodržaním týchto podmienok: (1) toto zariadenie nesmie, byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež prijať každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.

Varovanie: zmeny, alebo úpravy, ktoré nie sú presne odsúhlasené stranou zodpovednou za zhodu môžu viesť k strate práva užívateľa používať zariadenie.

Pozn.: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 Pravidiel FCC. Táto vymedzenie sú vytvorená pre zaručenie primeranej ochrany proti škodlivému rušeniu v inštaláciách v rezidenčných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a ak nie je inštalované a používané v zhode s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie.

Každopádne, neexistuje záruka, že sa rušenie v určitej inštalácii neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového, alebo televízneho vysielania, ktoré je možné určiť zapnutím, alebo vypnutím prístroja, potom užívateľovi odporúčame skúsiť zabrániť rušeniu pomocou jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich postupov:

- Otočiť, alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do inej zásuvky el. napätie, než v ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseného rádio technikom.

FCC Radio Frequency Exposure vyhlásenie

Toto zariadenie sa preukáže ako zodpovedajúce všeobecným požiadavkám pre vystavenie sa RF pôsobeniu. Toto zariadenie môže byť používané ako fixné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Tienené káble

Všetky zapojenie k iným zariadeniam musí byť vykonaná pomocou tienených káblov, aby boli dodržané podmienky nastavené FCC reguláciami.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na radio interferencia platnými v Európskej únii.

PSH

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami smernice Directive 2014/53 / EÚ. Deklaráciu o zhode nájdete na www.eufylife.com

Tento produkt môže byť používaný v členských štátoch EÚ.

Vzhľadom k použitému materiálu by malo toto zariadenie byť zapojených iba k USB rozhranie verzie 2.0 alebo vyššiemu.

Adaptér by mal, byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte príliš silnému slnečnému žiareniu alebo prílišnej vlhkosti.

Ideálna teplota pre zariadenia T8410 a príslušenstva je 0 ° C až 40 ° C.

Pri dobíjaní prosím dajte zariadenie na miesto s normálnou izbovou teplotou a s dobrou ventiláciou.

Je doporučené dobíjať zariadenie v prostredí, kde sa teplota pohybuje v rozpätí 5 ° C ~ 25 ° C.

Uistite sa prosím, že používate výhradne nabíjačku ponúkanú výrobcom. Použitie neautorizované nabíjačky by mohlo byť nebezpečné a mohlo by zneplatniť záruku.

Nabíjačka je určená iba pre domáce použitie.

Typ nabíjačky: TEK012-0502000EU, 5Vdc / 2A. K odpojeniu od zariadenia slúži zástrčka.

Informácie k RF expozícii: Úroveň maximálnej povolenej expozície (MPE) bola vypočítaná pri vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Pre zachovanie podmienok súvisiacich s vyhlásením RF toto zariadenie používajte iba tak, že bude zachovaná táto vzdialenosť 20 cm medzi týmto zariadením a ľudským telom.

RIZIKO EXPLÓZIE BATÉRIE, AK BY BOLA BATÉRIE nahradená NESPRÁVNÝM TYPOM. BATÉRIE LIKVIDUJTE v súlade s pokynmi.

Prevádzkový frekvenčný rozsah Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz pre EÚ;

Maxiálny výstupný výkon Wi-Fi: 14,46 dBm (ERIP)

Prevádzkový frekvenčný rozsah Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz pre EÚ;

Maxiálny výstupný výkon Wi-Fi: 0,64 dBm (ERIP)

Tento produkt bol koncipovaný a vyrobený za použitia vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované a znovu použité.



Tento symbol znamená, že výrobok by nemal byť likvidovaný a uvedený ostatným odpadom v domácnosti a mal by byť prepravený na zberné miesto, kde bude vykonané jeho správne znehodnotenie a likvidácia.

Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a okolité prostredie. Ďalšie informácie ohľadne likvidácie a recyklácie tohto produktu získate u vašej miestnej správy alebo tam, kde ste zariadenie zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center spol. s ro.,
organizačná zložka Slovensko
Dostojevského 10
940 63 Nové Zámky
Tel./fax: 035 640 1981
<http://www.prahamusic.sk>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz