



BEZPEČNOSTNÁ KAMERA EUFYCAM 2

Návod na použitie

Čo je súčasťou balenia Pre inštaláciu kamery eufyCam 2



eufyCam 2



dobíjací kabel
micro USB



montážne konzole, skrutky



Indoor konzole





Háčok (pre
montáž vnútro)

Popis


eufyCam 2

1. Fotocitlivý senzor
2. Šošovka kamery
3. Senzor pohybu
4. Mikrofón
5. LED indikátor
6. Tlačidlo pre synchronizáciu
7. USB dobíjací port
8. Otvor pre skrutku



Pridanie kamery eufyCam 2 k vášmu existujúcemu systému

V aplikácii Eufy Security postupujte podľa pokynov na displeji, aby ste pridali svoje zariadenie Eufy Security. Zvoľte Add Device, potom pridajte eufyCam 2, čím kameru pridáte k svojmu existujúcemu systému.



Montáž kamery


1 Nájdenie správneho montážneho bodu

Pre nájdenie správneho miesta montáže kamery eufyCam 2 treba otestovať silu bezdrôtového signálu.

① Otvorte aplikáciu Eufy Security a choďte do **Camera Settings** > **Mounting Guide**.


② Pre otestovanie sily bezdrôtového signálu vezmite kameru a telefón na miesto, kam si prajete umiestniť kameru.

③ Ak je signál slabý, posuňte kameru bližšie k stanici HomeBase na toľko, na koľko to je možné.



2. Výška a umiestnenie


Kameru eufyCam 2 inštalujte vo výške 2 - 3 m nad zemou. V tejto výške je maximálny detekčný rozsah senzoru pohybu kamery eufyCam 2. Vyhnite sa umiestnenie eufyCam 2 na priamom slnečnom svetle.




Inštalácia kamery vo vonkajšom prostredí

Kameru je možné inštalovať ako vnútri, tak aj vonku.


1. Otočte krúžkom montážna konzola pre inštaláciu vonku v smere hodinových ručičiek tak, aby ste ho uvoľnili a konzolu demontovali.




2. Vyvŕtajte v stene či stene otvory vrtákom s priemerom 6 mm, potom vložte do otvorov hmoždinky. Hmoždinky sú nevyhnutné na múry, ktoré sú z tvrdých materiálov ako je betón, tehly nebo sadra.



3. Naskrutkujte spodnú časť konzoly pre vonkajšiu montáž na stenu. Pripevnite úchytka vonkajšie konzoly na spodnú časť konzoly pre outdoor montáž.




4. Pripevnite kameru eufyCam 2 na konzolu pre vonkajšiu montáž a upravte zorný uhol kamery pomocou live stream feedu v aplikácii eufy Security.




Inštalácia kamery v interiéri

Pripevnite kameru kamkoľvek priamo na akýkoľvek železný plochý povrch v byte. Alebo použite konzolu pre montáž v interiéri.


1. Vyvrtajte dieru. Použite priloženú hmoždinku, ak ide o tvrdú stenu, a utiahnite skrutku.
2. Zaveste súčiastku pre montáž v interiéri na háčik.
3. Pripevnite kameru eufyCam na konzolu pre montáž v interiéri a upravte zorný uhol.



Dobíjanie kamery eufyCam 2 Metóda 1



Metóda 2



LED indikátor

Dobíjanie: svieti modrá

Plne nabitý: nesvieti

Doba dobíjania: 12 hodín

FCC Vyhlásenie

POZN.: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dodržaním týchto podmienok: (1) toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež prijať každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.

Varovanie: zmeny, alebo úpravy, ktoré nie sú presne odsúhlasené stranou zodpovednou za zhodu môžu viesť k strate práva užívateľa používať zariadenie.

Pozn.: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 Pravidiel FCC. Táto vymedzenie sú vytvorená pre zaručenie primeranej ochrany proti škodlivému rušeniu v inštaláciách v rezidenčných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a ak nie je inštalované a používané v zhode s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie.

Každopádne, neexistuje záruka, že sa rušenie v určitej inštalácii neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového, alebo televízneho vysielania, ktoré je

možné určiť zapnutím, alebo vypnutím prístroja, potom užívateľovi odporúčame skúsiť zabrániť rušeniu pomocou jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich postupov:

- Otočiť, alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do inej zásuvky el. napätie, než v ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseného rádio technikom.

FCC Radio Frequency Exposure vyhlásenie

Toto zariadenie sa preukáže ako zodpovedajúce všeobecným požiadavkám pre vystavenie sa RF pôsobeniu. Toto zariadenie môže byť používané ako fixné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Tienené káble

Všetky zapojenie k iným zariadeniam musí byť vykonaná pomocou tienených káblov, aby boli dodržané podmienky nastavené FCC reguláciami.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na radio interferencia platnými v Európskej únii.

PSH

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami smernice Directive 2014/53 / EÚ. Deklaráciu o zhode nájdete na www.eufylife.com

Vzhľadom k použitému materiálu by malo toto zariadenie byť zapojených iba k USB rozhranie verzie 2.0 alebo vyššiemu. Pripojenie typu tzv. Power USB je zakázané.

Adaptér by mal byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte príliš silnému slnečnému žiareniu alebo prílišnej vlhkosti.

Ideálna teplota pre zariadenie HomeBase 2 a jeho príslušenstva je -10 ° C až 45 ° C.

Ideálna teplota pre zariadenie eufyCam 2 a príslušenstva je -20 ° C až 50 ° C.

Pri dobíjaní prosím dajte zariadenie na miesto s normálnou izbovou teplotou a s dobrou ventiláciou.

Je doporučené dobíjať zariadenie v prostredí, kde sa teplota pohybuje v rozpätí 5 ° C ~ 25 ° C.

Uistite sa prosím, že používate iba nabíjačku dodanú či ponúkanú výrobcom. Ak by ste použili nabíjačku neautorizovaného výrobcu, mohlo by dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie a tiež by nebolo možné uplatniť záruku.

Táto nabíjačka slúži len na použitie v interiéroch.

Nabíjačka je typu ASSA67W-120200, s výstupným napätím nabíjačky / prúdom 12Vdc / 2A. Zásuvka je považovaná za zariadenie slúžiace na odpojenie adaptéra.

Informácie k RF expozícii: Úroveň maximálnej povolenej expozície (MPE) bola vypočítaná pri vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Pre zachovanie podmienok súvisiacich s vyhlásením RF toto zariadenie používajte iba tak, že bude zachovaná táto vzdialenosť 20 cm medzi týmto zariadením a ľudským telom.

RIZIKO EXPLÓZIE BATÉRIE, AK BY BOLA BATÉRIE nahradená NESPRÁVNÝM TYPOM. BATÉRIE LIKVIDUJTE v súlade s pokynmi.

Prevádzkový frekvenčný rozsah Wi-Fi: 2412 ~ 2472MHz pre EÚ;

Maxiálny výstupný výkon Wi-Fi: 19dB

Tento produkt bol koncipovaný a vyrobený za použitia vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované a znovu použité.



Tento symbol znamená, že výrobok by nemal byť likvidovaný a uvedie ostatným odpadom v domácnosti a mal by byť prepravený na zberné miesto, kde bude vykonané jeho správne zneškodnenie a likvidácia.

Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a okolité prostredie. Ďalšie informácie ohľadne likvidácie a recyklácie tohto produktu získate u vašej miestnej správy alebo tam, kde ste zariadenie zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center spol. s ro.,
organizačná zložka Slovensko
Dostojevského 10
940 63 Nové Zámky
Tel./fax: 035 640 1981
<http://www.prahamusic.sk>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz