



HEXBUG® fire ant™ kat.č. 802864

8+




VYP/ZAP



výměna baterií //
vymena batérií

2x AG13
d.c. 1.5V

3x AG13
d.c. 1.5V



po 5 minutách nečinnosti mraveneč
přejde do úsporného režimu //
po 5 minútach nečinnosti mravec
prejde do úsporného režimu



ovládání // ovládanie



pohyb vpřed/vpřed




pohyb vzad



pohyb vlevo/vľavo



pohyb vpravo



kanál 1, 2



VAROVÁNÍ: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!

VAROVANIE: Obsahuje malé části, nevhodné pre deti do 3 rokov! Nebezpečenstvo udusenía!

Hra se dvěma mravenci najednou: Dva dálkové ovladače na různých kanálech. Spustíte prvního mravence stisknutím tlačítka napájení na mravenci a pak stisknete libovolné tlačítko vpřed/vzad na prvním dálkovém ovladači. Chcete-li spustit druhého mravence, postupujte podle stejných pokynů a zároveň ho držte mimo zorné pole prvního dálkového ovladače. Pokud jeden ovladač ovládá oba mravence, vypněte je a zkuste to znovu.

Hra se dvěma mravenci naraz: Dva dálkové ovladače na různých kanálech. Spustíte prvního mravce stlačením tlačidla napájení na mravcovi a potom stlačte libovolné tlačítko vpřed/vzad na prvom diaľkovom ovladači. Ak chcete spustiť druhého mravca, postupujte podľa rovnakých pokynov a zároveň ho držte mimo zorné pole prvého diaľkového ovladača. Ak jeden ovladač ovláda oba mravce, vypnite ich a skúste to znova.

Výměna baterie: odšroubujte krytku a vyměňte vybitou baterii za novou //

Vymena batérie: odkrutkujte krytku a vymeňte vybitú batériu za novú.



Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití. Předtým, ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok baliaci materiál. Uchovajte balenie a návod s pokynmi pre budúce použitie.



Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy. Produkt HEXBUG nie je určen na jadenie. Produkt sa môže líšiť od fotografií alebo ilustrácií. Tento produkt je v súlade s bezpečnostnými predpismi.



Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 5 ks baterie AG13 (součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou. Při výměně dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -) v bateriovém prostoru. Okamžitě vyjměte vybité baterie. Při delším nepoužívání produktu baterie vyjměte. Používejte ochranné brýle při odstraňování použité baterie. Nevychazte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytect. Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií (alkalické, standardní...). Nenabíjete nedobíjecí baterie, neskratujte použité baterie. Dobiřející baterie vyjměte před dobíjením z bateriového prostoru. Dobiřející baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nezažívejte, nerozbežte ani nedeformujte baterie.



Bezpečnostné inštrukcie: Produkt vyžaduje 5 ks batérie AG13 (sú súčasťou balenia). Vymeniť batérie musí dospela osoba. Vymena batérie musí byť vykonaná dospelou osobou. Pri vymene dodržujte vyznačenú polaritu (+ / -) v batériovom priestore. Vybité batérie okamžite vyberte. Ak produkt dlhšie nepoužívate, batérie vyberte. Pri likvidácii použitých batérií používajte ochranné okuliare. Nevychádzajte batérie do ohňa, môže dôjsť k výbuchu. Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné, ...). Dobíjacie batérie vyberte pred dobíjaním z batériového priestoru. Dobíjacie batérie dobíjajte iba pod dohľadom dospelé osoby. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, neskratujte použité batérie. Batérie nezažívajte, nerozoberajte ani nedeformujte.



UPOZORNĚNÍ: Knoflíkové baterie obsahují potenciálně korozivní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechnutí. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc //



UPOZORNENIE: Gombíkové batérie obsahujú potenciálne korozívne chemikálie, ktoré pri prehltnutí alebo vdýchnutí spôsobujú poškodenie zdravia. Pri prehltnutí / vdýchnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácnosti. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poradte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru //

Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach. O správnej recyklácii sa poraďte so svojím miestnym úradom predajcom. (Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení). Použitý výrobok nepatrí do komunálneho odpadu, ale na miesto na to určené alebo na miesto spätného odboru.

HEXBUG® je registrovanou značkou Innovation First, Inc.

Patenty a/nebo patentové žiadosti // Patenty alebo patentové žiadosti: innovationfirst.com/patents.

Výrobce // Výrobca: Innovation First Trading SARL
21 B Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg

Dovozce/distributor // Dovozač/distribútor:
SmartLife s.r.o., Matzenauerova 222/4,
616 00 Bmo, ČR, + 420 543 210 492

Vyrobeno v Číně // Vyrobené v Číne

www.hexbug.cz

