


Pavouk táči hlavou o 360 stupňů a jeho pohyb šesťice nohou lze řídit ovládačem s IR paprskem. Pro ovládání zvolte stejné číslo kanálu na pavoukovi a na ovladači. Dvoukanálový ovladač umožňuje řídit pohyb 2 různých pavouků // Pavúk otáča hlavou o 360 stupňov a jeho pohyb šesťice nôh je možné riadiť ovládačom s IR lúčom. Pre ovládanie zvolte rovnaké číslo kanála na pavúkovi a na ovladači. Dvojkanálový ovladač umožňuje riadiť pohyb 2 rôznych pavúkov



VAROVÁNÍ: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!
VAROVANIE: Obsahuje malé části, nevhodné pre deti do 3 rokov! Nebezpečenstvo udusenía!

Výměna baterie: odšroubujte krytku a vyměňte vybitou baterii za novou //

Výměna batérie: odskrutkujte krytku a vymeňte vybitú batériu za novú.



výměna baterií // výmena batérií

2x AG13
d.c. 1.5V



Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití



Předtým, ako dať hračku dieťaťu, odstráňte všetok baliaci materiál. Uchovajte balenie a návod s pokynmi pre budúce použitie.



Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy

Produkt HEXBUG nie je určený na jadenie. Produkt sa môže líšiť od fotografií alebo ilustrácií. Tento produkt je v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 5 ks baterie AG13 (jsou součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou.

Pri výměně dodržte vyznačenou polaritu (+ / -) v batérievom priestore. Okamžite vymeňte vybité batérie. Pri ďalším nepoužívaní produktu batérie vyjmiete. Používajte ochranné brýle pri odstraňovaní použité batérie. Nevyhazujte batérie do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytečť.

Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné,...) Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, neskracujte použité batérie.

Nekombinuujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné, ...). Dobíjanie batérie vyberte pred dobíjaním z batérievého priestoru.

Dobíjanie batérie dobíjajte iba pod dohľadom dospelé osoby. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, neskracujte použité batérie. Batérie nezahrievajte, nerozoberajte ani nedeformujte.



Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 5 ks batérie AG13 (sú súčasťou balenia). Vymeniť batérie musí dospelá osoba. Výměna batérie musí být vykonaná dospelou osobou. Pri výmene dodržte vyznačenú polaritu (+ / -) v batérievom priestore. Vybíté batérie okamžite vyberte. Ak produkt dlhšie nepoužívate, batérie vyberte. Pri likvidácii použitých batérií používajte ochranné okuliare. Nevhadzujte batérie do ohňa, môže dôjsť k výbuchu.

Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné, ...). Dobíjanie batérie vyberte pred dobíjaním z batérievého priestoru.

Dobíjanie batérie dobíjajte iba pod dohľadom dospelé osoby. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, neskracujte použité batérie. Batérie nezahrievajte, nerozoberajte ani nedeformujte.



UPOZORNĚNÍ: Knoflíkové batérie obsahují potenciálně korozivní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechnutí. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc //



UPOZORNENIE: Gombíkové batérie obsahujú potenciálne korozívne chemikálie, ktoré pri prehltnutí alebo vdýchnutí spôsobujú poškodenie zdravia. Pri prehltnutí / vdýchnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Baterie musí byť recyklovaná alebo likvidovaná predpísaným spôsobom. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácnosti. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poradte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru //

Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach.

O správnej recyklácii sa poraďte so svojím miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení).

Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo na to určené alebo na miesto spätného odboru.

HEXBUG® je registrovanou značkou Innovation First, Inc.

Patenty a/nebo patentové žiadosti // Patenty alebo patentové žiadosti: innovationfirst.com/patents.

Výrobce // Výrobca: Innovation First Trading SARL
21 B Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg

Dovozce/distributor // Dovozca, distribútor:
SmartLife s.r.o., Matzenauerova 222/4,
616 00 Brno, ČR. + 420 543 210 492

Vyrobeno v Číně // Vyrobené v Číne

www.hexbug.cz

