

Užívateľský manuál CARNEO GuardKid+ 4G



SK

Stručný sprievodca pre detské hodinky.

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste hodin ky mohli rýchlo nainštalovať a používať.

I. Príprava pred použitím


Skontrolujte, či je príslušenstvo kompletné.
Vyberte sieťovú SIM kartu 4G, podrobnosti si overte u predajcu.
SIM karta musí mať aktivované dáta / internet a funkciu zobrazenia ID volajúceho

"CLIP". SIM kartu najskôr vložte do akéhokoľvek telefónu, deaktivujte na SIM karte PIN kód a presveďte sa, že SIM karta disponuje internetom tak, že na telefóne vypnete WIFI a v internetovom prehliadači skúste ísť na stránku www.carneo.sk. Ak sa stránka zobrazí, dáta sú na SIM karte aktivované. (Pred inštaláciou karty SIM vypnite hodinky.)

Na registráciu hodín sa používa čiarový kód na spodnej strane hodín.

II. Funkcie produktu

- lokalizácia-GPS+ WIFI+
- GPRS určovanie polohy v reálnom čase,sledovanie, monitorovanie.
- Fotoaparát
- Galéria
- Adresár
- Harmonogram študijných programov
- Spojte sa s priateľmi
- Intercom - chat
- Krokomer
- Počasie
- Budík
- GEO plot
- Núdzový alarm SOS
- Info o slabej batérii
- Diaľkové vypnutie
- Videohovor



III. Úvod

4.1 Uzamknutá obrazovka: Horný riadok zobrazuje stavový riadok, horná polovica stránky zobrazuje čas, dátum, týždeň a počasie a dolná polovica zobrazuje stav nabíjania, zmeškané hovory, rodičské odmeny atď.

4.2, Stavový riadok: Zľava doprava: Informácie (na obrázku nie sú zobrazené), ikona stavu funkcie, signál GSM, stav batérie, čas (môže byť formát 12 hodín / 24 hodín). Rozbaľovacia stavová lišta môže zobrazovať: čas, dátum, stav batérie, notifikácie; Do rozhrania je možné zadať nastavenie jasu obrazovky hodiniek.

4.3, Galéria: Kliknutím si môžete prezrieť fotografie, ktoré urobili hodinky. Fotografie je možné zdieľať, mazať a upravovať.

4.4, Kamera: Kliknutím môžete nasnímať fotografie alebo videá.

4.5,Nastavenia: Bezdrôtové pripojenie a sieť, jas obrazovky, nastavenie hlasitosti (vzváňací tón volajúceho, zvukový systém, budík), úprava tapety zariadenia, nastavenie času spánku obrazovky, nastavenie hlasu zariadenia, času a dátumu, obnova výrobných nastavení, o zariadení, vypnutie, reštart (verzia softvéru, stav karty SIM, IMEI atď.).

4.6, Správca súborov: Môžete zobraziť stav ukladacieho priestoru telefónu. Odporúča sa neodstraňovať žiadne súbory.

4.7,Kontakty : Kliknutím môžete zobraziť 15 čísel nastavených aplikáciou a vytočiť číslo výberom čísla.

4.8,Rozvrh hodín: Kliknutím si môžete zobraziť rozvrh nastavený od pondelka do piatka. Kliknutím na rozvrh sa dostanete do prehľadu rozvrhu a môžete ho upraviť v aplikácii.

4.9, Dotykom získate priateľov: Kliknite na rozhranie. Udiaraním dvoch hodínok o seba sa hodinky navzájom spriatelí. Po nadviazaní hodín sa obrázok rozsvieti. Jedny hodinky môžu mať až štyroch priateľov. Môžete kliknúť na hlavu svojho priateľa, aby ste sa s ním zhovárali a môžete svojim priateľom posielali hlasové správy a fotografie. Ak chcete všetky správy vymazať a odstrániť, môžete ich stlačiť na dlhú dobu. Dlhým stlačením „obrázku priateľského“ ho odstránite.

4.10, Weilliao: Môžete kliknúť, aby ste spustili aplikáciu Weilliao na odosielanie hlasu a obrázkov na mobilné telefóny. Upozornenie: Hodinky nemôžu odosielať textové správy na mobilný telefón, zatiaľ čo aplikácia pre mobilný telefón môže odosielať textové správy do hodín.

4.11 QR kód aplikácie: Kliknutím zobrazíte dvojrozmerný kód a môžete ho naskenovať a stiahnuť aplikáciu.

4.12, Registračný kód: Kliknutím zobrazíte registračný kód zariadenia.

4.13, Video hovor: V adresári môžete stlačením kontaktov uskutočniť videohovory, čo si vyžaduje, aby karta SIM podporovala funkciu videohovoru.


V. Špecifikácia prevádzky

Stiahnutie aplikácie a registrácia účtu správca

1.stiahnutie a inštalácia aplikácie

Aplikáciu APP-Setracker2 si môžete stiahnuť pomocou inteligentného telefónu a naskenovať dvojrozmerný kód, ktorý sa otvorí v prehliadačoch.


Upozornenie: Aplikáciu si tiež môžete vyhľadať v google play alebo v Appsróre.



3. Párovanie hodínok

Po úspešnej registrácii účtu prepojte hodinky s účtom. Pre párovanie hodín sa používa registračný QR kód pre hodinky.

Upozornenie: Registračný kód je 15-bitový dvojrozmerný kód, nie čiarový kód IMEI.



A: V menu moje zariadenie nájdete zoznam vašich reg. hodín
B: Môžete skontrolovať svoje osobné údaje, zoznam zariadení, zmeniť heslo aplikácie APP a odhlásiť sa.
C: Môžete skontrolovať polohu telefónu.
D: Režim mapy je možné prepínať; existujú tri druhy mapových modelov, všeobecná mapa, satelitná clúdová fotografia a dopravná mapa.
E: Jednotlivé reg. hodiny je možné prepínať.
F: Môžete vstúpiť do zdravotného menu a otvoriť krokomer.
G: Môžete skontrolovať výstražné informácie hodínok.
H: Budík je možné nastaviť podľa vašich potrieb.
I: Počet srdc je možné nastaviť, kliknutím na OK odošlete do hodín, na obrazovke sa zobrazí srdce a číslo.
J: Môžete sleovať históriu pohybu, zapnutím automatického sledovania.
K: Kliknutím na zelenú slzičku dole na mape odošlete prikaz na okamžité zistenie polohy.
B: Môžete nastaviť auto. lokalizáciu hodín podľa svojich potrieb.

L: Kliknutím na ikonu vstúpíte do nastavenia geoplotu.
M: minimálny polomer plotu je 200 metrov. Keď používate vstúpiate alebo opúšťajú oploštenie, spustí sa alarm pre vstup a opúšťanie oploštenia. (Poznámka: Iba v prípade, že GPS mobilného telefónu má zapnuté GPS, bude generovaný alarm
N: APP odošle hlas: Po ukončení záznamu začne APP zaznamenávať frekvenciu a poslať ju do hodiniek, zatiaľ čo najdlhšia doba je 15 sekúnd.

C: Funkcia odpodúvania. Po vstupe do tejto funkcie zadáte vaše telefónne číslo a po potvrdení vám hodinky zavolajú späť s vypnutým reproduktorok, takže vás v hodinách nebude počuť.
E: Do hodín je možné nastaviť centrálné číslo SMS, na ktoré budú choiť upozornenia o slabej batérii a o stlačení tlačidla SOS.
F: V aplikácii môžete do kontaktov vložiť až 15 čísel. Tieto čísla sa zobrazujú v kontaktoch v hodinách a dieťa na ne môže volať.
G: Možnosť zapnutia a vypnutia lokalizácie pomocou vykrývačou operátora LBS v prípade, že sa hodinky nachádzajú v budove, podz. garáži a pod..
H: Je možné nastaviť jazyk a časové pásmo.

7.1 Núdzový alarm SOS

Stlačte spúšťacie tlačidlo na 3 sekundy, keď sa na obrazovke hodiniek zobrazí SOS, hodinky vstúpia do stavu poplachu a zavolajú 3 čísla SOS v dvoch kolách. Ak jedno s SOS čísel zodvyne hovor, hodinky nebudú pokračovať v vytáčaní. Ak žiadne s čísel nezodvyhne, budú sa pokúšať hodinky volať opäť.

7.2 Dotykom spoznávajte priateľov

Pri nadväzovaní priateľstva sa musí dvomi hodinkami udierať o seba, čo si vyžaduje určitú silu. Hodinky odovzdávajú údaje, aby sa server mohol spojiť. Server určuje, či sa majú dvoje hodinky s priateľmi viazať na základe času a vzdialenosti. Po nadviazaní priateľstva kliknutím na priateľov vstúpíte do rozhrania chatu; svojich priateľov môžete odstrániť tak, že na dlhší čas stlačíte „obrázok priateľa“

Please refer to the real subject

Môžete nastaviť 3 SOS čísla. Ak chce dieťa zavolať na SOS čísla , v pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo SOS hodiniek, aby ste vytočili 3 čísla. Ak nikto neodpovedá, hodinky sa pokúšajú dovolať 2 krát.

B: Môžete nastaviť auto. lokalizáciu hodín podľa svojich potrieb.

7.4 Fotografovanie

Vstúpte do kamery, môžete snímať fotografie na zaznamenávanie každodenného života.

7.5 Telefonovanie

Hodinky môžu komunikovať s príslušnými číslami nastavenými v aplikácii, čím zaisťujú spojenie medzi deťmi a ich príbuznými.

7.6 Vypnutie

Po zapnutí hodín a spojení s aplikáciou je možné hodinky vypnúť iba cez aplikáciu. Je to kvôli bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek vypnúť dieťaťu hodinky na ruke.

VIII. Porucha pripojenia hodín k aplikácii

Hodinky sa nemôžu pripojiť k serveru, keď sú prvýkrát zapnuté, a keď v aplikácii odošle pokyny, hodinky zobrazujú, že zariadenie je offline. Prosím skontroluj:

(1) Je Nano-SIM vo vnútri hodiniek?
(2) Či má karta SIM v hodinách aktivované dáta / internet.
(3) Či sú parametre nastavenia APN správne. Zákazníci môžu upravovať nastavovanie APN pomocou SMS z mobilného telefónu. Pošlite SMS z telefónu na číslo SIM v hodinách v tvare: **pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#**
Hodinky Vám odpovedia späť SMS správou: xxx OK
Následne pošlite SMS z telefónu do hodín podľa operátora SIM, ktorá je v hodinách.
Príklad pre Orange : **pw,123456,apn,internet,,,23101#**
Príklad pre T-com : **pw,123456,apn,internet,,,23102#**
Príklad pre O2: **pw,123456,apn,o2internet,,,23106#**
Príklad pre 4ka : **pw,123456,apn,internet,,,23103#**
Príklad pre Juro : **pw,123456,apn,internet,,,23102#**
Hodinky Vám odpovedia späť SMS správou: APN OK
Následne hodinky vypnete dlhým stlačením tlačidla na hodinách, "cca 10 sekúnd". Potom zapnete hodinky a do cca 5 minút sa spoja zo serverom a spojí sa s nimi aplikácia.

