

Používateľská príručka

MiVueTM C312


Obsah

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia	2
Zoznámenie sa s Mio.....	3
Používanie pamäťovej karty	4
Formátovanie karty.....	5
Namontovanie zariadenia Mio do vozidla	6
Zapnutie a vypnutie zariadenia Mio	7
Záznam v režime jazdy.....	8
Priebežný záznam.....	8
Záznam pri nehode	8
Režim fotoaparát	9
Režim prehrávania.....	9
Prispôsobenie nastavení	10
Zdroje pre získanie ďalších informácií	11
Starostlivosť o zariadenie.....	11
Regulačné informácie.....	12
CE	12
WEEE	12
Bezpečnostné opatrenia.....	13
O nabíjačke.....	13

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Zariadenie nepoužívajte počas jazdy. Používanie tohto výrobku nemá vplyv na zmenu požiadaviek na plnú zodpovednosť vodiča na jeho správanie. Táto zodpovednosť zahŕňa dodržiavanie všetkých pravidiel a nariadení o doprave, aby sa predišlo osobným poraneniam a škodám na majetku.
- Pri používaní rekordéru v aute je nevyhnutný držiak na okno. Rekordér umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii airbagu.
- Objektív kamery nesmie byť ničím blokovaný a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávajte objektív čistý.
- Pokiaľ je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu záznamu.

Zoznámenie sa s Mio



Názov	Popis
❶ Mini-USB konektor	Služi na pripojenie k nabíjačke.
❷ Držiak zariadenia	Na namontovanie zariadenia.
❸ Objektív kamery	Objektív kamery nemôže byť ničím blokovaný a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál.
❹ Indikátor stavu	- Ak je zariadenie zapnuté, svieti na červeno. - Pri nahrávaní bliká na červeno.
❺ LCD obrazovka	Zobrazuje výstup zo zariadenia.
❻ Mikrofón	Služi na nahrávanie zvukov.
❼ Tlačidlo Menu	- Služi na otvorenie ponuky nastavení. - Vráti na predchádzajúcu obrazovku.


	Názov	Popis
8	Tlačidlo OK	Funguje ako tlačidlo Enter.
9	Tlačidlo Hore	• Vytvorí záber. • Slúži k prechodu na predchádzajúcu položku. • Slúži na zmenu rýchlosti rýchleho posunu dopredu.
10	Tlačidlo Dole	• Ak prebieha nahrávanie, stlačením zablokujete a uložíte ako záznam udalosti. • Slúži k prechodu na ďalšiu položku. • Slúži na zmenu rýchlosti rýchleho posunu dozadu. • Slúži na odstránenie aktuálneho súboru.
11	Tlačidlo Vypnúť	Slúži na vypnutie zariadenia.
12	Reproduktor	Vychádzajú z neho zvukové upozornenia.
13	Otvor pre pamäťovú kartu	Údaje sa zaznamenávajú na kartu microSD.

Používanie pamäťovej karty

Pred spustením záznamu je nevyhnutné vložiť pamäťovú kartu. Vaše zariadenie podporuje pamäťové karty triedy 10 s kapacitou až 64 GB.

Kartu (microSD) držte za okraje a jemne ju vkladajte do štrbiny tak, ako je to znázornené na obrázku.

Ak chcete kartu vytiahnuť, opatrným zatlačením na horný okraj ju uvoľnite a vysuňte z otvoru.



- ✎ Netlačte na strednú časť pamäťovej karty.
- ✎ Štrbina na pamäťovú kartu neumožňuje vloženie alebo výmenu karty počas zapnutia. Pamäťovú kartu vložte pred zapnutím zariadenia Mio. Pamäťovú kartu počas nahrávania NEVYBERAJTE. Pred vybratím pamäťovej karty odporúčame zariadenie vypnúť.
- ✎ Na nahrávanie záznamu a pravidelné ukladanie údajov sa majú používať samostatné karty MicroSD.
- ✎ Spoločnosť MiTAC nezaručuje kompatibilitu zariadenia s kartami MicroSD všetkých výrobcov.

Formátovanie karty


Pred spustením nahrávania naformátujte pamäťovú kartu, aby ste predišli poruche spôsobenej súbormi, ktoré neboli vytvorené záznamníkom.

Ak potrebujete formátovať pamäťovú kartu (všetky údaje budú vymazané):

1. Stlačte .
2. Vyberte položku **Formátovať** a stlačte .
3. Vyberte položku **Vykonať** a stlačte .

Namontovaniezariadenia Mio do vozidla

UPOZORNENIE: Vyberte vhodné miesto pre montáž prístroja vo vozidle. Zásadne neumiestňujte prístroj tak, aby blokoval zorné pole vodiča.



Zaistíte napájací kábel káblovými svorkami tak, aby neprekážal pri šoférovaní. Pre zaistenie maximálnej kvality záznamu odporúčame rekordér umiestniť v blízkosti spätného zrkadla.

Pre zabezpečenie optimálneho uhlu záznamu dodržujte nasledujúce zásady:

1. Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste.
2. Nastavte uhol držiaku tak, aby kamera smerovala paralelne so zemou a aby sa pomer zem/obloha priblížila hodnote 6/4.

Zapnutie a vypnutie zariadenia Mio

Po naštartovaní motora vozidla sa zariadenie Mio automaticky zapne.

Po prvom zapnutí zariadenia Mio vykonajte podľa pokynov na obrazovke nasledujúci postup:

1. Zvoľte preferovaný jazyk.
2. Nastavte správny dátum a čas pre záznamy. Stláčaním  /  upravte hodnotu zvoleného poľa a stláčaním  prejdite na ďalšie pole nastavenia.

Ak sa obrazovka vypne po zapnutom nastavenom časovači (nahrávanie stále prebieha), stláčaním ktoréhokoľvek tlačidla obrazovku znova zapnete.

Niekedy môže byť potrebné, aby ste resetovali hardvér, keď vaše Mio prestane reagovať; alebo ak „zamrzne“ alebo sa „zamkne“. Ak chcete zariadenie Mio vypnúť, do tlačidla na vypnutie na zariadení Mio zasunúť malú tyčku (napríklad narovnanú kancelársku sponu).

Záznam v režime jazdy

Priebežný záznam

Vo východiskovom nastavení je po zapnutí rekordéru ihneď zahájený záznam.

Ak prebieha nahrávanie, môžete ho manuálne zastaviť stlačením . Stlačením  sa vrátite na obrazovku nahrávania, systém automaticky spustí nahrávanie.

Záznam môže byť rozdelený do niekoľkých videoklipov: medzi videoklipmi nebude záznam zastavený. Keď sa vaša pamäťová karta zaplní nepretržitým nahrávaním, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.



Záznam pri nehode

Ak dôjde k udalosti, napríklad k náhlemu poškodeniu, jazde s vysokou rýchlosťou, pretočeniu alebo nárazu pri nehode, vo východiskovom nastavení vydá G senzor rekordéru pokyn k spusteniu záznamu „Pri nehode.“

Ak chcete ručne spustiť nahrávanie udalosti počas nepretržitého nahrávania, stlačte tlačidlo Udaloť (). Na obrazovke sa zobrazí ikona zámku (.

Ak prebieha nahrávanie, môžete ho manuálne zastaviť stlačením . Stlačením  sa vrátite na obrazovku nahrávania, systém automaticky spustí nahrávanie.

 Ak existuje viac než 10 záznamov udalostí, systém sa odomkne a zmení záznam najstaršej udalosti na kontinuálne nahrávanie.

Režim fotoaparát

Zariadenie Mio umožňuje nasnímať fotografie: stlačte tlačidlo .

Režim prehrávania

Pre výber video záznamu alebo fotografie pre prehrávanie:

1. Stlačte  > **Prehrávanie**.
2. Stlačením  /  vyberte zo zoznamu požadovaný súbor a potom stlačte .
3. Ak je zobrazená fotografia, stlačením  súbor odstránite.
4. Počas prezerania videa môžete:
 - Stlačením  /  spustíte/zastavíte prehrávanie.
 - Stlačením  /  zmeníte rýchlosť rýchleho pohybu dozadu/rýchleho pohybu dopredu.
 - Stlačením  odstránite súbor. (Nevzťahuje sa to na záznamy udalostí.)

 Kvôli optimálnemu pozeraniu odporúčame prehrávať videá v počítači alebo prehrávači médií.

 Odstránené súbory nemožno obnoviť. Pred odstránením si nezabudnite súbory zálohovať.

Prispôsobenie nastavení

Ak chcete prispôbiť systémové nastavenia, stlačte .

Položka	Popis
Prehrávanie	Prehrávanie video súborov a fotografií.
Nahrávanie zvuku	Umožňuje nastaviť, či majú záznamy obsahovať zvuk.
Nahrávanie videa	• Dĺžka video klipu: Slúži na nastavenie dĺžky videoklipu pre nahrávanie. • Frekv. svetla: Slúži na nastavenie frekvencie pre kameru s cieľom zabrániť problémom spôsobeným zdrojmi umelého svetla, ktoré nie sú konštantné. • G-snímač: Ak chcete, aby sa počas nepretržitého nahrávania automaticky spustilo nahrávanie mimoriadnej udalosti, zmeňte stupeň citlivosti snímača G.
System	• Dátum/Čas: Nastavenie systémového dátumu a času. • Hlasitosť: Nastavenie hlasitosti. • Podsvietenie: • Vždy zap.: Ponecháva zapnutý LCD. • 1 min. / 3 min. / 5 min.: Slúži na nastavenie časovača na automatické vypnutie LCD po spustení nahrávania. • Jazyk: Nastavenie jazyka. • Reset syst.: Obnovenie výrobných východiskových nastavení systému. • Verzia: Zobrazí informácie o softvéri.
Formátovať	Slúži na sformátovanie pamätevej karty. (Všetky údaje budú odstránené.)

Zdroje pre získanie ďalších informácií

Starostlivosť o zariadenie

Dobrá starostlivosť o vaše zariadenie zabezpečí bezproblémovú činnosť a zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.

- Zariadenie udržiavajte mimo nadmernej vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Vyhnite sa tomu, aby bolo zariadenie po dlhšiu dobu vystavené priamemu slnku alebo silnému ultrafialovému svetlu.
- Na zariadenie nič nedávajte, ani naň nič nehádzte.
- Zariadenie nehádzte a nevystavujte ho veľkým otrasom.
- Nevystavujte zariadenie náhlým a veľkým zmenám teploty. Mohlo by to spôsobiť skondenzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by ho mohlo poškodiť. V prípade kondenzácie vlhkosti pred použitím zariadenia počkajte, kým úplne vyschne.
- Povrch obrazovky sa môže ľahko poškrabať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi. Na ochranu obrazovky pred menšími škrabancami môžete použiť neadhezívnu ochrannú fóliu na obrazovku, ktorá sa používa na prenosných zariadeniach s LCD panelom.
- Zariadenie nikdy nečistite, keď je zapnuté. Na utretie obrazovky a vonkajších častí zariadenia použite mäkkú, neznivú handru navlhčenú vo vode.
- Na čistenie obrazovky nepoužívajte papierové obrúsky.
- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku, zároveň zruší platnosť záruky.

-
- V jednom priestore so zariadením, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušniny.
 - Aby ste predišli krádeži, nenechávajte zariadenie Mio, montážnu konzolu ani káble viditeľne uložené v nestráženom vozidle.
 - Prehriatie môže spôsobiť poškodenie jednotky.

Regulačné informácie

K sérii MiVue C312 je pre potreby regulačnej identifikácie pridelené číslo modelu N598B.

CE



Výrobky označené značkou CE vyhovujú smernici o rádiových zariadeniach (RED) (2014/53/EU), ktorú vydala Komisia Európskeho spoločenstva.

Súlad s týmito smernicami implikuje súlad s nasledovnými Európskymi normami:

- EN 50498:2010

Výrobca nie je zodpovedný za zmeny, ktoré vykoná užívateľ, a ich následky, ktoré môžu zmeniť súlad produktu s označením CE.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť MiTAC týmto vyhlasuje, že N598B spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

WEEE



Tento výrobok sa v súlade so smernicou Európskej únie o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EU) nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Likvidovať sa musí jeho vrátením do miesta predaja alebo odovzdaním do miestnych zberných surovín.

Bezpečnostné opatrenia

O nabíjačke

- Nepoužívajte nabíjačku vo veľmi vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie nechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v ochrannom obale.
- Nabíjačku pripájajte k správnejmu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na kryte výrobku a/alebo jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak má poškodenú prírodný kábel.
- Nabíjačku sa nepokúšajte opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné dielce. Ak je zariadenie poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti, vymeňte ho.

Revízia: R00
(3/2019)

Ochranné známky

Všetky značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Upozornenie

Technické údaje a dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť MiTAC neručí za bezchybnosť tohto dokumentu. Spoločnosť MiTAC nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku chýb, opomenutí alebo rozporov medzi zariadením a dokumentmi.

Poznámka

Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých regiónoch. V závislosti od zakúpeného modelu nemusí farba a vzhľad zariadenia ako aj príslušenstvo presne zodpovedať grafike uvedenej v tomto dokumente.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM

MiTAC Europe Ltd
www.mio.com