


Baseus倍思



Humidifier

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Introduction




Product Dimensions	110×110×125 mm	Rated Voltage	5 V
Water Tank Capacity	600 ml	Rated Current	400 mA
Material	ABS PP	Rated Power	2 W
Colour	White	Input Interface	Micro USB
Net Weight	220 g	Cable Length	1 m
Level 1 Spray Time	About 15 hours	Level 1 Spray Volume	40 ml/h
Level 2 Spray Time	About 24 hours	Level 2 Spray Volume	25 ml/h

Instructions for Use


Applicable water: Tap water and mineral water. Purified and distilled water are not recommended. Using that type of water may affect the spray effect.

Warning! This product is not suitable for liquids such as oily perfume, essence and so on; otherwise it will damage the machine.


1. Slide the upper casing counter-clockwise and align the alignment point [•] of the upper casing with that [o] of the opening lid of the tank.




2. Lift up to open the upper casing and pour the applicable water into the water tank.



3. Align the alignment point [•] of the upper casing with that of opening lid [o] of the water tank, slide the upper casing clockwise, align the alignment point [•] of the upper casing with the closing alignment point [•] of the water tank to cover the upper casing. Connect the USB charging cable to the adapter or USB port of the computer.




4. Switch on the power and click "Switch button" to start the humidifier. There are two levels of spray mode: Click once to activate the level 1 spray mode; Click twice to activate the level 2 spray mode and click for a third time to stop the humidifier. This cycle repeats.




Replacing the Cotton Swab

1. Take out the cotton swab and replace it.



2. Pay attention to the bottom spring when replacing the cotton swab, which would be pressed tightly.



For better spraying results, soak the cotton swab in water for the first time and return it to the conduit after hit has been completely wetted. Try to install with the other end of swab and replace it with another swab after prolonged use and when the amount of spray volume is lowered.

Night Light Mode

Press the switch button for two seconds to turn on the night light. Press the button again to turn off the night light. This cycle repeats.

Burning Prevention

1. The built-in metal probe needle enables the automatic power-off when the humidifier water level is below the probe.
2. It will shut down automatically after working for 10 hours continuously and requires to be restarted.

Accessories

- 1× Humidifier
- 1× USB Charging Cable
- 2× Cotton Swab

Warnings

1. The supply voltage of this product is DC 5V. Make sure to select the power input that matches this unit.
2. Do not exceed the maximum water level (600ml) when injecting water.
3. Please unplug the power plug when injecting water and cleaning.
4. Atomization pieces should be cleaned and absorbent cotton swabs should be replaced on a regular basis, which is conducive to prolonging the service life of products. Please keep the water tank clean this product is not used for a long time.
5. Do not use a sharp hard device to touch the atomization pieces to avoid damage to the surface of the atomization pieces. To clean the atomization pieces, gently wipe the surface of the atomizer with cotton swab and clean water. Do not apply with excessive force.
6. Do not block the spray outlet with your hands.
7. Please avoid turning the product upside down or falling down.
8. Please do not use organic solvents such as gasoline and alcohol when cleaning. Do not immerse water in the machine head. Do not immerse the machine in liquid. Please wipe with soft cloth.
9. Please keep this product out of reach of children.
10. This product is suitable with tap water and mineral water. Do not add any other liquid, otherwise the machine will be damaged.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu




Rozměry produktu	110×110×125 mm	Jmenovité napětí	5 V
Kapacita vodní nádrže	600 ml	Jmenovitý proud	400 mA
Materiál	ABS PP	Jmenovitý výkon	2 W
Barva	bílá	Vstupní rozhraní	Micro USB
Hmotnost	220 g	Délka kabelu	1 m
Úroveň 1 – čas stříku	Okolo 15 hodin	Úroveň 1 – množství stříku	40 ml/h
Úroveň 2 – čas stříku	Okolo 24 hodin	Úroveň 2 – množství stříku	25 ml/h

Instrukce k použití


Použitelná voda: voda z vodovodu a minerální voda. Čištěná a destilovaná voda se nedoporučují. Použití tohoto typu vody může ovlivnit účinek stříku.

Varování! Tento produkt není vhodný pro kapaliny, jako je mastný parfém, esence atd.; jinak by to zařízení poškodilo.


1. Posuňte horní kryt proti směru hodinových ručiček a srovnejte značku pro zarovnání [•] horního krytu s [o] otevíracím víkem nádrže.




2. Zvednutím otevřete horní kryt a nalijte příslušnou vodu do nádrže na vodu.



3. Zarovnejte značku pro zarovnání [•] horního pouzdra s otevíracím víkem [o] nádrže na vodu, posuňte horní pouzdro ve směru hodinových ručiček, zarovnejte značku pro zarovnání [•] horního krytu s značkou uzavření [•] nádrže na vodu k zakrytí horní části. Připojte nabíjecí kabel USB k adaptéru nebo USB portu počítače.





4. Zapněte napájení a kliknutím na „Tlačítko napájení“ zvlhčovač zapněte. Existují dvě úrovně režimu stříku: Jedním kliknutím aktivujete režim stříku úrovně 1; Dvojím kliknutím aktivujete režim stříku úrovně 2 a třetím kliknutím zvlhčovač vypnete. Tento cyklus se opakuje.



Výměna vatového tamponu

1. Vyjměte vatový tampon a vyměňte jej.
2. Při výměně vatového tamponu věnujte pozornost spodní pružině, která je pevně přitlačena.



Pro lepší výsledky postřiku namočte vatový tampon poprvé do vody a po úplném navlhčení jej vraťte zpět do potrubí. Zkuste použít druhý konec tampónu a po delším používání a při sníženém objemu stříku jej vyměňte za jiný tampón.

Režim nočního světla

Stisknutím tlačítka napájení na dvě sekundy zapnete noční světlo. Dalším stisknutím tlačítka noční osvětlení vypnete. Tento cyklus se opakuje.

Prevence vzplanutí

1. Integrovaná kovová jehla sondy umožňuje automatické vypnutí, když je hladina vody ve zvlhčovači pod sondou.
2. Po nepřetržitém provozu po dobu 10 hodin se zvlhčovač automaticky vypne a je třeba jej restartovat.

Balení

- 1× Zvlhčovač
- 1× USB Nabíjecí kabel
- 2× Vatový tampon

Varování

1. Napájecí napětí tohoto produktu je DC 5V. Nezapomeňte vybrat příkon, který odpovídá této jednotce.
2. Při doplňování vody nepřekračujte maximální hladinu vody (600 ml).
3. Při doplňování vody a čištění odpojte zástrčku napájecího kabelu.
4. Atomizační kusy by měly být vyčištěny a absorpční vatové tampony by měly být pravidelně vyměňovány, což vede k prodloužení životnosti výrobků. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, udržujte jej v čistotě.
5. Nepoužívejte ostré tvrdé zařízení k doteku atomizačních kusů, aby nedošlo k poškození povrchu atomizačních kusů. K očištění atomizačních kousků jemně otřete povrch rozprašovače vatovým tamponem a čistou vodou. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
6. Neblokujte výstup spreje rukama.
7. Vyvarujte se obrácení produktu vzhůru nohama nebo jeho pádu.
8. Při čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je benzín a alkohol. Neponořujte hlavu zařízení do vody. Neponořujte stroj do kapaliny. Otřete prosím měkkým hadříkem.
9. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
10. Tento výrobek je vhodný pro vodu z vodovodu a minerální vodu. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu, jinak by se stroj poškodil.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na obsluhu si uschovajte na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo pripomienok k zariadeniu kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu




Rozmery produktu	110×110×125 mm	Menovité napätie	5 V
Kapacita vodnej nádrže	600 ml	Menovitý prúd	400 mA
Materiál	ABS PP	Menovitý výkon	2 W
Farba	biela	Vstupné rozhranie	Micro USB
Hmotnosť	220 g	Dĺžka kábla	1 m
Úroveň 1 – čas striekania	Okolo 15 hodín	Úroveň 1 – množstvo streku	40 ml/h
Úroveň 2 – čas striekania	Okolo 24 hodín	Úroveň 2 – množstvo streku	25 ml/h

Inštrukcie na použitie


Použiteľná voda: voda z vodovodu a minerálna voda. Čistená a destilovaná voda sa neodporúčajú. Použitie tohto typu vody môže ovplyvniť účinok streku.

Varovanie! Tento produkt nie je vhodný na kvapaliny ako je mastný parfum, esencie, a podobne, zariadenie by sa mohlo poškodiť.


1. Posuňte horný kryt proti smeru hodinových ručičiek a zarovnajte značku na zarovnanie [•] horného krytu s [o] otváracím vekom nádrže.




2. Zdvihnutím otvorte horný kryt a nalejte príslušnú vodu do nádrže na vodu.



3. Zarovnajte značku na zarovnanie [•] horného puzdra s otváracím vekom [o] nádrže na vodu, posuňte horné puzdro v smere hodinových ručičiek, zarovnajte značku na zarovnanie [•] horného krytu so značkou uzavretia [•] nádrže na vodu na zakrytie hornej časti. Pripojte nabíjací kábel USB k adaptéru, alebo USB portu počítača.





4. Zapnite napájanie a kliknutím na „Tlačidlo napájania“ zvlhčovač zapnite. Existujú dve úrovne režimu streku: Jedným kliknutím aktivujete režim streku úrovne 1; dvojité kliknutím aktivujete režim streku úrovne 2 a tretím kliknutím zvlhčovač vypnete. Tento cyklus sa opakuje.



Výmena vatového tampónu

1. Vyberte vatový tampón a vymeňte ho.
2. Pri výmene vatového tampónu venujte pozornosť spodnej pružine, ktorá je pevne pritlačená.



Pre lepšie výsledky postreku namočte vatový tampón prvýkrát do vody a po úplnom navlhčení ho vráťte späť do potrubia. Skúste použiť druhý koniec tampónu a po dlhšom používaní a pri zníženom objeme streku ho vymeňte za iný tampón.

Režim nočného svetla

Stlačením tlačidla napájania na dve sekundy zapnete nočné svetlo. Ďalším stlačením tlačidla nočné osvetlenie vypnete. Tento cyklus sa opakuje.

Prevencia vzplanutia

1. Integrovaná kovová ihla sondy umožňuje automatické vypnutie, keď je hladina vody vo zvlhčovači pod sondou.
2. Po nepretržitej prevádzke po dobu 10 hodín sa zvlhčovač automaticky vypne a je potrebné ho reštartovať.

Balenie

- 1× Zvlhčovač
- 1× USB Nabíjací kábel
- 2× Vatový tampón

Varovanie

1. Napájacie napätie tohto produktu je DC 5 V. Nezabudnite vybrať príkon, ktorý zodpovedá tejto jednotke.
2. Pri dopĺňaní vody neprekračujte maximálnu hladinu vody (600 ml).
3. Pri dopĺňaní vody a čistení odpojte zástrčku napájacieho kábla.
4. Atomizačné časti by mali byť vyčistené a absorpčné vatové tampóny by mali byť pravidelne vymieňané, čo vedie k predĺženiu životnosti výrobkov. Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, udržiajte ho v čistote.
5. Nepoužívajte ostré tvrdé zariadenia pri dotýkaní sa atomizačných častí, aby nedošlo k poškodeniu povrchu atomizačných častí. Na očistenie atomizačných častí jemne utrite povrch rozprašovača vatovým tampónom a čistou vodou. Nepoužívajte nadmernú silu.
6. Neblokujte výstup spreja rukami.
7. Vyvarujte sa obrátenia produktu hore nohami, alebo jeho pádu.
8. Pri čistení nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako je benzín a alkohol. Neponárajte hlavu zariadenia do vody. Neponárajte stroj do kvapaliny. Utierajte prosím mäkkou handričkou.
9. Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.
10. Tento výrobok je vhodný na vodu z vodovodu a minerálnu vodu. Nepridávajte žiadnu inú tekutinu, inak by sa stroj mohol poškodiť.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu, alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na akýkoľvek iný účel, než na aký je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napríklad pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a podobne).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu, alebo súčastí počas používania (ako sú batérie a podobne).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom ako je slnečné svetlo a iné žiarenie, alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), nesprávne napájacie, alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napríklad použité napájacie zdroje a podobne.
- Ak niekto vykonal úpravy, úpravy dizajnu, alebo úpravy za účelom zmeny, alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom, alebo použitie neoriginálnych komponentov.

A termék felhasználói útmutatója tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és a kezelési eljárást. Gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy a lehető legjobb élményt kapja és elkerülje a felesleges károkat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A termék bemutatása




A termék méretei	110×110×125 mm	Névleges feszültség	5 V
Víztartály kapacitás	600 ml	Névleges áram	400 mA
Anyag	ABS PP	Névleges teljesítmény	2 W
Szín	Fehér	Bemeneti interfész	Micro USB
Nettó tömeg	220 g	Kábelhosszúság	1 m
1. szint permetezési idő	mintegy 15 óra	1. szint permetezési mennyiség	40 ml/óra
2. szint permetezési idő	mintegy 24 óra	2. szint permetezési mennyiség	25 ml/óra

Használati útmutató


Alkalmazandó víz: csapvíz és ásványvíz. Tisztított és desztillált víz nem ajánlott. Az ilyen típusú víz használata befolyásolhatja a permet hatását.

Figyelem! Ez a termék nem alkalmas olyan folyadékokhoz, mint olajos parfüm, esszencia és így tovább; mivel ezek károsíthatják a gépet.


1. Csúsztassa a felső burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba, és igazítsa a felső burkolat igazítási pontját [•] a tartály nyitó fedelének [o] -pontjához.




2. Emelje fel a felső burkolat kinyitására, és öntse a megfelelő fajta vizet a víztartályba.



3. Igazítsa a felső burkolat igazítási pontját [•] a víztartály nyitó fedelének [o] pontjához, csúsztassa a felső burkolatot az óramutató járásával megegyező irányba, igazítsa a felső burkolat igazítási pontját [•] a záró beállítási ponthoz [•] a víztartályon a felső burkolat eltakarására. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USB portjához.




4. Kapcsolja be az áramellátást, és kattintson a „Bekapcsológomb” gombra a párasító elindításához. A permetezési módnak két szintje van: Kattintson egyszer az 1. szintű permetezési mód aktiválásához; Kattintson kétszer a 2. szintű permetezési mód aktiválásához, és kattintson harmadszor a párasító leállításához. Ez a ciklus megismétlődik.




A pamut törlő cseréje

1. Vegye ki a pamut törlőt, és cserélje ki.



2. Ügyeljen az alsó rugóra, amikor kicseréli a vattapálcát, amelyet szorosan meg kell nyomni.



A jobb permetezési eredmény érdekében áztassa a vattapamacsot először vízbe, majd miután teljesen átnedvesedett, tegye vissza a vezetékbe. Hosszabb használat után, és amikor a permet mennyisége alacsonyabb, próbálja meg a törlőt a másik végével felszerelni, és cserélje ki egy másik törlőre.

Éjszakai fény mód

Az éjszakai fény bekapcsolásához nyomja meg két másodpercig a bekapcsoló gombot. Nyomja meg újra a gombot az éjszakai fény kikapcsolásához. Ez a ciklus megismétlődik.

A leégés megelőzése

1. A beépített fém szonda lehetővé teszi az automatikus kikapcsolást, amikor a párasító vízszintje a szonda alatt van.
2. 10 órás folyamatos működés után automatikusan leáll, és újra kell indítani.

Kiegészítők

- 1× Párasító
- 1× USB töltőkábel
- 2× Pamuttörlő

Figyelmeztetések

1. A termék tápfeszültsége 5 V DC. Ne felejtse el kiválasztani az egységnek megfelelő árambemenetet.
2. A víz betöltésekor ne lépje túl a maximális vízszintet (600 ml).

3. Vízbefecskendezés és tisztítás közben húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. A porlasztó darabokat meg kell tisztítani, és az abszorbens pamut törlőket rendszeresen ki kell cserélni, ami elősegíti a termékek élettartamának meghosszabbítását. Kérjük, tartsa tisztán a víztartályt, ha a terméket sokáig nem használja.
5. Ne használjon éles kemény eszközt a porlasztó darabok megérintésére, hogy elkerülje a porlasztó darabok felületének károsodását. A porlasztó darabok tisztításához óvatosan törölje le a porlasztó felületét pamut törlővel és tiszta vízzel. Ne alkalmazza túlzott erővel.
6. Ne blokkolja a spray kimenetét a kezével.
7. Kérjük, kerülje a termék fejjel lefelé fordítását vagy leesését.
8. Tisztításkor ne használjon szerves oldószereket, például benzint és alkoholt. Ne merítse vízbe a gépfejet. Ne merítse a gépet folyadékba. Kérjük, puha ruhával törölje meg.
9. Kérjük, tartsa ezt a terméket gyermekektől elzárva.
10. Ez a termék csapvízzel és ásványvízzel használható. Ne töltsön más folyadékot bele, különben a gép megsérül.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékre 2 év garanciát vállalunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához, és a vásárlás dátumával együtt nyújtsa be az eredeti vásárlási igazolást.

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés nem ismerhető el:

- A termék t rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából mechanikusan (pl. szállítás, nem megfelelő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatások okozta károsodások, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásának, tárgy behatolásának, hálózati túlfeszültségének, elektrosztatikus kisülési feszültségének (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségének és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységeknek stb. köszönhetően.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a kivitelt vagy az átalakítást annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsa a termék funkcióit a megvásárolt kivitelhez vagy nem eredeti alkatrészek használatához képest.

Das Produktbenutzerhandbuch enthält Produktfunktionen, Verwendung und die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.




www.alza.de/kontakt - www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44 - +43 720 815 999

Importeur Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz.

Produkteinführung





Produktabmessungen	110×110×125 mm	Nennspannung	5 V.
Wassertankkapazität	600 ml	Nennstrom	400 mA
Material	ABS PP	Nennleistung	2 W.
Farbe	Weiß	Eingabeschnittstelle	Micro USB
Nettogewicht	220 g	Kabellänge	1 m
Level 1 Sprühzeit	Etwa 15 Stunden	Level 1 Sprühvolumen	40 ml/h
Level 2 Sprühzeit	Über 24 Stunden	Level 2 Sprühvolumen	25 ml/h

Gebrauchsanweisung



Anwendbares Wasser: Leitungswasser und Mineralwasser. Gereinigtes und destilliertes Wasser wird nicht empfohlen. Die Verwendung dieser Art von Wasser kann den Sprüheffekt beeinträchtigen.

Warnung! Dieses Produkt ist nicht für Flüssigkeiten wie öliges Parfüm, Essenz usw. geeignet. Andernfalls wird die Maschine beschädigt.

1. Schieben Sie das obere Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und richten Sie den Ausrichtungspunkt [•] des oberen Gehäuses an den [o] des Öffnungsdeckels des Tanks aus.
2. Heben Sie das obere Gehäuse an, um es zu öffnen, und gießen Sie das entsprechende Wasser in den Wassertank.




3. Richten Sie den Ausrichtungspunkt [•] des oberen Gehäuses auf den Öffnungsdeckel [o] des Wassertanks aus, schieben Sie das obere Gehäuse im Uhrzeigersinn und richten Sie den Ausrichtungspunkt [•] des oberen Gehäuses auf den schließenden Ausrichtungspunkt [•] des Wassertanks aus, um das obere Gehäuse abzudecken. Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Adapter oder den USB-Anschluss des Computers an.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und klicken Sie auf den „Schalter“, um den Luftbefeuchter zu starten. Es gibt zwei Stufen des Sprühmodus: Klicken Sie einmal, um den Sprühmodus der Stufe 1 zu aktivieren. Klicken Sie zweimal, um den Sprühmodus der Stufe 2 zu aktivieren, und klicken Sie ein drittes Mal, um den Luftbefeuchter zu stoppen. Dieser Zyklus wiederholt sich.




Ersetzen des Wattestäbchens

1. Nehmen Sie das Wattestäbchen heraus und ersetzen Sie es.



2. Achten Sie beim Ersetzen des Wattestäbchens auf die untere Feder, die fest gedrückt sein wird.



Für bessere Sprühergebnisse das Wattestäbchen zum ersten Mal in Wasser einweichen und nach vollständiger Benetzung wieder in die Leitung zurückführen. Versuchen Sie, das andere Ende des Stäbchens zu installieren und es nach längerem Gebrauch und wenn das Sprühvolumen verringert ist, durch ein anderes Stäbchen zu ersetzen.

Nachtlichtmodus

Drücken Sie die Schaltertaste zwei Sekunden lang, um das Nachtlicht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Nachtlicht auszuschalten. Dieser Zyklus wiederholt sich.

Brandprävention

1. Die eingebaute Metallsondennadel ermöglicht das automatische Ausschalten, wenn der Wasserstand des Luftbefeuchters unter der Sonde liegt.
2. Es wird nach 10 Stunden ununterbrochener Arbeit automatisch unterbrochen und muss neu gestartet werden.

Zubehör

1 × Luftbefeuchter, 1 × USB-Ladekabel, 2 × Wattestäbchen

Warnungen

1. Die Versorgungsspannung dieses Produkts beträgt DC 5V. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stromeingang auswählen, der zu diesem Gerät passt.
2. Überschreiten Sie beim Einspritzen von Wasser nicht den maximalen Wasserstand (600 ml).
3. Bitte ziehen Sie den Netzstecker raus, wenn Sie Wasser einfügen und das Gerät reinigen.
4. Zerstäubungsstücke sollten gereinigt und saugfähige Wattestäbchen regelmäßig ausgetauscht werden, was zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts beiträgt. Bitte halten Sie den Wassertank sauber, wenn dieses Produkt eine längere Zeit nicht verwendet wird.
5. Verwenden Sie kein scharfes, hartes Objekt, um die Zerstäubungsstücke zu berühren, um eine Beschädigung der Oberfläche der Zerstäubungsstücke zu vermeiden. Wischen Sie zum Reinigen der Zerstäubungsstücke die Oberfläche des Zerstäubers vorsichtig mit einem Wattestäbchen und sauberem Wasser ab. Nicht mit übermäßiger Kraft anwenden.
6. Blockieren Sie den Sprühauslass nicht mit Ihren Händen.
7. Bitte vermeiden Sie es, das Produkt auf den Kopf zu stellen oder es herunterfallen zu lassen.
8. Bitte verwenden Sie zum Reinigen keine organischen Lösungsmittel wie Benzin und Alkohol. Tauchen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf. Tauchen Sie die Maschine nicht in Flüssigkeit. Bitte mit einem weichen Tuch abwischen.
9. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Dieses Produkt eignet sich für Leitungswasser und Mineralwasser. Fügen Sie keine andere Flüssigkeit hinzu, da sonst die Maschine beschädigt wird.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Die Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder die Nichtbefolgung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.