

havit

User's manual

Strong bass wireless waterproof
speaker M76



Please read the instructions carefully
before using the product.

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

www.alza.co.uk/kontakt

+44 (0)203 514 4411

Importer: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Packing list:



Bluetooth speaker *1



Charging cable*1



Audio cable*1



User's Manual*1



Certificate of quality*1

(The above picture is for reference only, specific to prevail in kind)

Packing list:



Bluetooth speaker *1



Charging cable*1



Audio cable*1



User's Manual*1




Certificate of quality*1

(The above picture is for reference only, specific to prevail in kind)

Product structure:

- 1.Power LED indicator
- 2.Power switch
- 3.PREVIOUS/VOL-
- 4.Multi-function button(MFB)
- 5.NEXT/VOL+
- 6.Mode switching
- 7.LED indicator
- 8.Micro SD card slot
- 9.Type-C charging interface
- 10.AUX in



Power ON/OFF

1. Long press the power switch for 2 seconds to turn on, the LED status indicator flashes blue and the power LED indicator lights up white.
2. Long press the power switch for 2 seconds to turn off, the LED status indicator goes off.

Bluetooth connection

1. Turn on the Bluetooth speaker, the LED indicator flashes blue continuously while waiting for pairing. Or you can short press M to disconnect and to enter pairing mode.
2. Then active the Bluetooth of your phone and search for "HAVIT M76". Click manually to connect. If the connection is successful, the LED indicator will turn steady blue.
3. Since the speaker can automatically reconnect to the last paired device. When the Bluetooth of your device turns on, (just turn on the speaker), it will automatically reconnect.

Answer incoming calls

Press the MFB button to answer incoming calls.

Tip: Since some mobile phones default to answer calls via their own receiver, please refer to the

End the call

Press the MFB button once to end the current

Refuse incoming calls

Long press the MFB button for 2s to reject when there comes a call.

Last number redial

Dual press the MFB button to redial the last calling number.

Mode switching

Short press M to select mode. (Bluetooth/Micro SD card/AUX in)

Bluetooth disconnection

Long press the MFB button for 2 seconds to cut off the Bluetooth connection.

Long press the M

1. Long press the M button for 2 seconds to cut off the speakers TWS connection.
2. Long press the M button for 5 seconds to erase the pairing record. (The speaker will automatically

down when the pairing record erased successfully.)

Micro SD card mode

Insert a micro SD card, the speaker will automatically recognize (with a voice prompt) and automatically broadcasts MP3 format music in it. (The Max storage of the micro SD card is 64GB).

AUX mode

Connecting your music player/phone to the speaker via the provided dual 3.5mm audio cable, then the speaker will automatically recognize.

Music playing

1. Short press the MFB to pause/play;
2. Long press the "-" for PREV;
3. Long press the "+" for NEXT.
4. Short press the "-" for VOL-;
5. Short press the "+" for VOL+.

True Wireless Stereo (TWS) Fit for two M76 speakers

You can connect two M76 speakers as a pair for stronger stereo and surrounding effect.

1. Make sure the Bluetooth function is OFF on your Bluetooth player;

2. Turn on two speakers;
3. Long press M button on either speaker for 2 seconds, then there comes up a melody which means the two speakers are now in TWS pairing status. Until LED of the right channel speaker lights up steady blue and the LED of the left channel speaker flashes, the TWS connection is successful.
4. Then active the Bluetooth of your phone and search for "HAVIT M76". Click manually to connect. The two speaker LED turns to be steady blue if the connection is successful.
5. The function of TWS must be matched before connecting to the mobile devices. Otherwise, the function of TWS cannot be matched after connecting to mobile devices.
6. The two speakers can automatically achieve TWS re-connection for the future use.
7. Long press the M for 5s after power on can reset and restart the speaker.
8. In TWS connection, only the left channel

Charging:

1. As product has built-in non-removable and rechargeable battery, please use the provided Type-C USB cable to charge.
2. Charging voltage and current is 5V/2.4A, PLS charge

the speaker with the input power below 5V/2.4A.

3. Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer.

4. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries.

4.Charge if the power LED indicator lights up red, and it goes off upon charging finished.

Specification:

IPX7 waterproof

Bluetooth version: V5.0

Product size: 186*50*62mm

Net weight: 530g

Wireless working range: 18M (without obstacles)

Speaker: 48mm

Profiles supported: A2DP、AVRCP、HFP、HSP

SNR:≥80DB

Frequency Response: 115Hz-15kHz

Input voltage: DC5V/2.4A

Rated power: 8W*2

Battery: 3600mAh

Playing Time: 15H

Talking Time: 15H

Charging time: 3H

Voice chat: Supported

Function: Bluetooth, AUX, Micro SD Card, TWS,
Type-C charging port
Material: TPU+Iron net

Warnings:

1. Please follow the instruction to operate.
2. Please charge the product with input power below 5V/2.4A, in order to protect the battery;
3. Please store or use the product in a normal temperature environment.
- 4 Please keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments. As it is not anti-high temperature.
5. Don't jam the ports of the product, such as charger port, LED port and microphone etc..
6. In order to protect your hearing and extend the speaker service life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.
7. If the speaker system halted, long press the MFB to reset and power off.
8. Whatever reasons damage the product, please feel free to contact our after-sales staff in time rather than repair by yourself. Otherwise, you will accept without after-sales service.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's /
importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7
IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wireless Speaker

Model / Type: M76

The above product has been tested in accordance with the
standard(s) used to demonstrate compliance with the essential
requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 22.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.





Uživatelský manuál

Bezdrátový voděodolný reproduktor M76 s hlubokými basy



Děkujeme, že jste si zvolili Havit.

Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte instrukce v manuálu.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití.

www.alza.cz/kontakt

+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení:

1 × Bluetooth reproduktor



1 × nabíjecí kabel



1 × uživatelský manuál



1 × audio kabel




1 × certifikát kvality



(Obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit v závislosti na druhu zboží.)

Popis produktu:

1. LED indikátor napájení
2. Vypínač
3. Předchozí / VOL-
4. Multifunkční tlačítko (MFB)
5. Další / VOL+
6. Přepínání režimu
7. LED indikátor
8. Slot na mikro SD kartu
9. Rozhraní nabíjení typu C
10. Audio vstup



ON Zapnutí / OFF Vypnutí

1. Pro zapnutí stiskněte a držte vypínač po dobu 2 sekund. LED indikátor stavu modře zabliká a LED indikátor napájení se bile rozsvítí.
2. Pro vypnutí stiskněte a držte vypínač po dobu 2 sekund. LED indikátor stavu zhasne.

Bluetooth připojení

1. Zapněte Bluetooth reproduktor, LED indikátor bude během párování modře blikat. Krátkým stiskem tlačítka M odpojit Bluetooth a spustit režim párování.
2. Následně aktivujte Bluetooth ve vašem telefonu, najděte zařízení „HAVIT M76“ a připojte se. Pokud bylo spojení úspěšné, LED indikátor bude modře svítit.
3. Od této chvíle se reproduktor může automaticky spojit s posledním spárovaným zařízením. Když se Bluetooth vašeho zařízení zapne, (reproduktor jen zapněte) a dojde k automatickému spojení.

Přijmutí příchozích hovorů

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte MFB tlačítko.

Tip: Protože některé mobilní telefony standardně přijímají hovory prostřednictvím vlastního přijímače, přečtěte si prosím pokyny k nastavení ve vašem telefonu.

Ukončení hovoru

Pro ukončení aktuálního hovoru stiskněte MFB tlačítko.

Odmitnutí příchozího hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte po dobu 2 sekund tlačítko MFB.

Vytočení posledního čísla

Dvojitým stisknutím MFB tlačítka vytočíte posledního volajícího.

Přepnutí režimu

Krátce stiskněte „M“ pro výběr režimu (Bluetooth, Micro SD karta, Audio vstup = AUX).

Odpojení Bluetooth

Na dobu 2 sekund stiskněte MFB tlačítko pro přerušení Bluetooth připojení.

Dlouhé stisknutí tlačítka M

1. Stisknutím tlačítka M po dobu 2 sekund odpojte TWS reproduktor.
2. Stisknutím tlačítka M po dobu 5 sekund vymažete záznam o párování. (Po úspěšném vymazání záznamu se reproduktor automaticky vypne.)

Režim micro SD karty

Vložte micro SD kartu. Reproduktor ji automaticky rozpozná a automaticky načte obsaženou hudbu ve formátu MP3. (Maximální úložiště micro SD karty je 64 GB.)

AUX režim

Připojením hudebního přehrávače / telefonu k reproduktoru pomocí dodaného duálního 3,5mm audio kabelu dojde k automatickému rozpoznání zařízení.

Přehrávání hudby

1. Pro přehrání a pauzu krátce stiskněte tlačítko MFB
2. Pro výběr přechozí skladby dlouze stiskněte „-“ (PREV)
3. Pro výběr další skladby dlouze stiskněte „+“ (NEXT)
4. Pro ztlumení hlasitosti krátce stiskněte „-“ (VOL-)
5. Pro zesílení hlasitosti krátce stiskněte „+“ (VOL+)

True Wireless Stereo (TWS) vhodné pro dva reproduktory M76

Pro silnější stereo a prostorové efekty můžete zapojit dva reproduktory M76 jako pár.

1. Ujistěte se, že funkce Bluetooth na vašem přehrávači je vypnutá;
 2. Oba reproduktory zapněte;
 3. Stiskněte tlačítko M na obou reproduktorech na dobu 2 sekund. Následně zazní melodie, která značí stav TWS párování obou reproduktorů. Připojení TWS bude dokončené, až LED kontrolka pravého kanálu reproduktoru bude svítit modře a kontrolka levého kanálu bude blikat.
 4. Nyní aktivujte Bluetooth na vašem telefonu a najdete „HAVIT M76“. Klikněte na „připojit“.
- Pokud je připojení úspěšné, LED kontrolky obou reproduktorů začnou modře svítit.
5. Funkce TWS musí být spárována před připojením mobilního zařízení. V opačném případě nelze funkci TWS spárovat.

6. Poté se pro budoucí využití mohou oba reproduktory k TWS připojit automaticky.
7. Stisknutí tlačítka M po dobu 5 sekund můžete reproduktor restartovat.
8. Funkci handsfree má pouze levý kanál reproduktoru.

Nabíjení

1. Produkt má vestavěnou nevýjímatelnou a dobíjecí baterii. K nabíjení tedy použijte dodaný kabel USB typu C.
2. Nabíjecí napětí a proud je 5 V / 2,4 A. Nabíjejte prosím reproduktor s příkonem nižším než 5 V / 2,4 A.
3. Vybírejte nabíječku, která je certifikovaná výrobcem.
4. Při opakovaném nabíjení a používání reproduktoru se může výkon baterie snižovat. To je běžný jev u všech dobíjecích baterií.
5. Nabíjejte, když indikátor napájení svítí červeně. Zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

Specifikace:

voděodolnost IPX7

Bluetooth verze: V5.0

Velikost produktu: 186*50*62 mm

Čistá hmotnost: 530 g

Dosah bezdrátového připojení: 18 m (bez překážek)

Reproduktor: 48 mm

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

SNIR: ≥ 80 dB

Frekvenční odezva: 115 Hz – 15 kHz

Vstupní napětí: DC 5 V / 24 A

Jmenovitý výkon: 8 W*2

Baterie: 3600 mAh

Doba přehrávání: 15 h

Doba hovoru: 15 h

Doba nabíjení: 3 h

Hlasový chat: podporováno

Funkce: Bluetooth, AUX, Micro SD karta, TWS, nabíjecí port typ-C

Materiál: TPU + ocelová síť

Varování:

1. Při provozu dodržujte následující instrukce.
2. Produkt nabíjejte se vstupním výkonem nižším než 5 V / 2,4 A, abyste chránili baterii.
3. Zařízení prosím skladujte v prostředí s normální teplotou.
4. Zařízení prosím udržíte mimo zdroj tepla jako je např. radiátor, regulátor horkého vzduchu, sporák nebo jiné zařízení na produkci tepla, neboť zařízení není odolné vůči vysokým teplotám.
5. Neblokujte porty produktu jako je nabíjecí port, LED port, mikrofon atd.
6. Z důvodu ochrany vašeho sluchu a prodloužení životnosti reproduktoru se nedoporučuje dlouhodobě upravovat hlasitost na maximální úroveň.
7. Pokud se reproduktor zastavil, dlouhým stisknutím tlačítka MFB jej restartujte a vypněte.
8. Jestliže dojde z jakéhokoli důvodu k poškození produktu, obraťte se prosím včas na prodejce v rámci poprodejního servisu a zařízení se nesnažte opravovat sami. V opačném případě nepřijímáte žádný poprodejný servis.



Všechna práva vyhrazena. © 2020 Alza.cz

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Bezdrátový reproduktor

Model / Typ: M76

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 22.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen v místě výroby nebo oděvu ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správná likvidace přístrojů pomáhá zachovat přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být dodržovány národní předpisy stanovené pokuty.





Používateľský manuál

Bezdrôtový vodeodolný reproduktor M76 s hlbokými basmi



Ďakujeme, že ste si zvolili Havit.

Pred použitím produktu si prosím pozorne prečítajte inštrukcie v manuáli.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte na ďalšie použitie.

www.alza.sk/kontakt

+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Figyelmeztetés:

1. A használati utasításban foglaltak szerint használja a terméket.
2. Ne használjon a termék töltéséhez 5V/2.4A-nál magasabb áramerősségű töltőt, mert az károsíthatja az akkumulátort.
3. A terméket szobahőmérsékleten tárolja.
4. Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe, mint például radiátor, ventilátoros fűtőtest, kályha és egyéb hő leadó eszköz közelébe.
5. Ne takarja le vagy tömje be a hangszóró nyílásait, pl. bemeneti portok, LED vagy mikrofon.
6. Ne használja a terméket túlzott hangerőn huzamosabb ideig, mert az halláskárosodást okozhat.
7. Ha a hangszóró lefagy vagy nem reagál gombnyomásra, tartsa nyomva a Multifunkciós gombot, amíg a hangszóró kikapcsol.
8. Ha az eszköz bármilyen okból megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a probléma kezelésére. A készülék jogosulatlan szétszerelése érvényteleníti a jótállást.



Minden jog fenntartva.

© 2020 Alza.cz

Obsah balenia:

1× Bluetooth reproduktor



1× nabíjací kábel



1× používateľský manuál



1× audio kábel




1× certifikát kvality



(Obrázky sú iba ilustračné a môžu sa líšiť v závislosti na druhu tovaru).

Popis produktu:

1. LED indikátor napájania
2. Vypínač
3. Predchádzajúce/VOL-
4. Multifunkčné tlačidlo (MFB)
5. Nasledujúce/VOL+
6. Prepínanie režimov
7. LED indikátor
8. Slot na micro SD kartu
9. Rozhranie nabíjania typu C
10. Audio vstup



ON Zapnutie/OFF Vypnutie

1. Na zapnutie stlačte a držte vypínač po dobu 2 sekúnd. LED indikátor stavu modro zabliká a LED indikátor napájania sa bielo rozsvieti.
2. Na vypnutie stlačte a držte vypínač po dobu 2 sekúnd. LED indikátor stavu zhasne.

Bluetooth pripojenie

1. Zapnite Bluetooth reproduktor, LED indikátor bude počas párovania modro blikať. Krátkym stlačením tlačidla M odpojte Bluetooth a spustíte režim párovania.
2. Následne aktivujte Bluetooth vo vašom telefóne, nájdite zariadenie „HAVIT M76“ a pripojte sa. Ak bolo spojenie úspešné, LED indikátor bude modro svietiť.
3. Od tejto chvíle sa reproduktor môže automaticky spojiť s posledným spárovaným zariadením. Keď sa Bluetooth vášho zariadenia zapne, (reproduktor len zapnete) dôjde k automatickému spojeniu.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte MFB tlačidlo.

Tip: Pretože niektoré mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory prostredníctvom vlastného prijímača, prečítajte si prosím pokyny na nastavenie vo vašom telefóne.

Ukončenie hovoru

Na ukončenie aktuálneho hovoru stlačte MFB tlačidlo.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore stlačte po dobu 2 sekúnd tlačidlo MFB.

Vytočenie posledného čísla

Dvojitým stlačením MFB tlačidla zavoláte posledného volajúceho.

Prepnutie režimu

Krátko stlačte „M“ na výber režimu (Bluetooth, micro SD karta, Audio vstup = AUX).

Odpojenie Bluetooth

Na dobu 2 sekúnd stlačte MFB tlačidlo na prerušenie Bluetooth pripojenia.

Dlhé stlačenie tlačidla M

1. Stlačením tlačidla M na 2 sekundy odpojíte TWS reproduktora.
2. Stlačením tlačidla M po dobu 5 sekúnd vymažete záznam o párovaní. (Po úspešnom vymazaní záznamu sa reproduktor automaticky vypne).

Režim micro SD karty

Vložte micro SD kartu. Reprodukotor ju automaticky rozpozná a automaticky načíta obsiahnutú hudbu vo formáte MP3. (Maximálna veľkosť úložiska micro SD karty je 64 GB).

AUX režim

Pripojením hudobného prehrávača/telefónu k reproduktoru pomocou dodaného duálneho 3,5 mm audio kábla dôjde k automatickému rozpoznaní zariadenia.

Prehrávanie hudby

1. Na prehranie a pauzu krátko stlačte tlačidlo MFB
2. Na výber predchádzajúcej skladby dlho stlačte „-“ (PREV)
3. Na výber ďalšej skladby dlho stlačte „+“ (NEXT)
4. Na stlmenie hlasitosti krátko stlačte „-“ (VOL-)
5. Na zosilnenie hlasitosti krátko stlačte „+“ (VOL+)

True Wireless Stereo (TWS) vhodné pre dva reproduktory M76

Pre silnejšie stereo a priestorové efekty môžete zapojiť dva reproduktory M76 ako pár.

1. Ubezpečte sa, že funkcia Bluetooth na vašom prehrávači je vypnutá.
2. Oba reproduktory zapnite.
3. Stlačte tlačidlo M na oboch reproduktoroch na dobu 2 sekúnd. Následne zaznie melódia, ktorá znamená stav TWS párovania oboch reproduktorov. Pripojenie TWS bude dokončené, až LED kontrolka praveho kanála reproduktora bude svietiť na modro a kontrolka ľavého kanála bude blikať.
4. Teraz aktivujte Bluetooth na vašom telefóne a nájdite „HAVIT M76“. Kliknite na „pripojiť“.
5. Ak je pripojenie úspešné, LED kontrolky oboch reproduktorov začnú modro svietiť.
5. Funkcia TWS musí byť spárovaná pred pripojením mobilného zariadenia. V opačnom prípade nie je možné funkciu TWS spárovať.

6. Potom sa pre budúce využitie môžu obaja reproduktory k TWS pripojiť automaticky.
7. Stlačením tlačidla M po dobu 5 sekúnd môžete reproduktor reštartovať.
8. Funkciu handsfree má iba ľavý kanál reproduktora.

Nabíjanie

1. Produkt má vstavanú nevyberateľnú a nabíjateľnú batériu. Na nabíjanie teda používajte dodaný kábel USB typu C.
2. Nabíjacie napätie a prúd je 5 V/2,4 A. Nabíjajte prosím reproduktor s príkonom nižším ako 5 V/2,4 A.
3. Používajte nabíjačku, ktorá je certifikovaná výrobcom.
4. Pri opakovanom nabíjaní a používaní reproduktora sa môže výkon batérie znižovať. To je bežný jav u všetkých dobijacích batérií.
5. Nabíjajte, keď indikátor napájania svieti na červeno. Zhasne, keď bude nabíjanie dokončené.

Špecifikácia:

Vodeodolnosť IPX7

Bluetooth verzia: V5.0

Rozmery produktu: 186 × 50 × 62 mm

Čistá hmotnosť: 530 g

Dosah bezdrôtového pripojenia: 18 m (bez prekážok)

Reproduktor: 48 mm

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

SNIR: ≥ 80 dB

Frekvenčná odozva: 115 Hz – 15 kHz

Vstupné napätie: DC 5 V/24 A

Menovitý výkon: 8 W × 2

Batéria: 3 600 mAh

Doba prehrávania: 15 h

Doba hovoru: 15 h

Doba nabíjania: 3 h

Hlasový chat: podporované

Funkcie: Bluetooth, AUX, micro SD karta, TWS, nabíjací port typ-C

Materiál: TPU + ocelová sieť

Varovanie:

1. Pri prevádzke dodržujte nasledujúce inštrukcie.
2. Produkt nabíjajte so vstupným výkonom nižším ako 5 V/2,4 A, aby ste chránili batériu.
3. Zariadenie prosím skladujte v prostredí s normálnou teplotou.
4. Zariadenie prosím udržiavajte mimo zdrojov tepla ako je napr. radiátor, regulátor horúceho vzduchu, sporák, alebo iné zariadenie na produkciu tepla, pretože zariadenie nie je odolné proti vysokým teplotám.
5. Nezakrývajte porty produktu ako je nabíjací port, LED port, mikrofón a podobne.
6. Z dôvodu ochrany vášho sluchu a predĺženia životnosti reproduktora sa neodporúča dlhodobo upravovať hlasitosť na maximálnu úroveň.
7. Ak sa reproduktor zastavil, dlhým stlačením tlačidla MFB ho reštartujte a vypnite.
8. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k poškodeniu produktu, obráťte sa prosím včas na predajcu v rámci popredajného servisu a zariadenie sa nesnažte opravovať sami. V opačnom prípade stráca záruka platnosť.



Všetky práva vyhrazené. © 2020 Alza.cz

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EU Vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Vodeodolný reproduktor

Model/Typ: M76

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 22.1.2021



WEEE

Tento produkt sa nemôže likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste výroby alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správna likvidácia prístrojov pomáha zachovať prírodné zdroje a napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť za nedodržanie národných predpisov stanovené pokuty.





Használati utasítás

Strong bass vezetékmentes vízálló hangszóró M76



Köszönjük, hogy a Havit választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást a termék használata előtt.

A termék használati utasítása tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módjára és folyamatára vonatkozó tudnivalókat. A legjobb felhasználói élmény elérése érdekében figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

www.alza.hu/kontakt
+36-1-701-1111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A csomag tartalma:

1 x Bluetooth hangszóró



1 x Töltőkábel



1 x Használati utasítás



1x Audiókábel




1 x minőségi bizonyítvány



(A fenti képek csak referencia jellegűek)

A termék részei:

1. Tápfeszültség LED jelzőfény
2. Be-/Kikapcsoló gomb
3. Előző dal/hangerő -
4. Multifunkciós gomb
5. Következő dal/hangerő +
6. M-gomb (Üzem mód váltás)
7. Állapotjelző LED
8. Mikro SD-kártya bemenet
9. USB-C bemenet
10. AUX (audiokábel) bemenet



Be-/kikapcsolás

1. Tartsa nyomva a be-/kikapcsolás gombot 2 mp-ig amíg az állapotjelző LED nem kezd kékén, a tápfeszültség LED pedig fehérén villogni.
2. Kikapcsoláshoz tartsa a be-/kikapcsolás gombot lenyomva 2 mp-ig. A LED jelzőfény kialszik.

Bluetooth kapcsolat

1. Párosítási módba lépéshez kapcsolja be a hangszórót. A kék fény villog, míg párosításra várakozik. Párosított módban nyomja meg egyszer az M gombot a kapcsolat megszakításához és párosítási módba lépéshez.
2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonján. Amikor megtalálta a HAVIT M76 eszközt, párosítsa őket. Sikeres párosítás esetén a hangszóró LED jelzőfénye folyamatos kék színre vált.
3. A hangszóró automatikusan megtalálja az utoljára párosított eszközt és kapcsolódik hozzá bekapcsolás után.

Bejövő hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a Multifunkciós gombot.

Tipp: Bizonyos telefonok alapértelmezés szerint a saját mikrofonjukat használják - ellenőrizze telefonja használati utasítását, majd a telefonon módosítsa a beállításokat.

Bejövő hívás befejezése

Bejövő hívás befejezéséhez nyomja meg egyszer a Multifunkciós gombot.

Bejövő hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához tartsa a Multifunkciós gombot lenyomva 2 mp-ig.

Utolsó telefonszám újrahívása

Az utolsó telefonszám újrahívásához nyomja meg a Multifunkciós gombot kétszer.

Lejátszási módok közti váltás

Nyomja meg az M-gombot a Bluetooth/Micro SD-kártya/AUX (audio kábel) módok közötti váltáshoz.

A Bluetooth kapcsolat megszakítása

A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa 2 mp-ig lenyomva a Multifunkciós gombot.

True Wireless Stereo (TWS) kapcsolat

1. Tartsa 2 mp-ig lenyomva az M-gombot a TWS kapcsolat megszakításához.
2. Tartsa 5 mp-ig lenyomva az M-gombot a párosítási memória törléséhez (a hangszóró automatikusan kikapcsol).

Micro SD-kártya mód:

Micro SD-kártya használatakor a hangszóró automatikusan felismeri a kártyát (hangjelzéssel) és automatikusan lejátsza a Micro SD-kártyán található MP3 hangfájlokat. (Maximum 64 GB-os kártya használható.)

AUX mód (audió kábel használata)

Csatlakoztassa a hangszórót számítógéphez/telefonhoz/CD-lejátszóhoz a 3.5 mm-es audio kábel segítségével, s hangszóró automatikusan AUX módra vált.

Zene lejátszása

1. Nyomja meg a Multifunkciós gombot a zeneszámok elindításához vagy leállításához.
2. Nyomja meg hosszan a "-" gombot az előző dalra ugráshoz.
3. Nyomja meg hosszan a "+" gombot a következő dalra ugráshoz.
4. Nyomja meg röviden a "-" gombot a hangerő csökkentéséhez.
5. Nyomja meg röviden a "+" gombot a hangerő növeléséhez.

True Wireless Stereo (TWS) - Két vezetékmentes M76-os hangszóró csatlakoztatása

A még jobb stereo és surround hatás érdekében két darab M76-os hangszórót is csatlakoztathat.

1. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Bluetooth lejátszóján.
2. Kapcsolja be a két hangszórót.
3. Tartsa 2 mp-ig lenyomva az M-gombot az egyik hangszórón. Amikor hangjelzést hall, a két hangszóró párosítási módban van (TWS mód). Amikor a bal csatorna hangszóró LED-je kéken villog és a jobb csatorna hangszóró LED-je folyamatos kék színre vált, a TWS kapcsolódás sikeres.
4. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján. Amikor megtalálta a HAVIT 76 eszközt, válassza a csatlakoztatás opciót. Amikor mindkét hangszóró LED-je folyamatos kék színre vált, a kapcsolat sikeres.

5. A TWS kapcsolatot mindig azelőtt hozza létre, hogy Bluetooth eszközhöz (például a telefonjához) párosítaná a hangszórókat. Ellenkező esetben a TWS kapcsolat nem fog létrejönni.
6. Az első TWS kapcsolat létrehozása után a hangszórók képesek automatikusan újrapcsolakozni minden alkalommal.
7. Tartsa 5 mp-ig lenyomva az M-gombot a kapcsolat törléséhez és a hangszóró újraindításához.
8. TWS kapcsolatban csak a bal csatorna hangszóró használható kihangosított hívások fogadására.

Töltés:

1. A termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, melyet nem lehet eltávolítani, s amely az USB-C csatlakozón keresztül tölthető.
2. A töltőáram erőssége és feszültsége 5V/2.4A. Ennél magasabb töltőáramú és feszültségű töltőt ne használjon a termék töltésére.
3. Csak megbízható gyártótól származó és megfelelő biztonsági minősítéssel rendelkező töltőt használjon.
4. Idővel az ismételt lemerítés és újratöltés az akkumulátor teljesítményének gyengülését eredményezi, amely minden újratölthető akkumulátor esetében normális jelenség.
5. A töltést villogó vörös fény jelzi, a töltés végeztével a jelzőfény kikapcsol.

Műszaki adatok:

IPX7 vízálló

Bluetooth verzió: V5.0

Termékméret: 186 * 50 * 62 mm

Nettó súly: 530g

Vezeték nélküli működési tartomány: 18 M (akadályok nélkül)

Hangszóró: 48 mm

Támogatott profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

SNR:> 80dB

Frekvencia: 115Hz-15 kHz

Bemeneti feszültség: DC5V / 2.4A

Maximális teljesítmény: 8Wx2

Akkumulátor: 3600 mAh

Játékidő: 15 óra

Beszélgetési idő: 15 óra

Töltési idő: 3 óra

Voice chat (hangsevegés): Támogatott

Audio bemenet: Bluetooth, AUX (audio kábel), Micro-SD kártya

TWS mód, USB-C bemenet

A termék anyaga: TPU (termoplasztikus poliuretán + vasháló

Figyelmeztetés:

1. A használati utasításban foglaltak szerint használja a terméket.
2. Ne használjon a termék töltéséhez 5V/2.4A-nál magasabb áramerősségű töltőt, mert az károsíthatja az akkumulátort.
3. A terméket szobahőmérsékleten tárolja.
4. Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe, mint például radiátor, ventilátoros fűtőtest, kályha és egyéb hő leadó eszköz közelébe.
5. Ne takarja le vagy tömje be a hangszóró nyílásait, pl. bemeneti portok, LED vagy mikrofon.
6. Ne használja a terméket túlzott hangerőn huzamosabb ideig, mert az halláskárosodást okozhat.
7. Ha a hangszóró lefagy vagy nem reagál gombnyomásra, tartsa nyomva a Multifunkciós gombot, amíg a hangszóró kikapcsol.
8. Ha az eszköz bármilyen okból megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a probléma kezelésére. A készülék jogosulatlan szétszerelése érvényteleníti a jótállást.



Minden jog fenntartva.

© 2020 Alza.cz

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés jogossága nem ismerhető el:

- A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás miatt, stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és öregedése (mint például akkumulátorok, stb.).
- A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, például használt tápegységek miatt, stb.
- Ha bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

Cégjegyzékszám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Vízálló hangszóró

Modell / Típus: M76

A fenti terméket a szemléltetésre használt szabvány(ok)nak megfelelően tesztelték a következő irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelmények értelmében:

2014/53/EU sz. Irányelv

Irányelv sz. 2011/65/EU által módosított 2015/863/EU

Prága, 2021. 01. 22.



WEEE

Az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) értelmében a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a természetre és az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a hulladék nem megfelelő kezelése okozna. További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása, a nemzeti előírásoknak megfelelően, akár bírságot is vonhat maga után.

