

Digipower Superstar

Návod k použití

Držák smartphonu je na vnitřní straně nohy 1.



Šroub pro akční kameru je na vnitřní straně nohy 2.




Dálkové ovládání je na vnější straně nohy 3.

Dálkový ovladač Bluetooth je umístěn pod jednou nohou stativu. Z vnitřní strany nohy zatlačte dálkový ovladač směrem ven a vyjměte jej.

Při prvním použití spárujte dálkový ovladač s vaším smartphonem

- Přejděte do nastavení smartphonu a zapněte Bluetooth. Ujistěte se, že je zařízení viditelné.
 - Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 1 sekundy.
 - Modrá LED kontrolka na dálkovém ovladači bude blikat, což znamená, že je v režimu párování.
 - Na smartphonu uvidíte „dálkové ovládání“.
- Vyberte jej pro spárování zařízení.
- Přejděte na smartphonu do režimu fotoaparátu a poté stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovladači, abyste se ujistili, že funguje správně.



Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkontrolujte a vyměňte baterii. Velikost baterie: 3V knoflíková baterie CR2025.

1. Pomocí mince otevřete dvířka prostoru pro baterie proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte novou baterii tiskovou stranou nahoru
3. Vraťte a zajistěte dvířka prostoru pro baterie otočením ve směru hodinových ručiček.

Používání držáku smartphonu/kamery

- Otevřete stativ a podívejte se pod nohy na držák telefonu.
- Uchopte horní a dolní část držáku a zatažením jej uvolněte ze stativu.
- Připevněte jej k horní části stativu zašroubováním spodní části držáku do horní části stativu.
- Otevřete horní a spodní panel držáku zatažením nahoru, abyste měli dostatek místa pro vložení smartphonu do držáku.



Použití akční kamery

- Připojte držák smartphonu k horní části stativové hlavy.
- Pomocí šroubu utáhněte akční kameru k držáku zasunutím šroubu skrz držák.



Použití mikrofonu s fotoaparátem

- Připevněte mikrofon na horní část fotoaparátu pomocí adaptéru Cold Shoe, který se nachází pod mikrofonem. Zasuňte jej do horní patky sáněk blesku na fotoaparátu.
- Otáčejte knoflíkem, dokud mikrofon pevně nezapadne na fotoaparát.
- Přesuňte přepínač mikrofonu do polohy „Fotoaparát/Camera“. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Připojte konektor mikrofonu do 3.5mm audio konektoru na fotoaparátu.
- Mikrofon je připraven k použití.



Použití mikrofonu se smartphonem

1. Zkontrolujte, zda je přepínač mikrofonu v poloze „telefon“.
2. U smartphonu Apple iPhone 7 nebo novějšího budete nejprve muset k vašemu iPhone připojit adaptér Lightning na 3.5mm (tento adaptér není součástí dodávky).
3. U smartphonů s operačním systémem Android s portem USB-C a bez 3.5mm konektoru budete nejprve muset k telefonu připojit adaptér USB-C na 3.5 mm (tento adaptér není součástí dodávky).
4. Připojte 3.5mm mikrofonní konektor do konektoru adaptéru Lightning nebo USB-C.
5. U ostatních modelů smartphonů připojte 3.5mm mikrofonní konektor přímo do konektoru na telefonu.
6. Mikrofon by nyní měl fungovat s telefonem.

Poznámka: Pokud při nahrávání uslyšíte rušení, znamená to, že adaptér Lightning na 3.5mm není správně připojen k vašemu iPhone. Možná budete muset váš iPhone vyndat z pouzdra, abyste dosáhli lepšího kontaktu mezi telefonem a mikrofonem.



Výměna baterie mikrofonu

- Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, přesuňte přepínač mikrofonu do polohy fotoaparátu.
- Pokud je červená LED dioda slabá, měla by být baterie vyměněna.
- Mikrofon používá lithiovou baterii CR2.
- Sejměte zadní kryt, vložte novou baterii a znovu nasadte kryt baterie.



Nabíjení světla

- Před prvním použitím světlo plně nabijte.
- Připojte dodaný Micro USB kabel od světla k USB nabíječce (není součástí dodávky).
- Nechejte nabíjet, dokud modrá blikající kontrolka napájení nezačne svítit.
- Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

Použití světla

- Pro připojení světla k sáňkám blesku na fotoaparátu použijte adaptér. Příliš neutahujte.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete světlo.
- Chcete-li zvýšit jas na střední úroveň, stiskněte rychle tlačítko napájení.
- Chcete-li zvýšit jas na vysokou úroveň, stiskněte znovu rychle tlačítko napájení.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund světlo vypnete.
- Pokud je interní baterie téměř vybitá, modrá LED kontrolka bude rychle blikat. Za 4 minuty se kontrolka vypne a světlo je potřeba dobít.

Použití difuzních filtrů

1. Tato sada obsahuje 3 barevné difuzory pro získání různých světelných efektů
2. Vložte výstupky na spodní části difuzoru do otvorů ve spodní části světla
3. Připevněte difuzor k horní části světla.

