


Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

Popis

1. tlačítko ON/OFF (na zadní straně)
2. kryt přihrádky na baterie
3. svorka/klip



1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění



Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.



Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- LED světlo na čtení
- návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.

4. Spuštění

4.1 Vložení baterie



Upozornění - baterie

- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -). Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Výměnu baterií dětmi vykonávejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pro napájení tohoto výrobku nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy a značky baterií.
- Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. (Výjimku tvoří přístroje určené pro nouzové případy)

- Kryt přihrádky na baterie posuňte směrem nahoru a zdvihněte ho, abyste přihrádku otevřely (obr. 1).
- Vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu (symboly + a – uvnitř přihrádky a na baterii; obr. 2).
- Přihrádku zavřete (obr. 3).

4.2 Ovládání

Toto LED světlo na čtení umožňuje zvolit 2 intenzity světla. Pořadí je následující: OFF (vypnuté) - jedna LED – obě LED - OFF (vypnuté).

- Připevněte klip světla k rámu čtečky.

❗ Poznámka

- Dejte pozor na to, abyste klip připevnili pouze k rámu čtečky a nikoliv k displeji!

- Světlo zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF (1).
- Zvolte si požadovanou intenzitu světla (1 nebo 2 LED).
- Světlo vypnete opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF (1).

5. Údržba a čištění

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevníkla voda.

6. Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů na používání a bezpečnostních upozornění a varování.

10. Recyklace (životní prostředí)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné.


Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si sa rozhodli pre výrobok Hama. Prosíme, prečítajte si dôkladne nasledujúce informácie a inštrukcie. Návod si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok darujete, alebo predáte niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

Popis

1. tlačidlo ON/OFF (na zadnej strane)
2. kryt priečinka na batériu
3. svorka/štipec



1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na prítiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



Poznámka

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- LED svetlo na čítanie
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok chráňte pred znečistením. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. Používajte iba v suchých priestoroch.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenia.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.

4. Spustenie

4.1 Vloženie batérie



Upozornenie - batérie

- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Na napájanie tohto výrobku nekombinujte staré a nové batérie, ani rôzne typy a značky batérií.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. (Výnimkou sú prístroje určené pre núdzové prípady).

- Kryt priečinku na batériu posuňte smerom hore a zdvihnite ho, aby ste priečinok otvorili (obr. 1).
- Vložte batériu, pričom dbajte na správnu polaritu (symboly + a - vo vnútri priečinku a na batérii; obr. 2).
- Priečinok zatvorte (obr. 3).

4.2 Ovládanie

Toto LED svetlo na čítanie umožňuje zvoliť si 2 intenzity svetla. Poradie je nasledovné: OFF (vypnuté) - jedna LED - obidve LED - OFF (vypnuté).

- Pripevnite štipec svetla k rámu čítačky.



Poznámka

- Dajte pozor na to, aby ste štipec pripevnili iba k rámu čítačky a nie k displeju!

- Svetlo zapnete stlačením tlačidla ON/OFF (1).
- Zvoľte si požadovanú intenzitu svetla (1 alebo 2 LED).
- Svetlo vypnete opätovným stlačením tlačidla ON/OFF (1).

5. Starostlivosť a údržba

Výrobok čistite jemne vlhkou utierka, ktorá nepúšťa žmolky/vlákná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

6. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

10. Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajúte iba vybité batérie.