



Mini Walking Bike

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Responsibility of the Owner



This symbol is important. It is the warning symbol that precedes safety instructions.

This manual contains important safety information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and ensure your child understands all safety guidelines.



Warnings:

To make sure children safe driving, please follow the below warnings:

- When unpacking the mini walking bike, properly dispose of all plastic wrappings.
- Adult supervision is strongly recommended at all times.
- The mini walking bike should only be used by children ages 18+ months.
- The mini walking bike is for indoor/outdoor use.
- Never use the mini walking bike near steps, swimming pools, other bodies of water or vehicle traffic.
- Never use the mini walking bike on sloped driveways and hills or rough or uneven surfaces. For use on smooth paved surfaces only.
- The mini walking bike has no brake system. The rider should stop the bicycle with his or her feet.
- Never use the mini walking bike in wet or icy conditions, at night or at times of limited visibility.
- Always wear proper protective gear such as an approved helmet and elbow and knee pads. Failure to wear an approved helmet may result in serious injury.
- Always wear closed-toe shoes when riding the mini walking bike.
- Never allow more than one child to ride the mini walking bike at any time.
- The maximum load should not exceed 20 kg.



Warnings:

Choking hazard – Small parts. Not for children under 3 years. Like any other moving product, using the mini walking bike can be a dangerous activity and may result in injury or death even when used with proper safety precautions. Use at your own risk and use common sense.



Always Wear a Helmet

A properly fitting bicycle helmet should be worn at all times when riding the bike.

The correct helmet should:

- Be comfortable
- Be lightweight
- Have good ventilation
- Fit correctly
- Cover the forehead
- Be securely fastened on the rider.



Correct
Forehead Covered



Incorrect
Forehead Exposed

Packing List

			
1. Frame	2. Handlebar	3. Wheels x 2	4. Rim x 2
			
5. Saddle	6. Iron Shaft	7. Turning sleeve	8. S Wrench
			
9. Plastic nut			
			
10. Washers x 2	11. Nuts x 2	12. Shaft sleeve x 2	13. Hex wrench x 2
			
			14. Fastener

Assembly Instructions

This mini walking bike must be assembled by adult to make sure it is assembled in the correct manner before using.

1. Put the fastener (14) on the top of frame's (1) steering tube, then insert the handlebar (2) and turning sleeve (7) through the frame (1) as described in the illustration.



2. Insert the iron shaft (6) through the holes of handlebar (2) and turning sleeve (7).



3. Insert the shaft sleeve (12), wheel (3) and washer (10) respectively to the left and right side of the iron shaft (6), then lock the nut (11) with the hex wrench (13).
Now fasten the rim (4) to both side of the wheels (3).



4. Put the saddle (5) to the frame (1) and lock the nut (11) with the S wrench (8) as described in the illustration.



Attention:

- Wipe with a damp cloth using soap water only to remove dirt and dust. Dry thoroughly before use. This will prolong the useful life of the product. Using industrial cleaners or solvents may damage surface areas. Using alcohol or ammonia-based cleaners may also damage plastic components.
- Routinely check that all parts are securely fastened and are in good working condition before each use.
- This mini walking bike is not to be used in traffic.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Mini Walking Bike

Model / Type: 1006

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2009/48/ES


Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Prague, 27.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Zodpovědnost majitele



Tento symbol je důležitý, je to varovný symbol, po kterém následuje bezpečnostní instrukce.

Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro bezpečí vašeho dítěte. Je to vaše zodpovědnost předat tyto informace dítěti a zajistit, aby rozumělo všem bezpečnostním pravidlům.



Varování:

Aby se zajistilo bezpečné ježdění pro děti, následujte tyto varování:

- Při vybalování kola, důkladně ukliděte všechny plastové obaly.
- Dohled dospělé osoby je silně doporučen, při každém používání odrážedla.
- Toto odrážedlo je vhodné pouze pro děti 18+ měsíců.
- Odrážedlo je možno využít jak venku, tak i vevnitř.
- Nikdy nepoužívejte odrážedlo blízko schodů, bazénů, dalších vodních ploch nebo automobilové dopravy.
- Nikdy nepoužívejte odrážedlo na šikmých příjezdových cestách, kopcích nebo nestabilních površích.
- Toto odrážedlo nemá žádný brzdící mechanismus. Jezdec by měl zastavit pomocí nohou.
- Nikdy nepoužívejte odrážedlo na mokřích nebo zledovatělých cestách, v noci nebo ve snížené viditelnosti.
- Vždy používejte ochranné pomůcky jako například hemu nebo chrániče loktů a kolen. Chybějící helma může vést k vážným zraněním.
- Při jízdě vždy používejte zavřené boty.
- Nikdy nedovolte jízdou více dětem najednou.
- Maximální nosná váha je 20 kg.



Upozornění:

Nebezpečí udušení – malé součásti. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Jako každý pochyblivý produkt, používání odrážedla může být nebezpečná aktivita a může vyústit ve zranění nebo smrt i přes bezpečné používání. Použijte na vlastní nebezpečí a používejte selský rozum.



Vždy noste přilbu

Kvalitní cyklistická přilba by měla být nošena po celou dobu jízdy na odrážedle.

Správná helma:

- Pohodlná
- Lehká
- Má dobré větrání
- Sedí správně
- Zakrývá čelo
- Je správně zabezpečená



Správně
Čelo zakryto



Nesprávně
Čelo není zakryto

Obsah balení

			
1. Rám	2. Řídítka	3. Kolečka x 2	4. Kryty x 2
			
5. Sedadlo	6. Železná hřídel	7. Otočná objímka	8. S klíč
			
9. Plastová matice	10. Podložky x 2	11. Matice x 2	12. Rukáv hřídele x 2
			
13. Šestihranný klíč x 2	14. Spojovací prvek	15. Šestihranný klíč x 2	16. Spojovací prvek

Montážní návod

Toto odrážedlo musí být smontováno dospělou osobou, aby se zajistila bezpečnost produktu před použitím.

1. Nasadte spojovací prvek (14) na horní část řídicí trubky na rámu odrážedla (1), poté zasuňte řídítka (2) a otočnou objímku (7) do rámu tak, jak je vyobrazeno na obrázku.



2. Vložte železnou hřídel (6) do děr řídítek (2) a otočného rukávu (7).



3. Zasuňte rukáv hřídele (12), kolečko (3) a podložku (10) příslušně na levou a pravou stranu železné hřídele (6), poté zajistěte matice (11) s šestihranným klíčem (13). Zakryjte kolečka (3) kryty (4).



4. Sedadlo (5) do rámu (1) a zajistěte maticí (11) s S klíčem (8) jako na obrázku.



Upozornění:

- Otřete vlhkým hadříkem a pouze mýdlovou vodou, abyste odstranili nečistoty a prach. Před použitím důkladně osušte, tím se prodlouží životnost produktu. Použití průmyslových čisticích prostředků nebo rozpouštědel může poškodit povrch odražděla. Použití čisticích prostředků na bázi alkoholu nebo amoniaku může poškodit plastové součásti.
- Kontrolujte, zda jsou všechny části bezpečně zajištěné a v dobré provozní kondici.
- Toto odraždělo není vhodné do provozu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Mini Walking Bike

Model / Typ: 1006

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2009/48/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážený zákazník,

používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte pre ďalšie použitie. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Zodpovednosť majiteľa



Tento symbol je dôležitý, je to varovný symbol, po ktorom nasledujú bezpečnostné inštrukcie.

Tento manuál obsahuje dôležité bezpečnostné inštrukcie pre bezpečie vášho dieťaťa. Je to vaša zodpovednosť odovzdať tieto informácie dieťaťu a zabezpečiť, aby rozumelo všetkým bezpečnostným pravidlám.



Varovanie:

Aby sa zabezpečilo bezpečné jazdenie pre deti, nasledujte tieto varovania:

- Pri vybalovaní bicykla, dôkladne upracte všetky plastové obaly.
- Dohľad dospelého je silne odporúčaný, pri každom používaní odrážadla.
- Toto odrážadlo je vhodné len pre deti 18+ mesiacov.
- Odrážadlo je možné využiť ako vonku, tak aj vo vnútri.
- Nikdy nepoužívajte odrážadlo blízko schodov, bazénov, ďalších vodných plôch alebo automobilovej dopravy.
- Nikdy nepoužívajte odrážadlo na šikmých príjazdových cestách, kopcoch alebo nestabilných povrchoch.
- Toto odrážadlo nemá žiadny brzdiaci mechanizmus. Jazdec by mal zastaviť pomocou nôh.
- Nikdy nepoužívajte odrážadlo na mokrých alebo zľadovatenejších cestách, v noci alebo pri zníženej viditeľnosti.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako napríklad hemu alebo chrániče lakťov a kolien. Chýbajúca helma môže viesť k vážnym zraneniam.
- Pri jazde vždy používajte zatvorené topánky.
- Nikdy nedovoľte jazdu viacerým deťom naraz.
- Maximálna nosná váha je 20 kg.



Upozornenie:

Nebezpečenstvo udusenja - drobné súčiastky. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Ako každý pochyblivý produkt, používanie odrážadla môže byť nebezpečná aktivita a môže vyústiť do zranenia alebo smrti aj napriek bezpečnému používaniu. Použite na vlastné nebezpečenstvo a používajte sedliacky rozum.



Vždy noste prilbu

Kvalitná cyklistická prilba by mala byť nosená počas celej doby jazdy na odrážadle.

Správna prilba:

- Pohodlná
- Ľahká
- Má dobré vetranie
- Sedí správne
- Zakrýva čelo
- Je správne zabezpečená



Správne
Čelo zakryté



Nesprávne
Čelo nie je zakryté

Obsah balenia

			
1. Rám	2. Riadidlá	3. Kolieska × 2	4. Kryty × 2
			
5. Sedadlo	6. Železný hriadeľ	7. Otočná objímka	8. S kľúč
			
9. Plastová matica	10. Podložky × 2	11. Matice × 2	12. Rukáv hriadeľa × 2
			
13. Šesthranný kľúč × 2	14. Spojovací prvok	15. Šesthranný kľúč × 2	16. Spojovací prvok

Montážny návod

Toto odrážadlo musí byť zmontované dospelou osobou, aby sa zaistila bezpečnosť produktu pred použitím.

1. Nasadíte spojovací prvok (14) na hornú časť riadiacej rúrky na ráme odrážadla (1), potom zasuniete riadidlá (2) a otočnú objímku (7) do rámu tak, ako je vyobrazené na obrázku.



2. Vložte železný hriadeľ (6) do dier riadidiel (2) a otočného rukáva (7).



3. Zasuňte rukáv hriadeľa (12), koliesko (3) a podložku (10) príslušne na ľavú a pravú stranu železného hriadeľa (6), potom zaistite matice (11) so šesťhranným kľúčom (13). Zakryte kolieska (3) kryty (4).



4. Sedadlo (5) do rámu (1) zaistite maticou (11) kľúčom (8) ako na obrázku.



Upozornenie:

- Utrite vlhkou handričkou a iba mydlovou vodou, aby ste odstránili nečistoty a prach. Pred použitím dôkladne osušte, tým sa predĺži životnosť produktu. Použitie priemyselných čistiacich prostriedkov alebo rozpúšťadiel môže poškodiť povrch odraďadla. Použitie čistiacich prostriedkov na báze alkoholu alebo amoniaku môže poškodiť plastové komponenty.
- Kontrolujte, či sú všetky časti bezpečne zaistené a v dobrej prevádzkovej kondícii.
- Toto odraďadlo nie je vhodné do prevádzky.

Záručné podmienky

Na nový výrobok vytvorený počas predajnej siete Alza.cz je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než pre ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje dovozcu:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Mini Walking Bike

Model/Typ: 1006

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. 2009/48/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A tulajdonos felelőssége



Ez a szimbólum fontos. Ez a figyelmeztető szimbólum előzi meg a biztonsági utasításokat.

Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Gyermeke biztonsága érdekében az Ön felelőssége, hogy gyermekével együtt olvassa át ezeket az információkat és biztosítsa, hogy gyermeke megértse az összes biztonsági irányelvet.



Figyelmeztetések:

A gyermekek biztonságos vezetése érdekében kérjük, kövesse az alábbi figyelmeztetéseket:

- A mini gyalogos kerékpár kicsomagolásakor megfelelően ártalmatlanítsa az összes műanyag csomagolást.
- Felnőtt felügyelet mindenképpen ajánlott.
- A mini futóbiciklit csak 18 hónap feletti gyermekek használhatják.
- A mini futóbicikli beltéri/kültéri használatra szolgál.
- Soha ne használja a mini futóbiciklit lépcsők, uszodák, egyéb víztestek vagy járművek közelében.
- Soha ne használja a mini futóbiciklit lejtős felhajtókon és dombokon, illetve érdes vagy egyenetlen felületeken. Csak sima, kövezett felületeken használható.
- A mini gyalogos kerékpárnak nincs fékrendszere. A motorosnak lábával kell megállítania a kerékpárt.
- Soha ne használja a mini futóbiciklit nedves vagy jeges környezetben, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között.
- Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például minősített sisakot, valamint könyök- és térdvédőt. A minősített sisak viselésének elmulasztása súlyos sérülést okozhat.
- A mini gyalogos kerékpár vezetése közben mindig viseljen zárt cipőt.
- Soha ne engedje, hogy egynél több gyermek használja a mini futóbiciklit.
- A maximális terhelés nem haladhatja meg a 20 kg-ot.



Figyelmeztetések:

Fulladásveszély - apró alkatrészek. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Mint bármely más mozgó játékszernél, a mini futóbicikli használata is veszélyes lehet, és megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett is okozhat sérülést vagy halált. Használja saját felelősségére és használja a józan ésszt.



Mindig viseljen sisakot

A kerékpározás során mindig megfelelő szabású kerékpáros sisakot kell viselni.

A megfelelő sisak:

- Kényelmes
- Könnyű
- Jól szellőzik
- Pontosan illeszkedik
- Fedje le a homlokát
- Biztosan legyen rögzítve a kerékpárosra.



Helyes
Homlok fedve



Helytelen
Homlok szabadon

A csomagolás tartalma

1. Keret	2. Kormánymarkolat	3. Kerekek x 2	4. Felni x 2
5. Nyereg	6. Vas tengely	7. Fordulóhüvely	8. S Csavarkulcs
9. Műanyag anya	10. Alátétek x 2	11. Anyák x 2	12. Tengelyhüvely x 2
13. Hexkulcs x 2	14. Kapocs	15. Lyuk	16. Lyuk

Összeszerelési útmutató

Ezt a mini futóbiciklit kizárólag felnőttek szerelhetik össze a megfelelő összeszerelés érdekében.

1. Helyezze a rögzítőelemet (14) a keret kormánycsőjének tetejére (1), majd helyezze a kormánymarkolatot (2) és az elfordító hüvelyt (7) a kereten (1) keresztül, az ábra szerint.



2. Helyezze be a vas tengelyt (6) a kormánymarkolaton (2) és az elfordító hüvelyen (7) lévő furatokon keresztül.



3. Helyezze be a tengelyhüvelyt (12), a kereket (3) és az alátétet (10) a vas tengely (6) bal és jobb oldalára, majd rögzítse az anyát (11) a hex csavarkulccsal (13). Most rögzítse a peremet (4) a kerekek (3) mindkét oldalára.



4. Helyezze a nyeret (5) a keretre (1), és rögzítse az anyát (11) az S csavarkulccsal (8) az ábra szerint.



Figyelem:

- Nedves ruhával, szappanos vízzel törölje le a szennyeződés és a por eltávolításához. Használat előtt alaposan szárítsa meg. Ez meghosszabbítja a termék működési élettartamát. Ipari tisztítószeres vagy oldószeres használata károsíthatja a felületeket. Alkohol vagy ammónia alapú tisztítószeres használata károsíthatja a műanyag alkatrészeket is.
- Minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzített és jó állapotban van-e.
- A mini kerékpár nem használható a forgalomban.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Forgalmazó: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Mini futóbicikli

Modell / típus: 1006

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

2009/48/ES számú irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete

Prága, 2021.1.27



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

das Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Funktion, Verwendung und zum Betriebsverfahren des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Produkt haben, wenden Sie sich an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+43 720 815 999

Lieferant

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Verantwortung des Eigentümers



Dieses Symbol ist wichtig, es ist ein Warnsymbol, gefolgt von Sicherheitshinweisen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Sicherheit Ihres Kindes. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Informationen an das Kind weiterzugeben und sicherzustellen, dass es alle Sicherheitsregeln versteht.



Warnungen:

Befolgen Sie diese Warnungen, um ein sicheres Fahren für Kinder zu gewährleisten:

- Räumen Sie beim Auspacken des Laufrads alle Kunststoffverpackungen gründlich weg.
- Die Beaufsichtigung durch Erwachsene wird bei jeder Verwendung des Laufrads dringend empfohlen.
- Dieses Laufrad ist nur für Kinder ab 18 Monaten geeignet.
- Das Laufrad kann sowohl im Freien als auch im Innenbereich eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Laufrad niemals in der Nähe von Treppen, Schwimmbädern, anderen Gewässern oder im Autoverkehr.
- Verwenden Sie das Laufrad niemals auf abfallenden Zufahrten, Hügeln oder instabilen Oberflächen.
- Dieses Laufrad hat keinen Bremsmechanismus. Der Fahrer sollte mit den Füßen anhalten.
- Verwenden Sie das Laufrad niemals auf nassen oder vereisten Straßen, nachts oder bei eingeschränkter Sicht.
- Verwenden Sie immer Schutzausrüstung wie Helm oder Ellbogen- und Knieschützer. Ein fehlender Helm kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie beim Fahren immer geschlossene Schuhe.
- Lassen Sie niemals mehr Kinder gleichzeitig fahren.
- Das maximale Ladegewicht beträgt 20 kg.



Zu beachten:

Erstickungsgefahr - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Wie bei jedem beweglichen Produkt kann die Verwendung des Laufrads eine gefährliche Aktivität sein und trotz sicherer Verwendung zu Verletzungen oder zum Tod führen. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko und mit gesundem Menschenverstand.



Tragen Sie immer einen Helm

Während der gesamten Fahrt auf dem Laufrad sollte ein hochwertiger Fahrradhelm getragen werden.

Der richtige Helm:

- Ist komfortabel
- ist leicht
- hat eine gute Belüftung
- passt richtig
- bedeckt die Stirn
- ist richtig gesichert



Korrekt
Stirn bedeckt



Falsch
Die Stirn ist nicht bedeckt

Packungsinhalt

			
1. Rahmen	2. Lenker	3. Räder x 2	4. Abdeckungen x 2
			
5. Sitz	6. Eisenschaf t	7. Schwenkh ülse	8. S-Schlüssel
			
10. Unterlegsche iben x 2	11. Muttern x 2	12. Wellenhül se x 2	13. Inbusschlü ssel x 2
			14. Verbindungsele ment

Montageanleitung

Dieses Laufrad muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden, um die Sicherheit des Produkts vor dem Gebrauch zu gewährleisten.

1. Setzen Sie das Verbindungselement (14) oben auf das Steuerrohr am Laufradrahmen (1) und setzen Sie den Lenker (2) und die Schwenkhülse (7) wie gezeigt in den Rahmen ein.



2. Setzen Sie den Eisenschaft (6) in die Löcher des Lenkers (2) und der Schwenkhülse (7) ein.



3. Setzen Sie die Wellenhülse (12), das Rad (3) und die Unterlegscheibe (10) links und rechts auf den Eisenschaft (6) auf und sichern Sie die Muttern (11) mit dem Inbusschlüssel (13). Decken Sie die Räder (3) mit den Abdeckungen (4) ab.



4. Setzen Sie den Sitz (5) in Rahmen (1) ein und sichern Sie ihn mit der Mutter (11) mit Hilfe des S-Schlüssels (8) wie gezeigt.



Hinweise:

- Mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser abwischen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Vor Gebrauch gründlich trocknen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Die Verwendung von industriellen Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln kann die Oberfläche des Laufrads beschädigen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Alkohol- oder Ammoniakbasis kann Kunststoffteile beschädigen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile sicher befestigt und in einwandfreiem Zustand sind.
- Dieses Laufrad ist nicht für den normalen Verkehr geeignet.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das über das Alza.cz-Vertriebsnetz gekauft wurde, wird eine 2-jährige Garantie gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Originalbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen. Kopien des Kaufbelegs, geänderte, ergänzte, oder anderweitig beschädigte Kaufbelege oder Kaufbelege ohne Originaldaten gelten nicht als Kaufnachweis des beanspruchten Produkts.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die die Reklamation möglicherweise nicht akzeptiert wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den beabsichtigten Zweck oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanisches Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.)

- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.)
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie z. B. Sonnenlicht, anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse sowie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Importeurs:

Alza.cz a.s.

Sitz der Gesellschaft: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Lauftrad: Mini Walking Bike

Modell / Typ: 1006

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie 2009/48 / EG

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates

Prag, 27.1.2021



Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

