


AUSDOM®



1080P WebCam

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Introduction

Thank you for purchasing AUDOM AW33 1080P HD WebCam, AUDOM AW33 is a WebCam with ultra-strong compatibility (such as Win10 and Mac OS10.6) high-resolution, 2 built-in microphones. AW33 also provides 2.0 super-large aperture making first-class shots possible under an illuminance of 5 lux.

Package Contents

- 1x WebCam
- 1x User's Manual

Features

- Video Format: MJPEG& YUY2
- Resolution Ratio: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Compatible with Windows XP/7/8/10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Chrome OSTM, Android v5.0 or above.

Note: Feature and Spec. are subject to be changed without any notice.


System Requirements

- IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- Pentium 1G or higher CPU
- Over 500 mb free hard-disc space
- 256 mb memory
- Support DirectX 9.0 VGA card

For HD 1080P Video Recording


- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB Hard drive space
- USB 2.0 port

Product Overview



Mounting and Connecting the Camera

Place the WebCam where you want it on a computer monitor or a flat surface desktop. For a computer monitor deployment, unfold the flexible clip and place the WebCam on your computer monitor to grip the edge of the screen with the foldable flexible clip. After fixing the WebCam, connect the USB cable to your PC's USB port.



How to use the camera

Plug and play on Windows XP/Vista/7/8/10, you can use it to make video calls on any application with your friends. you can download AMCAP Webcam Software to check whether it works, and use this software to record a video. Simply download and open it. Available from <https://www.ausdom.com>

Using AMCAP Software Steps:

Please connect the webcam to your computer before opening the AMCAP software.



- a) If the window is blank, please click the "Options" and select "preview".



- b) You can adjust settings like video/phone format/window size, Choosing "Video Capture Pin..."under "options".



- c) If you want to disable microphone, the setting steps are as follows:
 My computer → Press "right-hand button" → Manage → Device manager → Sound, Game, Video controller → USB Audio device → Press "right-hand" button → Stop
- d) To adjust microphone volume:
 -XP system: right click the voice icon in the lower right corner, open the volume controller → Option → Attribute → Audio mixer → Choose "USB Audio Device" or "USB Microphone" → Sure → Adjust volume as your need. -
 Win7/8/Vista system: Control panel → Sound → Record → Double click USB Audio Device or USB Microphone → Microphone attribute → level → Adjust volume as your need.


How to record your videos

Capture → Start Capture → Select OK to start capture of video sequence to save the files . You can select a directory for saving captured videos before Starting to Capture, File → Set Capture Directory.



On Windows 10

- a) Please connect the webcam to your computer and wait till computer recognizes the webcam.
- b) Select Start  button, and select "Camera" in the list of apps.



- c) On the right side of the app, you'll find two buttons: one for taking photos and one for recording videos. The bigger button shows you the mode that's currently

on. To switch the mode, just click or tap the other video or photo button. To take photos/record videos:

Take photos: in photo mode → click or tap photo button.

Record videos: in video mode → click or tap video button to start → click or tap video button again to stop.

- d) To switch from built-in camera to AUSDOM camera, please click “camera switch” at the top-left corner.



On a Mac

- a) Please connect the webcam to your computer. Find out “Photo Booth” in Apple system, and open it.

Specifications

Lens Spec.	F/No.	2.0
	Viewing Angle	Horizontal: 90 °
Microphone Spec.	MIC.	Built-in
	Directivity	Omni-directional
Hardware Spec.	Interface	USB 2.0 (Free Driver)
	Max Working Current	≤220 mAh
	Support OS	Windows XP/7/8/10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Chrome OS™, Android v5.0 or above.
Video/Image Spec.	Video Resolution (Video format: YUY2)	Max. Resolution: 1920*1080 30FPS
		Min. Resolution: 320*240 30fps, Default: 640*480 30FPS
	Video Resolution (Video format: MJPG)	Max. Resolution: 1920*1080 30FPS
		Min. Resolution: 320*240 30fps, Default: 640*480 30FPS
	Photo Resolution	1920*1080
	Photo Format	JPG
	Operating Temp.	-10 °C – 45 °C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Ausdom

Model / Type: AW33

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/30/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 27.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení

Děkujeme, že jste si zakoupili webovou kameru AUDDOM AW33 1080P HD, AUDDOM AW33 je webová kamera s mimořádně silnou kompatibilitou, jako jsou Win10 a Mac OS10.6, s vysokým rozlišením, 2 vestavěnými mikrofony. AW33 také poskytuje mimořádně vysokou světelnost 2.0, což umožňuje prvotřídní snímky i při 5lux.

Obsah balení

- 1x Webkamera
- 1x Uživatelská příručka

Funkce

- Video Formát: MJPEG& YUY2
- Rozlišení: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Kompatibilní s Windows XP/7/8/10 nebo aktualizovaná verze, Mac OS 10.6 nebo aktualizovaná verze, nebo vyšší.

Poznámka: Funkce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Systémové požadavky


- IBM PC nebo kompatibilní PC nebo notebook s USB portem
- Pentium 1 G nebo vyšší CPU
- Více než 500 MB volného místa na pevném disku
- Paměť 256 MB
- Podporuje kartu DirectX 9.0 VGA

Pro HD 1080P videonahrávání

- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo


- 2 GB RAM
- 1GB místa na pevném disku
- USB 2.0 port

Popis produktu



Přípevnění a připojení kamery

Umístěte webovou kameru tam, kam chcete, na monitor počítače nebo na rovnou plochu. Chcete-li nasadit na počítačový monitor, rozebřete klip a umístěte webovou kameru na monitor počítače, aby byla zachycena sklopným pružným klipem za okraj obrazovky. Po připevnění webové kamery připojte kabel USB k portu USB počítače.



Jak kameru používat

Plug and play pro Windows XP/Vista/7/8/10, můžete ji použít k videohovorům v chatovací aplikaci se svými přáteli. Stáhněte si software AMCAP Webcam a zkontrolujte, zda kamera funguje, poté použijte tento software k záznamu videa. Stačí jej jednoduše stáhnout a otevřít, není třeba jej instalovat. K dispozici na www.ausdom.com

Kroky pro použití softwaru AMCAP:

Připojte webovou kameru k počítači a před otevřením softwaru AMCAP počkejte, až počítač webovou kameru rozpozná.



- a) Pokud je okno prázdné, klikněte na „Možnosti“ (“Options”) a vyberte „náhled“ (“preview”).



- b) Můžete upravit nastavení, jako je formát videa/telefonu/velikost okna, výběrem „Video Capture Pin...” pod „Možnosti” (“Options”).



- c) Chcete-li vypnout mikrofon, postupujte následovně:
Můj počítač → Stiskněte „pravé tlačítko” → Správa → Správce zařízení → Zvukový, Herní, Video ovladač → USB audio zařízení → Stiskněte „pravé tlačítko” → Zastavit:
(My computer → Stiskněte „pravé tlačítko” → Manage → Device manager → Sound, Game, Video controller → USB Audio device → Stiskněte „pravé tlačítko” → Stop
- d) Pro nastavení hlasitosti mikrofону:
Pro systém XP: klikněte pravým tlačítkem na ikonu hlasu v pravém dolním rohu, otevřete ovladač hlasitosti (Volume controller) → Možnost (Option) → Atribut (Attribute) → Směšovač zvuku (Audio mixer) → Vyberte „USB audio zařízení” (USB audio device) nebo „USB mikrofon” (USB Microphone) → Potvrdit (Sure)→ Upravte hlasitost podle potřeb
Pro systém Win7/8/Vista: Ovládací panel → Zvuk (Sound) → Záznam (Record)→ Poklepejte na zvukové zařízení USB nebo USB mikrofon → Atribut mikrofону (Microphone attribute) → úroveň (level) → Upravte hlasitost podle potřeby.


Jak nahrávat videa

Zachytit (Capture) → Start Capture → Výběrem OK zahájíte snímání videosekvence a soubory uložíte. Před zahájením záznamu můžete vybrat adresář pro ukládání nahraných videí, File → Set Capture Directory.



Pro Windows 10

- a) Připojte webovou kameru k počítači a počkejte, až počítač webovou kameru rozpozná.
- b) Stiskněte tlačítko Startu , a v seznamu aplikací vyberte "Kamera" („Camera“)




- c) Na pravé straně aplikace najdete dvě tlačítka: jedno pro fotografování a druhé pro nahrávání videí. Větší tlačítko zobrazuje režim, který je aktuálně zapnutý. Chcete-li přepnout režim, stačí kliknout nebo klepnout na druhé tlačítko (videa nebo fotografie). Fotografování/nahrávání videa:

Fotografování: V režimu fotografie → klikněte nebo klepněte na tlačítko fotografie.

Nahrávání videa: V režimu videa → pro spuštění klikněte nebo klepněte na tlačítko videa → pro ukončení znovu klikněte nebo klepněte na tlačítko videa.

- d) Chcete-li přepnout z vestavěné kamery na kameru AUSDOM, klikněte na „přepínač kamery“ (“camera switch”) v levém horním rohu.




Pro Mac

- a) Připojte prosím webovou kameru k počítači. Vyhledejte „Photo Booth“ v systému Apple a otevřete jej.



b) Vyberte kameru AUSDOM v nabídce "Kamera" („Camera“) v liště nabídek.



Specifikace

Objektiv	F/č.	2.0
	Úhel záběru	Horizontální: 90 °
Mikrofon	MIC.	Vestavěný
	Směrovost	Všesměrový
Hardware	Rozhraní	USB 2.0 (Free Driver)
	Max provozní proud	≤220 mAh
	Podpora OS	Windows XP/7/8/10 nebo aktualizovaná verze, Mac OS 10.6 nebo aktualizovaná verze , Chrome OS™, Android v5.0 nebo vyšší.
Video/Obrázek	Rozlišení videa (Video formát: YUY2)	Max. rozlišení: 1920*1080 30FPS Min. rozlišení : 320*240 30fps, Výchozí: 640*480 30FPS
	Rozlišení videa (Video formát: MJPG)	Max. rozlišení : 1920*1080 30FPS Min. rozlišení: 320*240 30fps, Výchozí: 640*480 30FPS
	Rozlišení fotografie	1920*1080
	Formát fotografie	JPG
	Provozní teplota	-10 °C – 45 °C

Poznámka: Funkce a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje o dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Papalook Webkamera

Model/Typ: AW 33

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovených směrnic

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, starostlivo si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a používateľskú príručku si odložte pre prípad potreby jej ďalšieho použitia. Predovšetkým dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky súvisiace s produktom, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili webovú kameru AUDOM AW33 1080P HD, AUDOM AW33 je webová kamera s mimoriadne silnou kompatibilitou a podporou systémov Win10 a Mac OS10.6, s vysokým rozlíšením, 2 vstavanými mikrofónmi. AW33 poskytuje aj mimoriadne vysokú svetelnosť 2.0, čo umožňuje vytváranie prvotriednych snímok aj pri 5lux.

Obsah balenia

- 1x Webkamera
- 1x Používateľská príručka

Funkcie

- Video Formát: MJPEG& YUY2
- Rozlíšenie: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Kompatibilná s Windows XP/7/8/10 alebo novšou verziou, Mac OS 10.6 alebo aktualizovanou verziou, prípadne vyššími verziami systémov.

Poznámka: Funkcie a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


Systémové požiadavky

- IBM PC alebo kompatibilný PC, prípadne notebook s USB portom
- Pentium 1G alebo vyšší CPU
- Viac než 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pamäť 256 MB
- Podporuje kartu DirectX 9.0 VGA

Pre HD 1080P videonahrávanie


- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB miesta na pevnom disku
- USB 2.0 port

Popis produktu



Pripevnenie a pripojenie kamery

Umiestnite webovú kameru tam, kam chcete, na monitor počítača alebo na rovnú plochu. Ak chcete nasadiť na počítačový monitor, roztvorte klip a umiestnite webovú kameru na monitor počítača, aby bola zachytená sklopným pružným klipom za okraj obrazovky. Po pripevnení webovej kamery pripojte kábel USB k portu USB počítača.



Ako kameru používať?

Plug and play na Windows XP/Vista/7/8/10, môžete ju použiť na videohovory v chatovacej aplikácii so svojimi priateľmi. Môžete si stiahnuť softvér AMCAP Webcam a skontrolovať tak, či funguje, potom môžete použiť tento softvér na záznam videa. Stačí ho jednoducho stiahnuť a otvoriť, nie je potrebné ho inštalovať. K dispozícii je na www.ausdom.com

Kroky na použitie softvéru AMCAP:

Pripojte webovú kameru k počítaču a pred otvorením softvéru AMCAP počkajte, kým počítač webovú kameru nerozpozná.



- a) Ak je okno prázdne, kliknite na „Možnosti“ (“Options”) a vyberte „náhľad“ (“preview”).



- b) Môžete upraviť nastavenia, ako napríklad formát videa/telefónu/veľkosť okna, a to výberom „Video Capture Pin...” pod „Možnosti” (“Options”).



- c) Ak chcete vypnúť mikrofón, postupujte takto:
 Môj počítač → Stlačte „pravé tlačidlo” → Správa → Správca zariadení → Zvukový, Herný, Video ovládač → USB audio zariadenie → Stlačte „pravé tlačidlo” → Zastaviť:
 (My computer → Stlačte „pravé tlačidlo” → Manage → Device manager → Sound, Game, Video controller → USB Audio device → Stlačte „pravé tlačidlo” → Stop
- d) Na nastavenie hlasitosti mikrofónu:
 Na systéme XP: kliknite pravým tlačidlom na ikonu hlasu v pravom dolnom rohu, otvorte ovládač hlasitosti (Volume controller) → Možnosť (Option) → Atribut (Attribute) → Zmiešavač zvuku (Audio mixer) → Vyberte „USB audio zariadenie” (USB audio device) alebo „USB mikrofón” (USB Microphone) → Potvrdiť (Sure) → Upravte hlasitosť podľa potrieb
 Na systéme Win7/8/Vista: Ovládací panel → Zvuk (Sound) → Záznam (Record) → Poklepte na zvukové zariadenie USB alebo USB mikrofón → Atribút mikrofónu (Microphone attribute) → úroveň (level) → Upravte hlasitosť podľa potreby.


Ako nahrávať videá

Zachytiť (Capture) → Start Capture → Výberom OK začnete snímanie videosekvencie a súbory uložíte. Pred spustením záznamu si môžete vybrať adresár na ukladanie nahraných videí, File → Set Capture Directory.



Na Windows 10

- a) Pripojte webovú kameru k počítaču a počkajte, kým počítač webovú kameru nerozpozná.
- b) Stlačte tlačidlo Štart , a v zozname aplikácií vyberte “Kamera” („Camera”).




- c) Na pravej strane aplikácie nájdete dve tlačidlá: jedno na fotografovanie a druhé na nahrávanie videí. Väčšie tlačidlo zobrazuje režim, ktorý je aktuálne zapnutý. Ak chcete prepnúť režim, stačí kliknúť alebo stlačiť druhé tlačidlo

(videá alebo fotografie). Fotografovanie/nahrávanie videa:

Fotografovanie: V režime fotografie → kliknite alebo ťuknite na tlačidlo fotografie.


Nahrávanie videa: V režime videa → na spustenie kliknite alebo ťuknite na tlačidlo videa → na ukončenie opäť kliknite alebo ťuknite na tlačidlo videa.

- d) Ak chcete prepnúť z vstavanej kamery na kameru AUSDOM, kliknite na „prepínač kamery“ (“camera switch”) v ľavom hornom rohu.




Na Mac

- a) Pripojte, prosím, webovú kameru k počítaču. Vyhľadajte „Photo Booth“ v systéme Apple a otvorte ho.



b) Vyberte kameru AUSDOM v ponuke “Kamera” („Camera“) v lište ponúk.



Špecifikácie

Objektív	F/č.	2.0
	Uhol záberu	Horizontálny: 90 °
Mikrofón	MIC.	Vstavaný
	Smerovosť	Všesmerový
Hardvér	Rozhranie	USB 2.0 (Free Driver)
	Max. Prevádzkový prúd	≤220 mAh
	Podpora OS	Windows XP/7/8/10 alebo aktualizovaná verzia, Mac OS 10.6 alebo aktualizovaná verzia Chrome OS™, Android v5.0 alebo vyššia verzia.
Video/Obrázok	Rozlíšenie videa (Video formát: YUY2)	Max. rozlíšenie: 1920*1080 30FPS
		Min. rozlíšenie : 320*240 30fps, Prednastavené: 640*480 30FPS
	Rozlíšenie videa (Video formát: MJPG)	Max. Rozlíšenie : 1920*1080 30FPS
		Min. rozlíšenie: 320*240 30fps, Prednastavené: 640*480 30FPS
	Rozlíšenie fotografie	1920*1080
	Formát fotografie	JPG
	Prevádzková teplota	-10 °C – 45 °C

Poznámka: Funkcie a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s pôvodným dátumom nákupu. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov, prípadne inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady dokazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, kvôli ktorému nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, prípadne mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a stárnutie spotrebného materiálu, prípadne jeho súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, vystavenie napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov (napr. použitých napájacích článkov) a podobne.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie ku zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku v porovnaní so zakúpeným prevedením, prípadne boli použité neoriginálne súčiastky

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Papalook Webkamera

Model/Typ: AW 33

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovenými smernicou (smernicami):

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 27.1.2021



WEEE

Tento produkt nemôže byť likvidovaný ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Miesto toho musí byť vrátený na mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnom zbere recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Vásárlónk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Kérjük, az első használat előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt



06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bevezető

Köszönjük, hogy a AUDDOM AW33 1080P HD webkamerát vásárolta, Az AUDDOM AW33 webkamera rendkívül erős kompatibilitással rendelkezik, mint például a win10 és a Mac OS10.6 kompatibilitás, nagy felbontású, 2 beépített mikrofonnal. Az AW33 szuper-nagy 2.0 rekeszértékkel rendelkezik, ami lehetővé teszi 5 lux megvilágítás alatt is az első osztályú felvételek készítését.

A csomag tartalma

- 1x WebCam
- 1x Használati utasítás

Jellemzők

- Videó formátum: MJPEG& YUY2
- Felbontás: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Kompatibilis a Windows XP / 7/8/10 vagy frissített verzióval, Mac OS 10.6 vagy frissített verzióval, Chrome OSTM, Android v5.0 vagy újabb verzióval.

Megjegyzés: A funkció és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.


Rendszerkövetelmények

- IBM PC vagy kompatibilis PC vagy laptop USB portal
- Pentium 1G vagy gyorsabb processzor
- Több mint 500 MB szabad hely a merevlemezen
- 256 MB memória
- Támogatja a DirectX 9.0 VGA kártyát

HD 1080P videofelvételhez


- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB szabad hely a merevlemezén
- USB 2.0 port

Termékleírás



A kamera felszerelése és csatlakoztatása

Helyezze a webkamerát a kívánt helyre, egy számítógép monitorra vagy egy sík felületű asztalra. Számítógép monitorra történő telepítéséhez hajtsa ki a rugalmas kapcsot, és helyezze a webkamerát a számítógép monitorára, hogy a képernyő szélét megfogja az összehajtható rugalmas kapoccsal. A webkamera rögzítése után csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB portjába.



A kamera használata

Plug and play a Windows XP / Vista / 7/8/10 operációs rendszeren bármelyik alkalmazással videohívásokat kezdeményezhet a barátaival. Letöltheti az AMCAP Webcam szoftvert, hogy ellenőrizze, működik-e, és ezzel a szoftverrel videofelvételt készíthet. Egyszerűen töltsse le és nyissa meg. Elérhető a <https://www.ausdom.com> webhelyről

Az AMCAP Szoftver használata:

Kérjük, csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez mielőtt megnyitja az AMCAP alkalmazást.



- a) Ha az ablak üres, kattintson az „Options” gombra, és válassza a „Preview” lehetőséget.



- b) Állíthat a beállításokon, mint például a videó / telefon formátum / ablakméretét, a „Video Capture Pin...” kiválasztásával az „Options” alatt.



- c) Ha le akarja tiltani a mikrofont, a következő beállítás lépéseket kell végrehajtani:
- a. Sajátgép → Nyomja meg a „jobb oldali gombot” → Kezelés → Eszközkezelő → Hang, játék, videó vezérlő → USB audio eszköz → Nyomja meg a „jobb oldali” gombot → Leállítás
- d) A mikrofon hangerejének beállítása:
- XP rendszer: kattintson a jobb egérgombbal a jobb alsó sarokban lévő hangikonra, nyissa meg a hangerőszabályzót → Opció → Tulajdonság → Audio keverő → Válassza az „USB Audio Device” vagy az „USB Microphone” lehetőséget → Állítsa be a hangerőt szükség szerint.
- a. Win7 / 8 / Vista rendszer: Vezérlőpult → Hang → Felvétel → Kattintson duplán az USB audio eszköz vagy USB mikrofon → Mikrofon tulajdonság → Szint → Hangerő beállítása igény szerint.


Videófelvételek készítése

Rögzítés → Rögzítés indítása → Válassza az OK lehetőséget a videofelvétel rögzítésének megkezdéséhez és a fájl mentéséhez. A Rögzítés megkezdése előtt kiválaszthat egy könyvtárat a rögzített videók mentéséhez a Fájl → Rögzítési könyvtár beállítása menüpontban.




Windows 10

- a) Kérjük, csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez, és várja meg, amíg a számítógép felismeri a webkamerát.
- b) Válassza a Start  gombot, majd az alkalmazások listájában válassza a „Kamera” lehetőséget.



- c) Az alkalmazás jobb oldalán két gomb található: egy a fényképezésre és egy a videók rögzítéséhez. A nagyobb gomb jelenti a jelenlegi módot. Az üzemmódváltáshoz kattintson vagy koppintson a másik videó vagy fotó gombra. Fotók készítése / videók rögzítése:
Fotók készítése: fotó módban → kattintson vagy koppintson a fotó gombra.
Videók rögzítése: videomódban → kattintson vagy koppintson a videó gombra az indításhoz → kattintson vagy koppintson újra a videó gombra a leállításhoz.
- d) A beépített kameráról az AUSDOM kamerára való váltáshoz kattintson a bal felső sarokban található „kamera váltó” elemre.



Mac

- a) Kérjük, csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez. Keresse meg és nyissa meg az Apple rendszer „Photo Booth” -ját.

Specifikációk

Lencse Spec.	F/Sz.	2.0
	Látószög	Vízszintes : 90 °
Mikrofon Spec.	MIC.	Beépített
	Irányosság	Mindenirányú
Hardver Spec.	Csatlakozás	USB 2.0 (szabad illesztőprogram)
	Max üzemfeszültség	≤220 mAh
	Támogatott OP rendszer	Windows XP / 7/8/10 vagy frissített verzió, Mac OS 10.6 vagy frissített verzió, Chrome OSTM, Android v5.0 vagy újabb.
	Videó felbontása (videó formátum: YUY2)	Max. Felbontás : 1920*1080 30FPS Min. Felbontás : 320*240 30fps, Alapértelmezett : 640*480 30FPS
	Videó felbontása (videó formátum: MJPG)	Max. Felbontás: 1920*1080 30FPS Min. Felbontás: 320*240 30fps, Alapértelmezett : 640*480 30FPS
	Fotó felbontás	1920*1080
	Fotó formátum	JPG
	Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 45 °C

Megjegyzés: A jellemzők és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, elnézését kérjük a kellemetlenségéért.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékekre 2 év garanciát vállalunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, és be kell nyújtania az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával együtt.

Az alábbiak vannak figyelembe véve, amelyek esetében a követelt igényt nem kötelező elismerni:

- A termék bármilyen más célra történő felhasználása, amelyre a terméket nem szánták, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibájából (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő takarítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes elhasználódása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásnak, tárgy behatolásnak, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségnek és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a formatervezést vagy a termék funkcióit vagy kiterjesztését a megvásárolt kivitelhez képest vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Név: Papalook

Modell / Típus: AW33

A fenti terméket az irányelv(ek)-ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány(ok)-nak megfelelően tesztelték:

Irányelv Sz. (EU) 2014/30/EU

Irányelv Sz. (EU) 2011/65/EU módosítva 2015/863/EU

Prága, 27.1.2021



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános újrahasznosítható hulladék gyűjtőhelyen. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után a nemzeti előírásoknak megfelelően.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Produkt haben, wenden Sie sich an den Kundenservice:

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

Importeur Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz.

Vorstellung des Produkts

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUDOM AW33 1080P HD-Webcam entschieden haben. Die AUDOM AW33 ist eine Webcam mit extrem starker Kompatibilität, zB mit Win10 und Mac OS 10.6, mit hoher Auflösung und 2 integrierten Mikrofonen. Die AW33 bietet außerdem eine außergewöhnlich hohe Helligkeit von 2,0 und ermöglicht erstklassige Aufnahmen auch bei 5lux.

Packungsinhalt

- 1x Webcam
- 1x Benutzerhandbuch

Funktionen

- Videoformat: MJPEG & YUY2
- Auflösung: 1920 * 1080; 1280 * 720; 640 * 480; 320 * 240
- Kompatibel mit Windows XP / 7/8/10 oder einer aktualisierten Version, Mac OS 10.6 oder einer aktualisierten Version oder höher.

Hinweis: Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Systemanforderungen

- IBM PC oder kompatibler PC oder Laptop mit USB-Anschluss
- Pentium 1G oder höhere CPU
- Mehr als 500 MB freier Festplattenspeicher
- 256 MB Speicher
- Unterstützt DirectX 9.0 VGA-Karte

Für HD 1080P Videoaufnahmen


- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1 GB Festplattenspeicher
- USB 2.0 Anschluss

Produktbeschreibung



Anbringen und Anschließen der Kamera

Platzieren Sie die Webcam an der gewünschten Stelle, auf einem Computermonitor oder auf einer ebenen Fläche. Öffnen Sie zum Anbringen an einem Computermonitor den Clip und platzieren Sie die Webcam so auf dem Computermonitor, dass sie von dem schwenkbaren flexiblen Clip hinter dem Bildschirmrand erfasst wird. Schließen Sie nach dem Anbringen der Webcam das USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.



Wie man die Kamera benutzt

Plug & Play für Windows XP / Vista / 7/8/10. Sie können damit Videoanrufe in einer Chat-Anwendung mit Ihren Freunden tätigen. Laden Sie die AMCAP Webcam-Software herunter und prüfen Sie, ob die Kamera funktioniert. Verwenden Sie diese Software dann, um Videos aufzunehmen. Einfach herunterladen und öffnen, keine Installation erforderlich. Verfügbar unter www.ausdom.com

Schritte zur Verwendung der AMCAP-Software:

Schließen Sie die Webcam an den Computer an und warten Sie, bis der Computer die Webcam erkannt hat, bevor Sie die AMCAP-Software öffnen.



- a) Wenn das Fenster leer ist, klicken Sie auf "Optionen" und wählen Sie "Vorschau" ("preview").



- b) Sie können Einstellungen wie Video- / Telefonformat / Fenstergröße anpassen, indem Sie unter „Optionen“ die Option „Videoaufnahme-Pin...“ auswählen.



- c) Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Mikrofon stummzuschalten:
Arbeitsplatz → Rechtsklick → Administration → Geräte-Manager → Audio-, Spiel-, Video-Controller → USB-Audiogerät → Rechtsklick → Stopp: (Mein Computer → Rechtsklick → Verwalten → Geräte-Manager → Sound, Spiel, Videocontroller → USB-Audiogerät → Rechtsklick → Stopp)
- d) So stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein:
Für XP: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sprachsymbol in der unteren rechten Ecke, und öffnen Sie den Lautstärkeregler → Option → Attribut → Audiomixer → Wählen Sie „USB-Audiogerät“ (USB-Audiogerät) oder „USB-Mikrofon“ → Bestätigen → Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an
Für Win7 / 8 / Vista: Systemsteuerung → Ton → Aufnahme → Doppelklicken Sie auf das USB-Audiogerät oder das USB-Mikrofon → Mikrofonattribut → Lautstärke → Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an.


So nehmen Sie Videos auf

Aufnahme → Aufnahme starten → Wählen Sie OK, um mit der Aufnahme eines Films zu beginnen und die Dateien zu speichern. Vor der Aufnahme können Sie das Verzeichnis zum Speichern aufgezeichneter Videos unter Datei → „Aufnahmeverzeichnis festlegen“ auswählen.



Für Windows 10

- a) Schließen Sie die Webcam an den Computer an und warten Sie, bis der Computer die Webcam erkennt.
- b) Drücken Sie die Start-Taste  und wählen Sie "Kamera" in der Anwendungsliste




- c) Auf der rechten Seite der Anwendung finden Sie zwei Schaltflächen: eine zum Aufnehmen von Fotos und eine zum Aufnehmen von Videos. Die größere Schaltfläche zeigt den aktuell aktivierten Modus an. Um den Modus zu wechseln, klicken oder tippen Sie einfach auf die zweite Schaltfläche (Videos oder Fotos).

Foto- / Videoaufnahme:

Foto aufnehmen: Im Fotomodus → Klicken oder tippen Sie auf die Fototaste.

Videoaufnahme: Im Videomodus → Klicken oder tippen Sie auf die Videotaste, um zu starten → Klicken oder tippen Sie erneut auf die Videotaste, um den Vorgang zu beenden.

d) Um von der eingebauten Kamera zur AUSDOM-Kamera zu wechseln, klicken Sie auf den "Kameraschalter" in der oberen linken Ecke.




Für Mac

a) Bitte verbinden Sie die Webcam mit Ihrem Computer. Finden Sie "Photo Booth" auf Apple und öffnen Sie es.



b) Wählen Sie die AUDSOM-Kamera im Menü "Kamera" in der Menüleiste.



Spezifikationen

Objektiv	F / Nr.	2.0
	Aufnahmewinkel	Horizontal: 90 °
Mikrofon	MIC.	Eingebaut
	Direktionalität	Omnidirektional
Hardware	Schnittstelle	USB 2.0 (kostenloser Treiber)
	Maximaler Betriebsstrom	≤ 220 mAh
	Betriebssystemunterstützung	Windows XP / 7/8/10 oder aktualisierte Version, Mac OS 10.6 oder aktualisierte Version, Chrome OSTM, Android v5.0 oder höher.
Video / Bild	Videoauflösung (Videoformat: YUY2)	Max. Auflösung: 1920 * 1080 30FPS Min. Auflösung: 320 * 240 30 fps, Standard: 640 * 480 30 fps
	Videoauflösung (Videoformat: MJPG)	Max. Auflösung: 1920 * 1080 30FPS Min. Auflösung: 320 * 240 30 fps, Standard: 640 * 480 30 fps
	Fotoauflösung	1920 * 1080
	Fotoformat	JPG
	Betriebstemperatur	-10 ° C - 45 ° C.

Hinweis: Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Originalnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Das Folgende gilt als in Konflikt mit den Garantiebedingungen stehend, so dass die Reklamation möglicherweise nicht akzeptiert wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck, bzw. Nichtbefolgung der Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung des Produkts.
- Schäden am Produkt durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch das Verschulden des Käufers (zB während des Transports, durch Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse sowie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen der Konstruktion oder sonstige Änderungen vorgenommen hat, um die Merkmale des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung nicht originaler Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des Importeurs:

Importeur: Alza.cz as

Firmensitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

IČO: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Papalook Webcam

Modell / Typ: AW 33

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der festgelegten Richtlinien verwendet wurden

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30 / EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65 / EU in der Fassung von 2015/863 / EU

Prag, 27.1.2021



Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an ein öffentliches Recyclingzentrum übergeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

