

Elektrický skateboard Eljet Single/Double Power



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po důkladném prostudování celého manuálu!

Děkujeme Vám za zakoupení skateboardu. Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci.

PRODUKT NENÍ URČEN PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

Je zakázáno používat skateboard:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení skateboardu
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokré, kluzké, namrzlé, zabahněné, zasněžené, kamenité či písčité povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití skateboardu na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořavin, ohně či látek, které mohou dát lehkou záhřev za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

NABÍJENÍ

Skateboard a ovladač musejí být před prvním užitím plně nabitý. Ujistěte se, že skateboard i ovladač jsou vypnuté během nabíjení. *Poznámka: Použití jiné nabíječky může způsobit poškození základní desky nebo baterky, a tedy ztrátu záruky.* Prosím kontaktujte nás, pokud potřebujete náhradní nabíječku.

- **Nabíjení skateboardu**

K nabíjení používejte pouze nabíječku, která byla součástí balení.

Před nabíjením skateboard vypněte.

Zapojte nabíjecí kabel do elektrické zdířky na skateboardu.

Světlo na nabíječce svítí červeně při nabíjení a zeleně, pokud je skateboard plně nabitý. Po úspěšném nabití odejměte nabíjecí kabel ze zdířky.

Plné nabití trvá standardně 3 hodiny.

- **Nabíjení dálkového ovládání**

K nabíjení ovladače se používá standardní micro USB kabel.

Zapojte nabíjecí USB kabel, který byl součástí balení, do spodní strany dálkového ovládání. Ujistěte se, že zapojujete kabel správným koncem.

Druhý konec nabíjecího USB kabelu zapojte do nabíječky a umístěte do nabíjecí zdířky. Standardní doba do úplného nabití je 2 hodiny.

PÁROVÁNÍ

Před prvním použitím musí být skateboard a ovladač spárovány.

1. krok:

Před započatím procesu se ujistěte, že ovladač i skateboard jsou vypnuty.

- Zmáčkněte a krátce držte červené tlačítko na ovladači, dokud se všechny LED světla nevypnou.
- Zmáčkněte a krátce držte červené tlačítko na skateboardu, dokud se všechny světla nevypnou.

2. krok:

Zmáčkněte a držte tlačítko napájení na skateboardu i na ovladači, dokud neuslyšíte tři pípnutí (jedno dlouhé pípnutí a o pár sekund později dvě krátká pípnutí)

3. krok:

Vypněte skateboard. Vypněte ovladač. Oboje znovu zapněte. Skateboard a dálkové ovládání jsou nyní spárované. Pokud spárování neproběhlo úspěšně, opakujte proces od prvního bodu, dokud spárování neproběhne v pořádku.

TESTOVÁNÍ SPÁROVÁNÍ

Můžete spárování otestovat tím, že položíte skateboard na hranu a stlačíte pohybový ovladač, dokud se nezačnou otáčet kolečka. Nyní je skateboard připraven k použití.

PŘED JÍZDOU

Před jízdou vždy zkontrolujte celkový technický stav produktu i jeho vybavení. Ujistěte se, že je zařízení nabité. Používejte přiměřené bezpečnostní vybavení, pevnou obuv. Vždy uzpůsobte jízdu tak, aby byla adekvátní vašim zkušenostem i prostředí, ve kterém se pohybujete. Berte ohledy na své okolí. Dodržujte místní zákony a vyhlášky. Jezděte bezpečně!

PRVNÍ JÍZDA

Zapněte skateboard i ovladač a zkontrolujte, zda všechno funguje. Spusťte brzdy stlačením pohybového ovladače směrem zpět. Stoupněte si na skateboard, balancujte a jemně stlačte pohybový ovladač dopředu, než se skateboard rozjede. Čím víc tlačíte na ovladač, tím rychleji pojedete. Stlačením pohybového ovladače směrem zpět začnete brzdít. Cvičte pomalou jízdu vpřed, dokud se nebudete cítit pohodlně. Poté zkuste zatáčet. Navrhujeme nejprve učení s kamarádem, abyste v případě pádu měli podporu. Většina uživatelů je schopná jízdy během krátké doby. Je to jednodušší, než si myslíte!

ZÁKLADNÍ JÍZDNÍ RADY

Nezapomeňte při nástupu na skateboard stlačit pohybový ovladač směrem zpět k zabrzdění. Pomáhá to k snadnějšímu nástupu na skateboard. Měli byste umístit do zadní části skateboardu nohu, kterou se budete odrážet. Druhou nohu dejte do přední části skateboardu. Zatáčení probíhá stejně jako na klasickém skateboardu. Dbejte na to, aby vaše jízda byla plynulá a přiměřená vašim zkušenostem.


KOMPONENTY

Balení produktu obsahuje:

- Elektrický skateboard
- Nabíjecí adaptér
- Síťový kabel k adaptéru
- Ovládací zařízení
- USB kabel k ovladači
- Univerzální klíč a imbus
- Uživatelský manuál


Popis skateboardu

1. Deska
2. Elektronika
3. Poháněné kolo
4. Nabíjecí port
5. ON/OFF tlačítko
6. Indikátor stavu baterie



Popis ovládacího zařízení

1. ON/OFF spínač
2. Mini USB nabíjecí port
3. Start/Pauza spínač
4. Ovládání rychlosti (pomalu/rychle)
5. Ovládání směru (dopředu/dozadu)
6. Indikátor jízdy vzad a nabíjení
7. Indikátor jízdy vpřed
8. Reset




Ovládání

Spuštění: Posunem „ON/OFF spínače“ se rozsvítí „Indikátor jízdy dopředu“ červeně


Směr jízdy: Pro pohyb dopředu zmáčknete „Start/Pauza spínač“ a přidržte, skate se rozjede. Povolením spínače zpomalíte. Stlačením spínače opačným směrem zabrzdíte.

Pro pohyb dozadu zmáčknete „Indikátor jízdy vzad“ a přidržte, skate se rozjede. Povolením spínače zpomalíte. Stlačením spínače opačným směrem zabrzdíte.

Nastartování a zrychlení



Zpomalení




Rychlost: 1. Před spuštěním skateboardu je spínací tlačítko rychlosti na pravé straně, což znamená zařazení módu vyšší rychlosti.

2. Přepnutím spínacího tlačítka doleva zařadíte mód nižší rychlosti.

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme začátečníkům používat skateboard v režimu pomalejšího módu.

Pomalý mód

Rychlý mód



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vždy preferujte bezpečnost – vždy jezděte na rovném povrchu bez překážek, vždy používejte přiměřené bezpečnostní vybavení.
- Bezpečnostní vybavení – doporučujeme Vám nosit úplnou bezpečnostní výstroj. Prosím používejte skateboardovou helmu, chrániče loktů, kolen a rukavice. Noste vhodný oděv a pevnou obuv.
- Skateboard je uzpůsoben pro jezdce starších 13 let.
- Skateboard může v jednu chvíli používat pouze jedna osoba.
- Maximální váha jezdce je 120 kilogramů.
- Skateboard je uzpůsoben pro jízdu na rovném povrchu. Prosím, vyhněte se jízdě na písku, šterku, bahnu nebo nerovném terénu. Nejezděte na klzkém terénu, jako je sníh, nebo mokrý povrch.
- Při jízdě na silnici neposlouchejte hudbu.
- Před jízdou vždy důkladně zkontrolujte technický stav produktu.
- Při jízdě nepokládejte předměty na desku skateboardu.
- Pokud budou baterie ve skateboardu vybité, nepoužívejte ho a baterii co nejdříve dobijte.
- zákaz jakéhokoliv kontaktu s vodou
- zákaz jízdy v prašném prostředí, na sněhu či v písku.
- jízda povolena pouze s ochrannými pomůckami – helma, bederní pás, chrániče dlaní, kolen, loktů atd.
- Upozornění: brzda i plyn jsou velice citlivé a je nutné zacházet s ovladačem opatrně.

ZÁRUČNÍ DOBA

Délka záruky je 24 měsíců ode dne nákupu, a to v případě, že kupující dodrží pravidla stanovená v tomto uživatelském manuálu.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na:

- Poruchy, které vznikly v důsledku kontaktu zařízení s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství.
- Poruchy, které vznikly v důsledku jízdy po kamenitém, zabahněném a jinak znečištěném terénu.
- Poruchy, které vznikly v důsledku nesprávného používání výrobku.
- Poruchy, které vznikly v důsledku ztráty kapacity baterie vlivem běžného užívání.
- Poruchy, které vznikly v důsledku nadměrného přetěžování výrobku.
- Poškození, která vznikla v důsledku nesprávného skladování výrobku.
- Poškození, která vznikla v důsledku neoprávněných zásahů, oprav, úprav a demontáží zařízení.
- Poškození pneumatik v důsledku jízdy v náročném terénu a kontaktu s ostrými předměty.
- Jiné poruchy vzniklé v důsledku neoprávněného zacházení v rozporu s pravidly a instrukcemi specifikovanými v manuálu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Specifikace
Hmotnost:	3,8 / 5 kg
Maximální nosnost:	120 kg
Maximální rychlost:	15 / 20 km/h
Baterie:	2,2 / 4,4 Ah 24 V
Dojezd:	10 / 15 km
Motor:	250 / 2*250 W

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na e-mailu servis@kolonozka.cz, pro další informace na e-mailu info@kolonozka.cz

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného na stránkách www.kolonozka.cz či www.powerguy.cz

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobcí, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.

Registrované sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobcí:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.

Sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Longboard / Skateboard

Názov: Longboard / Skateboard

Model: Elektrický longboard Eljet Advanced / Eljet Single Drive / Eljet Double Drive
Elektrický skateboard Eljet Single Power / Eljet Double Power

Modifikácie: SKB-1, SKB-2L, SKB-3R, SKB-1MINI, SKB-B1,
SKB-T1, SKB-T2, SKB-T3, SKB-D1, SKB-8

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Nařízení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, nařízení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) Popis a určení funkce výrobku:

Longboard / Skateboard jsou poháněny elektromotorem napájeným z baterie 36 V DC. Součástí Longboardu / Skateboardu je nabíječka. Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslí roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 17

Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám výše uvedených předpisů a norem.

Tomáš Brepta, jednatel

V Praze dne 18.10.2018

Podpis.....

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Elektrický skateboard Eljet Single/Double Power



Užívateľský manuál

! Produkt môžete používať iba po dôkladnom preštudovaní celého manuálu!

Ďakujeme Vám za zakúpenie skateboardu. Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz. Pri zistení akejkoľvek závažnej chyby alebo podozrení na závažnú chybu, je zákazník povinný túto závažnú chybu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu.

PRODUKT NIE JE URČENÝ PRE PREVÁDZKU NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH.

Je zakázané používať skateboard:

- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok, pevné obuvi a pohodlného športového oblečenia,
- na vozovkách a verejných komunikáciách, v blízkosti automobilov či iného nebezpečenstva,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčaniu vo vysokej rýchlosti, jazdíte takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vaším zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení skateboardu
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- k jazde v temných, potemných priestoroch,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenom, zasneženom, kamenistom či piesočnatom povrchu,
- na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, zakázané je tiež použitie skateboardu na rampách či obrubníkoch, vyhnite sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- ak Vaša váha nezodpovedá intervalu stanovenému v tomto manuáli,
- pre prevoz viac ako jednej osoby,
- pre prevoz zvierat a rôznych zariadení.

V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte.

NABÍJENÍ

Skateboard a ovládač musia byť pred prvým použitím plne nabité. Uistite sa, že skateboard aj ovládač sú vypnuté počas nabíjania.

Poznámka: Použitie inej nabíjačky môže spôsobiť poškodenie základnej dosky alebo baterky a teda stratu záruky.

Prosím kontaktujte nás, ak potrebujete náhradné nabíjačku.

- **Nabíjanie skateboardu**

Na nabíjanie používajte iba nabíjačku, ktorá bola súčasťou balenia. Pred nabíjaním skateboard vypnite.

Zapojte nabíjací kábel do elektrickej zásuvky na skateboardu.

Svetlo na nabíjačke svieti červeno pri nabíjaní a zelene, ak je skateboard plne nabitý. Po úspešnom nabití odoberte nabíjací kábel zo zásuvky. Plné nabitie trvá štandardne 3 hodiny.

- **Nabíjanie diaľkového ovládania**

Na nabíjanie ovládača sa používa štandardnú micro USB kábel.

Zapojte nabíjací USB kábel, ktorý bol súčasťou balenia, do spodnej strany diaľkového ovládania. Uistite sa, že zapájate kábel správnym koncom.

Druhý koniec nabíjacieho USB kábla zapojte do nabíjačky a umiestnite do nabíjacej zásuvky. Štandardná doba do úplného nabitia je 2 hodiny.

PÁROVANIE

Pred prvým použitím musí byť skateboard a ovládač spárované.

1. krok:

Pred začatím procesu sa uistite, že ovládač aj skateboard sú vypnuté.

- *Stlačte a krátko držte červené tlačidlo na ovládači, kým sa všetky LED svetlá nevypnú.*
- *Stlačte a krátko držte červené tlačidlo na skateboardu, kým sa všetky svetlá nevypnú.*

2. krok

Stlačte a držte tlačidlo napájania na skateboardu i na ovládači, kým nebudete počuť tri pípnutia (jedno dlhé pípnutie a o pár sekúnd neskôr dve krátke pípnutia)

3. krok

Vypnite skateboard. Vypnite ovládač. Oboje znova zapnite. Skateboard a diaľkové ovládanie sú teraz spárované. Ak spárovanie neprebehlo úspešne, zopakujte proces od prvého bodu, kým škárovanie neprebehne v poriadku.

TESTOVANIE SPÁROVANIE

Môžete spárovanie otestovať tým, že položíte skateboard na hranu a stlačíte pohybový ovládač, kým sa nezačnú otáčať kolieska.

Teraz je skateboard pripravený na použitie.

PRED JAZDOU

Pred jazdou vždy skontrolujte technický stav produktu i jeho vybavenie. Uistite sa, že máte primerané bezpečnostné vybavenie, pevnú obuv.

Nájdite bezpečné prostredie pre používanie skateboardu.

PRVÁ JAZDA

Zapnite skateboard aj ovládač a skontrolujte, či všetko beží hladko. Spustite brzdy stlačením pohybového ovládača smerom späť. Postavte sa na skateboard, Balancujte a jemne stlačte pohybový ovládač dopredu, než sa skateboard rozbehne. Čím viac tlačíte na ovládač, tým rýchlejšie pôjdete.

ZÁKLADNÝ JAZDNÝ RADY

Nezabudnite pri nástupe na skateboard stlačiť pohybový ovládač smerom späť k zabrzdneniu. Pomáha to k ľahšiemu nástupu na skateboard. Mali by ste umiestniť do zadnej časti skateboardu nohu, ktorú kopete. Druhú nohu dajte do prednej časti skateboardu. Udržujte rýchlosť, ktorá sa Vám zdá bezpečná, kým nezískate viac skúseností. Zatáčanie prebieha rovnako ako na klasickom skateboardu.


KOMPONENTY

Balenie produktu obsahuje:

- Elektrický skateboard
- Nabíjací adaptér
- Seitový kábel k adaptéru
- Ovládacie zariadenie
- USB kábel k ovladaču
- Univerzálny kľúč a imbus
- Uživatelský manuál


Popis skateboardu

1. Doska
2. Elektronika
3. Poháňané kolo
4. Nabíjací port
5. ON/OFF tlačidlo
6. Indikátor stavu batérie



Popis ovládacieho zariadenia

1. ON/OFF spínač
2. Mini USB nabíjací port
3. Štart/Pauza spínač
4. Ovládanie rýchlosti (pomaly/rýchlo)
5. Ovládanie smeru (dopredu/dozadu)
6. Indikátor jazdy vzad a nabíjanie
7. Indikátor jazdy vpred
8. Reset




Ovládanie

Spustenie: Posunom „ON/OFF spínača“ sa rozsvieti „Indikátor jazdy dopredu“ červeno

Smer jazdy: Pre pohyb dopredu stlačte „Štart/Pauza spínač“ a pridržte, skate se rozjede. Povolením spínača spomalíte.

Stlačením spínača opačným smerom zabrzdíte.

Pre pohyb dozadu zmáčkněte „Indikátor jazdy vzad“ a pridržte, skate se rozjede. Povolením spínača spomalíte. Stlačením spínača opačným smerom zabrzdíte.




Rýchlosť:

1. Pred spustením skateboardu je spínací tlačítko rýchlosti na pravej strane, čo znamená zaradenie módu vyššej rýchlosti.

2. Prepnutím spínacieho tlačítka doľava zaradíte mód nižšej rýchlosti.

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame začiatočníkom používať skateboard v režime pomalšieho módu.



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Vždy praktikujte predovšetkým bezpečnosť - vždy jazdite na rovnom povrchu bez prekážok, vždy používajte primerané bezpečnostné vybavenie.
- Bezpečnostné vybavenie - odporúčame Vám nosiť úplnú bezpečnostnú výstroj. Prosím používajte skateboardovú helmu, chrániče lakťov, kolien a rukavice. Noste vhodný odev a pevnú obuv.
- Skateboard je prispôsobený pre zodpovedné jazdcov starších 13 rokov.
- Skateboard môže v jednej chvíli používať iba jedna osoba.
- Maximálna váha jazdca je 120 kilogramov.
- Skateboard je prispôsobený pre jazdu na rovnom povrchu. Prosím, vyhnite sa jazdy na piesku, štrku, bahnu alebo rozoklané terénu. Nejazdite na klzkom teréne, ako je sneh, alebo mokrý povrch.
- Pri jazde na ceste nepočúvajte hudbu.
- Pred jazdou vždy dôkladne skontrolujte technický stav produktu.
- Pri jazde nekladte predmety na dosku skateboardu.
- Pokiaľ budú batérie vo skateboardu vybité, nepoužívajte ho a batérie čo najskôr dobite.
- Zákaz akéhokoľvek kontaktu s vodou.
- Zákaz jazdy v prašnom prostredí, na snehu či v piesku.
- jazda dovolená len s ochrannými pomôckami - helma, bedrový pás, chrániče dlaní, kolien, lakťov atď.
- Upozornenie: brzda i plyn sú veľmi citlivé a je nutné zaobchádzať s ovládačom opatrne.

ZÁRUČNÁ DOBA

Dĺžka Záruky je 24 mesiacov odo dňa nákupu, a to v prípade, že kupujúci dodrží pravidlá stanovené v užívateľskom manuáli.

VÝNIMKY ZO ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje na:

- Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku kontaktu zariadení s vlhkosťou a vodou v akomkoľvek skupenstve
- Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku jazdy po kamenistom, zabahnenej a inak znečistenom teréne
- Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania výrobku
- Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku straty kapacity batérie vplyvom bežného používania
- Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku nadmerného preťažovania výrobku
- Poškodenie, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho skladovania výrobku
- Poškodenie, ktorá vznikla v dôsledku neoprávnených zásahov, opráv, úprav a demontážou zariadení
- Poškodenie pneumatík v dôsledku jazdy v náročnom teréne a kontaktu s ostrými predmetmi
- Iné poruchy vzniknuté v dôsledku neoprávneného zaobchádzania v rozpore s pravidlami a inštrukciami špecifikovanými v tomto manuáli.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parametr	Špecifikácie
Hmotnosť:	3,8 / 5 kg
Maximálna nosnosť:	120 kg
Maximálna rýchlosť:	15 / 20 km/h
Batérie:	2,2 / 4,4 Ah 24 V
Dojazd:	10 / 15 km
Motor:	250 / 2*250 W

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na e-mailu servis@kolonozka.cz, pre ďalšie informácie na e-mailu info@kolonozka.cz

Akéoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Eljet s.r.o. zakázané.

Copyright © Eljet s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Určené len pre osobné využitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Eljet s.r.o. je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia tohto materiálu alebo jeho časti zverejneného na stránkach www.kolonozka.cz alebo www.powerguy.cz

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) **Identifikačné údaje o výrobcovi, splnomocnenca:**

Obchodná firma: Eljet s.r.o.

Registrované sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

IČO: 01504134

b) **Identifikačné údaje o výrobcovi:**

Obchodná firma: Eljet s.r.o.

Sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) **Popis výrobku:**

Názov: Longboard / Skateboard

Model: Elektrický longboard Eljet Advanced / Eljet Single Drive / Eljet Double Drive
Elektrický skateboard Eljet Single Power / Eljet Double Power

Modifikácie: SKB-1, SKB-2L, SKB-3R, SKB-1MINI, SKB-B1,
SKB-T1, SKB-T2, SKB-T3, SKB-D1, SKB-8

d) **Odkaz na špecifikácie a právne predpisy a harmonizované normy:**

smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trh.

Nariadenie vlády č. 118/2016 Zb., O posudzovaní zhody elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia pri jej sprístupnenia na trhu (Smernica 2014/35 / EÚ). Nariadenie vlády č. 117/2016, ktoré je ekvivalentné smernicu Rady 2014/30 / EÚ, nariadenie vlády č. 176/2008 Zb. v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Zb., ktoré je ekvivalentná smernicu rady č. 2006/42 / ES v znení smernice rady 2009/127 / ES a 2012/32 / EÚ, nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2011/65 / EÚ, nariadenie vlády č. 426/2016 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2014 / 53EU, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

e) **Popis a určenie funkcie výrobku:**

Longboard / Skateboard sú poháňané elektromotorom napájaným z batérie 36 V DC. Súčasťou Longboard / skateboardoch je nabíjačka. Modifikácia sa líšia niektorými technickými parametrami, dizajnom. Konštrukčné princípy aj použité prvky sú zhodné.

Dvojčíslo roku, v ktorom bolo na stanovený výrobok opatrené označenie CE:17

Toto vyhlásenie o zhode EÚ vydal na vlastnú zodpovednosť výrobca - splnomocnenec.

Potvrdzujem týmto, že uvedený výrobok spĺňa podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.

Tomáš Brepta, konateľ

V Prahe dňa 18.10.2018

Podpis

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134