



METEOR VORTEX

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt


☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

The light is locked for shipment, refer to OPERATION instruction to unlock.

Read this manual carefully before using and keep for future reference. Visit www.moon-sport.com for manual updates.

Contents



LX-BAT-2600 (LG LI-ION Battery)

RB-25 (HANDLEBAR BRACKET)

LX-BC (MAGNETIC COVER)

USB-C (USB CABLE)


Optional accessories:

RB-28 (GoPro mount adapter)

LX-BAT-3350 (LG Lithium ion battery 3350 mAh)

RB-16 (Helmet Bracket)

Operation



ON / OFF : Hold ➤ for 1s

MODE SELECT : Click ➤


BOOST MODE : Double click ➤

LOCK/UNLOCK : 1. Power off


2. Press ➤ for 6s:



Flash 1 time



Flash 2 times



* Lock system: Lock the light to prevent accidentally turned on.

* Mode memory: The light resumes previous mode upon next usage.

Mode indicator



Modes



Boost
mode



Mode 1
Blue



Mode 2
Green



Flash 1
Flashing
Blue



Steady FL
Flashing
Green



Day FL
Flashing
Red



S.O.S.
Flashing
Red & Green

Variable Lumen system



1. Select desired mode.
2. Press and hold ⚡ to set lumen
3. Release ⚡ when reaching desired lumen.

Light flashes once when reaching the MAX or MIN lumen level.

Restore default setting: Release battery and click ⚡

Mode memory: The light resumes previous VLS setting upon next usage.


Runtime

	BOOST	MODE1	MODE2	FLASH1	STEADY FLASH	DAY FLASH	SOS
 LUMEN	1000	700	100	100	200	400	40
 H:MIN	1:45	3:00	14:00	70:00	30:00	61:00	87:00
 LUMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-
 H:MIN	-	3:00- 70:00	3:00- 70:00	10:00- 240:00	15:0050:00	59:00- 300:00	-


* Steady Flash Mode: High lumen flashing plus low lumen steady beam for safety purpose.

 Use the SOS sign for real emergency only!

Handlebar mounting



Helmet mount (Optional)




Overheat protection


The overheat protection device can ensure the bicycle light in a good running temperature condition, so that to protect the LEDs without burning case. If the light is in high temperature during operation, it will dim the light output.

Charging


1. Power off.
 2. Plug USB cable to USB port.
 3. Unplug after fully charged.
- * Do not charge over 5V.
 - * Keep away from flammable objects while charging.



Battery installation



Battery capacity and charging indicator



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Kontrolka je pro přepravu uzamčena, odemknutí najdete v pokynech PROVOZ.

Pečlivě si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Aktualizace příručky najdete na www.moon-sport.com

Balení



LX-BAT-2600 (LG LI-ION baterie)

RB-25 (DRŽÁK NA ŘIDÍTKA)

LX-BC (MAGNETICKÝ KRYT)

USB-C (USB KABEL)


Možné doplňkové příslušenství:

RB-28 (Adaptér pro montáž na GoPro)

LX-BAT-3350 (LG Lithium-iontová baterie 3350 mAh)

RB-16 (Držák na helmu)

Provoz



ZAP/VYP: Držte ⚡ po dobu 1s

VOLBA REŽIMU : Klikněte na ⚡

REŽIM BOOST : Dvojití kliknutí na ⚡

ZAMKNOUT/ODEMKNOUT : 1. Vypněte

2. Stiskněte ⚡ po dobu 6s:


Zamknuto




Odemknuto



Bliká 1x



Bliká 2x



* Zamykací systém: Zamkněte světlo, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

* Paměť režimu: Světlo obnoví předchozí režim při příštím použití.

Indikátor režimu



Režimy



Boost
režim



Režim 1
Modrý



Režim 2
Zelený



Světlo 1
Bliká
modře



Stálý záblesk
Bliká
zeleně



Denní světlo
Bliká červeně



S.O.S.
Bliká
Červeně a zeleně

System variabilního lumenu



1. Vyberte požadovaný režim.
2. Stisknutím a podržením nastavíte sílu lumenu
3. Uvolněte, když dosáhnete požadovaného lumenu.

Jakmile dosáhnete úrovně lumenů MAX nebo MIN, světlo jednou blikne.

Obnovit výchozí nastavení: Uvolněte baterii a klikněte na 

Paměť režimu: Světlo obnoví předchozí nastavení VLS při dalším použití.

Doba provozu


	BOOST	REŽIM1	REŽIM2	SVĚTLO1	STÁLÝ ZÁBLESK	DENNÍ SVĚTLO	SOS
 LUMEN	1000	700	100	100	200	400	40
 H:MIN	1:45	3:00	14:00	70:00	30:00	61:00	87:00
 LUMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-
 H:MIN	-	3:00- 70:00	3:00- 70:00	10:00- 240:00	15:0050:00	59:00- 300:00	-

* Režim stálého záblesku: Blikání vysokým lumenem a stálý paprsek s nízkým lumenem z bezpečnostních důvodů.




Označení SOS používejte pouze pro skutečnou nouzovou situaci!

Montáž na řídítka



Montáž na helmu (Doplňkové)




Ochrana proti přehřátí

Ochranné zařízení proti přehřátí může udržet světlo jízdního kola v dobrém provozním stavu, aby chránilo LED bez protipožárních pouzder. Pokud má světlo během provozu vysokou teplotu, ztlumí se světelný výkon.


Nabíjení

1. Vypněte napájení.
2. Připojte kabel USB k portu USB.
3. Po úplném nabití odpojte zástrčku.


- * Nenabíjejte více než 5V.
- * Během nabíjení udržujte mimo hořlavé předměty.



Instalace baterie



Indikátor kapacity baterie a nabíjení



Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickém zavinění kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí
- elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoliv provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Kontrolka je pre prepravu uzamknutá, odomknutie nájdete v pokynoch PREVÁDZKA.

Starostlivo si prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Aktualizáciu príručky nájdete na www.moon-sport.com

Balenie



LX-BAT-2600 (LG LI-ION batéria)

RB-25 (DRŽIAK NA RIADIDLÁ)

LX-BC (MAGNETICKÝ KRYT)

USB-C (USB KÁBEL)


Možné doplnkové príslušenstvo:

RB-28 (Adaptér pre montáž na GoPro)

LX-BAT-3350 (LG Lithium-iónová batéria 3 350 mAh)

RB-16 (Držiak na helmu)

Prevádzka



ZAP/VYP: Držte ⚡ po dobu 1 s

VOLBA REŽIMU : Kliknite na ⚡

REŽIM BOOST : Dvojité kliknutie na ⚡

ZAMKNÚŤ/ODOMKNÚŤ : 1. Vypnite

2. Stlačte ⚡ po dobu 6s:

Zamknuté



Odomknuté



Bliká 1×



Bliká 2×



* Zamykací systém: Zamknite svetlo, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu.

* Pamäť režimu: Svetlo obnoví predchádzajúci režim pri nasledujúcom použití.

Indikátor režimu



Režimy



Boost
režim



Režim 1
Modrý



Režim 2
Zelený



Svetlo 1
Bliká modro



Stály blesk
Bliká zeleno



Denné svetlo
Bliká červeno



S.O.S.
Bliká červeno a zeleno

System variabilného lúmenu



1. Zvoľte požadovaný režim.
2. Stlačením a podržaním nastavíte silu lúmenu.
3. Uvoľnite, keď dosiahnete požadovaný lúmen.

Akonáhle dosiahnete úrovne lúmenov MAX alebo MIN, svetlo raz blikne.

Obnoviť predvolené nastavenia: Uvoľnite batériu a kliknite na 

Pamäť režimu: Svetlo obnoví predchádzajúce nastavenie VLS pri ďalšom použití.

Doba prevádzky


	BOOST	REŽIM1	REŽIM2	SVETLO1	STÁLY BLESK	DENNÉ SVETLO	SOS
 LÚMEN	1 000	700	100	100	200	400	40
 H:MIN	1:45	3:00	14:00	70:00	30:00	61:00	87:00
 LÚMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-
 H:MIN	-	3:00- 70:00	3:00- 70:00	10:00- 240:00	15:0050:00	59:00- 300:00	-

*Režim stáleho blesku: Blikanie vysokým lúmenom a stály lúč s nízkym lúmenom z bezpečnostných dôvodov.




Označenie SOS používajte iba pre skutočnú núdzovú situáciu!

Montáž na riadidlá



Montáž na helmu (Doplnkové)




Ochrana proti prehriatiu

Ochranné zariadenie proti prehriatiu môže udržať svetlo bicykla v dobrom prevádzkovom stave, aby chránilo LED bez protipožiarnych puzdier. Pokiaľ má svetlo počas prevádzky vysokú teplotu, stlmí sa svetelný výkon.


Nabíjanie

1. Vypnite napájanie.
2. Pripojte kábel USB k portu USB.
3. Po úplnom nabití odpojte zástrčku.


- * Nenabíjajte viac ako 5 V.
- * Počas nabíjania udržiajte mimo horľavých predmetov.



Inštalácia batérie



Indikátor kapacity batérie a nabíjania



Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na iný účel, než na ktorý je určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu alebo úpravy za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az első használat előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználásra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

✉ www.alza.hu/kontakt


☎ 06-1-701-1111

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

The light is locked for shipment, refer to OPERATION instruction to unlock.

Read this manual carefully before using and keep for future reference. Visit www.moon-sport.com for manual updates.

Tartalmak



LX-BAT-2600 (LG LI-ION elem)

RB-25 (KORMÁNYTARTÓ)

LX-BC (MÁGNESES FEDÉL)

USB-C (USB KÁBEL)


Opcionális kiegészítők:

RB-28 (GoPro tartó adapter)

LX-BAT-3350 (LG Lithium ion elem 3350 mAh)

RB-16 (Sisaktartó)

Működés



ON / OFF : Tartsa nyomva ➤ 1s-ig

MODE SELECT : Kattintsa ➤

BOOST MODE : Kattintsa duplán ➤

LOCK/UNLOCK : 1. Kapcsolja ki

2. Tartsa nyomva ➤ 6s-ig:

Zárolt




Feloldva



Villog 1-szer



Villog 2-szer



* Zárrendszer: Zárolja a lámpát a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében.

* Memória mód: A lámpa a következő használatkor folytatja az előző üzemmódot.

Üzem mód jelző



Üzem módok



Boost
mód



Mód 1
Kék



Mód 2
Zöld



Flash 1
Villog
Kék



Steady FL
Villog
Zöld



Day FL
Villog
Piros



S.O.S.
Villog
Piros & Zöld

Változó Fényerő Rendszer



4. Válassza ki a kívánt módot.
5. Tartsa lenyomva ➤ a fényerő beállításához.
6. Engedje el ➤ amikor elérte a kívánt fényerőt.

* A lámpa egyet villan, amikor elérte a MAX vagy MIN fényerőt.

Az alapértelmezett beállítás visszaállítása: Vegye ki az elemet és kattintson ➤

Memória mód: A lámpa a következő használatkor folytatja az előző VLS beállítást.


Működési idő

	BOOST	MÓD1	MÓD2	VILLOGÓ1	FOLYTONOS VILLOGÓ	NAP VILLOGÓ	SOS
 LUMEN	1000	700	100	100	200	400	40
 H:MIN	1:45	3:00	14:00	70:00	30:00	61:00	87:00
 LUMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-
 H:MIN	-	3:00- 70:00	3:00- 70:00	10:00- 240:00	15:0050:00	59:00- 300:00	-


* Folytonos villogó mód: Erős fényű villanás és alacsony fényű állandó fény biztonsági célokra.

 Az SOS jelzést csak tényleges veszély esetén használja!

Felszerelés kormányra



Felszerelés sisakra (Opcionális)




Túlmelegedés védelem

A túlmelegedés elleni védőberendezés a kerékpár lámpáját jó üzemi hőmérsékleten tartja, így tűzvédelmi tok nélkül védi a LED-eket. Ha működés közben a lámpa magas hőmérsékleten van, akkor tompítja a fénykimenetet.


Töltés

4. Kapcsolja ki.
5. Csatlakoztassa az USB kábelt az USB aljzatba.
6. Húzza ki miután teljesen feltöltötte.

- * Ne töltsen 5V fölé.
- * Töltés közben tartsa távol gyúlékony tárgyaktól.




Elem behelyezés



Elem töltöttség és töltési jelző

Elem jelző



Töltés jelző



Feltöltött jelző



Elem behelyezve
jelző



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékekre 2 év garanciát vállalunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, és be kell nyújtania az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával együtt.

Az alábbiak vannak figyelembe véve, amelyek esetében a követelt igényt nem kötelező elismerni:

- A termék bármilyen más célra történő felhasználása, amelyre a terméket nem szánták, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibájából (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő takarítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes elhasználódása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásnak, tárgy behatolásnak, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségnek és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a formatervezést vagy a termék funkcióit vagy kiterjesztését a megvásárolt kivitelhez képest vagy nem eredeti alkatrészeket használt.