



Set up your eReader

Configurez votre liseuse
Configura il tuo eReader
Configura tu eReader
Configurar o seu eReader
Configure o seu eReader
Richten Sie Ihren eReader ein
Je eReader instellen
Configurar tu eReader
eOkuyucunuzu kurun
Installera din E-läsare
Konfigurer din e-læser
E-lukulaitteen käyttöönnottoasetukset
Sett opp e-bokleseren
Nastavte si eReader
eReader をセットアップ
設定您的 eReader
设置电子阅读器




1 Press and hold the power button to start or turn off your eReader.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation afin d'allumer ou d'éteindre votre liseuse · Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere il tuo eReader · Mantén pulsado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader · Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader · Prima e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ligar ou desligar o seu eReader · Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para iniciar ou desativar seu eReader · Halten Sie den Ein/Aus-Schalter länger gedrückt, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten · Houd de aan/uit-knop ingedrukt om je eReader in of uit te schakelen · eOkuyucu'nuzu başlatmak veya kapatmak için güç düğmesini basılı tutun · Håll strömknappen intryckt för att starta eller stänga av din läsplatta. Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke din e-bogslæser · E-luku-laite käynnistetään tai sammutetaan painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna · Trykk og hold inne strømknappen for å starte eller skru av din eReader · Stisknutím a podržením vypínače spustíte nebo vypnete eReader · 電源をオンまたはオフにするには、電源ボタンを長押しします。・長按電源按鈕以開啟或關閉 eReader · 按住电源按钮启动或关闭您的 eReader。



2 Connect to Wi-Fi and follow set-up instructions.

Connectez-vous au Wi-Fi et suivez les instructions de configuration.
Collegati a una rete Wi-Fi e segui le istruzioni per la configurazione.
Conéctate a una red Wi Fi y sigue las instrucciones de configuración.
Ligue à rede Wi-Fi e siga as indicações de configuração.
Conecte-se ao Wi-Fi e siga as instruções de configuração.
Verbinden Sie sich mit WLAN und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen.
Maak verbinding met Wi-Fi en volg de instructies voor configuratie.
Conéctate a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones de configuración.
WiFi bağlantısı yapın ve kurulum talimatlarınızı izleyin.
Anslut till Wi-Fi och följ instruktionerna.
Forbind til wi-fi, og følg opstillingsvejledningen.
Kytke laite langattomaan Internet-yhteyteen ja noudata asetusohjeita.
Koble til WiFi og følg instruksjonene for oppsett.
Pripojte se k Wi-Fi a postupujte podle pokynů v nastavení.
WiFiに接続して、セットアップの手順に従ってください。
連接 Wi Fi 並按照設定指示進行操作。
连接至 Wi Fi，然后遵照设置说明。



If necessary, charge by connecting to a power source.

Si nécessaire, rechargez en connectant à une source d'énergie.
Se necessario, carica collegandolo a una fonte di alimentazione.
Cuando sea necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de energía.
En caso de ser necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de poder.
Se necessário, carregue ligando a uma fonte de energia.
Se necessário, carregue conectando a uma fonte de alimentação.
Wenn nötig, können Sie ihn an einer Stromquelle aufladen.
Laad het apparaat indien nodig op door hem aan te sluiten op een stroombron. Gerekiyorsa, bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin.
Ladda vid behov genom att ansluta till en strömkälla.
Om nödvändigt oplader du ved at koble til en strømkilde.
Laite ladataan tarvittaessa kytkemällä se virtalähteeseen.
Om nødvendig lader du opp ved å koble til en strømkilde.
V případě potřeby nabijte připojením ke zdroji energie.
必要に応じて、電源に接続して充電します。
若有需要，請連接電源以充電。
如有必要，請连接到电源进行充电。


Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street, Suite 101
Toronto, Ontario, M6K 1A7, Canada



Looking for more information?

Vous recherchez plus d'informations?
Stai cercando maggiori informazioni?
¿Buscas más información?
Está à procura de mais informação?
Procurando mais informações?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Ben je op zoek naar meer informatie?
¿Buscas obtener más información?
Daha fazla bilgi mi gerekli?
Vill du ha mer information?
Ønsker du flere oplysninger?
Tarvitsetko lisätietoja?
Ser du etter mer informasjon?
Hledáte více informací?
他の情報をお探しですか?
尋找更多資訊?
寻找更多信息?

help.kobo.com >



Download the free Kobo App

Enjoy reading on your
smartphone or tablet

kobo.com/apps >

Télécharger l'application Kobo gratuite
Profitez de vos lectures sur smartphone ou tablette.

Scarica l'app Kobo gratuita
Leggi sul tuo smartphone o tablet.

Descargar la aplicación Kobo gratuita
Disfruta leyendo en tu smartphone o tableta.

Descargar la aplicación Kobo gratis
Disfruta de leer en tu smartphone o tableta.

Descarregue a Aplicação Kobo gratuita
Desfrute da leitura no seu smartphone ou tablet.

Baixe o aplicativo Kobo grátis
Desfrute de suas leituras no smartphone ou tablet.

Laden Sie die kostenlose Kobo App herunter
Viel Spaß beim Lesen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Download de gratis Kobo-app
Geniet van lezen op je smartphone of tablet.

Ücretsiz Kobo Uygulamasını indir
Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde okumanın keyfine varın.

Ladda ned den kostnadsfria Kobo-appen
Läs på din smartphone eller surfplatta.

Download den gratis Kobo app
God fornøjelse med læsningen på din smartphone eller tablet.

Lataa ilmainen Kobo-sovellus
Nauti lukemisesta älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Last ned den gratis Kobo-appen
Benytt deg av muligheten til å lese på din smarttelefon eller ditt nettbrett.

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Kobo.
Užijte si čtení na smartphonu nebo tabletu.

Kobo アプリをダウンロード
スマートフォンまたはタブレットで読書をお楽しみください

下載免費 Kobo 應用程式
在智慧型手機或平板電腦上享受閱讀的樂趣

下載免費的 Kobo 应用程序
在自己的智能手机或平板电脑上享受阅读的乐趣

kobo forma

QUICK START GUIDE

Guide de démarrage rapide
Breve guida introduttiva
Průvodce rychlým spuštěním
Guía de inicio rápido
Guia de início rápido
Schnellstartanleitung
Snelstart gids
Hızlı Başlama Kılavuzu
Snabbstartsguide
Opstartsvejledning
Pikakäynnistysopas
Hurtigstartguide
クイックスタートガイド
快速入門指南
快速启动指南