

Léghűtő berendezés CTR-1

Használati
utasítás

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Bízunk benne, hogy elégedett lesz a működésével. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Köszönjük!

Jelmagyarázat



A villámjel olyan termékeken van feltüntetve, amelyeknek a nem rendeltetésszerű használata az Ön vagy mások egészségét veszélyeztetheti (pl. áramütés).



A felkiáltójel a szállításnál és a használatnál fellépő veszélyekre figyelmeztet.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Tartsa be az összes biztonsági intézkedést és figyelmeztetést! A jótállás elveszik, ha a készülék károsodása, ill. elromlása

a figyelmeztetések nem betartása miatt történt. Az ilyen károkért nem vállalunk felelősséget.

Nem vállalunk felelősséget a készülék által okozott olyan károkért, amelyek a figyelmeztetések nem betartása miatt történtek.

Licencia és biztonsági (CE) okokból tilos a készülék engedély nélküli módosítása.

A készülék nem érintkezhet vízzel és más folyadékokkal.

A készülék csak száraz, zárt helyen használandó.

Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékleteknek (5 °C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleteknek)!

Ne tegye ki a készüléket erős rezgéseknek, illetve nehéz fizikai terhelésnek!

Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben/környezetben!

Ne helyezzen folyadékkalteli tartályokat (pl. vázát) a készülékre, illetve mellé! Az ilyen tartályok esetleges feldőlése esetén

a folyadék becsuroghat a készülékbe, ami károsodást okozhat. Ne helyezzen apró tárgyakat a készülékre! Az ilyen tárgyak könnyen beleeshetnek a készülékbe, és meghibásodást okozhatnak.

A készülék a 2. védelemosztály szerint lett összeállítva (Csak dupla izolált, földelés nélküli egységekre).

A készülék áramforrása csak 220-240 V/50 Hz-es lehet. Soha ne próbálkozzon más paraméterű áramforrás használatával! Soha ne húzza ki a készüléket a falból a kábelénél fogva! Soha ne szúrja be a készüléket az áramforrásra vizes kézzel!

Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramról:

a készülék tisztítása
előtt villámlás esetén

ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi használni (> 1 hét)

A készüléket gyerekek nem használhatják. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, főleg ha esélyes, hogy gyerekek is hozzáférhetnek! Soha ne helyezze a készüléket egyenletlen vagy mozgó felületre!

Ha állványt használ, bizonyosodjon meg róla, hogy az állvány stabil felületen és biztonságosan van elhelyezve!

A készülék külsejének (borítójának) eltávolításakor fennáll az áram alatt lévő alkatrészekkel való érintkezés veszélye.

Ha a készüléket javítási/karbantartási célból szükséges felnyitni, a felnyitás előtt le kell hogy legyen csatlakoztatva az áramforrásról. Ha szükséges, hogy javításakor/karbantartáskor a készülék áram alatt legyen, a javítási/karbantartási műveletet csak szakember végezheti el.

Soha ne csatlakoztassa a készüléket azonnal az áramhoz, ha hideg környezetből meleg környezetbe hozta át azt! Várja meg, míg a készülék bemelegszik és a lecsapódott vízpára elpárolog a készülékből! Ez pár óráig is eltarthat.

Ne helyezze a készüléket közvetlen tűz mellé (pl. gyertya, tábortűz)!
Ne helyezze a készüléket puha felületekre, pl. ágyra vagy szőnyegre! Ne gátolja a készülék szellőzését!

A készüléket csak normál éghajlatban használja (ne használja extrém éghajlatokban)!

A készüléket használó és karbantartó személyek ismertetve kell hogy legyenek az ebben az utasításban feltüntetettekkel.


A villanykábel csak szakember cserélheti ki!

Ha valami nem világos, illetve olyan kérdése lenne, amire a válasz nincs feltüntetve a használati utasításban, forduljon technikai ügyfélszolgálatunkhoz!

Specifikáció

Modell	CTR-1
Áramforrás	220-240V~50/60Hz
Teljesítmény	65W
Tartály kapacitása	8.0L
Vízfogyasztás	1.0L/h


A készülék jellemzése



A - felső borító
B - oldalsó borító
C - fogantyú
D - kezelőpanel
E - elülső panel
F - levegőkifújó felület
G - kerekek
H - vízszintjelző

I - hátsó panel
J - filter borítója
K - kábeltartó
L - víztartály
M - víztartály biztosítója
N - víztartály részletesen
O - jégtartály
P - hűtőelem

Kezelőpanel



Távírányítás




ON/OFF - ki/bekapcsoló
VANE - ventilátor bekapcsolása
COOL - hűtés mód
ANION - ionizátor

SPEED - sebesség beállítása
TIMER - időzítő
SAVE ENERGY - energiatakarékos mód

A készülék használata

1. Töltse meg a készüléket az alábbi kép alapján:



- a - tekerje le a biztosítógombot
- b - húzza ki a víztartályt
- c - töltse meg vízzel a tartályt
- d - rakja be a jeget
- e - rakja be a vízbe a hűtőelemeket

2. Szúrja be a készüléket az áramforrásba!
3. Állítsa az időzítőt ON állapotba!
4. Válasszon sebességet a SPEED gomb megnyomásával: LO - alacsony sebesség
MI - közepes sebesség
HI - magas sebesség

5. Ha növelni szeretné a készülék által lefedett (hűtött) területet, nyomja meg a VANE gombot! A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a VANE gombot!

Kétféle oszcillációt választhat:

- UP DOWN CANE - függőleges oszcilláció
- LEFT RIGHT VANE - vízszintes oszcilláció

6. Nyomja meg a COOL gombot!

Megjegyzés: Ha a COOL funkció indikátora villog, az azt jelenti, hogy a tartályban szivárgás vagy vízhiány lép fel.

7. Az időzítőt 0,5-7,5 óra közé lehet beállítani.
8. MODE gomb - módválasztás: NORMAL, NATURAL, SLEEP.
9. ANION gomb - ionizátor aktiválása (frissebb lesz a levegő tőle).
10. SAVE ENERGY gomb - jelzések be/kikapcsolása

Ha azt tapasztalja, hogy a levegő az 1) lépés után még mindig nem elég hűvös, hozzáadhat mégegy jégdarabot a víz- vagy a jég tartályba. Bizonyosodjon meg róla, hogy nem lépte át a víztartály kapacitását!


A hűtőelem megtöltése: először távolítsa el a tetejét, töltsen tele tiszta vízzel, helyezze vissza a tetejét, majd várjon 15 percet. Ezután rakja be mélyhűtőbe a hűtőelemet, és fagyassza kb. 1-2 óráig!

11. A készüléket az ON/OFF gombbal kapcsolhatja ki.
12. A készülék teljes kikapcsolásakor kapcsoljon mindent OFF állapotba és húzza ki a villanykábelt az áramforrásból!

A fent említett funkciók távirányítóval is irányíthatóak.

Filter kivétele (lásd: képen)

Figyelem: a filtert csak akkor szabad kiveszeni a készülékből, ha az ki van kapcsolva!



1. Vegye ki a filter borítóját!
2. Tekerje ki a filter biztosító csavarait!
3. Cserélje ki a filtert!

Karbantartás

A készülék tisztítása előtt kb. 5 percig működtesse rendesen a készüléket, hogy az esetleges nedvesség eltűnjön a készülék borítójáról!

A következő karbantartást javasoljuk az optimális működéshez:

Borító tisztítása	kéthetente 1x
Víztartály tisztítása	kéthetente 1x
Filter borítójának tisztítása	hetente 1x
Filter tisztítása	kéthetente 1x

*Megjegyzés: Ne használja a készüléket, túl poros környezetben!
Ne használja a készüléket piszkos, rossz minőségű vízzel!*



Figyelem! Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási szemétbe. Kérjük, ha meg szeretne szabadulni a készüléktől, adja le azt az arra kijelölt gyűjtő/újrahasznosító helyen!