



PORT12UHF-

MKII /

PORT15UHF-MKII



CZ – Návod k použití



Důležité upozornění: Elektrické výrobky nesmějí být vyhozeny do domácího odpadu. Prosím přivezte je do recyklačního střediska.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pečlivě si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Všechny bezpečnostní pokyny musí být dodrženy.
- Na poškození v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu se nevztahuje záruka. Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody.
- Neneseme žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávným zacházením a nedodržením pokynů.
- Neoprávněné konverze nebo úpravy zařízení jsou nepřípustné z bezpečnostních a licenčních důvodů CE.
- Přístroj je určen k provozu v suchém prostředí. Neprovozujte ho v blízkosti vody jako jsou bazény atd...
- Spotřebič nesmí být během provozu vystaven extrémním teplotám ($< +5^{\circ}\text{C}$ nebo $> +35^{\circ}\text{C}$).
- Přístroj nevystavujte silným vibracím nebo silnému mechanickému namáhání.
- Nevystavujte přístroj nadměrné vlhkosti ani kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj byl zkonstruován v souladu s třídou ochrany II (izolovaná dvojlinka bez uzemnění)
- 220- 240 Vac/50 Hz může být použito jako napájení přístroje. Nepoužívejte jiné napájecí napětí.
- Při odpojování přístroje vytáhněte kabel uchopením za zástrčku nikoliv taháním za kabel.
- Nikdy nezapojujte nebo nevysunujte zástrčku mokřma rukama.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - Před čištěním přístroje
 - Pokud je bouřka
 - Pokud nebudete používat přístroj déle než 1 týden
- Elektrická zařízení musí být uchovávány mimo dosah dětí. Děti si nejsou vědomy nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Nepokládejte přístroj na nestabilní povrch, mohl by spadnout a někoho zranit.
- Nezapojujte přístroj bezprostředně po přemístění z chladného do teplého prostředí. Kondenzovaná voda by mohla způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Nechte přístroj nejprve ohřát na pokojovou teplotu a počkejte až se odpaří kondenzovaná voda. To může trvat několik hodin.
- Nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti přístroje.
- Nepokládejte přístroj na měkký povrch a nezakrývejte větrací otvory, přístroj by se mohl začít přehřívat.
- Nepoužívejte přístroj v tropickém prostředí.
- Všechny osoby používající tento přístroj by si měli nejdříve nastudovat tento návod.
- Vadné napájecí kabely nepoužívejte, ale nahraďte je novými.
- Nenechávejte obal z přístroje volně ležet, mohl by se stát nebezpečným pro malé děti.
- Pokud si nejste jisti o správné funkci přístroje, nebo máte nezodpovězené otázky, obraťte odborníka nebo prodejce..

Omezení provozu

- Vzhledem k tomu, že přístroj obsahuje vysílač / přijímač UHF signálu, je určen pro profesionální použití. Za zneužití výrobku je zodpovědný sám uživatel a ne distributor.

NAPÁJENÍ: Z BATERIE A Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ

1. Vestavěná baterie a napájení z el. sítě. Před prvním použitím připojte přístroj pomocí napájecího zdroje do el. sítě a nechte ho alespoň 10 hodin nepřetržitě nabíjet. Nabíjení signalizuje LED indikátor nabíjení.
2. Pokud systém nebudete delší dobu používat, prosím dobijte ho alespoň jednou za 6 měsíců.

POZNÁMKA: Vždy po skončení používání přístroje, vypněte hlavní vypínač.


ÚDRŽBA

Před čištěním jednotku odpojte od elektrické sítě. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Všechn prach nebo nečistoty z produktu otřete čistým hadříkem. Neodpovídáme za škody způsobené nesprávnou manipulací, nesprávným použitím nebo opotřebením. Vyhrazuje si právo na technické změny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1x ruční mikrofon UHF + 1 mikrofon náhlavní soupravy + 1 dálkový ovladač



POPIS ZADNÍHO PANELU



1. USB konektor
2. Přepínač zdroje hudby SD/USB
3. Přepínač vstupů (cyklicky přepíná mezi USB / LINE / BLUETOOTH / FM RADIO)
4. Nastavení efektu ECHO na mikrofonu
5. Regulátor hlasitosti mikrofonu na vstupu MIC1 a MIC2
6. Vypínání / zapínání a regulace bezdrátových UHF mikrofonů
7. Indikátor signálu UHF mikrofonů
8. Linkový vstup (stereo RCA)
9. Mikrofonní / kytarové vstupy (jack6,3mm)
10. AUX (Ipod) vstup (jack3,5mm)
11. Zmixovaný linkový výstup (2x RCA)
12. Displej
13. Slot pro SD paměťovou kartu
14. Volba režimu opakovaného přehrávání
15. MUTE ztlumí hlasitost na minimum
16. Přehrávání / pauza / v režimu FM rádia automatické vyhledávání stanic
17. Předchozí / následující
18. Regulátor výstupní hlasitosti
19. Aktivace / deaktivace Talkoveru (při použití mikrofonu automaticky sníží hlasitost hudby)
20. Regulátory korekcí vysokých a hlubokých tónů
21. Indikátor stavu baterie a nabíjení
22. Indikátor zapnutí (zelená) a vybité baterie (červená)
23. Hlavní vypínač
24. Vstup pro napájecí adaptér 15V DC, 4A

DÁLKOVÝ OVLADAČ

IO: tlačítko zapnutí / vypnutí přehrávače

MODE: stiskněte dokud se na displeji nezobrazí požadovaný provozní režim

MUTE: ztlumí přehrávanou hudbu na minimum

PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA: stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání

BAND: neaktivní tlačítko

I<</CH-: přepne předchozí skladbu / FM stanici

>>/CH+: přepne následující skladbu / FM stanici

RPT: opakování jedné skladby / opakování všech skladeb / náhodné přehrávání

AMS: neaktivní tlačítko

VOL-: snížení hlasitosti


VOL+: zvýšení hlasitosti

USB/SD: přepíná mezi USB a SD zdrojem zvuku

TRK: výběr skladby. Stiskněte tlačítko TRK, potom pomocí tlačítek 0-9 vyberte skladbu a výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.

0-9: tlačítka pro přímý výběr skladby

ENTER: tlačítko pro potvrzení výběru skladby



PŘEHRAVÁNÍ MP3/WMA HUDBY

1. Zapněte napájení (23) do polohy ON. Led indikátor (22) se rozsvítí zeleně.
2. Vložte USB klíč (1), nebo SD kartu (13)
3. Vyberte USB pomocí tlačítka MODE (3)
4. Zvolte skladbu pomocí ►► nebo ◀◀ tlačítka a stiskněte ►|| (16)
5. Nastavte hlasitost přehrávače pomocí přibaleného dálkového ovladače.

PŘEHRAVÁNÍ Z LINKOVÉHO VSTUPU

1. Připojte RCA kabel do LINE IN (8) pro každý kanál
2. Připojte kabelový mikrofon do MIC INPUT (9)
3. Nastavte hlasitost mikrofonu pomocí MIC VOL (5)

POUŽITÍ FUNKCE VOX

Pokud je aktivována funkce VOX, tak se automaticky sníží hlasitost přehrávané hudby vždy, když někdo bude mluvit do mikrofonu. Po ukončení vyprávění se hlasitost hudby automaticky zesílí na normální úroveň. Pro aktivaci této funkce přepněte přepínač VCV (19) do polohy ON. Pro vypnutí této funkce přepněte přepínač do polohy OFF.

FUNKCE BLUETOOTH

1. Zapněte zařízení Bluetooth a aktivujte na něm funkci Bluetooth.
2. Vyberte IBIZA-PORT ze seznamu nalezených zařízení a připojte se.
3. Stisknutím MODE se přepnete do funkce Bluetooth,
4. Nyní můžete přes Bluetooth přehrávat hudbu.

POUŽITÍ UHF MIKROFONŮ

Zapněte UHF mikrofon pomocí spínače na těle mikrofonu. Zapněte a nastavte hlasitost UHF mikrofonu na zařízení (6). Zařízení se s mikrofonem automaticky spojí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	PORT12UHF-MKII	PORT15UHF-MKII
Basový reproduktor	12" / 30cm	15" / 38cm
Výškový reproduktor	1" / 25mm driver	
Citlivost reproduktoru	97dB±2dB	101dB±2dB
Max. SPL	109dB	115dB
Impedance osazeného reproduktoru	4 ohm	
Frekvenční rozsah	40-20000 Hz	40-20000 Hz
Vestavěná baterie	12V = 4,5Ah	12V = 7,2Ah
Bluetooth frekvence	2402-2480MHz	
UHF frekvence ručního mikrofonu	863MHz	
UHF frekvence náhlavního mikrofonu	865MHz	

Napájení	15V DC 4A	
Příkon	80W	
Rozměry	360 x 345 x 560 mm	
Hmotnost	10,9kg	