

EVOLVE² 40



Felhasználói kézikönyv

© 2020 GN Audio A/S. Minden jog fenntartva. A Jabra® a GN Audio A/S bejegyzett védjegye.

Készült Kínában
MODELL: HSC130

A **Megfelelőségi nyilatkozat** a www.jabra.com/doc oldalon olvasható

1. Üdvözljük	4
2. Jabra Evolve2 áttekintés.....	5
2.1 Tartozékok	
3. Hogyan kössem be.....	6
3.1 Csatlakoztatás számítógéphez	
3.2 Csatlakozás mobil eszközhez	
4. Hogyan viselje	8
4.1 Viselési módok	
4.2 A headset beállítása	
5. Mit jelentenek a LED-ek	10
6. Hogyan használja	11
6.1 Hívások és zene	
6.2 Némítás/a némítás feloldása a mikrofon kinyúló karja segítségével	
6.3 Hívás fogadása a mikrofon kinyúló karja segítségével	
6.4 Sidetone [mellékhang]	
6.5 Hangos útmutató	
6.6 Több hívás kezelése	
7. Szoftverek és firmware-ek.....	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Firmware frissítése	
8. Támogatás	18
8.1 GyIK	
8.2 A headset karbantartása	


1. Üdvözljük

Köszönjük, hogy a Jabra Evolve2 40-et választotta. Reméljük, örömeire szolgál!

A Jabra Evolve2 40 jellemzői


- 3 mikrofonos hívástechnológia
- Egész napi kényelemre tervezve
- Beépített foglaltságjelző
- 40 mm-es hangszóró – kivételes hangzás

2. Jabra Evolve2 áttekintés



*Microsoft Teams headset változatot igényel

2.1 Tartozékok




Tok

3. Hogyan kössem be

3.1 Csatlakoztatás számítógéphez

A Jabra Evolve2 40-et csatlakoztassa számítógépe USB-A or USB-C portjához, a headset USB-változatától függően.



3.2 Csatlakozás mobil eszközhöz


Csatlakoztassa a Jabra Evolve2 40-et a számítógép egyik USB-C portjába. Nem az összes USB-C eszköz vagy app támogatja az audio kapcsolatot a Jabra Evolve2 40-nel.



4. Hogyan viselje

4.1 Viselési módok

Monó verzió



Sztereó verzió



4.2 A headset beállítása




Sztereó verzió




Monó verzió

A headsettel a fején állítsa be a fejpántot, hogy kényelmesen illeszkedjen a fejéhez.

Ha a mikrofont használja, helyezze a szája közelébe.



5. Mit jelentenek a LED-ek



*Microsoft Teams headset változatot igényel



Amikor a headsetet a fején van, a LED-ek kikapcsolódnak, nehogy elvonják mások figyelmét. A foglaltságjelző és a némítási állapot LED-ek nem kapcsolódnak ki.

6. Hogyan használja




*Microsoft Teams headset változatot igényel

6.1 Hívások és zene


Jobb	Hívások és zene	
	Hívás fogadása	Nyomja meg a Többfunkciós gombot Bejövő hívás fogadására a mikrofon kinyúló karját is használatja
	Hívás befejezése	Nyomja meg a Többfunkciós gombot
	Hívás elutasítása	Kétszer nyomja meg a Többfunkciós gombot
	A Microsoft Teamst tegye az előtérbe a számítógépen	Nyomja meg a Microsoft Teams gombot* (ha be van jelentkezve a Microsoft Teamsbe)
	Csatlakozzon aktív Microsoft Teams megbeszéléshez	Nyomja meg a Microsoft Teams gombot* (ha be van jelentkezve a Microsoft Teamsbe)
	Tekintse meg a Microsoft Teams nem fogadott hívásokat és hangposta-üzeneteket	Nyomja meg a Microsoft Teams gombot* (ha be van jelentkezve a Microsoft Teamsbe)

*Microsoft Teams headset változatot igényel



Zene lejátszása/
szüneteltetése

Nyomja meg a **Zene
lejátszása/szüneteltetése**
gombot




A hangerő
növelése

Nyomja meg a **Hangerő
fel** gombot

Következő
zenesám

A **Hangerő fel** gombot
nyomja meg és tartsa
lenyomva (1 másodpercig)




A hangerő
csökkentése

Nyomja meg a **Hangerő
le** gombot

Zenesám újbóli
indítása


Az aktuális zenesám
újbóli indításához nyomja
meg és tartsa lenyomva
(1 másodpercig) a
Hangerő le gombot.

Az előző zenesám
lejátszásához kétszer
egymás után nyomja meg
és tartsa lenyomva.



Foglaltságjelző
be/ki

Nyomja meg egyszerre a
Hangerő fel és a **Hangerő
le** gombot




A mikrofon
némítása /
a némítás
feloldása

Ha telefonál, nyomja meg
a **Némítás** gombot.

A mikrofon kinyúló karját
felfelé mozgatva némít,
lefelé mozgatva pedig
feloldja a némítást.


6.2 Némítás/a némítás feloldása a mikrofon kinyúló karja segítségével

A headset mikrofonja kinyúló karjának felemelésével némítható, lefelé nyomásával pedig feloldható a némítás. Ez a funkció alapértelmezésben be van kapcsolva, és Jabra Direct segítségével kikapcsolható.



6.3 Hívás fogadása a mikrofon kinyúló karja segítségével

Bejövő hívás a mikrofon kinyúló karjának lefelé, a száj közelébe mozgatásával fogadható. Ez a funkció alapértelmezésben be van kapcsolva, és Jabra Direct segítségével kikapcsolható.




6.4 Sidetone [mellékhang]

A „Sidetone”-nal telefonálás közben jobban hallja a saját hangját.

A Sidetone beállítások a Jabra Direct segítségével konfigurálhatók.

6.5 Hangos útmutató


A hangos útmutató olyan hangbemondásokat tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak Önnek a beállításhoz, vagy a fejhallgató állapotát (pl. a némítási állapotot) jelzik.

Jobb	Hangos útmutató
	A hangos útmutató be/ki kapcsolása Nyomja meg és tartsa lenyomva (5 másodpercig) a Némítás gombot és a Hangerő fel gombot, amíg egy bejelentést nem hall.

A hangos útmutató be-/kikapcsolásához a Jabra Directet is használhatja az okostelefonján.

6.6 Több hívás kezelése

A headset egyszerre több hívást fogadhat és kezelhet.

Jobb	Több hívás kezelése	
	A jelenlegi hívás befejezése és a bejövő hívás fogadása	Nyomja meg a Többfunkciós gombot
	A jelenlegi hívás várakoztatása és a bejövő hívás fogadása	A Többfunkciós gombot tartsa lenyomva (2 másodpercig)
	Váltás a várakoztatott és az aktuális hívás között	A Többfunkciós gombot tartsa lenyomva (2 másodpercig)
	A Cortana bekapcsolása	A Microsoft Teams gombot tartsa lenyomva (2 másodpercig)*
	Bejövő hívás elutasítása telefonálás közben	Kétszer nyomja meg a Többfunkciós gombot

*Microsoft Teams headset változatot igényel

7. Szoftverek és firmware-ek

7.1 Jabra Direct

A Jabra Direct egy számítógépes szoftver, amely támogatja, kezeli és engedélyezi a Jabra készülékek optimális működését.

Töltse le a legújabb ingyenes verziót a jabra.com/direct

7.2 Firmware frissítése

A firmware frissítések javítják a teljesítményt, vagy új funkciókat kölcsönöznek a Jabra eszközök számára.

1. A Jabra Evolve2 40-et csatlakoztassa a számítógéphez.
2. A Jabra Direct segítségével keresse meg a legújabb firmware frissítéseket.

8. Támogatás

8.1 GyIK

A GyIK a Jabra.com/evolve2-40 oldalon látható.

8.2 A headset karbantartása

- A fejhallgatót mindig a tokjában tartsa.
- Ne tartsa extrém hőmérsékletű helyen (40°C/113°F fölött vagy -40°C/-40°F alatt).
- Ne tegye ki a fejhallgatót esőnek vagy más folyadékoknak.

