

SL1

User Manual • Uživatelský manuál • Uživatelský
manuál • Használati utasítás • enutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova
1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz


Parts Included

1× Light Strip

1× Controller

1× User Manual

Controller Overview



On / Off / Pairing Mode

Short press the switch button to turn on and off the light strip. Long press the switch button for more than 8 seconds to reset the light strip to pairing mode.

Brightness Adjustment

Short press the brightness button to adjust the brightness of the light strip.

Colour Switch / Music Mode

Short press the colour switch button to change colours. Long press the colour button for more than 5 seconds to switch the light strip to music mode.

Specification

Model	SL1
Input	5V = 1A
Colour Mode	RGB
Temperature	-20 °C – 45 °C

Gosund App

Search for “Gosund” in the Apple APP Store or Google Play or scan the QR code to enter the download page.



Pairing with the Gosund App

1. Open the “Gosund” App and create your Gosund account.
2. Turn on the light strip and put it close to the router when pairing.
3. There are two ways you can add a device.

One way is to tap “+” in the upper right corner and select “Auto Scan” when your phone has Bluetooth turned on.

The second way is to tap “+” in the upper right corner to select “Add Manually” and then select “Strip Light (Wi-Fi)”.

Follow the App instructions to complete the operation.

Before You Start

1. Install the light strip after it is connected to the Gosund APP successfully.
2. It is not safe to hang down the controller. Fix and stick it on the

surface once the light strip was installed.


3. Make sure the TV's USB port supports a 5V/1A device. If not, you might need an extra adapter for your light strip.

Installation Steps


1. Clean and dry surface before application. You can use any cleaner that will not leave a film or oily surface. We recommend using alcohol prep pads.



2. Peel tape from light strip and press firmly into the place.




3. When it comes to a corner, please refer to the method shown in the figure. Adhesive reaches maximum strength after 24 hours.




4. Choose a proper installation method according to the size of your TV.


3 SIDES



4 SIDES



5. When connecting the light strip to the controller, make sure to plug it into the correct side.



Please note: Light strip plugged into a TV will turn on and off with the TV only on models that cut off power to the USB port when the TV is turned off. Some TVs leave the USB port on when the TV is off. Other TVs turn the USB port on and off every 10 seconds even when the TV is turned off.

Connecting the Device to Alexa

1. Make sure your Alexa device is powered on and connected to a Wi-Fi network.
2. Open Amazon Alexa APP and select "Skills & Games".
3. Click "Search" icon and enter "Gosund".
4. Find "Gosund", click "Enable to use" and connect your Gosund account to enable the skill.
5. Then the device can be controlled through Alexa.
6. Now you can begin your smart home journey.

Connecting the Devices to Google Assistant

1. Open the Google Assistant APP and login.
2. Tap your account name in the upper right corner.
3. Click "Devices" to add devices.
4. Find "Link a smart home device" and click it.
5. Enter "Gosund" to search and click the "Gosund smart".
6. Enter your Gosund APP account and password, then tap "Link Now".
7. Now you can begin your smart home journey.

Main Features



Voice
Control



APP Remote
Control



Schedule &
Timer



Family
Sharing



Group
Control



8 Scenes



Sync with
Music



Safety &
Durability



16 Million
Colour
Options

Warnings

Important! Do not use this product in humid environments or outdoors. Do not place this product near heating devices, such as microwave ovens, stoves or radiators.

Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong

jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.

Do not disassemble, modify, or repair your device, and ask help from the authorized professionals for device malfunction.

Do not store the device for extended periods in poor ambient conditions.

Never use aggressive detergents rubbing alcohol or other chemical solutions as these could damage the casing or even impair the functioning of the product.

Note: The images shown in the manual is indicative only. If there is an inconsistency between the images and the actual product, the actual product shall govern.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport,

cleaning by inappropriate means, etc.).

- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

**Identification data of the manufacturer's
/ importer's authorized representative:**

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Light Strip

Model / Type: SL1-B

**The above product has been tested in
accordance with the standard(s) used to
demonstrate compliance with the
essential requirements laid down in the
Directive(s):**

Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as

amended 2015/863/EU

Prague, 31.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k zařízení, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova
1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz


Součást balení

1× Světelný pásek

1× Ovladač

1× Uživatelský manuál

Ovladač



Zapnout / Vypnout / Párovat

Krátkým stiskem tlačítka zapnete či vypnete světelný pásek. Dlouhým stiskem po dobu více než osmi sekund se pár resetuje a přejde do párovacího režimu.

Nastavení jasu

Krátkým stiskem tlačítka jasu upravíte jas světelného pásu.

Změna barvy / Režim hudby

Krátkým stiskem tlačítka změny barvy můžete změnit barvu. Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do režimu hudby.

Specifikace

Model	SL1
Vstup	5V = 1A
Barevný režim	RGB
Okolní teplota	-20 °C – 45 °C

Aplikace Gosund

V Apple APP Store anebo Google Play si vyhledejte „Gosund“, anebo naskenujte QR kód vpravo pro stažení aplikace.



Párování s aplikací Gosund

1. Otevřete aplikaci Gosund a vytvořte si Gosund účet.
2. Zapněte světelný pásek a přiblížte jej k routeru během párování.
3. Existují dva způsoby pro přidání zařízení do aplikace.

Prvním způsobem je kliknout na „+“ v pravém horním rohu, zvolte „Auto Scan“. Ujistěte se, že Bluetooth vašeho zařízení je zapnut.

Druhým způsobem je kliknout na „+“ v pravém horním rohu, zvolte „Add Manually“ a následně „Strip Light (Wi-Fi)“.

Následujte instrukce uvedené v aplikaci pro dokončení.


Než začnete

1. Připevněte světelný pásek poté, co je úspěšně spárován z aplikací Gosund.


2. Není bezpečné nechat ovladač viset. Připevněte jej k povrchu poté, co byl světelný pásek připevněn.
3. Ujistěte se, že USB port televize podporuje zařízení o vstupu 5 V/1 A. Pokud ne, budete potřebovat dodatečný adaptér.

Postup připevnění


1. Vyčistěte a vysušte povrch před připevněním. Můžete použít jakýkoliv čistič, který nezanechává film. Doporučujeme používat alkoholové ubrousky.



2. Strhněte lepicí pásku ze světelného pásku a pevně jej přitiskněte k povrchu.




3. Dojdete-li k rohu, připevněte jej tak, jak je ukázáno na obrázku níže.




4. Zvolte správnou metodu upevnění podle velikosti vaší televize.


3 STRANY



4 STRANY



5. Při připojování světelného pásu k ovladači se ujistěte, že jej zapojujete do správné strany.



Poznámka: Světelný pás připojený k televizoru se zapne a vypne s televizorem pouze u modelů, které vypnou napájení USB portu, když je televizor vypnutý. Některé televizory ponechávají port USB zapnutý, když je televizor vypnutý. Jiné televizory zapínají a vypínají port USB každých 10 sekund, i když je televizor vypnutý.

Připojení k Alexe

1. Ujistěte se, že Alexa je zapnutá a připojená k Wi-Fi síti.
2. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a zvolte „Skills & Games“.
3. Klikněte na „Search“ a napište „Gosund“.
4. Vyhledejte „Gosund“, klikněte na „Enable to use“ a propojte váš Gosund účet.
5. Zařízení je nyní možné ovládat přes Alexu.

Připojení ke Google Assistant

1. Otevřete Google Assistant a přihlaste se.
2. Klikněte na název svého účtu v pravém horním rohu.
3. Klikněte na „Devices“ pro přidání zařízení.
4. Najděte „Link a smart home device“ and klikněte na to.
5. Zadejte „Gosund“ a klikněte na „Gosund Smart“.
6. Přihlaste se ke svému účtu Gosund a klikněte na „Link Now“.

Hlavní funkce



Hlasové
ovládání



Ovládání
aplikací



Časovač a
plánovač



Rodinné
sdílení



Správa
skupiny



8 scén



Synchro-
nizace s
hudbou



Bezpečné



16 milionů
barev

Varování

Důležité! Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo venku.

Neumísťujte tento výrobek do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením,

silnými otřesy, vysokou vlhkostí,
hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani
neopravujte a při poruše zařízení si
vyžádejte pomoc od autorizovaných
odborníků.

Neuchovávejte zařízení po delší dobu ve
špatných podmínkách.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky na tření alkoholu nebo jiných
chemických roztoků, protože by mohly
poškodit kryt nebo dokonce zhoršit
funkci výrobku.

Poznámka: Obrázky zobrazené v příručce
jsou pouze orientační. Pokud existuje
nesrovnalost mezi obrázky a skutečným
produktem, bude rozhodující skutečný
produkt.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky.

Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

EU Prohlášení o shodě

**Identifikační údaje zplnomocněného
zástupce výrobce/dovozce:**

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Světelný pásek

Model / Typ: SL1-B

**Výše uvedený produkt byl testován v
souladu s normami používanými k
prokázání souladu se základními
požadavky stanovenými ve směrnici
(směrnících):**

Směrnice č. (EU) 2014/53 / EU

Směrnice č. (EU) 2011/65 / EU ve znění
pozdějších předpisů 2015/863 / EU

Praha, 31.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, starostlivo si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a používateľskú príručku si odložte pre prípad potreby jej ďalšieho použitia. Predovšetkým dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky súvisiace s produktom, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova
1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz


Súčasť balenia

1× Svetelný pásik

1× Ovládač

1× Používateľský manuál

Ovládač



Zapnúť/Vypnúť/Párovať

Krátkym stlačením tlačidla zapnete či vypnete svetelný pásik. Dlhým stlačením na dobu viac ako ôsmich sekúnd sa pár resetuje a prejde do párovacieho režimu.

Nastavenie jasu

Krátkym stlačením tlačidla jasu upravíte jas svetelného pásika.

Zmena farby/Režim hudby

Krátkym stlačením tlačidla zmeny farby môžete zmeniť farbu. Dlhým stlačením tlačidla prejdete do režimu hudby.

Špecifikácia

Model	SL1
Vstup	5 V = 1 A
Farebný režim	RGB
Okolité teplota	-20 °C – 45 °C

Aplikácia Gosund

V Apple APP Store alebo Google Play si vyhľadajte „Gosund“, alebo naskenujte QR kód vpravo na stiahnutie aplikácie.



Párovanie s aplikáciou Gosund

1. Otvorte aplikáciu Gosund a vytvorte si Gosund účet.
2. Zapnite svetelný pásik a priblížte ho k routeru počas párovania.
3. Existujú dva spôsoby na pridanie zariadenia do aplikácie.

Prvý spôsob je kliknúť na „+“ v pravom hornom rohu, vyberte „Auto Scan“.

Uistite sa, že Bluetooth vášho zariadenia je zapnutý.

Druhý spôsob je kliknúť na „+“ v pravom hornom rohu, vyberte „Add Manually“ a následne „Strip Light (WiFi)“.

Nasledujte inštrukcie uvedené v aplikácii na dokončenie.


Kým začnete

1. Pripevnite svetelný pásik potom, čo je úspešne spárovaný s aplikáciou Gosund.


2. Nie je bezpečné nechať ovládač visieť. Pripevnite ho k povrchu hneď, ako bol svetelný pásik pripevnený.
3. Uistite sa, že USB port televízora podporuje zariadenia so vstupom 5 V/1 A. Ak nie, budete potrebovať dodatočný adaptér.

Postup pripevnenia


1. Vyčistite a vysušte povrch pred pripevnením. Môžete použiť akýkoľvek čistič, ktorý nezanecháva film. Odporúčame používať alkoholové obrúsky.



2. Strhnite lepiacu pásku zo svetelného pásika a pevne ho pritlačte k povrchu.




3. Ak prídete k rohu, pripevnite ho tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.




4. Zvoľte správnu metódu pripevnenia podľa veľkosti vášho televízora.


3 STRANY



4 STRANY



5. Pri pripájaní svetelného pásika k ovládaču sa uistite, že ho zapájate do správnej strany.



Poznámka: Svetelný pás pripojený k televízoru sa zapne a vypne s televízorom len pri modeloch, ktoré vypnú napájanie USB portu, keď je televízor vypnutý. Niektoré televízory ponechávajú port USB zapnutý, keď je televízor vypnutý. Iné televízory zapínajú a vypínajú port USB každých 10 sekúnd, aj keď je televízor vypnutý.

Pripojenie k Alexe

1. Uistite sa, že Alexa je zapnutá a pripojená k WiFi sieti.
2. Otvorte aplikáciu Amazon Alexa a zvolte „Skills & Games“.
3. Kliknite na „Search“ a napíšte „Gosund“.
4. Vyhľadajte „Gosund“, kliknite na „Enable to use“ a prepojte váš Gosund účet.
5. Zariadenie teraz možno ovládať cez Alexu.

Pripojenie k Google Assistant

1. Otvorte Google Assistant a prihláste sa.
2. Kliknite na názov svojho účtu v pravom hornom rohu.
3. Kliknite na „Devices“ na pridanie zariadenia.
4. Nájdite „Link a smart home device“ a kliknite na to.
5. Zadajte „Gosund“ a kliknite na „Gosund Smart“.
6. Prihláste sa k svojmu účtu Gosund a kliknite na „Link Now“.

Hlavné funkcie



Hlasové
ovládanie



Ovládanie
aplikáciou



Časovač a
plánovač



Rodinné
zdieľanie



Správa
skupiny



8 scén



Synchro-
nizácia s
hudbou



Bezpečné



16
miliónov
farieb

Varovanie

Dôležité! Nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí alebo vonku.

Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory.

Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením,

silnými otrasmi, vysokou vlhkosťou,
horľavými plynmi, parami a
rozpúšťadlami.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte
ani neopravujte a pri poruche zariadenia
si vyžiadajte pomoc od autorizovaných
odborníkov.

Neuchovávajte zariadenie dlhšiu dobu v
nevhodných podmienkach.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky na báze alkoholu alebo iných
chemických roztokov, pretože by mohli
poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť
funkciu výrobku.

Poznámka: Obrázky zobrazené v príručke
sú orientačné. Ak existuje nezrovnalosť
medzi obrázkami a skutočným
produktom, bude rozhodujúci skutočný
produkt.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.

- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Svetelný pásik

Model / Typ: SL1-B

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovenými smernicou (smernicami):

Smernica č. (EÚ) 2014/53 / EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65 / EÚ v znení neskorších predpisov 2015/863 / EÚ

Praha, 31.1.2021



WEEE

Tento produkt nemôže byť likvidovaný ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Miesto toho musí byť vrátený na mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnom zbere recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt



06-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova
1522/53, Holešovice, 170 00 Praha
7, www.alza.cz


Szállított részek

1× Fénysáv

1× Vezérlő

1× Használati utasítás

Vezérlő áttekintése



Be / Ki / Párosítási üzemmód

Röviden nyomja meg a kapcsoló gombot a fénycsík be- és kikapcsolásához.

Hosszan nyomja meg a kapcsoló gombot több mint 8 másodpercig, hogy visszaállítsa a fénysávot párosítási módba.

Fényerő beállítása

Röviden nyomja meg a fényerő gombot a fénycsík fényerejének beállításához.

Színkapcsoló / Zene üzemmód

Röviden nyomja meg a színváltó gombot a színek megváltoztatásához. Hosszan nyomja meg a szín gombot több mint 5 másodpercig, hogy átállítsa a fénysávot zene üzemmódba.

Specifikációk

Modell	SL1
Bemenet	5V = 1A
Szín üzemmód	RGB
Hőmérséklet	-20 °C – 45 °C

Gosund alkalmazás

Keressen rá a „Gosund” kifejezésre az Apple APP Store-ban vagy a Google Playen, vagy a QR-kódot beolvasva beléphet a letöltési oldalra.



Párosítás a Gosund alkalmazással

1. Nyissa meg a „Gosund” alkalmazást, és hozza létre Gosund-fiókját.
2. Kapcsolja be a fénysávot, és párosításkor tegye közel a routerhez.
3. Kétféleképpen adhat hozzá eszközt.

Az egyik mód az, hogy megérinti a „+” gombot a jobb felső sarokban, és az „Automatikus keresés” lehetőséget választja, amikor a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth.

A második módszer a jobb felső sarokban található „+” megérintése az „Add Manually” kiválasztásához, majd a „Strip Light (Wi-Fi)” kiválasztása.


A telepítés befejezéséhez kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Mielőtt hozzákezd


1. Telepítse a fénysávot, miután sikeresen csatlakozott a Gosund alkalmazáshoz.
2. Nem biztonságos lefelé lógatni a vezérlőt. Rögzítse és ragassza rá a felületre, amint a fénysávot telepítette.
3. Győződjön meg arról, hogy a TV USB-portja támogatja az 5V/1A készüléket. Ha nem, akkor szükség lehet egy további adapterre a fénysávhoz.

Telepítési lépések


1. A felrakás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet. Használhat bármilyen tisztítószeret, amely nem hagy hártát vagy olajos felületet. Javasoljuk az alkoholos előkészítő párnák használatát.



2. Húzza le a szalagot a fénycsíkról, és erősen nyomja be a helyére.




3. Ha sarokról van szó, kérjük, kövesse az ábrán látható módszert. A ragasztó maximális szilárdságát 24 óra múlva éri el.




4. Válasszon megfelelő telepítési módot a TV-je méretének megfelelően.


3 OLDAL



4 OLDAL



5. Amikor a fénysávot a vezérlőhöz csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a megfelelő oldalon dugja be.



Kérjük, vegye figyelembe: A TV-hez csatlakoztatott fénysáv csak azoknál a modelleknél kapcsol be és ki a TV-vel, amelyek kikapcsolt állapotban megszakítják az USB-port áramellátását. Egyes TV-k bekapcsolt állapotban hagyják az USB-portot, amikor a TV ki van kapcsolva. Más tévék 10 másodpercenként be- és kikapcsolják az USB-portot, még akkor is, ha a TV-készülék ki van kapcsolva.

Az eszköz csatlakoztatása Alexához

1. Győződjön meg arról, hogy az Alexa eszköze be van kapcsolva és csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.
2. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást, és válassza a „Skills & Games” lehetőséget.
3. Kattintson a „Keresés” ikonra, és írja be a „Gosund” szót.
4. Keresse meg a „Gosund” elemet, kattintson az „Enable to use” elemre, és csatlakoztassa a Gosund-fiókot a készség engedélyezéséhez.
5. Ezután az eszköz az Alexa útján vezérelhető.
6. Most megkezdheti intelligens otthoni utazását.

Az eszközök csatlakoztatása a Google Assistant-hez

1. Nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, és jelentkezzen be.
2. Kattintson fiókjának a nevére a jobb felső sarokban.
3. Kattintson a „Devices” elemre az eszközök hozzáadásához.
4. Keresse meg az „Intelligens otthoni eszköz csatlakoztatása” lehetőséget, és kattintson rá.
5. Írja be a „Gosund” szót a kereséshez, majd kattintson a „Gosund smart” gombra.
6. Írja be Gosund alkalmazásbeli fiókját és jelszavát, majd érintse meg a „Link Now” elemet.
7. Most megkezdheti intelligens otthoni utazását.

Fő jellemzők



Hangvezérlés



Távírányító
alkalmazás



Ütemezés
& időzítő



Családi
megosztás



Csoportos
vezérlés



8 jelenet



Szinkronizálás
zenével



Biztonság
& tartósság



16 millió
szín opció

Figyelmeztetések

Fontos! Ne használja a terméket nedves környezetben és a szabadban. Ne helyezze a terméket fűtőberendezések, például mikrohullámú sütők, kályhák vagy radiátorok közelébe.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas

páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a készüléket, és az eszköz hibás működése esetén kérjen segítséget a hivatalos szakembertől.

Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között.

Soha ne használjon agresszív mosószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat dörzsölve, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy akár károsíthatják a termék működését is.

Megjegyzés: Az utasításban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek. Ha ellentmondás van a képek és a tényleges termék között, akkor a tényleges termék az irányadó.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája

miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).

- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.

- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a beszállításon annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsse a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53,

Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fénysáv

Modell / Típus: SL1-B

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány(ok)nak megfelelően tesztelték:

Irányelv No. (EU) 2014/53/EU

Irányelv No. (EU) 2011/65/EU

(2015/863/EU)

Prága, 2021.01.31.



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE - 2012/19 / EU) szerint nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy nyilvános újrahasznosítható hulladék gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi



gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+43 720 815 999

Zulieferer: Alza.cz a.s., Jankovcova
1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz


Lieferumfang

1× Lichtstreifen

1× Bedienelement

1× Benutzerhandbuch

Bedienungsübersicht



Ein / Aus / Pairing-Modus

Drücken Sie kurz die Schaltertaste, um den Lichtstreifen ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Schaltertaste länger als 8 Sekunden, um den Lichtstreifen in den Pairing-Modus zurückzusetzen.

Helligkeitseinstellung

Drücken Sie kurz die Helligkeitstaste, um die Helligkeit des Lichtstreifens anzupassen.

Farbwechsel / Musikmodus

Drücken Sie kurz die Farbschaltertaste, um die Farben zu ändern. Drücken Sie die Farbtaste länger als 5 Sekunden, um den Lichtstreifen in den Musikmodus zu schalten.

Parameter

Modell	SL1
Eingang	5V = 1A
Farbmodus	RGB
Temperatur	-20 °C – 45 °C

Gosund App

Suchen Sie im Apple APP Store oder bei Google Play nach „Gosund“ oder scannen Sie den QR-Code, um die Download-Seite aufzurufen.



Pairing mit der Gosund App

1. Öffnen Sie die Gosund-App und erstellen Sie Ihr Gosund-Konto.
2. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und platzieren Sie ihn beim Pairing in der Nähe des Routers.
3. Sie können ein Gerät auf zwei Arten hinzufügen.

Eine Möglichkeit besteht darin, in der oberen rechten Ecke auf „+“ zu tippen und „Auto Scan“ auszuwählen, wenn auf Ihrem Telefon Bluetooth aktiviert ist.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, in der oberen rechten Ecke auf „+“ zu tippen, um „Manuell hinzufügen“ und dann „Lichtstreifen (WLAN)“ auszuwählen.


Befolgen Sie die App-Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Vor dem Start


1. Installieren Sie den Lichtstreifen, nachdem er erfolgreich mit der Gosund-App verbunden wurde.
2. Es ist nicht sicher, den Controller herunterzuhängen. Befestigen Sie es und kleben Sie es auf die Oberfläche, sobald der Lichtstreifen installiert wurde.
3. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Fernsehgeräts ein 5V/1A-Gerät unterstützt. Wenn nicht, benötigen Sie möglicherweise einen zusätzlichen Adapter für Ihren Lichtstreifen.

Installationsvorgang


1. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor dem Auftragen. Sie können jeden Reiniger verwenden, der keinen Film oder eine ölige Oberfläche hinterlässt. Wir empfehlen die Verwendung von Alkohol-Prep-Pads.



2. Ziehen Sie das Klebeband vom Lichtstreifen ab und drücken Sie es fest in die Stelle.




3. Wenn es um eine Ecke geht, beziehen Sie sich bitte auf die in der Abbildung gezeigte Methode. Der Klebstoff erreicht nach 24 Stunden die maximale Festigkeit.




4. Wählen Sie eine geeignete Installationsmethode entsprechend der Größe Ihres Fernsehgeräts.


3 Seiten




4 Seiten



5. Wenn Sie den Lichtstreifen an den Controller anschließen, stellen Sie sicher, dass er an der richtigen Seite angeschlossen ist.





Bitte beachten Sie: Der an ein Fernsehgerät angeschlossene Lichtstreifen wird mit dem Fernsehgerät nur bei Modellen ein- und ausgeschaltet, die beim Ausschalten des Fernsehgeräts die Stromversorgung des USB-Anschlusses unterbrechen. Einige Fernsehgeräte lassen den USB-Anschluss eingeschaltet, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist. Bei anderen Fernsehgeräten wird der USB-Anschluss alle 10 Sekunden ein- und ausgeschaltet, auch wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist.

Anschließen des Geräts an Alexa

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Alexa-Gerät eingeschaltet und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
2. Öffnen Sie die Amazon Alexa APP und wählen Sie "Skills & Games".
3. Klicken Sie auf das Symbol "Suchen" und geben Sie "Gosund" ein.
4. Suchen Sie nach "Gosund", klicken Sie auf "Zur Verwendung aktivieren" und verbinden Sie Ihr Gosund-Konto, um die Fertigkeit zu aktivieren.
5. Dann kann das Gerät über Alexa gesteuert werden.
6. Jetzt können Sie Ihre Smart-Home-Reise beginnen.

Verbinden der Geräte mit Google Assistant

1. Öffnen Sie die Google Assistant-App und melden Sie sich an.
2. Tippen Sie oben rechts auf Ihren Kontonamen.
3. Klicken Sie auf "Geräte", um Geräte hinzuzufügen.
4. Suchen Sie nach „Smart Home-Gerät verknüpfen“ und klicken Sie darauf.
5. Geben Sie "Gosund" ein, um zu suchen, und klicken Sie auf "Gosund smart".
6. Geben Sie Ihr Gosund APP-Konto und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf "Jetzt verknüpfen".
7. Jetzt können Sie Ihre Smart-Home-Reise beginnen.

Hauptfunktionen



Sprach-
steuerung



APP Remote
Control



Schedule &
Timer



Familien-
teilung



Gruppen-
kontrolle



8 Szenen



Sync mit
Musik



Sicherheit &
Haltbarkeit



16 Millionen
Farben

Warnungen

Wichtig! Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Mikrowellenherden, Öfen oder Heizkörpern auf.

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter

Sonneneinstrahlung, starken Stößen, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr Gerät nicht und fragen Sie die autorisierten Fachleute um Hilfe bei Fehlfunktionen des Geräts.

Lagern Sie das Gerät nicht längere Zeit unter schlechten Umgebungsbedingungen.

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, die Alkohol oder andere chemische Lösungen einreiben, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktion des Produkts beeinträchtigen können.

Hinweis: Die im Handbuch gezeigten Bilder sind nur Richtwerte. Wenn zwischen den Bildern und dem

tatsächlichen Produkt eine Inkonsistenz besteht, gilt das tatsächliche Produkt.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Das Folgende gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder die Nichtbefolgung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.

- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer nicht autorisierten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und

unangemessener Polarität dieser Spannung, chemischen Prozessen wie z gebrauchte Netzteile usw.

- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

EU-Konformitätserklärung

Identifizierung des Bevollmächtigten des Herstellers/ Zulieferers:

Zulieferer: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7

ID Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Bezeichnung: Lichtstreifen

Modell / Typ: SL1-B

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards, die zum Nachweis der Einhaltung der in der folgenden Richtlinie (Richtlinien) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet werden, getestet:

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU geändert durch
2015/863/EU

In Prag, am 31.1.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über die Entsorgung alter Elektro- und Elektronik-Geräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es am Verkaufsort zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für recycelbaren Abfall abgegeben werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Auskunft erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder von dem nächsten



Recyclinghof. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfall-Art kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeld bestraft werden.