

Mrazicí truhly s plným víkem

FRxxx

TEFCOLD® 

Návod k použití



Úvodní informace:

1. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití.
2. Uživatel je odpovědný za užívání zařízení výhradně v souladu s návodem.
3. V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.
4. Mrazicí truhla je určena k umístění v suché, dobře větrané místnosti.
5. Neumísťujte zařízení blízko zdrojů tepla nebo na přímé slunce.
6. Pozor: všechny elektrické spotřebiče mohou být nebezpečné.
7. Neskladujte v mrazicí truhle výbušné látky jako je plyn, benzín, éter nebo podobné výrobky ve skříni.
8. Při výrobě nebyl použit azbest ani CFC.
9. Kompresorový olej neobsahuje PCB.

Rozbalení a instalace

Vyjměte truhlu z obalu a palety. Povrchy z nerezové oceli jsou dodávány s ochranou fólií, která musí být odstraněna před instalací

Připojení k elektrické síti

Mrazicí truhla je určena pro připojení k napětí 220 - 240 V/50 Hz. Zařízení připojujte do snadno přístupné elektrické zásuvky.
Elektrická zásuvka do níž bude zařízení připojeno musí být instalována odbornou firmou, musí být řádně jištěná a odpovídat platným normám a předpisům.

Zapnutí

Přístroj před použitím očistěte. Viz kapitola o údržbě.

Důležitá poznámka:

Pokud truhla byla během přepravy položená, ustavte ji do správné polohy a před zapnutím vyčkejte 2 hodiny.

Ovládací panel



Termostat je možné nastavit na stupnici 1-7, což odpovídá -15 až -25 °C

Optimální nastavení bude ve většině případů 3-4

Chladicí systém může být odpojen na pozici 0

Zelené světlo musí svítit vždy, je-li spotřebič připojen do sítě

Červené světlo se rozsvítí při teplotě -12 °C nebo vyšší

Možné příčiny zvýšení teploty:

1. že víko může být stále otevřené příliš dlouho
2. že horké / čerstvé potraviny byly umístěny do mrazáku v poslední době
3. že je vada v chladicím systému.

Žluté tlačítko/světlo zapíná režim rychlého zmrazení, který funguje tak, že termostat je odpojen a systém chlazení neustále běží. Tento režim se používá, když je do mrazicí truhly najednou umístěno velké množství čerstvých (nezmrazených) potravin.

Rychlé zmrazení

Doporučujeme zapnout režim rychlého zmrazení 24 hodin před vložením potravin.

Udělejte ve prostoru mrazničky dostatek místa, tak, aby nové potraviny mohly být umístěny na dno a ke stěnám mrazničky za účelem co nejefektivnějšího účinku rychlého zmrazování.

Pokud potřebujete provádět rychlé zmrazení opakovaně, ponechte vždy mezi dvěma cykly 24 hodin standardního režimu, aby se spotřebič stabilizoval. Nezapomeňte v této pauze režim rychlého zmrazení vypnout, protože jinak kompresor běží stále a spotřebovává nepřiměřené množství energie.

V režimu rychlé zmrazení nepřekračujte níže uvedené množství potravin:

Model:	Mrazicí kapacita kg./24h:
FR205	13,0
FR305	18,0
FR405	25,0
FR505	28,0
FR605	39,0

Rozmrazování


Doporučujeme provést odmrazení mrazničky každé tři měsíce nebo v případě, že vrstva ledu překročí 5 mm.

Nikdy nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty na čištění vnitřních stěn, neboť může dojít k poškození mrazicí truhly

1. Odpojte mrazničku od sítě
2. Vyprázdněte mrazničku
3. Nechte mrazák s otevřeným víkem
4. Použijte plastová škrabka na odstranění ledu z vnitřních stěn
5. Vyjměte vypouštěcí zátku a otevřete výtok na zadní straně mrazáku a umístěte pod něj nádobu
6. Vyčistěte mrazničku neagresivním mycím prostředkem a důkladně otřete
7. Připojte spotřebič do sítě. Tím je připraven k použití.

Zámek

Mraznička je vybavena zámkem v rukojeti



Údržba

Odpojte zařízení od sítě.

Čistěte truhlu pravidelně. Vyčistěte vnější a vnitřní plochy mýdlovým roztokem. Důkladně vysušte.

NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky, které obsahují chlor, sloučeniny chlóru nebo jiné agresivní součásti, které mohou způsobit škodu.

Vyčistěte kondenzátor kompresoru pomocí vysavače nebo tuhým kartáčem.

Nestříkejte vodu do prostoru kompresoru, aby nedošlo ke zkratování obvodů a poškození elektrických částí zařízení.

Servis

Chladicí systém je hermeticky uzavřený a nevyžaduje servis, pouze pravidelné čištění.

V případě poruchy zkontrolujte nejprve připojení k elektrické síti a jističe.

Pokud je toto v pořádku, obraťte se na svého dodavatele. V komunikaci vždy uvádějte typ a sériové číslo zařízení. Viz typový štítek umístěný uvnitř truhly v pravém horním rohu.

Likvidace

Při likvidaci chladicích zařízení berte vždy ohled na životní prostředí. Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci.

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a nesmí být po skončení životnosti takto zlikvidováno.

