


Užívateľská príručka Mi Electric Scooter Essential


DDHBC11NEB
DDHBC05NEB
DDHBC08NEB



Obsah balenia




Užívateľská príručka
Dôležité informácie
Špecifikácie




Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.



Montáž a nastavenie




1 Zdvihnite tyč sa riadidlami nahor, upevnite ju a sklopte stojan.




2 Nainštalujte riadidlá.




Nabite svoju kolobežku




3 Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED indikátor na adaptéri zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).




Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED indikátor na adaptéri zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).




1 Zdvihnite gumovú krytku



2 Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu.




3 Po ukončení nabíjania odpojte kábel.




4 Vráťte gumovú krytku späť na miesto.



Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home




1 Kým nebude kolobežka aktivovaná, bude po každom zapnutí nepretržite pípať a jej rýchlosť bude obmedzená na 10 km/h.



2 Naskenujte si QR kód vyššie a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.


* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska).
Názov aplikácie zobrazené na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.




- 3 Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home. 4 Kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom postupujte podľa pokynov.




Ako jazdiť



- 1 Varovanie: Používajte helmu, chrániče lakťov a chrániče kolien. 2 Postavte sa jednou nohou na kolobežku a pomaly sa odraža od zeme druhou nohou.




- 3 Páčka plynu sa aktivuje, akonáhle jazdná rýchlosť presiahne. 4 Uvoľnite páčku plynu a stlačte brzdovú páčku pre rýchle zabrzdenie.



- 5 Pri zatáčaní nakloňte telo v smere zatáčania a pomaly otáčajte riadidlami. 6 Pri parkovaní sklopte stojan.




Bezpečnostné pripomenutia




- ! Vždy sa vyhýbajte prekážkam. ! Ak prechádzate cez spomaľovacie prahy, dverami výťahu, po hrbolatej ceste či iných nerovných povrchoch, udržiavajte rýchlosť medzi 5 až 10 km/h. Ľahko pokrčte kolená, aby ste lepšie udržiavali stabilitu.

Dajte si pozor na bezpečnostné riziká




- ! Vyvarujte sa nárazu hlavy do zárubní, výťahov a iných vyvýšených prekážok. ! Nestláčajte plynovú páčku vo chvíli, keď idete vedľa kolobežky.



✗ Nejazdite v jazdných pruhoch či obytných oblastiach, kde je povolený pohyb ako vozidiel, tak chodcov.


✗ Pri vysokej rýchlosti nemeňte prudko smer riadenia.

Nerobte nič nebezpečného



✗ Na riadidlá nevesajte tašky ani iné ťažké predmety.


✗ Nejazdite len na jednej nohe.



✗ Pri jazde z kopca nezrýchľujte a včas brzdit, aby ste bezpečne spomali. Ak narazíte na prudké stúpanie, musíte zostúpiť z kolobežky a tlačiť ju.


✗ Pri používaní kolobežky nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá.

Nerobte nič nebezpečného



✗ Nejazdite v daždi. Nejazdite cez kaluže ani iné (vodné) prekážky.


✗ Na kolobežke nevozte nikoho iného, ani deti.



✗ Nekládajte si nohy na zadný blatník.

✗ Nedotýkajte sa kotúčové brzdy.

Nerobte nič nebezpečného




✗ Počas jazdy neskladajte ruky zo riadidiel.



✗ Nesnažte sa vychádzať či zjazdíť schody, ani skákať cez prekážky.



Skladanie a prenášanie




- 1 Držte tyč sa riadidlami, uvoľnite ju otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a sklopte bezpečnostnú páčku.
- 2 Zarovnajete zvonček s prackou a zaháknite ich.



- 3 Pri prenášaní držte kolobežku za tyč riadidiel, či už jednou rukou alebo oboma.
- 4 Uvoľnite zvonček od pracky na blatníku.




Nastavenie kotúčové brzdy



Pred nastavením sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa. Ak je brzda príliš utiahnutá alebo povolená, povolte skrutku na strmeňa pomocou imbusového kľúča. Potom jemne nastavte brzdové vedenia (skrátte či predĺžte viditeľnú dĺžku) a opäť skrutku dotiahnite.

Ventilček




Odskrutkujte viečko ventilu.

Pripojte predčízovací trysku k ventilu.


Pripojte pumpu a nahustite pneumatiku.



Zamknite svoju kolobežku




Zamknúť



Odomknúť

Akonáhle je kolobežka zamknutá, dôjde k zablokovaniu motora a automatickému zhasnutie svetla. Na ovládacom paneli sa zobrazí ikona.

Nastavte heslo



Kliknite sem > „Ďalšie nastavenia“ („More Settings“) > „Nastaviť heslo“ („Set password“)

Poznámka: Ak nie je nastavené žiadne heslo, môže byť kolobežka odomknutá aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home z akéhokoľvek telefónu. Akonáhle dostanete kolobežku, nezabudnite nastaviť heslo v aplikácii čo najskôr. V prípade, že ste zabudli heslo, navštívte prosím www.mi.com alebo sa obráťte na popredajný oddelenie o pomoc.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



K010P0847-A0