



EP2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	1 - 8
Čeština	9 - 16
Slovenčina	17 - 24
Magyar	25 - 32
Deutsch	33 - 40

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Since this device only supports 2.4G Wi-Fi connection, please ensure that the mobile phone and the device are connected to the 2.4G Wi-Fi simultaneously.

Introduction



- 1. ON/OFF button
- 2. Flame-resistant material

- 3. Power plug
- 4. Socket panel

Specifications

Model	EP2
Rated Voltage	230V~50/60Hz
Rated Current	Max. 10A
Wi-Fi Frequency	2.4GHz
Power Output	Max. 2300W

Main Features



Voice control



Control through the
app



Scheduled control



Family sharing



No hub required



Small size



Group & scenes
customization



V0 fireproof materials

Download the Gosund app

You can either search for “Gosund” in the App Store or Google Play, or you can scan the following QR code to enter the download page.



Pairing

- Open the Gosund app and create your Gosund account.
- Turn on the plug and put it close to the router when pairing.
- Press and hold the ON/OFF button for five seconds and release it when the plug starts blinking fast to enter the network pairing mode.

You can add a new device in two ways.

You can tap the "+" symbol in the upper right corner and select "Auto Scan". Or you can tap the "+" symbol in the upper right corner, select "Add Manually", and then select "Gosund EP2". Follow the instruction in the app to complete the operation.

Connecting with Alexa

First, make sure that your Alexa device is powered on and connected to a 2.4GHz Wi-Fi network. Then, open Amazon Alexa app and select "skills & games". Click the search icon and enter "Gosund". After finding Gosund, click on "Enable" and connect your Gosund account to enable this skill. The device can now be controlled through Alexa.

Connecting with Google Assistant

First, open the Google Assistant app and login in. Tap your account name in the upper right corner, then click on "Devices" in order to add a new device. Find "link a smart home device" and click on it. Enter "Gosund" in the search bar and click on the "Gosund smart". Then link your Gosund account with your Google Assistant account. This device can now be controlled through Google Assistant.

Reset

Turn on the power, hold the switch/pairing button for eight seconds and let go when the socket starts to flash quickly. The reset is now successful.

When the socket is in a new network environment, you need to restore the factory settings, and then reconnect to the network.

Warnings and Precautions

- Keep the device out of reach of children and pets.
- Do not use this product in humid environments or outdoors. It's for indoor use only.
- Do not place this product near heating devices, such as microwave ovens, or radiators.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours, and solvents.
- Do not disassemble, modify, or repair your device, and ask for the help from the authorized professionals if the device malfunctions.
- Do not use the device when it is no longer working properly or visibly damaged.
- Do not store the device for extended periods of time in poor ambient conditions.
- Do not insert your device into another device.
- Never use aggressive detergents, such as rubbing alcohol or other chemical solutions, because these could damage the casing or even impair the functioning of the product.

Note: The images shown in the manual are indicative only. If there is inconsistency between the images and the actual product, the actual product shall govern.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart socket

Model / Type: EP2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/35/EU

Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23.8.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Protože toto zařízení podporuje pouze připojení Wi-Fi 2.4G, ujistěte se, že jsou mobilní telefon a zařízení připojeny k Wi-Fi 2.4G současně.

Popis produktu



- 1. Tlačítko ON/OFF
- 2. Nehořlavý materiál

- 3. Napájecí zástrčka
- 4. Zásuvkový panel

Specifikace

Model	EP2
Jmenovité napětí	230V~50/60Hz
Jmenovitý proud	Max. 10A
Frekvence Wi-Fi	2,4 GHz
Výstupní výkon	Max. 2300W

Hlavní funkce



Hlasové ovládání



Ovládání
prostřednictvím
aplikace



Plánovaná kontrola



Rodinné sdílení



Rozbočovač není
nutný



Malá velikost



Přizpůsobení skupin a
scén



V0 ohnivzdorné
materiály

Stáhněte si aplikaci Gosund

V obchodě App Store nebo Google Play můžete vyhledat položku "Gosund" nebo můžete naskenovat následující QR kód a vstoupit na stránku pro stažení.



Párování

- Otevřete aplikaci Gosund a vytvořte si účet Gosund.
- Zapněte zástrčku a při párování ji přiložte k routeru.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu pěti sekund a uvolněte je, jakmile začne zástrčka rychle blikat, abyste vstoupili do režimu párování sítě.

Nové zařízení můžete přidat dvěma způsoby.

Můžete klepnout na symbol "+" v pravém horním rohu a vybrat možnost "Auto Scan". Nebo můžete klepnout na symbol "+" v pravém horním rohu, vybrat možnost "Přidat ručně" a poté vybrat možnost "Gosund EP2". Pro dokončení operace postupujte podle pokynů v aplikaci.

Spojení s Alexou

Nejprve se ujistěte, že je zařízení Alexa zapnuté a připojené k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Poté otevřete aplikaci Amazon Alexa a vyberte "skills & games" (dovednosti a hry). Klikněte na ikonu vyhledávání a zadejte "Gosund". Po vyhledání dovednosti Gosund klikněte na "Enable" (Povolit) a připojte svůj účet Gosund, abyste tuto dovednost aktivovali. Zařízení lze nyní ovládat prostřednictvím aplikace Alexa.

Připojení k aplikaci Google Assistant

Nejprve otevřete aplikaci Asistent Google a přihlaste se. Klepněte na název svého účtu v pravém horním rohu a poté klepněte na položku "Devices" (Zařízení), abyste mohli přidat nové zařízení. Najděte položku "link a smart home device" a klepněte na ni. Do vyhledávacího řádku zadejte "Gosund" a klepněte na "Gosund smart". Poté propojte svůj účet Gosund s účtem Google Assistant. Toto zařízení lze nyní ovládat prostřednictvím služby Google Assistant.

Obnovení

Zapněte napájení, podržte vypínač/spárovací tlačítko po dobu osmi sekund a pusťte je, jakmile začne zásuvka rychle blikat. Resetování je nyní úspěšné.

Pokud je zásuvka v novém síťovém prostředí, je třeba obnovit tovární nastavení a poté se znovu připojit k síti.

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo venku. Je určen pouze pro použití v interiéru.
- Neumisťujte tento výrobek do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými otřesy, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte a v případě poruchy zařízení požádejte o pomoc autorizované odborníky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud již nefunguje správně nebo je viditelně poškozené.
- Neskladujte přístroj delší dobu ve špatných okolních podmínkách.
- Nevkládejte zařízení do jiného zařízení.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo dokonce narušit funkci výrobku.

Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze orientační. V případě nesrovnalostí mezi obrázky a skutečným výrobkem platí skutečný výrobek.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrá zásuvka

Model / typ: EP2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/35/EU

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 23.8.2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pretože toto zariadenie podporuje iba pripojenie Wi-Fi 2.4G, uistite sa, že mobilný telefón a zariadenie sú súčasne pripojené k Wi-Fi 2.4G.

Popis produktu



- 1. Tlačidlo ON/OFF
- 2. Nehorľavý materiál

- 3. Napájacia zástrčka
- 4. Zásuvkový panel

Špecifikácia

Model	EP2
Menovité napätie	230 V ~ 50/60 Hz
Menovitý prúd	Max. 10 A
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz
Výstupný výkon	Max. 2 300 W

Hlavné funkcie



Hlasové ovládanie



Ovládanie
prostredníctvom
aplikácie



Plánovaná kontrola



Rodinné zdieľanie



Nie je potrebný
rozbočovač



Malá veľkosť



Prispôsobenie skupín
a scén



V0 ohňovzdorné
materiály

Stiahnite si aplikáciu Gosund

V obchode App Store alebo Google Play môžete vyhľadať položku „Gosund“ alebo môžete naskenovať nasledujúci QR kód a vstúpiť na stránku pre stiahnutie.



Párovanie

- Otvorte aplikáciu Gosund a vytvorte si konto Gosund.
- Zapnite zástrčku a pri párovaní ju priložte k routeru.
- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF po dobu piatich sekúnd a uvoľnite ich, akonáhle začne zástrčka rýchlo blikáť, aby ste vstúpili do režimu párovania siete.

Nové zariadenie môžete pridať dvomi spôsobmi.

Môžete kliknúť na symbol „+“ v pravom hornom rohu a vybrať možnosť „Auto Scan“. Alebo môžete kliknúť na symbol „+“ v pravom hornom rohu, vybrať možnosť „Pridať ručne“ a potom vybrať možnosť „Gosund EP2“. Pre dokončenie operácie postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Spojenie s Alexou

Najprv sa uistite, že je zariadenie Alexa zapnuté a pripojené k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Potom otvorte aplikáciu Amazon Alexa a vyberte „skills & games“ (zručnosti a hry). Kliknite na ikonu vyhľadávania a zadajte „Gosund“. Po vyhľadaní zručnosti Gosund kliknite na „Enable“ (Povoliť) a pripojte svoj účet Gosund, aby ste túto zručnosť aktivovali. Zariadenie možno teraz ovládať prostredníctvom aplikácie Alexa.

Pripojenie k aplikácii Google Assistant

Najprv otvorte aplikáciu Asistent Google a prihláste sa. Kliknite na názov svojho účtu v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku „Devices“ (Zariadenia), aby ste mohli pridať nové zariadenie. Nájdite položku „link a smart home device“ a kliknite na ňu. Do vyhľadávacieho riadku zadajte „Gosund“ a kliknite na „Gosund smart“. Potom prepojte svoj účet Gosund s účtom Google Assistant. Toto zariadenie možno teraz ovládať prostredníctvom služby Google Assistant.

Obnovenie

Zapnite napájanie, podržte vypínač/spárovacie tlačidlo po dobu ôsmich sekúnd a pustite ich, akonáhle začne zásuvka rýchlo blikáť. Resetovanie je teraz úspešné.

Pokiaľ je zásuvka v novom sieťovom prostredí, je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a potom sa znova pripojiť k sieti.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí alebo vonku. Je určený len na použitie v interiéri.
- Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry alebo radiátory.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými otrasmi, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte a v prípade poruchy zariadenia požiadajte o pomoc autorizovaných odborníkov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak už nefunguje správne alebo je viditeľne poškodené.
- Neskladujte prístroj dlhšiu dobu v zlých okolitých podmienkach.
- Nevkladajte zariadenie do iného zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože by mohli poškodiť kryt alebo dokonca narušiť funkciu výrobku.

Poznámka: Obrázky v návode sú orientačné. V prípade nezrovnalostí medzi obrázkami a skutočným výrobkom platí skutočný výrobok.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Inteligentná zásuvka

Model/typ: EP2

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/35/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 23.8.2021



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi használat céljából. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mivel ez a készülék csak 2,4G Wi-Fi kapcsolatot támogat, kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a készülék egyidejűleg csatlakoztatva van a 2,4G Wi-Fi hálózathoz.

Bevezetés



- 1. ON/OFF gomb
- 2. Lángálló anyag

- 3. Hálózati csatlakozó
- 4. Aljzat panel

Műszaki adatok

Modell	EP2
Névleges feszültség	230V~50/60Hz
Névleges áram	Max. 10A
Wi-Fi frekvencia	2.4GHz
Teljesítmény	Max. 2300W

Fő jellemzők



Hangvezérlés



Vezérlés az alkalmazáson keresztül



Menetrend szerinti ellenőrzés



Családi megosztás



Nincs szükség hubra



Kis méret



Csoport és jelenetek testreszabása



V0 tűzálló anyagok

A Gosund alkalmazás letöltése

A "Gosund"-ra rákereshet az App Store-ban, a Google Play-ben, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot, hogy beléphessen a letöltési oldalra.



Párosítás

- Nyissa meg a Gosund alkalmazást, és hozza létre Gosund fiókját.
- Kapcsolja be a csatlakozót, és párosításkor helyezze a router közelébe.
- A hálózati párosítási módba való belépéshez tartsa lenyomva a ON/OFF gombot öt másodpercig, majd engedje fel, amikor a dugó gyorsan villogni kezd.

Új eszközt kétféleképpen adhat hozzá:

Koppintson a jobb felső sarokban lévő "+" szimbólumra, és válassza az "Automatikus keresés" lehetőséget. További mód - megérintheti a "+" szimbólumot a jobb felső sarokban, kiválaszthatja a "Manuális hozzáadás", majd a "Gosund EP2" lehetőséget. A művelet elvégzéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

Csatlakozás Alexa-hoz

Először is győződjön meg arról, hogy az Alexa készülék be van kapcsolva, és csatlakozott a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, melyhez Gosund terméke már csatlakoztatva van. Ezután nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást, és válassza a "készségek és játékok" menüpontot. Kattintson a keresés ikonra, és írja be a "Gosund" szót. Miután megtalálta a Gosund kifejezést, kattintson az "Engedélyezés" gombra, és csatlakoztassa a Gosund fiókját a készség engedélyezéséhez. A készülék mostantól vezérelhető az Alexa készüléken keresztül.

Csatlakozás a Google Assistant-hoz

Először is nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, és jelentkezzen be. Koppintson a fiókja nevére a jobb felső sarokban, majd kattintson az "Eszközökre", hogy új eszközt adjon hozzá. Keresse meg az "okosotthon-eszköz összekapcsolása" lehetőséget, és kattintson rá. Írja be a keresősávba a "Gosund" szót, és kattintson a "Gosund smart" gombra. Ezután kösse össze a Gosund fiókját a Google Assistant fiókjával. Ez az eszköz mostantól vezérelhető a Google Assistant segítségével.

Reset/Visszaállítás

Kapcsolja be a készüléket, tartsa lenyomva a kapcsolót/párosító gombot nyolc másodpercig, és engedje el, amikor az aljzat gyorsan villogni kezd. A visszaállítás most már sikeres.

Ha az aljzat új hálózati környezetben van, vissza kell állítani a gyári beállításokat, majd újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Tartsa a készüléket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Ne használja ezt a terméket párás környezetben vagy kültéren, szabadban. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne helyezze ezt a terméket fűtőberendezések, például radiátorok, vagy mikrohullámú sütők közelébe.
- Védje a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket, és a készülék meghibásodása esetén kérje az erre felhatalmazott szakemberek segítségét.
- Ne használja a készüléket, ha az már nem működik megfelelően vagy láthatóan sérült.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között.
- Ne helyezze a készüléket egy másik készülékbe.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például dörzsölő alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy akár a termék működését is negatívan befolyásolhatják.

Megjegyzés: A kézikönyvben látható képek csak tájékoztató jellegűek. Ha a képek és a tényleges termék között eltérés van, a tényleges termék az irányadó.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra, vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához. A vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Ha termék természeti erőknek (pl.jégeső) volt kitéve, illetéktelen személy beavatkozása merült fel, vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés következett be (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végeztek a konstrukción vagy adaptációt hajtottak végre, vagy nem eredeti alkatrészeket használtak.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Okos aljzat: Okos aljzat

Modell / típus: EP2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/35/EU irányelv

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága, 2021.8.23.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Da dieses Gerät nur 2.4G Wi-Fi-Verbindungen unterstützt, stellen Sie bitte sicher, dass das Mobiltelefon und das Gerät gleichzeitig mit dem 2.4G Wi-Fi verbunden sind.

Einführung



- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. ON/OFF-Taste | 3. Netzstecker |
| 2. Schwer entflammbares Material | 4. Steckdosenleiste |

Spezifikationen

Modell	EP2
Nennspannung	230V~50/60Hz
Nennstrom	Max. 10A
Wi-Fi Frequenz	2.4GHz
Leistung	Max. 2300W

Hauptmerkmale



Sprachsteuerung



Steuerung über die App



Planmäßige Kontrolle



Gemeinsame Nutzung durch die Familie



Keine Nabe erforderlich



Kleine Größe



Anpassung von Gruppen und Szenen



V0 feuerfeste Materialien

Die Gosund-App herunterladen

Sie können entweder im App Store oder bei Google Play nach "Gosund" suchen oder den folgenden QR-Code scannen, um die Download-Seite zu öffnen.



Kopplung

- Öffnen Sie die Gosund-App und erstellen Sie Ihr Gosund-Konto.
- Schalten Sie den Stecker ein und halten Sie ihn beim Koppeln in die Nähe des Routers.
- Halten Sie die EIN/AUS-Taste fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn der Stecker schnell zu blinken beginnt, um den Netzwerk-Kopplungsmodus zu aktivieren.

Sie können ein neues Gerät auf zwei Arten hinzufügen.

Sie können auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke tippen und "Automatischer Scan" wählen. Oder Sie können auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke tippen, "Manuell hinzufügen" und dann "Gosund EP2" wählen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

Verbinden mit Alexa

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Alexa-Gerät eingeschaltet und mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Öffnen Sie dann die Amazon Alexa-App und wählen Sie "Fähigkeiten und Spiele". Klicken Sie auf das Suchsymbol und geben Sie "Gosund" ein. Nachdem Sie Gosund gefunden haben, klicken Sie auf "Aktivieren" und verbinden Sie Ihr Gosund-Konto, um diesen Skill zu aktivieren. Das Gerät kann nun über Alexa gesteuert werden.

Verbinden mit Google Assistant

Öffnen Sie zunächst die Google Assistant-App und melden Sie sich an. Tippen Sie auf Ihren Kontonamen in der oberen rechten Ecke und klicken Sie dann auf "Geräte", um ein neues Gerät hinzuzufügen. Suchen Sie "Ein Smart Home-Gerät verknüpfen" und klicken Sie darauf. Geben Sie "Gosund" in die Suchleiste ein und klicken Sie auf "Gosund smart". Verknüpfen Sie dann Ihr Gosund-Konto mit Ihrem Google Assistant-Konto. Dieses Gerät kann nun über Google Assistant gesteuert werden.

Zurücksetzen

Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie den Schalter/Kopplungsknopf acht Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los, wenn die Steckdose schnell zu blinken beginnt. Der Reset ist nun erfolgreich.

Wenn sich die Steckdose in einer neuen Netzwerkumgebung befindet, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und sich dann erneut mit dem Netzwerk verbinden.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien. Es ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten, wie Mikrowellenherden oder Heizkörpern, auf.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr Gerät nicht und wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an autorisiertes Fachpersonal.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder sichtbar beschädigt ist.
- Lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unter schlechten Umgebungsbedingungen.
- Stecken Sie Ihr Gerät nicht in ein anderes Gerät.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktion des Produkts beeinträchtigen können.

Hinweis: Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder sind nur Beispiele. Bei Widersprüchen zwischen den Abbildungen und dem tatsächlichen Produkt ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Intelligente Steckdose

Modell/Typ: EP2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/35/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 23.8.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

