

beurer FB 35

H



H Lábfürdő Használati útmutató



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Tartalom

1. Ismerkedés a készülékkel.....3	5. Használat.....6
2. Rendeltetésszerű használat3	6. Ápolás és tárolás8
3. Biztonsági útmutatások.....4	7. Műszaki adatok8
4. Készülék ismertetése6	8. Hulladék-ártalmatlanítás8

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más használok számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléssel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma

- Shiatsu ülésrátét
- Ez a használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Ha víz szivárog ki a készülékből, akkor a készüléket nem szabad tovább használni.
- A készüléknek forró a felülete. A hővel szemben érzéketlen személyeknek óvatosaknak kell lenniük a készülék használatakor.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.



FIGYELEM

Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



Útmutatás

Utalás a fontos információkra.



A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.

1. Ismerkedés a készülékkel

Jó tékony hatás a lábakon

A láb életünkben hordozó szerepet játszik – rá nehezedik egész testsúlyunk. Ezért a láb gondos ápolást igényel. Erre sokféle lehetőség kínálkozik:

- **Kneipp-féle lábfürdők:** Sebastian Kneipp egészségügyi szisztémája a hideg és meleg fürdők váltakozására épül.
- **Láb-reflexzóna masszírozása:** A láb-reflexzóna masszírozásával, amely rendkívül kedvelt masszázstechnika, a lábon alkalmazott kezelés az egész testet befolyásolja.
- **Láb-pezsgőfürdő:** Egyszerű és kedvelt alkalmazás a láb otthoni ápolására: ez a láb-pezsgőfürdő! A láb-pezsgőfürdő segítségével saját magunk tehetünk jót lábunknak, aktív módon és bármilyen gyakorisággal.

Ez a láb-pezsgőfürdő sok mindennel el van látva:

- masszírozást segítő lábágy,
- 3 kicserélhető lábápoló rátét:
 - Masszázsrátét,
 - Kefe,
 - Szaruréteg-eltávolító,
- 3 funkció-fokozat: vibrációs masszázs, pezsgőmasszázs és víztemperálás,
- Infravörös fénypontok.

Lazítsa el magát és lábait a lábfürdő használatánál. Ez a következő jó tékony hatások kibontakozásához vezethet:

- a vérrellátás serkentése,
- a sejtek regenerálódásának elősegítése,
- a láb revitalizálása és élénkítése,
- a megfeszült izmok fellazítása.



Útmutatás

Az árnikát, rozmaringot vagy tengerisó-kivonatokat tartalmazó meleg lábfürdők lendületbe hozzák a keringést. A levendulás vagy kakukkfűves langyos lábfürdők áldást jelentenek az egész napos rohangálás után.

2. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag az Ön lábainak ápolására szolgál.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a lábfürdőt

- a lábak táján előforduló kóros elváltozások vagy sérülések (pl. nyílt sebek, szemölcsök, lábgomba) esetén,
- állatoknál,

- 40 percnél hosszabb ideig (túlmelegedés-veszély), és újbóli használat előtt legalább 15 percig hagyja hűlni a készüléket.

A lábfürdő használata előtt kérdezze meg orvosát, mindenekelőtt

- ha bizonytalan abban, hogy megfelelő-e az Ön számára a lábfürdő,
- ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a lábán,
- diabétesz, trombózis esetén,
- láb- ill. talpfájás (pl. visszértágulatok, vénagyulladás) esetén,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag e használati utasításban említett célra használható. A gyártót nem terheli szavatossági felelősség abban az esetben, ha szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be károsodások.

3. Biztonsági útmutatások

Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!

Útmutatás

- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!
- Kapcsolja ki azonnal a készüléket, ha használat közben valamilyen rendellenességet tapasztal, és húzza ki egyúttal a csatlakozó dugaszt a hálózati csatlakozó aljzatból. Ne kísérelje meg egyedül a készülék javítását, hanem lépjen érintkezésbe a Beurer vevőszolgálattal. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelent a készülék használója számára.
- A villamos kábelt ne húzza meg, ne csavarja el, és ne törje meg. Nem szabad tűt vagy hegyes tárgyakat beleszúrni.
- Ügyeljen arra, hogy a villamos kábelt ne fektesse éles vagy hegyes tárgyak fölé, vagy ne húzza fölélük.
- A csatlakozó dugót egy párától, nedvességtől és fröccsenő víztől védett dugaszolóaljzatba dugja bele.
- A készülék használatakor a gyermekekre felügyelni kell.
- Feltöltéshez nem szabad a lábfürdőt zuhanyozó tálcába, fürdőkádba vagy mosdókagylóba helyezni.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülékházat.
- Ha a készülék leesett, vagy másféle károsodásokat szenvedett, nem szabad többé használni.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!

Áramütés

FIGYELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a lábfürdőt is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülje az áramütés veszélyeit.

Ezért a készüléket

- csak a készüléken feltüntetett hálózati feszültséggel használja,
- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramhálózatról. Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a villásdugót ki akarja húzni a dugaszolóaljzatból. Soha ne tartsa, vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva. Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között.

Tilos a lábfürdőt akkor csatlakoztatni a hálózati vezetékre, amikor lába már a vízben van. Ha a készülék valahol megsérült, ez életveszélyes áramütéshez vezethet.



Biztosítsa, hogy a csatlakozó dugó és a kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal.

Ezért a készüléket

- csak száraz belső terekben használja (pl. fürdőkádban, szaunában soha),
- csak száraz kézzel fogja meg.

Ne merítse víz alá a készüléket. Semmiképp se nyúljon a készülék után, ha az a vízbe esett! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen ill. a jelen használati útmutatóval ellenkező használat esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket ne működtesse

- soha felügyelet nélkül, különösen, ha gyermekek vannak a közelben!
- soha lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
- soha benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.



Kezelés



FIGYELEM

- Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a dugaszolóaljzatból.
- Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.
- Ne álljon bele a lábfürdőbe.
- A készülék feltöltéskor nem lehet rákötve a hálózati kábelre.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni!
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy némely fürdősók pezsgő masszírozás közben erősen habozhat. Ezen oknál fogva ne hagyja felügyelet nélkül a lábfürdőt, és túlzott habképzés esetén azonnal kapcsolja ki.

4. Készülék ismertetése



1. Kifröccsenés elleni védelem
2. Funkciógomb 
3. Funkciógomb 
4. Feltöltöttségi jelzés
5. Pezsgő sáv
6. Masszírozó görgőfeltét
7. Cserélhető pedikűr feltét
 - a. Bőrkeményedés-eltávolító
 - b. Kefe
 - c. Masszírozó feltét
8. Infravörös fénypontok
9. Gumitalpak (a készülék alján)
10. Masszírozást segítő lábtámasz
11. Szűrőfedél
12. Levehető aromaszűrő
13. Kábelfeltekerő (a készülék alján)

5. Használat

Üzembe helyezés

- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a dugaszoló tápegységet és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések.
- Mielőtt a lábfürdőt bedugja, töltsön tetszés szerint meleg vagy hideg vizet legfeljebb a feltöltöttségig (kb. 2-3 cm magasan).
- A kábelt botlásmentesen helyezze el.

Vegyen fel kényelmes ülő testhelyzetet, és helyezze lábait enyhe nyomással a masszírozást segítő lábágyra. Soha ne álljon bele a lábágyba. A készülék elcsúszását a készülék alján lévő gumilábak akadályozzák meg.

A készülék két masszírozó funkcióval rendelkezik:

- 1. funkció : pezsgő masszírozás, infravörös fény és víztemperálás
- 2. funkció : kapcsolható vibrációs masszírozás

Pezsgő masszírozás, infravörös fény és a víz temperálása

- A pezsgő masszírozás (infravörös fénnel és a víz temperálásával) bekapcsolásához nyomja meg a  - gombot.
- A pezsgő masszírozás (infravörös fénnel és a víz temperálásával) kikapcsolásához nyomja meg újból a  - gombot.

Ezek a funkciók csak együttesen állnak rendelkezésre.

Bekapcsolható vibrációs masszírozás

Lehetőség van a működő pezsgő masszírozás (infravörös fénnel és a víz temperálásával) közben a vibrációs masszírozás bekapcsolására. A vibrációs masszírozás csak a pezsgő masszírozással (infravörös fénnel és a víz temperálásával) együtt működtethető. Önmagában nem működtethető.

- A vibrációs masszírozás kiegészítő bekapcsolásához nyomja meg a  - gombot.
- A vibrációs masszírozás kiegészítő kikapcsolásához nyomja meg újból a  - gombot.

Masszírozó görgők

Úgy érhet el különösen jó masszírozó hatást, hogy a lábait előre-hátra mozgatja a lábágyban beépített 2 masszírozó görgőn. Arra is lehetőség van, hogy kivegye a masszírozó görgőket. Ez úgy történhet, hogy a görgőket erősen felfelé húzza.

A görgők behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a görgőörgzítő lefelé mutasson, amint az az ábrán látható.

Cserélhető rátétek

Helyezze a kívánt feltétet az arra szolgáló szerkezetre.

A **kefe-rátétet** arra lehet használni, hogy stimulálja a reflexzónákat a talpon.

A **masszázs-rátét** gondoskodik a talpak kellemes masszírozásáról, és segíti a vérkeringést.

A **szaruréteg-eltávolító** az elhalt hámsejtek és bőrkeményedések eltávolítására szolgál.

Mágneses mező és infravörös fény

A lábfürdő 16 mágnessel és 4 infravörös fényponttal rendelkezik, amelyek a lábteknyőbe vannak beépítve és fokozzák a véráramlást, valamint stimulálják a reflexzónákat.

Levehető aromaszűrő

A levehető aromaszűrő segítségével nagyon egyszerűen tölthet be fürdőkozmetikumokat, pl. fürdőkristályokat, fürdősókat stb. Ehhez felfelé húzva távolítsa el a készülék szűrőfedelét (11). Vegye ki az aromaszűrőt (12).

Töltsön bele a szűrő belső oldalán található jelölésig ill. az első lyuksor vonaláig fürdősót. Rögzítse a szűrőt a szűrőfedél alá. Itt ügyeljen a szűrőn és a lábfürdőn lévő nyíl jelre, ez mutatja ugyanis a szűrő megfelelő helyzetét. A két nyílnek egymás felé kell mutatnia. Helyezze vissza a szűrőfedelelet. Használat után a szűrő kényelmesen levehető és megtisztítható. Ehhez tiszta vízzel öblítse le a szűrőt.

Kérjük, vegye figyelembe a feltöltöttségi jelzést a szűrőn és a szűrőt legfeljebb eddig a jelzésig tölts fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy némely fürdősók pezsgő masszírozás közben erősen habozhat. Ezen oknál fogva ne hagyja felügyelet nélkül a lábfürdőt, és túlzott habképzés esetén azonnal kapcsolja ki.



Útmutatás

- A talp egy bizonyos pontjának masszírozásával hatást lehet gyakorolni a test különböző szerveire. Azt tanácsoljuk azonban, hogy a reflexzóna pontjainak masszírozása előtt szerezzen be információt a szakirodalomból és orvosánál is, hogy elérje az Ön számára kívánt hatást.

Használat után ürítse le a vizet a lábfürdő keskeny oldalán.

6. Ápolás és tárolás

Használat után csapvízzel mossa ki a készüléket.

A masszírozó pezsgő lábfürdőt enyhe – nem súroló – hatású háztartási tisztítószerrel is kimoshatja, mint pl. közömbös ecet.

A légvezetékek megszáritásához kapcsolja be a tisztítás után a pezsgőfokozatot víz nélkül kb. 10 másodpercre. A közben megjelenő cseppeket letörölheti egy kendővel.



Útmutatás

- Ügyeljen rá, hogy ne hatoljon be víz a készülék belsejébe!
- A lábfürdőt eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni.

7. Műszaki adatok

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

220-240 V ~ 50/60 Hz 140 W

8. Hulladék-ártalmatlanítás

A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

