



Návod k obsluze Kávovar Brikka



Kávovar je vyroben z hliníku, který je schválený pro kontakt s potravinami. Je možné jej použít na plynovém, elektrickém a sklokeramickém vaříči.

Před prvním použitím kávovar rozšroubujte, rozeberte na jednotlivé části a zkontrolujte, že konvice obsahuje všechny části a bezpečnostní ventil. Všechny části pečlivě umyjte v teplé vodě.

Při prvním použití nechte kávu uvařit a poté ji vylijte.

Návod k použití:

1. Naplňte spodní nádobu (1) kávovaru studenou vodou maximálně po okraj šroubovacího závitu.
2. Vložte nálevku se sítkem (2) do spodní nádoby.
3. Naplňte sítko mletou kávou (nestlačujte silou!) a očistěte okraj sítko (2) od zbytků kávy.
4. Pevně sešroubujte dolní a horní část kávovaru a ujistěte se, že je vložena těsnící gumička (3).
5. Kávovar postavte na ploténku. Na plynovém sporáku nesmí plameny přesahovat spodní část kávovaru! Po několika minutách začne hotová káva vytékat z horního konce trysky (4). Jakmile se vrchní nádobka naplní kávou, kávovar sundejte z ploténky. Káva může být ihned servírována.

Doporučení:

Pro přípravu espressa používejte pouze hrubě mletou kávu, v žádném případě rozpustnou nebo jiné extrakty (sítko by se mohlo ucpat).

Údržba kávovaru:

Kávovar umývejte pouze vodou, nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky (písek, drátěnku atp.). Mytí v myčce může způsobit změny na povrchu materiálu. Pravidelně čistěte vnitřní část trysky, kterou vytéká káva.

Bezpečnostní upozornění:

Nikdy nezahřívejte kávovar bez vody!



S horkým kávovarem manipulujte pouze pomocí plastové rukojeti.

Po uvaření kávy konvici nerozšroubovávejte, dokud nezchladne.

Pravidelně kontrolujte všechny části kávovaru, v případě jejich porušení je vyměňte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

VHODNÉ PRO:





Návod na obsluhu

Kávovar Brikka



Kávovar je vyrobený z hliníka, ktorý je schválený pre kontakt s potravinami. Je možné ho použiť na plynovom, elektrickom a sklokeramickom variči.

Pred prvým použitím kávovar rozskrutkujte, rozoberte na jednotlivé časti a skontrolujte, že kanvica obsahuje všetky časti a bezpečnostný ventil. Všetky časti dôkladne umyte v teplej vode.

Pri prvom použití kávu uvarte a potom ju vylejte.

Návod na použitie:

1. Naplňte spodnú nádobu (1) kávovaru studenou vodou maximálne po okraj skrutkovacieho závit.
2. Vložte lievik so sitkom (2) do spodnej nádoby.
3. Naplňte sitko mletou kávou (nestláčajte silou!) A očistite okraj sitka (2) od zvyškov kávy.
4. Pevne zoskrutkujte dolnú a hornú časť kávovaru a uistite sa, že je vložená tesniaca gumička (3).
5. Kávovar postavte na platničku. Na plynovom sporáku nesmú plamene presahovať spodnú časť kávovaru! Po niekoľkých minútach začne hotová káva vytekať z horného konca dýzy (4). Akonáhle sa vrchná nádoba naplní kávou, kávovar zložte z platničky. Káva môže byť ihneď servírovaná.

Odporúčanie:

Pre prípravu espressa používajte iba hrubo mletú kávu, v žiadnom prípade rozpustnú alebo iné extrakty (sitko by sa mohlo upchať).

Údržba kávovaru:

Kávovar umývajte iba vodou, nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky (piesok, drôtenku atp.). Umývanie v umývačke riadu môže spôsobiť zmeny na povrchu materiálu. Pravidelne čistite vnútornú časť trysky, ktorou vyteká káva.

Bezpečnostné upozornenia:

Nikdy nezahrievajte kávovar bez vody!



S horúcim kávovarom manipulujte iba pomocou plastovej rukoväte.

Po uvarení kávy kanvicu nerozoberajte, kým nevychladne.



Pravidelne kontrolujte všetky časti kávovaru, v prípade ich porušenia ich vymeňte.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

VHODNÉ PRO:



VHODNÉ PRO:



Vrchní nádobka

Filtrovací víčko



Těsnící gumička

Nálevka se sítkem

Bezpečnostní ventil

Spodní nádobka

VHODNÉ PRO:



Vrchná nádobka

Filtrovacie viečko

Tesniaca gumička

Lievik so sítom

Bezpečnostný ventil

Spodná nádobka