



10000mAh Wireless Charger Power Bank

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Package Contents

1 x CHOETECH Power Bank; 1x USB Charging Cable; 1x User Manual; 1 x Customer Service Card

Specifications

Capacity	10000mAh/3.7V/37Wh
Input	Micro USB: DC 5V $\overline{\text{---}}$ 2.4V, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A (Max) USB-C: DC 5V $\overline{\text{---}}$ 2.A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A (Max)
Output	USB-C: DC 5V $\overline{\text{---}}$ 2.A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2.2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.6A (Max) USB-A: DC 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2.A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A (Max)
Wireless Output	10W (Max)

Product Diagram




Using Your Wireless Charger Power Bank


- Check the Power Level

0-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

- Two Charging Options




1 Charge Your Phone Wirelessly



2 Charge Your Phone/Tablet via a USB Cable

- Recharge Your Wireless Charger Power Bank



Instruction

1. When using the wireless charging feature, please make sure your device is compatible with wireless charging, Qi-enabled or installed with Qi receiver kit when charging your phone wirelessly.
2. To achieve 20W fast charging input, Power Delivery or Quick Charge fast charger is required.
3. When charging two or more devices at the same time, the fast charging feature will automatically change to standard charging.
4. Please do not pass-through charge your devices, as it will shorten product lifespan.
5. If possible, please remove the protective case while charging. Wireless charging function works properly when power bank is switched on and status light is on.
6. Before initial use, please fully charge the power bank to 100% battery.
8. When connecting to the device, please use original or certified cables only.

Attention

Internal battery poses risk of fire and burns. Do not disassemble, crush, heat above 60°C/140 F or incinerate. Follow manufacturer's instructions.

Important Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Please read all instructions before using the product.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Please do not insert fingers or hands into the product.
- d) Please do not expose power bank to water (ex. rain) or cold temperatures (snow).
- e) Using a wall charger not recommended or sold by power bank manufacturer may pose risk of fire or injury.

- f) Please do not use the power bank in excess of its output rating. Gverload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- g) Do not use the power bank if it is damaged or altered. Damaged or altered batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- h) Please do not disassemble the power bank. Please seek only authrozied service providers when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- i) Do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C {or 212 F) may cause explosion.
- j) To ensure product safety, please have product serviced by a qualified repair person using original manufacturer's replacement parts.
- k) Please be sure to switch off the power bank when not in use.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wireless Charger Power Bank

Model / Type: B650

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 30.08 2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

1 x CHOETECH Power Bank; 1x USB nabíjecí kabel; 1x uživatelská příručka; 1 x karta zákaznického servisu

Specifikace













Kapacita	10000mAh/3,7V/37Wh
Vstup	Micro USB: DC 5V  2,4V, 9V  2A (max.) USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2A (max.)
Výstup	USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2.2A, 12V  1.6A (max.) USB-A: DC 5V  3A, 9V  2.A, 12V  1,5A (max.)
Bezdrátový výstup	10 W (max.)


Schéma produktu




Používání bezdrátové nabíječky Power Bank



- Dvě možnosti nabíjení




1 Bezdrátové nabíjení telefonu



2 Nabíjení telefonu/tabletu pomocí kabelu USB

- Dobíjení bezdrátové nabíječky Power Bank



Pokyny

1. Při používání funkce bezdrátového nabíjení se ujistěte, že je vaše zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, podporuje technologii Qi nebo je nainstalována sada přijímače Qi pro bezdrátové nabíjení telefonu.
2. Pro dosažení 20W příkonu rychlého nabíjení je nutná rychlonabíječka Power Delivery nebo Quick Charge.
3. Při nabíjení dvou nebo více zařízení současně se funkce rychlého nabíjení automaticky změní na standardní nabíjení.
4. Nenabíjejte svá zařízení průchozím způsobem, protože to zkracuje životnost výrobku.
5. Pokud je to možné, sejměte při nabíjení ochranné pouzdro. Funkce bezdrátového nabíjení funguje správně, když je powerbanka zapnutá a svítí stavová kontrolka.
6. Před prvním použitím powerbanku plně nabijte na 100 %.
8. Při připojování k zařízení používejte pouze originální nebo certifikované kabely.

Pozor

Vnitřní baterie představuje riziko požáru a popálení. Nerozebírejte ji, nemačkejte, nezahřívejte nad 60 °C/140 F ani nespalujte. Postupujte podle pokynů výrobce.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- a) Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- b) Aby se snížilo riziko poranění, je při používání výrobku v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
- c) Nevkládejte do výrobku prsty ani ruce.
- d) Nevystavujte powerbanku vodě (např. dešti) nebo nízkým teplotám (sníh).
- e) Použití síťové nabíječky, která není doporučena nebo prodávána výrobcem powerbanky, může představovat riziko požáru nebo zranění.

- f) Nepoužívejte záložní zdroj nad jeho jmenovitý výkon. Překročení jmenovitých výkonů může mít za následek riziko požáru nebo zranění osob.
- g) Nepoužívejte powerbanku, pokud je poškozená nebo upravená. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- h) Nerozebírejte powerbanku. V případě potřeby servisu nebo opravy vyhledejte pouze autorizovaný servis. Nesprávná zpětná montáž může mít za následek riziko požáru nebo zranění osob.
- i) Nevystavujte powerbanku ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C (nebo 212 F) může způsobit výbuch.
- j) Aby byla zajištěna bezpečnost výrobku, nechte výrobek opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem s použitím originálních náhradních dílů výrobce.
- k) Pokud powerbanku nepoužíváte, nezapomeňte ji vypnout.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Bezdrátová nabíječka Power Bank

Model / typ: B650

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU


Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 30.08 2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

1× CHOETECH Power Bank; 1× nabíjací kábel USB; 1× používateľská príručka; 1× karta zákazníckeho servisu

Špecifikácia














Kapacita	10 000 mAh/3,7 V/37 Wh
Vstup	Micro USB: DC 5V  2,4V, 9V  2A (max.) USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2A (max.)
Výstup	USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2.2A, 12V  1.6A (max.) USB-A: DC 5V  3A, 9V  2.A, 12V  1,5A (max.)
Bezdrôtový výstup	10 W (max.)

Schéma produktu




Používanie bezdrôtovej nabíjačky Power Bank


- Ovládanie úrovne výkonu



- Dve možnosti nabíjania




1 Bezdrôtové nabíjanie telefónu



2 Nabíjanie telefónu/tabletu pomocou kábla USB

- Dobíjanie bezdrôtovej nabíjačky Power Bank



Pokyny

1. Pri používaní funkcie bezdrôtového nabíjania sa uistite, že je vaše zariadenie kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním, podporuje technológiu Qi alebo je nainštalovaná súprava prijímača Qi pre bezdrôtové nabíjanie telefónu.
2. Na dosiahnutie 20 W príkonu rýchleho nabíjania je nutná rýchlonabíjačka Power Delivery alebo Quick Charge.
3. Pri nabíjaní dvoch alebo viacerých zariadení súčasne sa funkcia rýchleho nabíjania automaticky zmení na štandardné nabíjanie.
4. Nenabíjajte svoje zariadenia priechodným spôsobom, pretože to skracuje životnosť výrobku.
5. Ak je to možné, zložte pri nabíjaní ochranné puzdro. Funkcia bezdrôtového nabíjania funguje správne, keď je powerbank zapnutá a svieti indikátor stavu.
6. Pred prvým použitím powerbank plne nabite na 100 %.
8. Pri pripájaní k zariadeniu používajte len originálne alebo certifikované káble.

Pozor

Vnútoraná batéria predstavuje riziko požiaru a popálenia. Nerozoberajte ju, nestláčajte, nezahrievajte nad 60 °C/140 F ani nespáľujte. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto výrobku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- a) Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- b) Aby sa znížilo riziko poranenia, je pri používaní výrobku v blízkosti detí nutný prísny dohľad.
- c) Nevkladajte do výrobku prsty ani ruky.
- d) Nevystavujte powerbank vode (napr. dažďu) alebo nízkym teplotám (sneh).
- e) Použitie sieťovej nabíjačky, ktorá nie je odporúčaná alebo predávaná výrobcom powerbanky, môže predstavovať riziko požiaru alebo zranenia.

- f) Nepoužívajte záložný zdroj nad jeho menovitý výkon. Prekročenie menovitých výkonov môže mať za následok riziko požiaru alebo zranenia osôb.
- g) Nepoužívajte powerbank, ak je poškodená alebo upravená. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- h) Nerozoberajte powerbank. V prípade potreby servisu alebo opravy vyhľadajte iba autorizovaný servis. Nesprávna spätná montáž môže mať za následok riziko požiaru alebo zranenia osôb.
- i) Nevystavujte powerbank ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 100 °C {alebo 212 F} môže spôsobiť výbuch.
- j) Aby bola zaistená bezpečnosť výrobku, nechajte výrobok opraviť kvalifikovaným servisným pracovníkom s použitím originálnych náhradných dielov výrobcu.
- k) Ak powerbank nepoužívate, nezabudnite ju vypnúť.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Bezdrôtová nabíjačka Power Bank

Model/typ: B650

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ


Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 30.08 2021



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat










☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A csomag tartalma

1 x CHOETECH Power Bank; 1x USB töltőkábel; 1x felhasználói kézikönyv; 1 x ügyfélszolgálati kártya

Műszaki adatok



Kapacitás	10000mAh/3.7V/37Wh
Bemenet	Micro USB: 2.4V, 9V  2A (Max) USB-C: DC 5V  2.4V, 9V 2A (Max) USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2A (Max.)
Kimenet	USB-C: A, 9V  2.2A, 12V  1.6A (Max.) USB-A: DC 5V  3A, 9V  2.A, 12V  1.5A (Max)
Vezeték nélküli kimenet	10W (Max)

Termék diagram




A vezeték nélküli töltő Power Bank használata


- Ellenőrizze a teljesítményszintet



- Két töltési lehetőség




1 Vezeték nélküli telefontöltés



2 Töltse a telefont/tabletet USB-kábelen keresztül

- A vezeték nélküli töltő Power Bank feltöltése



Utasítás

1. A vezeték nélküli töltés funkció használatakor győződjön meg arról, hogy készüléke kompatibilis a vezeték nélküli töltéssel, Qi-kompatibilis vagy Qi-vevő készlettel van felszerelve, amikor vezeték nélkül tölti a telefonját.
2. A 20 W-os gyorsöltési bemenet eléréséhez Power Delivery-re vagy gyorsöltőre van szükség.
3. Két vagy több eszköz egyidejű töltésekor a gyorsöltés funkció automatikusan normál töltésre vált.
4. Kérjük, ne töltse át az eszközöket, mivel ez lerövidíti a termék élettartamát.
5. Ha lehetséges, kérjük, vegye le a védőburkolatot töltés közben. A vezeték nélküli töltés funkció megfelelően működik, ha a powerbank be van kapcsolva és az állapotjelző lámpa világít.
6. A kezdeti használat előtt kérjük, töltse fel teljesen a power bankot 100%-os töltöttségi szintre.
8. A készülékhez való csatlakozáskor csak eredeti vagy hitelesített kábeleket használjon.

Figyelem

A belső akkumulátor tűz- és égési sérülésveszélyt jelent. Ne szedje szét, ne törje össze, ne melegítse 60°C/140 F fölé, és ne égesse el. Kövesse a gyártó utasításait.

Fontos biztonsági utasítások

A termék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- a) Kérjük, a termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- b) A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek közelében használják.
- c) Kérjük, ne dugja az ujjait vagy a kezét a termékbe.
- d) Kérjük, ne tegye ki a tápegységet víznek (pl. eső) vagy hideg hőmérsékletnek (hó).

- e) A powerbank gyártója által nem ajánlott vagy forgalmazott fali töltő használata tűz- vagy sérülésveszélyt jelenthet.
- f) Kérjük, ne használja a powerbankot a kimeneti teljesítményét meghaladó mértékben. A névleges értéket meghaladó túlterhelések tűzveszélyt vagy személyi sérülést okozhatnak.
- g) Ne használja a tápegységet, ha az sérült vagy megváltoztatott. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- h) Kérjük, ne szerelje szét a powerbankot. Kérjük, szervizelés vagy javítás esetén csak hivatalos szervizszolgáltatókat keressen fel. A helytelen összeszerelés tűzveszélyt vagy személyi sérülést okozhat.
- i) Ne tegye ki a powerbankot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 100°C (vagy 212 F) feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat.
- j) A termék biztonsága érdekében kérjük, hogy a terméket szakképzett javító szakemberrel, a gyártó eredeti cserealkatrészeinek felhasználásával szervizeltesse.
- k) Kérjük, mindenképpen kapcsolja ki a tápegységet, ha nem használja.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Vezeték nélküli töltő Power Bank

Modell / típus: B650

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága, 2021.08.30.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt











☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Inhalt des Pakets

1 x CHOETECH Power Bank; 1x USB-Ladekabel; 1x Benutzerhandbuch; 1 x Kundendienstkarte

Spezifikationen


Kapazität	10000mAh/3.7V/37Wh
Eingabe	Micro USB: DC 5V  2.4V, 9V  2A (Max) USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2A (Max)
Ausgabe	USB-C: DC 5V  2.A, 9V  2.2A, 12V  1.6A (Max) USB-A: DC 5V  3A, 9V  2.A, 12V  1.5A (Max)
Drahtloser Ausgang	10W (Max)

Produkt-Diagramm




Verwendung der Wireless Charger Power Bank


- Prüfen Sie den Leistungspegel



- Zwei Aufladeoptionen




1 Laden Sie Ihr Telefon kabellos auf



2 Laden Sie Ihr Telefon/Tablet über ein USB-Kabel auf

- Laden Sie Ihre Wireless Charger Power Bank auf



Anleitung

1. Wenn Sie die drahtlose Ladefunktion verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät mit dem drahtlosen Laden kompatibel ist, Qi-fähig ist oder mit einem Qi-Empfänger-Kit installiert ist, wenn Sie Ihr Telefon drahtlos aufladen.
2. Für eine 20-W-Schnellladeleistung ist ein Power Delivery- oder Quick Charge-Schnellladegerät erforderlich.
3. Wenn Sie zwei oder mehr Geräte gleichzeitig aufladen, wechselt die Schnellladefunktion automatisch zum Standardladen.
4. Bitte laden Sie Ihre Geräte nicht im Durchgang auf, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
5. Wenn möglich, entfernen Sie bitte die Schutzhülle während des Ladevorgangs. Die drahtlose Ladefunktion funktioniert ordnungsgemäß, wenn die Powerbank eingeschaltet ist und die Statusleuchte leuchtet.
6. Vor dem ersten Gebrauch laden Sie die Powerbank bitte vollständig auf 100% Akku auf.
8. Verwenden Sie für den Anschluss an das Gerät nur Original- oder zertifizierte Kabel.

Achtung

Die interne Batterie birgt Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht zerlegen, zerquetschen, über 60°C/140 F erhitzen oder verbrennen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- a) Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- b) Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist eine strenge Überwachung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- c) Bitte stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in das Produkt.

- d) Bitte setzen Sie die Powerbank keinem Wasser (z.B. Regen) oder kalten Temperaturen (Schnee) aus.
- e) Die Verwendung eines nicht vom Hersteller der Powerbank empfohlenen oder verkauften Ladegeräts kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
- f) Bitte verwenden Sie die Bank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Bei einer Überschreitung der Nennleistung besteht Brand- und Verletzungsgefahr für Personen.
- g) Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- h) Bitte zerlegen Sie die Powerbank nicht. Wenden Sie sich bitte nur an autorisierte Dienstleister, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- i) Setzen Sie die Powerbank keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 100°C (oder 212 F) können eine Explosion verursachen.
- j) Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, lassen Sie das Produkt bitte von einem qualifizierten Reparateur unter Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers warten.
- k) Bitte schalten Sie die Powerbank aus, wenn Sie sie nicht benutzen.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Drahtloses Ladegerät Power Bank

Modell / Typ: B650

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 30.08 2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

