



# AU-K04

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 10  |
| <b>Čeština</b>    | 11 – 18 |
| <b>Slovenčina</b> | 19 – 26 |
| <b>Magyar</b>     | 27 – 34 |
| <b>Deutsch</b>    | 35 – 42 |

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ [www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)

☎ +44 (0)203 514 4411

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## **Operation Instruction and Handling precautions**

If the microphone head is covered by hand or the microphone is approached to the speaker, a howling sound may be generated, this phenomenon of howling is caused by the microphone pick up the sound output from the speaker. To prevent this, first decrease the volume, then place the microphone so that it is not pointed to the speaker and that there is a sufficient distance between the microphone and speaker.

The microphone is a sensitive equipment, do not drop, hit it or apply shock to it; Do not store the microphone in a place with high temperature or humidity.

## **Pointer for Proper Use of Microphone**

The optimum distance between the microphone and mouth is from 5 to 10 centimetres' the microphone is too close to the mouth, the sound may be unclear with too-much enhanced bass (proximity effect) or may be uncomfortable to ears with pop noise generated every time the singer breathes in and out.

## **Plugging the Connector In/Out**



TO plug in:

Align the hollow part of the output connector on the microphone body with the projected part of the connector on the cord, and push in until a CLICK sound is heard.

To plug out:


while holding the tab on the cord connector depressed, pull it out of the connector microphone. Done.

# Dynamic Microphone




Hold Microphone Handle,  
Not Grille

**[2]**




Avoid Feedback (Howling)

[3]



Pick-up Pattern

[4]



Typical Frequency Response

[5]



| Cartridge | Polar pattern | Frequency Response | Sensitivity | Impedance   | Ball Grille | Handle    | Cable    |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| Dynamic   | Uni-direction | 50 Hz – 15 kHz     | -71±3 dB    | 600 Ω ± 30% | Silver      | Dark Grey | Φ 6.0X5m |

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.



# EU Declaration of Conformity

## Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

## Subject of the declaration:

Title: Professional Dynamic Microphone

Model / Type: K01\_K04

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**


Directive No. (EU) 2014/30/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)



+420 255 340 111

*Dovozce*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## **Návod k obsluze a opatření pro manipulaci**

Pokud je hlava mikrofonu zakryta rukou nebo se mikrofon přiblíží k reproduktoru, může vzniknout kvílivý zvuk, který je způsoben tím, že mikrofon zachytí zvukový výstup z reproduktoru. Chcete-li tomu zabránit, nejprve snižte hlasitost a poté umístěte mikrofon tak, aby nesměřoval k reproduktoru a aby mezi mikrofonem a reproduktorem byla dostatečná vzdálenost.

Mikrofon je citlivé zařízení, neupustěte jej, neudeřte do něj ani na něj nepůsobte nárazy; neskladujte mikrofon na místě s vysokou teplotou nebo vlhkostí.

## **Pokyny pro správné používání mikrofonu**

Optimální vzdálenost mezi mikrofonem a ústy je 5 až 10 cm. Pokud je mikrofon příliš blízko úst, může být zvuk nejasný s příliš silnými basy (proximity efekt) nebo může být nepříjemný pro uši, protože při každém nádechu a výdechu zpěváka vzniká praskání.

## **Zapojení/vypojení konektoru**



K zapojení:

Zasuňte dutý výstupní konektor na těle mikrofonu do vyčnívající části konektoru na kabelu a zatlačte, dokud se neozve zvuk KLIK.

Odpojení:


Při držení stisknutého tlačítka na konektoru kabelu jej vytáhněte z konektoru mikrofonu. Hotovo.

## Dynamický mikrofon




Držte rukojeť mikrofónu, ne  
mřížku

**[2]**




Vyhnete se zpětné vazbě (vytí)

**[3]**



Vzor

**[4]**



Typická frekvenční odezva

[5]



| Kazeta    | Polární vzor | Frekvenční odezva | Citlivost | Impedance   | Kulová mřížka | Rukojeť    | Kabel    |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------|
| Dynamická | Jednosměrný  | 50 Hz - 15 kHz    | -71±3 dB  | 600 Ω ± 30% | Stříbrná      | Tmavě šedá | Φ 6.0X5m |

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.



# EU prohlášení o shodě

## Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

## Předmět prohlášení:

Název: Profesionální dynamický mikrofon

Model / typ: K01\_K04

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):**

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)



+421 257 101 800

*Dovozca*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Návod na obsluhu a opatrenia pri manipulácii

Ak je hlava mikrofónu zakrytá rukou, alebo ak sa mikrofón priblíži k reproduktoru, môže vzniknúť kvílivý zvuk, ktorý je spôsobený tým, že mikrofón zachytáva zvukový výstup z reproduktora. Aby ste tomu zabránili, najprv znížte hlasitosť a potom umiestnite mikrofón tak, aby nesmeroval na reproduktor a aby medzi mikrofónom a reproduktorom bola dostatočná vzdialenosť.

Mikrofón je citlivé zariadenie, nepúšťajte ho, neudierajte doň ani naň nepoužívajte nárazy;

Neskladujte mikrofón na mieste s vysokou teplotou, alebo vlhkosťou.

## Ukazovateľ správneho používania mikrofónu

Optimálna vzdialenosť medzi mikrofónom a ústami je 5 až 10 centimetrov. Ak je mikrofón príliš blízko úst, zvuk môže byť nejasný s príliš silnými basmi (proximity efekt), alebo môže byť nepríjemný pre uši, pretože pri každom nádychu a výdychu speváka vzniká šum.

## Zapojenie/vypnutie konektora



Zapojiť:

Zarovnajzte dutú časť výstupného konektora na tele mikrofónu s vyčnievajúcou časťou konektora na kábli a zatlačte, kým sa neozve zvuk CLICK.

Odpojenie:


Pri držaní stlačeného výstupku na konektore kábla ho vytiahnite z konektora mikrofónu. Hotovo.

## Dynamický mikrofón




Držte rukoväť mikrofónu,  
nie mriežku

**[2]**




Vyhňte sa spätnej väzbe (kvílenie)

**[3]**



Vzor vyzdvihnutia

**[4]**



[5]



| Kazeta    | Polárny vzor     | Frekvenčná odozva | Citlivosť | Impedancia   | Guľová mriežka | Rukoväť    | Kábel       |
|-----------|------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|------------|-------------|
| Dynamické | Jednosmerný smer | 50 Hz – 15 kHz    | -71 ±3 dB | 600 Ω ± 30 % | Silver         | Tmavo sivá | Φ 6,0 × 5 m |

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy, alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a podobne).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu, alebo komponentov počas používania (napr. batérie a podobne).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie, alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie, alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje a podobne.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu, alebo adaptácie s cieľom zmeniť, alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom, alebo použitím neoriginálnych komponentov.



# Vyhlásenie o zhode EÚ

## Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

## Predmet vyhlásenia:

Názov: Profesionálny dynamický mikrofón

Model/typ: K01\_K04

**Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EU

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU



## WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu, alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade, alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legtöbb ismeret elsajátítása, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az ügyfélszolgálaton keresztül.



[www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)



+36-1-701-1111

*Importőr*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Használati utasítás és kezelési óvintézkedések

Ha a mikrofonfejet kézzel letakarják, vagy a mikrofont a hangszóróhoz közelítik, üvöltő hang keletkezhet, ezt a jelenséget az okozza, hogy a mikrofon felveszi a hangszóró kimeneti hangját. Ennek megelőzése érdekében először csökkentse a hangerőt, majd helyezze el a mikrofont úgy, hogy az ne a hangszóróra irányuljon, és hogy a mikrofon és a hangszóró között elegendő távolság legyen.

A mikrofon érzékeny berendezés, ne ejtse le, ne üsse meg, és ne érje sokkhatás; Ne tárolja a mikrofont magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyen.

## Mutató a mikrofon megfelelő használatához

A mikrofon és a száj közötti optimális távolság 5-10 centiméter." Ha a mikrofon túl közel van a szájhoz, a hang túlságosan erősített basszusokkal (proximity-effektus) nem lesz tiszta, vagy az énekes minden egyes ki- és belégzésakor keletkező zaj miatt kellemetlen lehet a fülnek.

## A csatlakozó be- és kicsatlakoztatása



Be kell csatlakoztatni:

Igazítsa a mikrofontest kimeneti csatlakozójának üreges részét a csatlakozó kiálló részével a kábelen, és nyomja be, amíg egy KLIKK hangot nem hall.

Kihúzás:


Húzza ki a csatlakozó mikrofonból, miközben lenyomva tartja a zsinórcsatlakozó fülét. Kész.

## Dinamikus mikrofon




Tartsa a mikrofon  
fogantyúját, ne a rácsot

**[2]**




Kerülje a visszajelzéseket

**[3]**



Felszedési minta

**[4]**



[5]



| Patron    | Polármin-<br>tázat | Frekven-<br>ciaválasz | Érzékenység | Impedan-<br>cia | Gömbrács | Fogan-<br>tyú   | Kábel       |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| Dinamikus | Egyirányú          | 50 Hz -<br>15 kHz     | -71±3 dB    | 600 Ω ±<br>30%  | Ezüst    | Sötét<br>szürke | Φ<br>6.0X5m |

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.



# EU-megfelelőségi nyilatkozat

## **A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

## **A nyilatkozat tárgya:**

Cím: Mikrofon: Professzionális dinamikus mikrofon

Modell / típus: K01\_K04

**A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:**

(EU) 2014/30/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással



## WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)

☎ 0800 181 45 44

✉ [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)

☎ +43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## **Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung**

Wenn der Mikrofonkopf mit der Hand abgedeckt oder das Mikrofon an den Lautsprecher angenähert wird, kann ein Heulton erzeugt werden, der dadurch entsteht, dass das Mikrofon den vom Lautsprecher ausgegebenen Ton aufnimmt. Um dies zu verhindern, verringern Sie zunächst die Lautstärke und platzieren Sie das Mikrofon so, dass es nicht auf den Lautsprecher gerichtet ist und dass ein ausreichender Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher besteht.

Das Mikrofon ist ein empfindliches Gerät, lassen Sie es nicht fallen, schlagen Sie es nicht und setzen Sie es keinen Stößen aus;

Lagern Sie das Mikrofon nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.

## **Hinweise zur korrekten Verwendung des Mikrofons**

Der optimale Abstand zwischen Mikrofon und Mund beträgt 5 bis 10 Zentimeter. Ist das Mikrofon zu nahe am Mund, kann der Klang undeutlich sein, mit zu viel verstärkten Bässen (Nahbesprechungseffekt), oder er ist unangenehm für die Ohren, da bei jedem Ein- und Ausatmen des Sängers ein Pop-Geräusch entsteht.

## **Ein- und Ausstecken des Steckers**



Einstecken:

Richten Sie den hohlen Teil des Ausgangssteckers am Mikrofongehäuse auf den hervorstehenden Teil des Steckers am Kabel aus, und drücken Sie ihn ein, bis ein KLICK-Geräusch zu hören ist.

Zum Abziehen:


Halten Sie die Lasche des Kabelsteckers gedrückt und ziehen Sie ihn aus dem Anschlussmikrofon heraus. Erledigt.

# Dynamisches Mikrofon




Halten Sie den Mikrofongriff, nicht  
am Mikrofongitter

[2]




Rückkopplung vermeiden (Heulen)

[3]



Pick-up-Muster

[4]



Typischer Frequenzgang

[5]



| Kartusche | Richtcharakteristik | Frequenzgang   | Empfindlichkeit | Impedanz    | Kugelgrill | Handgriff  | Kabel     |
|-----------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Dynamisch | Unidirektional      | 50 Hz - 15 kHz | -71±3 dB        | 600 Ω ± 30% | Silber     | Dunkelgrau | Φ 6.0x5 m |

# Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.



# EU-Konformitätserklärung

## **Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:**

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

## **Gegenstand der Erklärung:**

Titel: Professionelles dynamisches Mikrofon

Modell / Typ: K01\_K04

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

