

MANUAL

EVOLVE⁰

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z5

I. / 30. 4. 21



CZ

Obsah

Popis telefonu	3
Uvedení telefonu do provozu	6
Základní funkce.....	7
Nastavení.....	9
Nastavení telefonu	10
Multimédia	12
FM rádio.....	13
Správa souborů	13
Fotoaparát	13
Organizér	13
Pokyny k údržbě.....	16

Popis telefonu

	Funkce		Funkce
1	Sluchátko	10	Tlačítko #
2	Displej	11	Tlačítko konec hovoru
3	Levé funkční tlačítko	12	Pravé funkční tlačítko
4	Navigační tlačítko	13	Kryt baterie
5	Tlačítko volání	14	Fotoaparát
6	Alfanumerická tlačítka	15	Svítilna
7	Tlačítko *	16	Reproduktor
8	Tlačítko 0: Svítilna	17	Konektor pro sluchátka
9	Tlačítko 8: Power banka	18	Tlačítko SOS



TLAČÍTKA	FUNKCE
Levé funkční tlačítko LFT (3)	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídky v pohotovostním režimu. Spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.
Pravé funkční tlačítko PFT (12)	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do seznamu kontaktů. Přejdete zpět do předchozí nabídky. Smažete zapsané informace.
Tlačítko volání (5)	Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla. Přijmete příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstoupíte do historie hovorů.
Tlačítko konec hovoru (11)	Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu telefon vypnete. Zapnutí telefonu: Delším podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte. Stiskem na hlavní obrazovce vypne display a zamkne klávesnici.

Navigační tlačítko (4)	V menu se můžete pohybovat nahoru a dolů, doleva a doprava. Na úvodní obrazovce naleznete funkce rychlého přístupu, které lze libovolně nastavit. Prostřední tlačítko slouží k potvrzení akce nebo vstupu do menu.
Alfanumerická tlačítka (6)	V pohotovostním režimu umožňují napsat telefonní číslo pro vytočení, v režimu editace pak psaní písmen a číslic.
Tlačítko * (7)	Dvojitým stisknutím tlačítka „*“ v pohotovostním režimu napíšete symbol „+“ pro mezinárodní volání. V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
Tlačítko 0 – svítidla (8)	Dlouhým stiskem tlačítka zapnete/vypnete svítidlo
Tlačítko 8 – power banka (8)	Dlouhým stiskem tlačítka zapnete/vypnete power banku
Tlačítko # (10)	V režimu psaní textu přepíná způsob zadávání znaků. Změna profilů (dlouhým stisknutím).
Tlačítko SOS (18)	Dlouhým stiskem tlačítka aktivujete SOS alarm

Uvedení telefonu do provozu

Vložení baterie

Následujte tyto pokyny, abyste správně a bezpečně vložili baterii do svého telefonu.

1. Vyšroubujte čtyři šrouby na krytu baterie a vložte baterii. Ujistěte se, že je baterie správně zarovnána.
2. Nasadte kryt baterie zpátky na telefon.
3. Zkontrolujte, zda je gumové těsnění správně nasazeno.
4. Zašroubujte čtyři šrouby na krytu baterie, dokud nebudou pevně utaženy.

Vložení karty SIM a paměťové karty MicroSD

1. Vyšroubujte čtyři šrouby na krytu baterie.
2. Sejměte kryt baterie.
3. Vyměňte baterii.
4. Vložte SIM kartu(y) / MicroSD kartu do slotu označeného SIM 1(2) / MicroSD.
5. Zkontrolujte, zda je gumové těsnění správně nasazeno.
6. Zašroubujte čtyři šrouby na krytu baterie, dokud nebudou pevně utaženy.

Nabití baterie

Připojte nabíječku ke konektoru USB. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Zapnutí / vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko konec hovoru (11) po dobu 3 sekund.

Odemknutí/zamknutí klávesnice

Telefon probudíte stiskem levého funkčního tlačítka (3) nebo tlačítka konec hovoru (11). Poté pro odemknutí stiskněte LFT (3) a následně tlačítko * (7). Pro uzamčení klávesnice stiskněte krátce tlačítko konec hovoru (11). Automatické uzamčení klávesnice lze nastavit

v Menu/Nastavení/ Nastavení telefonu/Zobrazit vlastnosti/Automatické zamknutí klávesnice

Volání

Na klávesnici zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko (5) pro zavolání.

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko (5).

Pro odmítnutí hovoru stiskněte červené tlačítko (11).

Hlasitost upravíte během hovoru pomocí navigačního tlačítka Nahoru/dolů (4).

Základní funkce

Zprávy

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy SMS. Pro vstup do nabídky použijte navigační tlačítko Vlevo (4) nebo LFT (3)/Menu/Zprávy. V nabídce Zprávy můžete psát textové zprávy, prohlížet, odpovídat, přeposílat a mazat přijaté a odeslané textové zprávy, psát koncepty zpráv a provádět další nastavení.

Telefonní seznam

V této nabídce můžete provádět úpravy kontaktů, např. přidat nový kontakt, přesunout, zkopírovat nebo odstranit existující kontakty.

Můžete také nastavit rychlé volby pro čísla 2-9.

Pro vstup do nabídky použijte PFT (12) Jména nebo LFT (3)/Menu/Telefonní seznam.

Přidání telefonního čísla do Telefonního seznamu

1. Přejděte do Telefonního seznamu → Možnost Přidat nový záznam.
2. Vyberte úložiště (Na SIM nebo Do telefonu).
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Stiskněte LFT (3) a vyberte Volba → Uložit nebo zrušit, nebo stiskněte navigační tlačítko (4) a rovnou uložte.

Nastavení rychlé volby

Pokud chcete určitá telefonní čísla vytáčet ještě rychleji, můžete k jednotlivým tlačítkům 2-9 přiřadit kontakty z telefonního seznamu.

1. Přejděte do Telefonní seznam/Volba/Nastavení adresáře/Rychlá volba/Status/Zapnuto.
2. Vyberte Nastavit čísla/Upravit, abyste mohli přiřadit čísla rychlé volby ke kontaktům, které jsou již uloženy v telefonním seznamu.

Historie volání

Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Historie volání.

Historie volání

Zde je seznam vašich zmeškaných hovorů, Volaných hovorů, Přijatých hovorů a Všech hovorů. Stisknutím LFT (3) otevřete různé možnosti, např. Zobrazit, Volat, Odeslat textovou zprávu, Uložit do kontaktů, Přidat mezi blokové, Odstranit.

Nastavení hovoru

Stisknutím LFT (3) otevřete nastavení každé z vašich SIM karet, jako např. čekání hovoru a přesměrování hovoru, můžete také zvolit režim odpovědi a nastavit bloková čísla.

Čekání hovoru: Určete, zda má být nový příchozí hovor signalizován tónem čekajícího hovoru, když již probíhá hovor.

1. Přejděte na Historie volání/Nastavení hovorů/Nastavení hovorů SIM 1 (SIM 2)/Čekání hovoru
2. Zvolte Aktivovat nebo Deaktivovat a nastavení se uloží.
3. Musíte zkontrolovat, zda je služba k dispozici.

Pokud chcete službu povolit, kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb. Upozorňujeme, že rozsah dostupných funkcí se může lišit v závislosti na poskytovateli mobilních služeb.

Přesměrování hovorů:

Určete, zda a v jakých situacích by se měly příchozí hovory na váš mobilní telefon přesměrovat na jiné určené telefonní číslo.

1. Přejděte na Historie volání/Nastavení hovorů/ Nastavení hovorů SIM 1 (SIM 2)/Přesměrování hovorů
 2. Vyberte požadované nastavení přesměrování hovorů (Přesměrovat všechna hlasová volání, Přesměrovat, pokud není přístupný, Přesměrovat, pokud nedošlo k přijetí hovoru, Přesměrovat, pokud je obsazeno, Přesměrovat všechna datová volání.)
 3. Vyberte Aktivovat/Na nové číslo, na které mají být vaše hovory přesměrovány.
 4. Můžete také Aktivovat/Do hlasové pošty
- Potvrďte pomocí Možnosti/Hotovo a nastavení se uloží.

Blokovaná čísla - Blacklist

Můžete zablokovat až 20 telefonních čísel. Pokud tuto funkci budete využívat, telefonní čísla v seznamu blokových čísel se vám nebudou moci dovolat. Volajícímu bude automaticky vyslán signál, že je vaše číslo obsazeno.

Přidání telefonního čísla mezi blokována čísla

1. Přejděte na Historie volání/Nastavení hovorů/ Pokročilé nastavení/Blacklist.
2. Zadejte telefonní čísla, která chcete přidat mezi blokována.
3. Potvrďte stisknutím Volba/Hotovo a nastavení se uloží.

Nastavení

Profily

Tento mobilní telefon nabízí několik profilů: Hlavní, Tichý, Schůzka, Venku. Nastavení můžete přizpůsobit konkrétním událostem nebo prostředím.

Zde je přizpůsobení Normálního režimu pro ukázkou.

1. Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Nastavení/ Profily/Hlavní/Volba/Aktivovat

2. V nabídce Přizpůsobit si můžete nastavení upravit.
 - Typ upozornění: Jen vyzvánět, Jen vibrace, Vibrace a vyzvánění, Vibrace a poté vyzvánět
 - Typ zvonění: Opakovat, Jednou
 - Zvuk vyzvánění: Zvuk 1, Zvuk 2....nebo vyberte ze souboru.
 - Hlasitost vyzvánění Upravte pomocí navigačního tlačítka.
 - Zpráva: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Hlasitost tónu tlačítek Upravte pomocí navigačního tlačítka.
 - Zapnutí telefonu: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Vypnutí telefonu: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5

Nastavení telefonu

Nastavení funkce SOS

Tento mobilní telefon je vybaven funkcí SOS - když dlouze stisknete boční tlačítko a podržíte po dobu 1,5 s, telefon automaticky zavolá a/nebo pošle textovou zprávu vámi vybraným nouzovým kontaktům. Pokud není nastaveno žádné číslo SOS, zobrazí se upozornění „Žádné tísňové číslo SOS“. Pak byste měli nejprve nastavit nouzové kontakty.

1. Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Nastavení/Nastavení telefonu/SOS/SOS/Zapnuto.
2. Stiskněte Číslo SOS – stisknutím navigačního tlačítka vyberte kontakt z telefonního seznamu nebo stiskněte levé tlačítko a zadejte telefonní číslo. V seznamu jsou k dispozici 4 čísla.
3. Zvolením možnosti Obsah SOS SMS můžete nastavit obsah SMS a zvolit, zda se má po nouzovém volání odeslat SOS zpráva.
4. Můžete také nastavit stav zvuku alarmu: zapnuto/vypnuto v nabídce Zvuk alarmu.

SOS bude zastaveno, pokud některá z osob na hovor odpoví, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

Důležité upozornění: Telefon je vybaven funkcí zaslání přibližné polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. K určení polohy telefon využívá mobilní síť GSM. Přesnost určení polohy je tak závislá na hustotě pokrytí GSM sítě – ve městech je přesnost desítky až stovky metrů, mimo města je přesnost výrazně nižší.

Na tuto službu není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení data a času

1. Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Nastavení/Nastavení telefonu/Čas a datum/Nastavit čas/datum.
2. Zadejte aktuální čas a datum.
3. Kliknutím na Uložit aktivujete nastavení.

Plánované zapnutí

Lze nastavit dvě plánované časové zapnutí nebo vypnutí telefonu

Nastavení jazyka / jazyka ke psaní

Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Nastavení/ Nastavení telefonu/Jazyk nebo Jazyk ke psaní. Vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazit vlastnosti

Nastavení tapety a údajů na hl. obrazovce, automatického zamknutí klávesnice

Navigační klávesy

Umožňuje nastavit čtyři zkratky z menu telefonu.

Mód letadlo

Vypne všechny vysílače v telefonu.

Nastavení LCD

Nastavení jasu a doby podsvícení.

Bezpečnostní nastavení

Zabezpečení SIM 1 (SIM2): V tomto případě to znamená zámek PIN. Pro aktivaci zámku PIN musíte zadat správný PIN kód. Pokud zapnete zámek PIN, musíte při každém zapnutí mobilního telefonu zadat PIN kód. Pokud zadáte nesprávný PIN třikrát za sebou, musíte zadat PIN Unblocking Key (PUK). Kód PUK se používá k odemčení a změně kódu PIN. Chcete-li získat kód PUK, obraťte se na poskytovatele SIM karty.

Zabezpečení telefonu

Tato funkce umožňuje zamknout/odemknout telefon. Pokud ji povolíte, musíte při každém zapnutí telefonu zadat heslo, které je ve výchozím nastavení 1234.

Obnova továrního nastavení

Výchozí heslo je 1234. Mějte na paměti, že jakmile obnovíte tovární nastavení, bude vše, co jste uložili v zařízení, vymazáno!

Multimédia

Váš mobilní telefon může zobrazovat a přehrávat různé formy multimediálního obsahu (fotografie, hudbu a videa). K dispozici jsou různé aplikace.

1. Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Multimédia
2. Chcete-li přehrávat hudbu uloženou v zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte možnost Přehrávač audio.
3. Chcete-li zobrazit fotografie uložené ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte Prohlížeč obrázků.
4. Chcete-li přehrávat videa uložená v zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte možnost Videopřehrávač.
5. Vyberte Videorekordér pro záznam videosouboru
6. Zvolte Zvukový rekordér pro záznam zvukového souboru

FM rádio

Mobilní telefon je vybaven integrovaným rádiem, pomocí kterého můžete přijímat rozhlasové stanice v pásmu FM.

1. Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/FM rádio
2. Přejděte na FM rádio/Volba, kde můžete buď ručně zadat, nebo automaticky vyhledat kanál, nastavit přehrávání na pozadí.
3. Stisknutím navigačního tlačítka zapnete nebo pozastavíte rádio.
4. Stiskem tlačítek * (7) a # (10) upravíte hlasitost.
5. Použijte pravé a levé tlačítko navigačního tlačítka pro přepínání na předchozí nebo následující dostupný kanál.
6. S pomocí tlačítek nahoru a dolů zvýšíte nebo snížíte hodnotu frekvence.

Správa souborů

Pomocí správce souborů můžete spravovat své soubory dle potřeby. Prohlížejte, kopírujte, přesouvejte a provádějte další údržbové operace se soubory, jako jsou obrázky, videa, hudba a aplikace uložené v telefonu nebo na kartě microSD.

Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Správa souborů

Fotoaparát

Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Fotoaparát

Fotoaparát podporuje funkci fotografování, můžete fotografovat stisknutím navigačního tlačítka. Před použitím fotoaparátu vložte do svého mobilního telefonu paměťovou kartu microSD.

Organizér

Pro vstup do nabídky použijte LFT (3)/Menu/Organizér

Nabíječka OTG

Váš telefon lze použít jako power banku s funkcí OTG pro nabíjení dalších zařízení.

1. Přejděte do Organizér/Nabíječka OTG/Zapnuto. Lze také aktivovat a deaktivovat podržením klávesy 8 v hlavní nabídce
2. Připojte telefon k jinému zařízení pomocí konektoru OTG a kabelu USB.

Budík

Ve výchozím nastavení je připraveno pět deaktivovaných budíků.

Můžete aktivovat jeden, více nebo všechny z nich podle potřeby. U každého budíku si můžete přizpůsobit nastavení.

1. Přejděte na Organizér/Budík/Vyberte nastavení budíku/ Upravit
2. Vyberte Stav/Zapnuto, abyste jej zapnuli.
3. Zadejte požadovaný čas.
4. Zvolte počet opakování: Jednou/Každý den/Vlastní
5. Vyberte tón budíku, je k dispozici pět zvonění
6. Zvolené nastavení uložte.

Kalendář

Pomocí Kalendáře můžete vytvářet a spravovat události, schůzky a návštěvy.

1. Přejděte do Organizér/Kalendář a objeví se přehled aktuálního měsíce se dny v týdnu.
2. K navigaci horizontálně i vertikálně použijte navigační tlačítka.

Přidání události do kalendáře

1. Stisknutím LFT (3) otevřete hlavní menu.
2. Přejděte na Kalendář/Volba/Přidat událost.
3. Zadejte předmět události - zadejte datum a čas události - nastavte typ události, připomenutí, způsob opakování, místo události, popis události a uložte.

Kalkulačka

Praktická vestavěná kalkulačka telefonu umožňuje provádět základní matematické úkony.

1. Přejděte do Organizér/Kalkulačka.
2. Zadejte čísla pomocí číselné klávesnice.
3. Stiskněte příslušné tlačítko pro aritmetickou operaci
4. Stiskněte navigační tlačítko (=) pro výsledek.
5. Stisknutím tlačítka * zadáte 00.
6. Stisknutím klávesy # vložíte desetinnou čárku.
7. Stisknutím LFT (3) vymažete všechna čísla.

Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth si můžete bezplatně vyměňovat data s jinými zařízeními podporujícími Bluetooth.

Zapnutí/Vypnutí Bluetooth:

1. Přejděte do Organizér/Bluetooth/Spojení.
2. Zvolte Zapnuto/Vypnuto pro zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth.

Viditelnost:

Můžete si zvolit, zda má být váš mobilní telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth v okolí.

1. Zvolte zapnuto/vypnuto, aby váš mobil byl viditelný/neviditelný.

Mé zařízení:

Vyhledejte ve svém okolí jiná zařízení podporující Bluetooth, se kterými se můžete spojit.

1. Přejděte do Organizér/Bluetooth/Moje zařízení/Hledat nové zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete spárovat, a spárujte stisknutím levého nebo navigačního tlačítka.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Váš mobilní telefon je připojen k vybranému zařízení.

Přijem informací přes Bluetooth

1. Když se jiné zařízení pokusí odeslat soubor do telefonu přes Bluetooth, zobrazí se upozornění.
2. Stisknutím levého tlačítka potvrdíte příjem souboru.

Odesílání informací pomocí Bluetooth

1. Vyhledejte soubory, které chcete sdílet, stiskněte Možnosti/Odeslat/Přes Bluetooth.
2. Vyberte název zařízení, se kterým chcete data sdílet, nebo zvolte hledat nové zařízení (Další informace naleznete v části Moje zařízení) a následně stisknutím levé klávesy odešlete.

Poznámky

1. Přejděte do Organizér/Poznámky.
2. Zadejte poznámku a uložte.

Pokyny k údržbě

Čistěte měkkým hadříkem bez žmolků. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě

- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



— Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO StrongPhone Z5 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.