

Firmware-Aktualisierungen

Liebe Kunden,

Um Ihnen zu helfen, Ihren Tesla-Empfänger in Betrieb zu nehmen und zu nutzen, finden Sie unten eine Anleitung, wie Sie Ihr Produkt auf die neueste Firmware aktualisieren können.

Die neueste Firmware finden Sie hier:

<https://www.tesla-electronics.eu/tesla-te-300/> in der Rubrik "Downloads".

Der Aktualisierungsvorgang ist sehr einfach und dauert nur ein paar Minuten. Nachdem Sie die Firmware vom obigen Link heruntergeladen haben, speichern Sie sie auf einem USB-Flash-Laufwerk mit ausreichender Kapazität. Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Eingang auf der Rückseite des Empfängers. Der Receiver muss eingeschaltet sein. Führen Sie dann das FW-Update wie unten beschrieben durch:

1. Drücken Sie die USB-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die linke Navigationstaste auf der Fernbedienung, um zum Feld "Software" zu gelangen.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten oben/unten, um den Cursor in der Liste der Dateien auf dem USB-Laufwerk an die gewünschte Position zu bewegen.
4. Drücken Sie die OK-Taste, wählen Sie mit der linken/rechten Navigationstaste "JA" und drücken Sie die OK-Taste, um die Aktualisierung zu starten.
5. Warten Sie einige Minuten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist (der Empfänger befindet sich nach Abschluss der Aktualisierung im Werkszustand).
6. Setzen Sie den Empfänger zurück.