

Csomag tartalma

NAVITEL MS400 személyi navigációs
készülék
Autótartó (szélvédő)
Stylus
Autótöltő 12/24 V
Mini-USB kábel
Védő tok
Felhasználói kézikönyv
Garanciakártya

Biztonsági információk

1. A vezetés megkezdése előtt állítsa be az összes szükséges beállítást. Rendkívül veszélyes vezetés közben kezelni a készüléket és konfigurálni a beállításokat. Ha módosítani kell a navigációs beállításokat vagy a készülék paramétereit, akkor a vezetési szabályoknak megfelelően biztonságos helyen parkoljon le.

2. Indulás előtt ismerkedjen meg a tervezett útvonallal. Ha véletlenül lemarad egy hangutasításról, és a bepótláshoz a kijelzőre kell pillantania, győződjön meg arról, hogy az útviszonyok elég biztonságosak-e ehhez.

3. Előfordulhat, hogy a navigációs adatok és a hangutasítások nem felelnek meg a valós útviszonyoknak vagy a vezetési szabályoknak. Mindig fokozott figyelmet kell fordítania az útviszonyokra, a közúti jelzésekre és a gyalogosokra.

4. Ne használja a navigátort a sebesség és a megtett távolság pontos mérésére.

5. A műholdas jelek vételének minősége a készülék járműben elfoglalt helyétől függően változhat. A jel minősége alagútban, többszintes épületek közelében vagy sűrűn beépített területen romolhat. Bizonyos időjárási körülmények, például erős köd, negatívan befolyásolhatják a jel vételi minőségét.

6. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók olyan hely közelében, ahol elektromágneses forrás található, vagy épületek belsejében.

7. Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor jelentős időbe telik a helyzetének meghatározása, még akkor is, ha a GPS-vevő jó jelet kap.

8. Fordítson különös figyelmet arra a helyre, ahová a készüléket telepíteni kívánja. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol az zavarhatja a légzsákok működését, vagy elzárhatja az útra való kilátást.

9. Amikor a tartót az autó szélvédőjére rögzíti, figyeljen a felület tisztaságára. A területnek mentesnek kell lennie portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől, a vákuumkorong alatt sem lehetnek buborékok, mivel ez befolyásolhatja a tartás erősségét. A tartó leválása miatt a készülékben és a jármű belsejében lévő egyéb tárgyakban keletkezett károkért kizárólag a felhasználó felel, és a jótállás nem terjed ki rájuk.

10. Ne tegye ki a készüléket tartósan napfénynek és magas hőmérsékletnek. Az akkumulátor túlmelegedése robbanást okozhat.

11. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek és gyors hőmérséklet-változásnak, mivel ez vízkondenzációt eredményezhet a készülékben, és károsodást okozhat. Ha a készülék nedvességnek volt kitéve, ne kapcsolja be, amíg teljesen meg nem szárad.

12. Tilos az önálló beavatkozás, módosítás és tok felnyitása, mivel ez a készülék hibás működését eredményezheti, és szélsőséges esetben károsodást okozhat. A készüléken végzett bármilyen változtatást csak szakképzett személyzet végezhet.

13. A készülék a beépített Li-Pol akkumulátorról kapja az energiát, amely felrobbanhat vagy mérgező anyagokat bocsáthat ki, ha nem megfelelő módon használják. Ne tegye ki a készüléket fizikai behatásnak, és ne használja robbanásveszélyes folyadékok vagy gázok közelében.

14. A töltés során gondoskodjon a hálózati adapter normál szellőzési körülményeiről, mivel a folyamat során nagy mennyiségű hő szabadul fel. Ne takarja le az adaptert papírral vagy más olyan tárgyakkal, amelyek ronthatják a szellőzést.

15. Ne alkalmazzon túl nagy erőt a kijelző és a készülék egyéb részeinek tisztításakor. Ne használjon papírzsebkendőt vagy bármilyen kemény anyagot, amely megkarcolhatja a készüléket a tisztításhoz. Csak puha ruhát használjon.

A készülék használata a járműben

A szélvédőtartót és az akkumulátortöltőt a termékcsomag részeként szállítjuk.


Szélvédőtartó

FIGYELEM! Gondosan válassza ki a tartó rögzítésének helyét. Ne rögzítse a tartót a szélvédőre úgy, hogy az korlátozza a vezető látóterét. Ha az autó szélvédője beépített fűtőrendszert vagy UV-védelmet tartalmaz, a jelfogás minősége a szokásosnál gyengébb lehet.

A szélvédőtartó felszerelése

Először távolítsa el a védőréteget a vákuumkorongról. Ezután válassza ki a megfelelő helyet a tartó rögzítéséhez. Győződjön meg róla, hogy a terület mentes a portól, szennyeződéstől és nedvességtől, majd rögzítse a vákuumkorongot a szélvédőre. Normál üzemi körülmények között a vákuumkorongos tartó jól rögzíti a készüléket. Ha azonban éjszakára otthagyja, a hőmérséklet csökkenése miatt lecsapódó nedvesség miatt gyengülhet a tartóerő. Ezért a készülék és a tartó károsodásának elkerülése érdekében ajánlott a készüléket és a tartót eltávolítani a szélvédőről.

A készülék elrendezése



- | | |
|---|---|
| 1. Be/Ki gomb. | 5. Hangszóró. |
| 2. 3,5 mm-es mini jack audiocsatlakozó. | 6. Reset gomb. |
| 3. microSD foglalat. | 7. Az akkumulátor töltöttségének jelzője. |
| 4. Mini-USB port. | 8. Kijelző. |

Készülék karbantartása

A készülék megfelelő karbantartása biztosítja a hosszú és megbízható működést

- Ne tartsa a készüléket magas páratartalomban és melegben;
- Ne tegye ki a készüléket napfénynek és UV-fénynek;
- Ne tegyen vagy ejtsen le semmit a készülék tetejére;
- Ne tegye ki a készüléket fizikai behatásoknak, például ütéseknek és leejtésnek;
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek és gyors hőmérséklet-változásoknak, mivel ez vízkondenzációt eredményezhet a készülékben és károsodást okozhat. Ha a készülék nedvességnek volt kitéve, ne kapcsolja be, amíg teljesen ki nem száradt;
- A készülék kijelzője nagyon érzékeny a karcolásokra. Kerülje a kijelző éles tárgyakkal való érintését. A kijelző karcolódásának megakadályozására használhat védőréteget;
- Soha ne tisztítsa a kijelzőt, ha a készülék be van kapcsolva. Tisztításkor csak puha ruhát használjon;
- Ne használjon papírszalvétát vagy törülközőt a kijelző tisztításához;
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket, mivel ez veszélyes lehet az egészségére, valamint a készülék helytelen működéséhez vezethet. Ez a garancia megszűnését is eredményezi.

Biztonságos vezetés

- A készülék funkcióinak biztonságos használata érdekében kérjük, tartsa be a közlekedési szabályokat. Továbbá, kérjük, ne feledje az általános szabályokat, miszerint járművét potenciálisan veszélyes tárgyként kezelje;
- Ezeket a szabályokat elsősorban a harmadik személyek életének vagy egészségének veszélyeztetése, vagyontárgyaik és háziállataik megrongálása, valamint a környezet károsításának kockázata határozza meg;
- Amikor megállítja a járművet, mindig használja a kéziféket. Tartsa a kéziféket jó működőképés állapotban, hogy az képes legyen megakadályozni az autót bármilyen mozgását;
- A járművet mindig nyitott és jól szellőző helyen parkolja le;
- Tartsa viszonylag alacsonyan a hangot a járműben, hogy mindent halljon, ami a járművön kívül történik;
- Ne végezzen olyan műveleteket a készüléken, amelyek esetleg elvonhatják figyelmét a vezetésről.

Műszaki leírás

Rendszer specifikáció

CPU	MStar MSB2521 800 MHz, Cortex-A7
RAM	128 MB, DDR3
Külső bővítőhely	microSDHC up to 32 GB
Belső tárhely	4 GB
Operációs rendszer	WINCE 6.0
Szoftver verzió	ARMV4I

Basic parameters

Kijelző	5" TFT, 480×272
Hangszóró	8 Ohm / 1.5 W
Akkumulátor típusa	1200 mAh, rechargeable

GPS parameters

GPS	MSR2112 32PIN-QFN
Frekvencia	1.575 GHz
Csatorna Mennyiség	66 channels (keresési pozicionálás) / 22 channels (követés)
C/A CODE	1.023 MHz chip rate

Érzékenység	-165 dBm
Helymeghatározás pontossága	10 m, 2D RMS; 5 m 2D RMS, WAAS enable
Rate	0.1 m/s
Frissítési frekvencia	1 Hz
Frissítési idő	0.1 s
Hot start	2 s (Autonomous)
Warm start	32 s (Autonomous)
Cold start	35 s (Autonomous)
Maximális magasság	18,000 m
Max rate	515 m/s
Antenna	Internal ceramic antenna; 18.4 mm × 18.4 mm × 2 mm
NMEA	NMEA 0183 standard v3.01
Baud rate	115,200 bps
Port	COM1



Megjegyzés. A készülék jellemzőit és külső megjelenését a gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Megjegyzés

A Navitel Navigator egy offline multifunkciós navigációs alkalmazás, amely hatékony útvonalkeresésre és tervezésre szolgál. A program legfontosabb feladatai az aktuális pozíció azonosítása és megjelenítése a térképen, az útvonalpontok automatikus manuális beállítása, objektumkeresés, útvonalszámítás, utazási információk megjelenítése és még sok más.

Program interfész

HU



1	Térképre bölés	A térkép rövid megérintése kijelöli a pontot a vele való további műveletekhez, a "Cursor" és a "WP mentése".
2	POI	Ez egy példa arra, hogyan jelennek meg a programban az érdekeltségi pontok (POI-k). A POI-k különböző kategóriái különböző ikonokkal rendelkeznek. Az egyes POI-k, például bevásárlóközpontok, márkaboltok, benzinkutak stb. ikonjainak széles választéka áll rendelkezésre.
3	SPEEDCAM	Ez egy példa arra, hogy a SPEEDCAM funkció ikonjai hogyan jelennek meg a térképen. A sebességmérő kamerák olyan speciális jelek a térképen, amelyek a sebességmérő kamerákra, radarokra, veszélyes kereszteződésekre, fekvőrendőőrökre és más típusú lehetséges akadályokra figyelmeztetnek az úton.
4	Térkép pontok	Ezek a gombok a térképnézeti módok (2D/3D), a térkép méretezése és a hangerő beállítások vezérlésére szolgálnak.
5	Főmenü	A gomb megnyomásával a program főmenüje nyílik meg.
6	Kurzor	Ez a gomb csak akkor válik elérhetővé, ha egy pont ki van jelölve a térképen. A gomb megérintésével megnyílik az "Útvonalam" képernyő, ahol különböző műveleteket végezhet a kiválasztott ponttal.
7	WP mentése	Ez a gomb csak akkor válik elérhetővé, ha egy pont ki van jelölve a térképen. A gomb megérintésével a kiválasztott pont útvonalpont formájában kerül elmentésre.
8	Közelgő manőver	A következő két közelgő manőver távolságának jelzése. A jelre koppintva egy párbeszédpanel nyílik meg számos konfigurációs beállítással.
9	Haladás sáv	Ez a sáv jelzi az útvonal eltelt és hátralévő részét.

10	A manőver utáni utca	A manővert követő utca neve. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén helyette a közeledő forgalmi sávok jelennek meg.
11	Útvonal	Aktív útvonal.
12	Sebesség	Az Ön aktuális sebessége.
13	Információs sáv	Alapértelmezés szerint megjelenít egy sor mérőórát, amelyek információt nyújtanak a hátralévő utazási időről, a célponttól való távolságról és a becsült érkezési időről. A mérőórák kiválasztása a program beállításaiban módosítható.
14	Aktuális utca	Az aktuális utca neve (csak akkor aktív, ha a műholdakkal való kapcsolat létrejön). Ha a térkép nem tartalmaz információt az aktív utcanévről, helyette a mozgás iránya jelenik meg (észak, dél, nyugat és kelet).
15	GPS kurzor	A készülék aktuális helyzetét jelzi, amikor a GPS-vevő be van kapcsolva.

A Navitel Navigator használatára vonatkozó részletes kézikönyv a következő címen érhető el:
http://download.navitel.cz/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_EN.pdf

A Navitel Navigator szoftver és a hozzá tartozó térképek frissítésével kapcsolatos információk a következő címen érhetők el: http://navitel.cz/en/downloads/update_center



NAVITEL[®]