



VEK 3+

Model: Range Rover Evoque
DK-RRE99

Veková hranica : 3 - 8 Rokov
Maximálna nosnosť : 30 K G S
Štandardné normy:
GB6675&GB19865 ☐
EN71&EN62115 ☐



! Obrázok slúži a len ako referencia, prihladájte na originálne produkty ako štandard.




Vyrobené pod licenciou od spoločnosti McLaren Automotive Limited. Názov a logo spoločnosti McLaren sú registrované ochranné známky spoločnosti McLaren.



Postup montáže Musí byť zostavené dospelou osobou

1	Telo	8	Sedadlo
2	MP3prehrávač	9	Dial'kový ovládač
3	čelné sklo	10	Kľúče
4	volant	11	Sada skrutiek
5	Koleso	12	Motor
6	Puklica	13	Spoiler
7	Spätné zrkadlá	14	Nálepky



1.Montáž Motorov



Najskôr vyhľadajte hnacie motory, odpojte ich a potom vložte motory do zadnej nápravy tak, aby sa spojovacie vedenia vložili do otvoru a pripojili sa k elektrickému vedeniu. (Vid' fotografiu)

2.Montáž kolies



Vyberte ložiská z vrečka na skrutky a namontujte ich na vonkajšiu stranu kolies. Namontujte kolesá na prednú a zadnú nápravu a postupne namontujte tesnenie, protišmykové matice a potom pripevnite náboj kolesa. (Vid' fotografiu)

3.Montáž Volantu



Pripojte napájací kábel a potom namontujte volant.

4.Montáž čelného skla



5.Montáž zadného spojleru




6.Montáž spätných zrkadiel



Berte na vedomie, že pravé a ľavé bočné zrkadlá sa rozlišujú. Do okna vložte bočné zrkadlá. (Vid' fotografiu)

7.Zapájanie zdroja



8.Montáž sedadiel



Najskôr vložte otočné gombíky sedadla do karosérie a potom ich zaskrutkujte. (Vid' vyššie uvedenú fotografiu.)

Špecifikácie

Položka	špecifikácie
Batéria	12V4.5/12V7/12V10
Motor	25W/35W
Vhodný vek	od 3 - 8 rokov
Maximálna nosnosť	30KGS
Rozmery	108*67*52cm
Rýchlosť	3-5km/h
Batérie diaľkového ovládania	8-12hours
	2PCS of AAA Batérie
Nabíjačka	220V/110V DC12v1000MA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Polaritu batérie nemožno zvrátiť, uistite sa, že červený vodič je pripojený k červenému pólu batérie a čierny vodič je pripojený k čiernemu pólu batérie.

- Stlačením vypínača do polohy OFF vypnite napájanie.
 - Otvorte sedadlo, pripojte zástrčku batérie, červenú k červenej.
 - Nikdy nevybíjajte batériu úplne, nabite batériu, keď dôjde k zníženiu rýchlosti a napájania; ak dôjde k nesprávnemu používaniu, záruka bude neplatná.
 - Nabíjanie batérie musia vykonávať iba dospelé osoby. Nikdy nedovoľte deťom nabíjať batériu. Dieťa by sa mohlo zraniť elektrickou energiou prítomnou pri nabíjaní batérie.
 - Nepripájajte káble tak, aby skratovali.
 - Nabíjačka a batéria nie sú hračky. Nedovoľte deťom hrať sa s nabíjačkou a batériou.
 - Batériu a nabíjačku používajte LEN podľa manuálových pokynov.
 - Neotvárajte batériu a nabíjačku.
 - Ak chcete zachovať bezpečnosť vozidla, vždy zaistite batériu pomocou držiaka.
 - S batériou musia manipulovať iba dospelé osoby: batéria je ťažká a obsahuje kyselinu sírovú (elektrolyt). Spadnutím alebo poškodením batérie môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
 - Pred nabíjaním batérie skontrolujte, či nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu batérie, nabíjačky, konektorov a iných častí. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nabíjačku je potrebné okamžite opraviť alebo vymeniť. Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
 - Je normálne, že sa počas nabíjania adaptér zahreje, ale ak je nabíjačka príliš horúca, okamžite prerušte nabíjanie a skontrolujte batériu a adaptér.
- Pri nabíjaní vypnite hlavný spínač.
- Po prvom použití nabite batériu 8 až 10 hodín.
- Ďalšie nabitia by mali trvať 6-8 hodín, ale nepresahujúce 10 hodín.
- Ak sa auto nepoužíva, mali by ste batérie stále nabíjať najmenej raz mesačne.
1. Zapojte nabíjačku do nabíjacej zásuvky.
 2. Druhý koniec nabíjačky zapojte do zásuvky v stene.

Batérie sú položky podliehajúce skaze, ktoré môžu byť predmetom nedostatočného alebo nadmerného nabíjania. Dodržujte prosím čas nabíjania.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: Auto sa nepohybuje

Odpoveď 1: Uistite sa, že nabíjačka bola vybratá z nabíjacieho miesta auta.

Odpoveď 2: Batéria je takmer nabitá. Nabíjajte batériu 6 až 8 hodín, ale nie dlhšie ako 10 hodín.

Nabíjajte najmenej raz mesačne.



- Aby ste zabránili vyhodeniu poistky:
- 1.Max: 35 kg, preťaženie je zakázané.
 - 2.Za týmto produktom nič neťahajte.
 - 3.Zabráňte ponoreniu elektrických častí do vody alebo iných tekutín.
 - 4.Nemeňte systém vedenia sami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: Auto beží iba na krátky čas

Odpoveď 1: Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte 6 - 8 hodín, ale nie viac ako 10 hodín.

Nabíjajte aspoň raz za mesiac.

Odpoveď 2: Starnutie batérie

Batériu bude možno potrebné vymeniť v závislosti od jej histórie a veku.

Problém: Zvuky nefungujú.

Uistite sa, že je hlasitosť zvýšená, a že nie je pripojený kábel MP3. Zvuk volantu nebude fungovať, keď je do automobilu zapojené MP3.

Problém: Prehrievanie nabíjačky


Je normálne, že sa batéria a nabíjačka počas nabíjania mierne zahrievajú, ak sú príliš horúce, skontrolujte, či nedošlo k preťaženiu alebo skratu batérie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

01. Počas jazdy sa vyžaduje neustály dozor dospelej osoby
02. Počas jazdy vždy noste prilbu
03. Nejazdite pri ceste alebo po chodníku.
04. Neodporúča sa viesť vozidlo na mokrom povrchu alebo na svahu väčšom ako 15 stupňov.
05. Odporúča sa viesť toto vozidlo iba na hladkom povrchu.
06. Nejazdite toto vozidlo vonku, keď prší.
07. Pred zmenou smeru spredu dozadu sa uistite, že sa vozidlo úplne zastavilo
08. Nedovoľte deťom, aby s nabíjačkou pracovali alebo sa hrali s batériou.
09. Vozidlo čistite iba suchou handričkou.
10. Dodržiavajte správne hmotnostné a vekové limity, ktoré sú povolené na vedenie vozidla.
11. Je zakázané meniť obvod alebo pridávať ďalšie elektrické časti.
12. Dospelí musia deti poučiť o bezpečných jazdných postupoch.
13. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.
14. Pred jazdou skontrolujte, či je sedadlo namontované a zaistené skrutkou.
15. Pravidelne kontrolujte všetky káble a pripojenia vozidla.
16. Nabíjanie batérie by mali vykonávať iba dospelí.
17. Nabíjacia zástrčka je umiestnená pod sedadlom.
18. Aby ste predišli nehodám, pred jazdou sa uistite, že je vozidlo bezpečné.
19. Nedovoľte, aby sa deti dotýkali kolies, keď sa vozidlo pohybuje, alebo byť v ich blízkosti.
20. Pri otváraní a zatváraní dverí dbajte na prsty.



1. Imitácia klimatizácie
2. Imitácia prístrojovej dosky
3. Palubná doska
4. Spínač na kľúče



- 1: MP3
- 2: Display
- 3:Zásuvka TF
- 4:USB Zásuvka
- 5:Príbeh (Dlhým stlačením znížite hlasitosť)
- 6: Hudba (Dlhým stlačením a zvýšite hlasitosť)
- 7: Vzdelanie (ďalší)
- 8: Vyberte model (rádio, Bluetooth, karta SD, MP3, konektor USB)

1.Press the music button on the steering wheel for horn or music.

2.Plug in your MP3 device to play your own music through the car.

Please note the steering wheel sounds will not work when the MP3 device is connected.

Please note the steering wheel sounds wheel not work when the MP3 lead is connected.


2.4G Diaľkový ovládač

Krok1: Do diaľkového ovládača vložte dve AAA baterie.

Krok 2: Vypnite autíčko.

Krok3: Stlačte “▲” & “▼” naraz na 3 sekundy následne sa vám rozsvietia diódy, potom môžete naštartovať autíčko. Ak diody na diaľkovom ovládači zhasnu - spárovanie prebehlo úspešne

“▼” Dozadu“, ◀” Doľava“, ▶” Doprava, Brzda“ P ”



Prevádzková príručka

Prvé použitie (alebo výmena batérie)

vyberte možnosť nespárovať, auto sa môže po zapnutí pohnúť.

Ak sa rozhodnete spárovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Krok 1 Otvorte priestor pre batérie na diaľkovom ovládači, vložte dve batérie AAA1,5 V do priestoru pre batérie (dávajte pozor na polaritu priestoru pre batérie), zatvorte kryt, kontrolka frekvencie bliká, ak je batéria správne nainštalovaná.

Krok 2 Otočte napájanie automobilu , podržte tlačidlo frekvencie 2-3 sekundy. Krok 3 Potom ihneď zapnite napájanie automobilu , kontrolka frekvencie zhasne. Ak synchronizácia nie je úspešná, zopakujte kroky 2+3.

1. Diaľkové ovládanie: Skontrolujte manuálne rady za diaľkovým ovládaním. VYSOKÁ rýchlosť - Tri svetlá blikajú. Každá z nich vlastní pomalý štart a stop.
 2. Stlačením tlačidla STOP vozidlo zastaví;
 3. Diaľkové ovládanie sa po 15 sekundách nečinnosti vypne, zapne sa ktorékoľvek tlačidlo.
- Produkty pod certifikátom FCC a ECM.
- Toto diaľkové ovládanie smú používať iba dospelé osoby

Varovanie - Pri výmene batérie najskôr otvorte kryt a vyberte starú batériu. Vložte novú batériu, dávajte pozor na kladné a záporné póly, zakryte veko.

! UPOZORNENIE!

Z bezpečnostných dôvodov:

- * Používajte toto vozidlo pod vedením a dohľadom dospelej osoby.
- * Zakázané používať tento produkt na cestách, na svahoch, na diaľnici alebo na iných nebezpečných miestach!
- * Počas jazdy musia deti nosiť obuv a prilbu.

*Počas jazdy by deti mali sedieť na sedadle a mali by si zapnúť bezpečnostný pás.

* Maximálna nosnosť vozidla je 35 kg a môže zvládnuť iba jedno dieťa, používatelia musia byť vo veku 37 až 96 mesiacov!

! UPOZORNENIE!

Hračku musí zostaviť dospelá osoba.

Upozornenie! Nepoužívať v premávke.

Pri používaní hračky prísne dodržiavajte bezpečnostné pokyny nachádzajúce sa v príručke.

Pred zapnutím vozidla zistíte funkčnosť brzdenia pneumatík, či je volant správne pripevnený, bezpečnosť sedadla, pásu atď.

Hračka by sa mala používať opatrne, pretože sa vyžaduje zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo nárazom spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích strán.

Obrázky slúžia len ako referencia, prihlíadajte na originálne produkty ako štandard.