

9 **POUŽÍVÁNÍ TELEFONU**

9.1 **ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU**

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro ukončení hovoru.

1. Pokud je v telefonu jedna SIM karta, na obrazovce se zobrazí textové pole pro zadání bezpečnostního kódu a PIN kódu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny). Po zadání příslušných kódů telefon přejde do běžného režimu pro aktuální SIM kartu.
2. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, telefon postupně zobrazí textové pole pro zadání příslušných PIN kódů pro SIM1 a SIM2 a bezpečnostního kódu telefonu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny).

Pokud při zadávání kódu PIN a / nebo bezpečnostního kódu telefonu zadáte chybný znak, můžete tento smazat stlačením PKT (pravé kontextové tlačítko).

Po zapnutí telefonu budou automaticky vyhledány dostupné mobilní sítě.

Na obrazovce se zobrazí název mobilní sítě a intenzita jejího signálu jakmile se telefon přihlásí do této mobilní sítě. Pokud není mobilní síť k dispozici, jsou povoleny pouze tísňové volání a funkce zařízení, které nevyžadují připojení k mobilní síti.

9.2 **USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU**

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete volat.

Pro smazání případné chyby v čísle stiskněte tlačítko PKT "Smazat".

Po zadání správného telefonního čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, tzv. "sluchátko", pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovanou SIM kartu, kterou chcete použít k uskutečnění tohoto telefonického hovoru a opět stiskněte tlačítko sluchátko.

1. Číslo s předvolbou nebo volání na klápek:

Některá čísla nelze volit přímo. Před voláním takového čísla je třeba nejprve vytvočit předvolbu "00" nebo "+". Pro zadání "+* stiskněte tlačítko "".

2. Uskutečňování mezinárodních hovorů

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, je třeba před číslem zadat mezinárodní předvolbu "00" nebo "+". Pro zadání "+* stiskněte tlačítko "".

3. Volání na čísla z telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do telefonního seznamu, pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyhledejte kontakt, nebo napište první písmeno kontaktu, tím se posunete na kontakty začínající příslušným písmenem a vyberte kontakt, který hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, zvolte požadovanou SIM kartu, kterou chcete tento hovor uskutečnit a opět stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

4. Vytáčení čísla z historie hovorů

Vstupte do historie hovorů (v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo vstupte do Menu a přejděte na historii hovorů) a pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka doprava / doleva se přesouváte mezi seznamy volaných, přijatých, odmítnutých nebo zmeškaných hovorů.

9.3 **PŘIJETÍ HOVORU**

O příchodním telefonátu vás bude váš telefon informovat zvoněním. Pokud poskytovatel služeb podporuje přenos identity volajícího, bude číslo volajícího zobrazeno na displeji. Pokud číslo volajícího máte již uložené v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

1. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo dvakrát stiskněte tlačítko LKT.
2. Hovor se začne nahrávat, pokud je funkce nahrávání zapnuta [Menu-> Nastavení-> Nastavení hovoru-> Ostatní-> Automatické nahrávání hovorů] (je vyžadována paměťová karta).
3. Pokud nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. Pro ztišení vyzvánění příchozího hovoru stiskněte střední funkční tlačítko (Menu).
4. Pro doplňkové funkce během hovoru zvolte Menu a upravte hlasitost, přejděte na telefonní seznam, zprávy, historii hovorů, pozastavte telefonický hovor, vypněte mikrofon, přidejte nový hovor nebo hovor nahrávejte. Stisknutím středního funkčního tlačítka zapnete / vypnete režim hlasitého odposlechu. Pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů nastavte hlasitost.

9.4 **ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE**

Pro zamknutí klávesnice stiskněte tlačítko LKT a potom tlačítko "". Při aktivované funkci automatického zamykání klávesnice se klávesnice automaticky zamkne po uplynutí nastaveného času. Pro odemknutí klávesnice stiskněte LKT a potom tlačítko "".

9.5 **TÍŠŇOVÉ ČÍSLO**

Tísňová evropská čísla, 112 můžete vytvočit přímo, a to i bez SIM karty.

10 **TEXTOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY**

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Pro vstup do zpráv zadejte Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

10.1 **SCHRÁNKA PŘIJATÝCH ZPRÁV**

Na příchozí zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a na displeji se zobrazí ikona zprávy.

Stisknutím funkce nad tlačítkem LKT, "Čist", zprávu otevřete. Pro pozdější přečtení stiskněte PKT "Ukončit".

Pokud je paměť SMS / MMS plná, na obrazovce se zobrazí zpráva "Paměť plná". Pro příjem nových zpráv je třeba staré zprávy odstranit. Pokud je nová zpráva větší než volné místo v telefonu, může se tato ztratit, nebo může být přijata neúplná.

Zadejte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy -> OK (střední funkční tlačítko) a přečtete si vybranou zprávu. Stisknutím tlačítka LKT "Možnosti" zobrazíte následující Menu:

- Smazat: zpráva bude vymazána
- Odpovědět: můžete odpovědět textovou nebo multimediální zprávu,
- Přeposlat: přeposlat zprávu jinému účastníkovi,
- Volat: zavolejte odesílatele zprávy,
- Blokování / odblokování: blokové zprávy nelze odstranit,
- Přenést: zpráva může být přenesena ze SIM na telefon nebo naopak,
- Kopírovat: zpráva může být zkopírována ze SIM na telefon nebo naopak,
- Přidat odesílatele: můžete odesílatele přidat do nového nebo existujícího kontaktu,
- Detaily: zobrazí se detaily zprávy.
- Přidat na seznam nepovolených: jakékoliv zprávy přicházející z tohoto čísla nebudou přijaty.

10.2 **VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV**

1. Otevřete Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS a otevřete editor SMS zpráv. Zadejte číslo příjemce nebo stisknutím středního funkčního tlačítka vyberte číslo příjemce nebo příjemců z telefonního seznamu, potvrďte Volby -> OK. Pomocí tlačítka dolů přejděte na vstupní textové pole a zadejte zprávu. **Změna režimu zadávání textu:** pro změnu režimu zadávání textu (číslíce, velká a malá písmena), stiskněte tlačítko "#" a pomocí tlačítek nahoru / dolů zvolte požadovaný režim.

Poznámka: Jedna textová zpráva může mít maximálně 160 znaků. Pokud se používají české diakritické znaky, zpráva může být zmenšena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků bylo zadáno a kolik zpráv bude odeslaných, se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

2. Možnosti odesílání textových zpráv: stiskněte LKT "Možnosti":
 - Odeslat: zpráva bude odeslána,
 - Vložit šablonu: vyberte šablonu SMS zprávy, kterou chcete vložit,
 - Vložit kontakt: vyberte kontakt, který chcete vložit,
 - Přidat emotikon: vyberte emotikon, který chcete přidat,
 - Uložit jako koncept: zpráva bude uložena do složky Koncepty,
 - Ukončit: ukončí editor zpráv bez uložení rozepsané zprávy.

10.3 **VYTVOŘENÍ A ODESÍLÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV**

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> MMS, otevřete editor MMS zpráv.

Možnosti odesílání MMS zpráv: stiskněte LKT "Možnosti":

- Odeslat: po zadání Příjemce bude možné zprávu odeslat,
- Náhled: zobrazí ukázkou vytvořené multimediální zprávy,
- Přidat: je možné přidat text, další stránku, list, audio, video, přílohu,
- Smazat: je možné smazat již přidány objekty MMS zprávy,
- Uložit jako koncept: umožňuje uložit zprávu do složky Koncepty,
- Nastavit čas stránky: nastavení času pro zobrazení jednotlivých stránek správy,
- Rozvržení textu: umožňuje rozvrhnout text zprávy.

10.4 **ODKAZOVÁ SLUŽBA**

Hlasová záznamová služba je služba sítě, která umožňuje volajícím zanechat hlasovou zprávu v době, kdy nemůžete přijmout telefonní hovor. Podrobné informace získáte od vašeho poskytovatele služeb. Zadání čísla hlasové schránky: Menu -> Zprávy -> Hlasová schránka, následně zadejte číslo hlasové služby.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 1 pro přímé vytvoření spojení s touto službou.

10.5 **NASTAVENÍ TEXTOVÝCH A MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV**

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Možnosti (LKT) -> Nastavení. Zde změníte parametry a nastavení služeb SMS / MMS pro SIM1 / SIM2.

Můžete změnit číslo centra zpráv, platnost zprávy, zapnout / vypnout doručení, vybrat zda a kam se mají odeslané zprávy uložit.

11 **INFORMACE O AKUMULÁTORU**

Telefon má dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Po několika set nabíjecích cyklech akumulátor přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nového akumulátoru.

Používejte pouze originální akumulátor doporučený výrobcem.

Nabíječku v zásuvce nenechávejte déle než 2-3 dny.

Poznámka: Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Toto může mít negativní dopad na akumulátor a i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátory s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu akumulátoru.

Ponecháním akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje jeho životnost. Akumulátor by měl být skladován při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložen studený akumulátor, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.

12 **CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Pozor: tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a Českými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.



Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem.

Pozor: Nikdy nevyhazujte toto zařízení do komunálního odpadu! Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných zařízeních.

Správná likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje poškozování lidského zdraví a životního prostředí!



Použitě Li-ion akumulátory jsou pro životní prostředí škodlivé. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech, a to v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, je nutné je odevzdat na odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na aktuálním softwaru přístroje a geografické poloze uživatele.

Pokud potřebujete jakoukoliv technickou pomoc, kontaktujte naše technické oddělení na čísle: +48 32 325 07 00 nebo e-mailem na: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

Poznámka: Výkon akumulátoru je ovlivněn podmínkami lokální sítě, použitou SIM kartou a způsobem používání telefonu. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo důsledky vyplývající ze zneužití nebo nedodržení této příručky.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo aktualizaci informací obsažených v této příručce bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem výrobce.

13 **INFORMACE O SAR**

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Jmenovaný limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W / kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR - zařízení u hlavy	0.625 W/kg 10g (GSM900)
	0.370 W/kg 10g (GSM1800)
SAR - zařízení při těle	1.126 W/kg 10g (GSM900)
	0.644 W/kg 10g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

14 **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Prohlášení o shodě podle EU 14/2018/RED
Jméno a adresa výrobce:
Maxcom S.A. ul. Towarowa 23a, Tychy, 43-100, Poland

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Týká se:
Mobilní telefon: Model MM134, MM135

Výrobek uvedený v tomto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizační legislativy Evropské unie:
Směrnice 2014/53/ER
Směrnice 2011/65/EU (RoUHS)

[Úplná kopie prohlášení o shodě]:

max com radošć komunikacji	MaxCom S.A. ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy	Tel.: +48 32 327 70 89 Fax +48 32 780 30 00	office@maxcom.pl www.maxcom.pl
--------------------------------------	--	--	-----------------------------------

EU Prohlášení o shodě 14/2018/RED

CS

Obchodní jméno a adresa výrobce
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení
Mobile phone
Název modelu: MM134; MM135

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/EU

Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	Report No.: SES180328001001E; 21.04.2018
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Report No.: SER180328001001E; 30.05.2018
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11	Report No.: SER180328001005E; 30.05.2018
EN 55032:2015 EN55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Report No.: SEE180328002001E.; 28.05.2018
EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03	Report No.: SER180328001002E; 30.05.2018 Report No.: SER180328001003E; 30.05.2018 Report No.: SER180328001004E; 30.05.2018

Oznámený subjekt
MICOM Labs Inc., Notified Body, číslo: 2280
provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU přezkoušení typu:
Certificate No. NTEK424-1 / 6 Jun 2018 / Rev A

Podepsáno za a jménem: MAXCOM S.A.

místo a datum vydání:
Tychy, 2018-06-15

jméno, funkce:
Adam Grzys, Development Director