CARNEO G-Fit+

Manual

Produktový prehľad

Popis vzhľadu

Dvoch predlžiek remi *L* , náramok *S* , manuál *S*):

Ak si už si produkt vyzvedol, ako prvotne dobrého pluhu na ruke?



1. Dotykové tlačidlo
2. Displej
3. Dotykové tlačidlo
4. Dotykové tlačidlo

2. Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si "Fit Move" z "Apple store" alebo "Google Play store" (obchod s Android/in APP) alebo skenujte nasledujúci kód QR.

3. Párovanie

Po zapnutí použitý aplikáciu Aplikuj "Fit Move", zaregistrujte sa a prihláste sa. Zadajte [Nastavenia]> [Bluetooth zariadenia], zvoľte správnu značku náramku G-Fit+ a dokončite párovanie.

4. Otočte zápästie na rozjasnenie obrazovky

Ak sa nie dá to, Dotyk na obrazovke a podržte na 3 sekundy, potom vypnite obrazovku.

Dotyk na obrazovke smerom hore na rozjasnenie obrazovky.

5. Demontáž

Vo náramku, vložte tvar tlačidlu, otvorte náramok zo strany a natiahnite z nástavcami, potom USB. Ťahte produkt na odpojenie nástroje na USB pomocný pomôcka a ťahu.

Funkcie & prevádzka

1. Funkcie

Vo chvíle výkon funkciu, kliknite na dotykovú plochu

Silným dlaňovým tlačidla Dotyková plocha vstúpte do rozhrania funkcií

2. Menu náramku

Hlavné rozhranie> Krokomer> Počasie> Hlásenie> Tepová frekvencia> Multi-športový režim> Pokročilé

3. Hlavné

4. Krokomer

5. Počasie

6. Správa

7. Tep srdca

Môžete si vybrať plochu na rozhraní ovládnuť hlásenie príležitne 2 sekundy na dotykovom zlatom tlačidla Touch, monitorovanie srdcovej frekvencie v režime bez zaťaha a kontr(asi za 10 sekund. Dynamické tepová frekvencia sa zobrazí na obrazovke, ak nosíš na náramok správnej frekvencie po nosením dňom zlatom tlačidla.

6. Multi-športový Mód

O tom zlatom dotykového tlačidla v menu funkcií. Zvolia ste preplnený GPS ako "ZAPNUTÉ" a dlhý vložte dotykové tlačidla pre vstup do rozhrania. Ak nie je zapnutý, zobrazí sa výzvu "Ísť je stav spínača GPS "OFF", prejmúť GPS je zapnutý.

Beh (Outdoor GPS) Používa sa vo vonkajších priestoroch behúňov.

Vo chvíle dotykové tlačidlo počas odpočítavania a šport bude