

ZÍSKAJTE APLIKÁCIU

Pripojte svoj náramok. Začnite žiť lepšie.
Navštívte up.jawbone.com



ZÍSKAJTE APLIKÁCIU

Chodte na up.jawbone.com



PRIPOJTE SVOJ NÁRAMOK

Pre spárovanie vášho náramku a vytvorenie profilu postupujte podľa pokynov.

BLAHOŽELÁME! Začnite žiť lepšie.

Nová batéria CR2032 vydrží až 6 mesiacov.



OVLÁDANIE

Funkcia hodiny - 2x stlačte, prvá dióda ukazuje hodinu, blikajúca dióda minúty. Dlhšie pridržte pre prepínanie medzi režimom deň a noc.

STAROSTLIVOSŤ O NÁRAMOK UP MOVE

- Váš náramok je odolný voči dažďu, vode a potu, no nikam ho prosím neponárajte. Pred plávaním, kúpaním sa vo vani či potápaním sa v mori si náramok zložte.
- Na čistenie náramku UP MOVE používajte iba suchú tkaninu alebo papierové utierky. Nikdy nepoužívajte mokré čistiace prostriedky.
- Nevystavujte svoj náramok UP MOVE príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám.
- Váš náramok UP MOVE nesmie prichádzať do styku s ostrými predmetmi. Mohlo by dojsť k poškrabaniu a poškodeniu.
- Nepokúšajte sa svoj náramok UP MOVE opravovať, upravovať alebo rozoberať, neobsahuje žiadne užívateľom opraviteľné súčasti a viedlo by to k zániku záruky.

ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE

VAROVANIE: NÁRAMOK UP MOVE SPOLOČNOSTI JAWBONE NIE JE LEKÁRSKY PRÍSTROJ. Náramok UP MOVE a s ním spojené aplikácie by sa nemali používať k stanoveniu diagnózy, liečeniu ani predchádzaniu akýmkoľvek chorobám. Pred zmenou vášho cvičenia, spánku alebo výživy sa vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia alebo smrť.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Náramok UP MOVE, batériu a jeho obal likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batériu do komunálneho odpadu.

REGULATÓRNE INFORMÁCIE

Špecifické informácie o právnych predpisoch pre danú krajinu nájdete v aplikácii. V aplikácii UP App prejdite na Settings > Help > Regulatory Information (Nastavení > Nápoveda > Regulatórne informácie).

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Navštívte jawbone.com/support

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Telekomunikačné funkcie tohto výrobku môžu byť používané v krajinách EÚ a EFTA. Produkty nesúce označenie CE sú v súlade s jednou alebo niekoľkými z nasledujúcich smerníc EÚ, ktoré je možné uplatniť: Smernica pre nízke napätie 2006/95/ES; Smernica EMC 2004/108/ES; Smernica R&TTE 1999/5/ES; Smernica RoHS 2011/65/EU. Adresa Jawbone v EÚ: 11th Floor, Newcombe house, 45 Notting Hill Gate, London, W11 3LQ



Nejaké otázky? Podpora? jawbone.com/support/UP

UP[®]
by JAWBONE[®]



©2014 JAWBONE. ALL RIGHTS RESERVED. / ©2014 JAWBONE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

770 00861 - 0400 REV A